

ⓓ Entfernen des Sprühkopfes

Ziehen Sie den Sprühkopf senkrecht heraus und anschliessend das kleine, darunter befindliche Metalladapterstück.

Sie können jetzt sowohl den Mini-Vac-Aufsatz (von Hama Artnr. 5818), als auch das Turboventil (Hama Artnr. 5830) aufschrauben.

Beide Ventile sind ohne Gasverlust wieder abnehmbar.

Mini-Vac = Absaugfunktion

Turboventil = Ausblasfunktion

ⓖB Removing the spray head

Pull out the spray head vertically and then the small metal adapter piece which is under it.

Now, you can unscrew the mini Vac attachment (from Hama item no. 5818) as well as the turbo valve (Hama item no. 5830).

Both valves can be removed again without loss of gas.

Mini Vac = suction function

Turbo valve = blow function