

00011339

hama[®]

(D)

1. Die CD mit der bedruckten Seite nach unten in das Gerät einlegen!
2. Einige Tropfen der beiliegenden Reinigungsflüssigkeit auf die unbedruckte Seite der CD geben.
3. Den Gehäusedeckel schließen und am grauen Knopf 5 bis 10 mal drehen, während dieser Zeit wird die CD gereinigt.
4. Die CD kann dann aus dem Gerät entnommen werden.

(F)

1. Placer le CD dans le boîtier, son côté imprimé étant dirigé vers le bas!
2. Verser quelques gouttes du liquide nettoyant joint sur le côté non-imprimé du CD.
3. Fermer le couvercle du boîtier et tourner 5 à 10 fois sur le bouton gris. Pendant ce temps, le CD est nettoyé.
4. Ensuite retirer le CD du boîtier de nettoyage.

(GB)

1. Insert the CD with the labelled surface facing down.
2. Apply a few drops of cleaning liquid to the unlabelled surface of CD.
3. Close the lid and turn the grey knob some 5 to 10 times to clean the CD.
4. Remove the CD.

(E)

1. Colocar el disco CD en el aparato limpiador con la cara impresa hacia abajo.
2. Aplicar unas gotas del líquido limpiador adjunto sobre el lado no impreso del disco CD.
3. Cerrar la cubierta del aparato y girar el botón gris 5 ó 10 veces para limpiar el disco CD.
4. Sacar entonces el disco CD del aparato.

00011339/04.05

