



**hama**

### **Čištění 3,5" disketové mechaniky**

Disketovou jednotku 3,5" vašeho počítače je vhodné po 8 hodinách provozu nebo minimálně jednou týdně pročistit. Tím je zaručena kvalita zápisu a čtení dat. Čistící systém Hama pro 3,5" disketové mechaniky společně se speciální čisticí kapalinou zaručuje důkladné vyčištění.

#### **Návod k použití:**

1. Ostrým předmětem otevřete lahvičku s čisticí kapalinou.
2. Nakapejte asi 4-5 kapek čisticí kapaliny do otvoru v čisticí disketě. (viz šipka)
3. Vložte čisticí disketu popisem vzhůru do disketové mechaniky.
4. Spusťte disketovou mechaniku. Čistící proces začne asi po 10-30 vteřinách. (pokud se objeví hlášení "Disketu formátovat", zvolte "Ne" nebo "Zavřít". Potom je čistící proces ukončen.
5. Před vložením běžné 3,5" diskety do mechaniky vyčkejte několik minut. Zbytek čisticí kapaliny se musí nejdříve úplně vypařit.

*Pokud se čisticí fólie v disketě zabarví, odstraňte ji a použijte novou čisticí disketu. Čisticí disketu nepoužívejte více jak 15-krát!*

### **Čištění CD-ROM mechaniky**

Čištění Hama CD-ROM (suché) zajišťuje optimální údržbu laserové optiky v CD-ROM mechanice. CD-ROM mechanika by měla být čištěna jednou za tři až čtyři měsíce popř. podle potřeby.

#### **Návod k použití:**

1. Čistiví CD-ROM vložte do CD-ROM mechaniky. Dbejte na to, aby strana s kartáčky směřovala dolů!
2. Čistící proces doprovázený hudbou spustíte zapnutím CD-ROM mechaniky.
3. U většiny CD-ROM mechanik se čištění vypne automaticky po několika sekundách. Pokud se tak nestane, čištění přerušte.
4. Vyměňte čisticí CD-ROM a vložte jej opět do obalu.

48498.05.99