

00049159

Benutzerhandbuch

**hama**<sup>®</sup>

D

## **Hinweise zur Softwareinstallation und Funktion der Multimedia-Tasten:**

Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 98SE ist es notwendig, die Software von der beigelegten Diskette zu installieren.

Legen Sie dazu die Diskette in das Diskettenlaufwerk, klicken anschließend auf Start ⇒ Ausführen und geben "Setup" ein. Folgen Sie anschließend den Vorgaben auf dem Bildschirm.

### **Bitte beachten Sie,**

dass die Installation dieser Software nur unter Windows 98SE erforderlich ist.

Bei den Betriebssystemen Windows ME/2000/XP arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

### **Funktionsbeschreibung der Multimediatasten:**

<b>WWW</b>	= Den als Standard definierten Internet-Browser öffnen
<b>E-Mail</b>	= Das als Standard definierte E-mail Programm öffnen
<b>Stop</b>	= Media- Player anhalten
<b>Play/Pause</b>	= Media-Player starten/pause
<b>Previous</b>	= Vorherige Media-Datei abspielen
<b>Next</b>	= Nächste Media-Datei abspielen
<b>Mute</b>	= Stummschaltung
<b>-Volume</b>	= Laustärke verringern
<b>+Volume</b>	= Lautstärke erhöhen

**hama**<sup>®</sup>

00049159

## User manual

(GB)

### Notes on software installation and multimedia key functions:

To use multimedia keys in Windows 98SE, you must install the software from the diskette provided.

Insert the diskette into the floppy drive.

Click Start ⇒ Run and enter Setup.

Next follow the instructions on your screen.

#### Please note:

installation is only required for Windows 98SE.

In Windows ME/2000/XP, the multimedia keys work without additional software.

#### Multimedia key functions:

<b>WWW</b>	=opens the default Internet browser
<b>E-mail</b>	=opens the default e-mail program
<b>Stop</b>	=stops media player
<b>Play/Pause</b>	=starts/pauses media player
<b>Previous</b>	=plays previous media file
<b>Next</b>	=plays next media file
<b>Mute</b>	=switches off the sound
<b>-Volume</b>	=reduces the volume
<b>+Volume</b>	=increases the volume

## Manuel d'utilisation

(F)

### Notes sur l'installation du logiciel et les fonctions des touches multimedia

Pour pouvoir utiliser les touches multimedia sous Windows 98SE, il est nécessaire d'installer le logiciel à partir de la disquette jointe.

Pour cela, insérer la disquette dans le lecteur correspondant, et cliquer sur Démarrer ⇒ Exécuter, et entrer "Setup". Suivez ensuite les instruction affichées sur l'écran.

**Noter** que l'installation du logiciel est uniquement nécessaire sous Windows 98SE.

Sous les systèmes d'exploitation Windows ME/2000/XP, les touches multimedia fonctionnent sans logiciel additionnel.

#### Description des touches multimedia:

<b>WWW</b>	= Ouvrir le navigateur Internet défini par défaut
<b>E-Mail:</b>	= Ouvrir le programme de messagerie électronique défini par défaut
<b>Stop</b>	= Arrêter le lecteur Media
<b>Play/Pause</b>	= Démarrer/pauses le lecteur Media
<b>Previous</b>	= Lire le fichier Media précédent
<b>Next</b>	=Lire le fichier Media suivant
<b>Mute</b>	= Muet
<b>-Volume</b>	= Réduire le volume
<b>+Volume</b>	= Augmenter le volume