

hama®

THE SMART SOLUTION

Pagrindinė klaviatūra „AK 220“ Media-Keyboard



00052206

NUORODOS DĖL ĮRENGIMO

1. Klaviatūros įrengimas (USB)

Klaviatūros USB jungtį sujunkite su AK arba USB šakotuvo USB sąsaja. Operacinė sistema automatiškai atpažįsta ir instaliuoja klaviatūrą. Šis procesas gali užtrukti keletą sekundžių.



Nuoroda

Kitaip nei instaliuojant per PS/2 sąsają, USB atveju AK išjungti nebūtina.

2. Programinės įrangos instaliavimas

Norint multimedijos klavišus naudoti su „Windows 98“, reikia iš www.hama.com parsisiųsti ir savo AK instaliuoti tvarkyklę.

Atkreipkite dėmesį, kad šią programinę įrangą instaliuoti reikia tik tada, jeigu naudojama „Windows 98“. Su „Windows“ ME / 2000 / XP / „Vista“ / 7 operacinėmis sistemomis multimedijos klavišai veikia be papildomos programinės įrangos.

3. Multimedijos klavišų veikimo aprašymas



Atidaryti prieš tai buvusį puslapį: atidaro prieš tai lankytą puslapį.



Atidaryti kitą puslapį: atidaro sekantį jau lankytą puslapį.



Atidaryti adresyną: atidaro langą su išsaugotu adresynu.



www: paleidžia kaip pagrindinę nustatytą tinklo naršyklę.



El. paštas: paleidžia kaip pagrindinę nustatytą el. pašto programą.



Atidaryti medijų leistuvą: paleidžia nustatytą medijų leistuvą (su „Windows 2000“ neveikia).



Pagarsinti: pagarsina.



Patylinti: patylina.



Garso išjungimas: išjungia garsą. Spustelėjus dar kartą, garsas vėl įjungiamas.



Prieš tai buvęs kūriny: įjungia prieš tai buvusį kūrinį.



Stop: sustabdo medijų failo atkūrimą.



Atkūrimas / pertrauka: atkuria medijų failą ar įjungia pertrauką.



Kitas kūriny: įjungia sekantį kūrinį.

ⓓ Bedienungsanleitung

INSTALLATIONSHINWEISE

1. Installation der Tastatur (USB)

Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit der USB-Schnittstelle am PC oder einem USB-Hub. Die Tastatur wird vom Betriebssystem selbstständig erkannt und installiert. Dieser Vorgang kann einige Sekunden in Anspruch nehmen.



Hinweis

Im Gegensatz zur Installation über die PS/2-Schnittstelle ist es bei USB nicht notwendig, den PC auszuschalten.

2. Installation der Software

Für die Benutzung der Multimedia-Tasten unter Windows 98 ist es notwendig den Treiber unter www.hama.com zu downloaden und auf Ihrem PC zu installieren.

Bitte beachten Sie, dass die Installation dieser Software nur unter Windows 98 erforderlich ist. Bei den Betriebssystemen Windows ME/2000/XP/Vista/7 arbeiten die Multimedia-Tasten ohne zusätzliche Software.

3. Funktionsbeschreibung der Multimediatasten



Vorherige Seite öffnen: Öffnet die vorher besuchte Seite



Nächste Seite öffnen: Öffnet die nächste Seite, die bereits besucht worden ist.



Favoriten öffnen: Öffnet ein Fenster mit den abgespeicherten Favoriten.



www: Startet den als Standard eingestellten Web-Browser.



E-Mail: Startet das als Standard eingestellte E-Mail-Programm.



Media-Player öffnen: Startet den eingestellten Media Player (nicht unter Windows 2000)



Lautstärke erhöhen: Erhöht die Lautstärke.



Lautstärke verringern: Vermindert die Lautstärke.



Stummschaltung: Schaltet den Ton aus. Erneutes Betätigen schaltet den Ton wieder ein.



Vorheriger Titel: Schaltet zum vorherigen Titel.



Stop: Wiedergabe der Mediendatei anhalten.



Wiedergabe/Pause: Gibt eine Mediendatei wieder bzw. schaltet auf Pause.



Nächster Titel: Schaltet zum nächsten Titel.

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com