

**Open the GameCard compartment both when inserting and removing the controller.**

Öffnen Sie das GameCard Fach sowohl beim Einlegen als auch beim Entnehmen des Controllers.

