

55746/55747

## Ramka cyfrowa

### Instrukcja obsługi

#### 1. Opis produktu:

Ramka cyfrowa 7" z zegarem, kalendarzem oraz 3 wymiennymi panelami

- Idealna do prezentacji zdjęć bez użycia PC/ notebooka
- Naturalne kolory, wysoka jakość zdjęć
- Wbudowany czytnik kart pamięci do wszystkich dostępnych kart
- Port USB do przenośnych pamięci USB FlashPen
- Obsługuje następujący format obrazu – JPG, WMA, MP3, AVI, VOB, MPG
- Możliwość obracania zdjęcia, funkcja zoom oraz funkcja pokazu slajdów
- Kalendarz oraz zegar
- Wyświetlacz 7" TFT 480 x 234 (16:9)
- Natężenie światła: 350cd/m<sup>2</sup>
- Wymiary: 250 x 185 x 30 mm
- Waga: 450 g
- W zestawie 3 wymienne panele: (srebrny, czarny, drewniany)
- Pilot do zdalnej obsługi
- Kabel USB
- Zasilacz 230 V

Zasilacz podłączyć do ramki, a następnie do sieci 230V. Włączyć urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „loading”.

#### 2. Wybór funkcji:

W menu, za pomocą przycisków strzałek można wybrać odpowiednią funkcję. Następnie za pomocą przycisku ENTER można przejść do odpowiedniej opcji. W menu dostępne są również funkcje: EDIT, umożliwiające obróbkę zdjęcia oraz funkcja SETTINGS, umożliwiająca zmianę ustawień.

#### 3. Wybór karty:

Za pomocą przycisków strzałek można wybrać odpowiednie źródło plików (karta). Przycisnąć ENTER, aby wyświetlić szczegółową listę plików na karcie. Aby wyjść z tej zakładki należy przycisnąć MENU.

#### 4. Lista plików:

Po poprawnym włożeniu karty pamięci lub FlashPena do ramki na wyświetlaczu pojawi się lista plików zapisanych na nośniku.

- a) Za pomocą przycisków strzałek ↓↑ można wybrać odpowiedni nośnik. Następnie przycisnąć ENTER.
- b) Następnie za pomocą przycisków strzałek ←,→ można wybrać odpowiedni katalog. Aby otworzyć odpowiedni katalog należy przycisnąć ENTER.
- c) Za pomocą przycisku ←, można powrócić do poprzedniego katalogu.
- d) Powrót do menu – przycisk MENU.

#### 5. Zarządzanie plikami:

- a) Wybrać plik, który będzie kopiowany, a następnie przycisnąć strzałkę: ←,→. Symbol gwiazdki pokarze się przy wybranym pliku.
- b) Przycisnąć symbol strzałki, aby wybrać odpowiedni docelowy katalog.
- c) Przycisnąć MENU, aby wywołać funkcje: Anuluj, Wklej, Kasuj.
- d) Wybrać: Wklej i przycisnąć ENTER.
- e) Przycisnąć klawisz ENTER, aby powrócić do listy plików.

#### 6. Pokaz zdjęć i odtwarzanie plików wideo:

Podczas odtwarzania zdjęć należy przycisnąć klawisz ENTER. Pojawi się pasek INFO. Wybrać za pomocą klawiszy odpowiednią funkcję i przycisnąć ENTER. Przycisnąć MENU, aby wrócić do listy plików.

#### Pokaz zdjęć:

Na wyświetlaczu pojawi się pasek z odpowiednimi funkcjami umożliwiającymi prezentację zdjęć.

1. Status
2. Odtwarzanie/Pauza
3. Stop
4. Obróć zdjęcie
5. Zoom
6. Poprzednie zdjęcie
7. Następne zdjęcie
8. INFO
9. Widok: miniatura
10. Rozdzielczość

#### 7. Kalendarz:

Przycisnąć ENTER, aby przejść do menu. Przyciśnij klawisze strzałek ←,→, aby przechodzić między poszczególnymi miesiącami.

Wyświetlane informacje:

- Miesiąc
- Zdjęcie
- Czas

#### 8. Ustawienia:

Przycisnąć klawisz MENU, aby przejść do menu.

- Wybór języka
- Ustawienia prezentacji zdjęć
- Ustawienie zegara
- Alarm
- StartUp
- Jasność, kontrast, kolor
- Ustawienia standardowe
- Informacje o oprogramowaniu