

Ⓛ LCD-Thermometer

Normalzeitfunktion

Anzeige von Zeit, Datum, Wochentag und Temperatur.

Weck- und Schlummerfunktion

Einstellung von täglichem Alarm und Schlummerfunktion sowie unterschiedliche Melodieauswahl.

Geburtstags Erinnerungsfunktion

Einstellung von Datum des Geburtstags sowie Uhrzeit; Geburtstagslied wird zur voreingestellten Uhrzeit gespielt.

Timerfunktion

Einstellung des Countdowntimers, Einstellungsbereich von 23:59 bis 00:00, nach Ablauf der eingestellten Zeitvorgabe ertönt Signalton.

Temperaturfunktion

Automatische Ermittlung der Umgebungstemperatur. Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.

Musikfunktion

Drücken Sie im Normalstatus auf die Taste „DOWN“, um die Wiedergabe von Musik zu starten oder zu beenden. 5 Bedientasten: MODUS (MODE), WECKEN (ALARM), EINSTELLEN (SET), NACH OBEN (UP), NACH UNTEN (DOWN)

Bedienung

Nach Einlegen der Batterie wird die Normalzeit im Format 12:00 angezeigt und eine Melodie gespielt.

Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um in die jeweiligen Funktionsmodi zu gelangen. Die Funktionsmodi sind folgendermaßen angeordnet:

- > Normalzeitmodus -> 12 h/24 h Wechsel -> Weckmodus -> Geburtstags Erinnerungsmodus -> Timermodus -> ...
- Drücken Sie im Normalstatus bei aktivierter Weckfunktion die Taste „UP“, um die Schlummerfunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „DOWN“, um das Musiksymbol zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Musiksymbol werden 7 bekannte Melodien nacheinander gespielt.
- Drücken Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.
- Drücken Sie im 12 h/24 h-Modus zum Wechseln in ein anderes Stundenformat die Tasten „UP“ oder „DOWN“, um entweder das 12 h- oder das 24 h-Format einzustellen.
- Bei aktivierter Weckfunktion wird das Wecksignal angezeigt. Im Weckmodus stellen Sie Weckzeit und Melodie ein, indem Sie die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“ betätigen. Es stehen insgesamt 7 weltberühmte Lieder und 2 verschiedene „BiBi“-Töne zur Auswahl. Drücken Sie erneut auf „SET“, um die Einstellungen zu speichern und den Weckmodus zu verlassen.
- Wenn die eingestellte Weckzeit erreicht ist, ertönt das Wecksignal für eine Minute. Bei aktivierter Schlummerfunktion ertönt das Wecksignal alle drei Minuten und insgesamt viermal hintereinander.
- Zum Einstellen der Geburtstags Erinnerungsfunktion betätigen Sie im Geburtstagsmodus die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“, um Uhrzeit und Datum des Geburtstags einzustellen. Betätigen Sie nochmals die Taste „SET“, um die Einstellungen zu speichern und den Geburtstagsmodus zu verlassen. Wenn die voreingestellte Zeit und das angegebene Datum erreicht ist, wird das Geburtstagslied fünf Minuten gespielt.
- Im Timermodus wird das Symbol für den Timer angezeigt. Zum Einstellen des Countdowntimers betätigen Sie die Tasten „SET“, „UP“ und „DOWN“. Einstellungsbereich: 23:59 – 00:00 Stunden. Wenn die Zeit bei Erreichen von „00.00“ abgelaufen ist, ertönt eine Minute lang ein Klingelsignal, und die Anzeige „00.00“ blinkt ununterbrochen auf.
- In allen Modi wechselt die Uhr automatisch in den Normalstatus zurück, wenn eine Minute lang keine Taste betätigt wird.

1. Normalzeitfunktion

Nach Einlegen der Batterie wird die Normalzeit 12:00 angezeigt.

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um entweder das 12 h- oder das 24 h-Format einzustellen. Drücken Sie die Taste „SET“, und stellen Sie mit den Tasten „UP“ und „DOWN“ Uhrzeit und Datum ein. Die Reihenfolge lautet Stunde, Minute, Jahr, Monat und Tag.

-> Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Tag -> Zurück -> ...

- Im Zuge der Datumeinstellung erfolgt die Einstellung des Wochentags von Montag (MON) bis Sonntag (SUN) automatisch.
- Der Einstellungsmodus wird automatisch verlassen, wenn Sie mehr als eine Minute lang keine Taste betätigen. Es werden dann wieder die Uhrzeit und das Datum angezeigt, die zuvor eingestellt waren.

12 h/24 h-Funktion

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“, um in den 12 h/24 h-Modus zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten

„UP“ und „DOWN“, um von einem ins andere Format zu wechseln.

2. Weck- und Schlummerfunktion

Drücken Sie im Normalstatus zweimal auf die Taste „MODE“, bzw. betätigen Sie direkt die Taste „ALARM“, um in den Weckmodus zu gelangen.

Einstellungen von Weckzeit und Melodie

Drücken Sie im Weckmodus die Taste „SET“, um die Weckeinstellungen vorzunehmen, und stellen Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ jeweils Stunde, Minuten und Musik ein.

-> Stunde -> Minute -> Musik -> Zurück -> Verlassen -> ...

- Wenn nur die Weckfunktion und nicht die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarmton bei Erreichen der eingestellten Zeit lediglich eine Minute lang. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarmton abzustellen. Wenn zusätzlich die Schlummerfunktion aktiviert ist, ertönt der Alarmton mehrmals hintereinander für jeweils eine Minute. Das Wecksignal ertönt viermal hintereinander.
- Drücken Sie im Schlummerstatus eine beliebige Taste, um das Wecksignal abzustellen. Das Schlummersymbol blinkt aber weiterhin auf, bis das Wecksignal theoretisch zum vierten Mal ertönt wäre.
- Drücken Sie auf die Taste „UP“, damit das Schlummersymbol nicht mehr angezeigt wird.
- Wenn Weck- und Schlummersymbol nicht angezeigt werden, sind die beiden Funktionen deaktiviert. Nur wenn das Wecksymbol angezeigt wird, ist auch die Schlummerfunktion verfügbar.

Deaktivieren der Weck- und Schlummerfunktion

Um den Alarm zu deaktivieren drücken Sie bitte im Normalstatus die „Alarm“-Taste um in den Weckmodus zu gelangen. In diesem Modus betätigen Sie bitte sieben mal die „Set“-Taste bis Sie bei der Uhrzeitanzeige nur noch drei Striche sehen können (-:-). Betätigen Sie jetzt die „Mode“-Taste. Jetzt ist die Weck- und Schlummerfunktion deaktiviert.

3. Geburtstags Erinnerungsfunktion

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“ dreimal hintereinander, um in den Geburtstagsmodus zu gelangen.

Einstellen von Geburtstag und Uhrzeit

Betätigen Sie im Geburtstagsmodus die Taste „SET“, und geben Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ Datum und Uhrzeit in der folgenden Reihenfolge ein:

-> Stunde -> Sekunde -> Jahr -> Monat -> Datum -> Zurück -> Verlassen -> ...

- Wenn die eingestellte Zeit erreicht ist, ertönt zur Feier des Tages fünf Minuten lang ein Geburtstagslied.
- Wenn Sie im Einstellungsstatus eine Minute lang keine Taste betätigen, wechselt das Gerät aus dem Einstellungsstatus in den Normalstatus zurück.

4. Timerfunktion

Drücken Sie im Normalstatus die Taste „MODE“ viermal hintereinander, um in den Timermodus zu gelangen.

Einstellen des Timers

- Drücken Sie im Timerstatus die Taste „SET“, um die Timereinstellungen vorzunehmen, und stellen Sie mithilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ jeweils Stunden und Minuten ein. Beachten Sie die folgende Reihenfolge: -> Stunde -> Minute -> Start -> Verlassen -> ...
- Start des Countdowns: Wenn „TIMER“ angezeigt wird, startet der Sekundenrücklauf von 59 bis 00. Im Anschluss folgen die Minuten und schließlich die Stunden.
- Wenn die Zeit bei Erreichen von „00.00“ abgelaufen ist, ertönt eine Minute lang ein Alarmsignal. Wenn Sie sich im Timerstatus befinden, blinkt die Anzeige „00.00.00“ ununterbrochen auf. Wenn Sie im Einstellungsstatus eine Minute lang keine Taste betätigen, wechselt das Gerät aus dem Einstellungsstatus in den Normalstatus zurück.

5. Temperaturfunktion

Anzeige der aktuellen Umgebungstemperatur. Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „SET“, um Celsius oder Fahrenheit einzustellen.

6. Musikfunktion

Betätigen Sie im Normalstatus die Taste „DOWN“, um das Musiksymbol zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei aktiviertem Musiksymbol werden 7 bekannte Melodien nacheinander automatisch gespielt.

Ⓛ LCD-Thermometer

1. Normal time mode

Normal time showing: Time, Date, Weekday, Temperature

2. Alarm and snooze mode

Daily alarm and snooze function, 9 kinds of music available

3. Birthday reminder mode

Can set the exact time and date of birthday mention, birthday song will play on setting time

4. Timer mode

Can set up countdown timer, the range of time is from 23:59 to 00:00, it will ring when time is up.

5. Temperature mode

Examine automatically the temperature environment, press “SET” key to switch Celsius/Fahrenheit in normal mode.

6. Music mode

At normal mode, press “DOWN” key to play or close music. 5 KEYS FOR OPERATION: MODE, ALARM, SET, UP, DOWN

Basic operation

- When battery is installed, normal time display 12:00, and one song will play.
- In normal mode, press “MODE” to enter function setting, sequence as follows -> Normal mode -> 12 HR/24 HR Switch -> Alarm setting -> Birthday time setting -> Timer -> ...
- At normal state, when alarm on, press “UP” key to lock or unlock the snooze function
- At normal state, press “DOWN” key to unlock or lock the music mark, when music mark is on, it will play 7 different popular songs in orders
- At normal state, press “SET” key to switch between Celsius and Fahrenheit mode
- At 12 HR/24 HR state, pressing “UP” “DOWN” keys to switch 12 HR/24 HR mode
- At alarm state, the alarm mark will be displayed, pressing “SET” “UP” “DOWN” key to set alarm time and music. There are total 7 world famous songs and 2 different “BiBi” sounds for your selection. Press “SET” key again to close the alarm. When the alarm time is up, it will ring for a minute. If unlock the snooze function, then it will ring for each 3 minutes and will keep 4 times
- At birthday mode, then press “SET” “UP” “DOWN” to set birthday time, date. Press “SET” key again to close birthday reminder function. When the setting time is up, birthday song will display for 5 minutes
- At timer mode, the timer mark will display, press “SET” “UP” “DOWN” key to set up the countdown timer: Range from 23:59 hour – 00:00hour. When time is up to “00:00”, clock will ring for one minute, at the same time, the mark “00:00” will flash endlessly.
- At all the above state, the clock will back to the normal state automatically, if no pressing for a minute.

1. Normal time mode

When battery is installed, normal time display 12:00

Time setting

At normal state, press “MODE” key to enter 12 HR/24 HR state, press “SET” key to set up time and date by pressing “UP” and “DOWN” key. Sequence is hour minute, year, month and day

-> Hour -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Back -> ...

- Setting up the date, at the same time, week (from MON to SUN) will change accordingly and automatically.
- At setting state, if no pressing for one minute, it will exit automatically from the setting state, and display the date and time which have been set up just now

12 HR/24 HR MODE

At normal state, press “MODE” key to enter 12 HR/24 HR switch mode and set up by “UP” “DOWN” key

2. Alarm and snooze mode

At normal state, press “MODE” key two times or press “ALARM” key directly to enter alarm setting mode

Alarm setting

At alarm mode, press “SET” key to enter alarm setting, and set up respectively the hour, minute and music, minute and music, by pressing “UP” “DOWN” key

-> Hour -> Minute -> Music -> Back -> Exit -> ...

- If only unlock alarm function and lock snooze function, the ring will last for one minute when the time is up, press any key can stop ringing. If snooze function has been unlocked too, then alarm will ring 1 time for 3 minute and each time will last for one minute. The alarm will ring 4 times.
- When snooze ring at snooze state, press any key to stop ringing, but the mark of snooze still flash until the 4 times ring end.
- Press “UP” key to close the music mark
- When both the mark of alarm, and snooze are not displayed, the two function are exited. Only when the mark of alarm is on, the snooze function can available

Deactivation of wake-up-function and slumber-function

To deactivate the alarm please push the “alarm” key in the normal status to get to the “wake-up” mode. In this mode please confirm seven times the “set” key until you still see three lines on the time-display (-:-). Now confirm the “mode” key. Now the wake-up and slumber-function is deactivated.

3. Birthday reminder mode

- At normal state, press “MODE” key 3 times to enter birthday mode

Birthday time setting

At birthday mode, press “SET” key and “UP” “DOWN” key to set up date and time according to below sequence:-> Hour -> Second -> Year -> Month -> Date -> Back -> Exit -> ...

- Birthday song will ring for five minutes when the time is up to celebrate the birthday. At setting state, if no press for a minute, then it will back out form the setting and begin to time.

4. Timer mode

At normal state, press “MODE” key 4 times to enter time mode.

Timer setting

- At timer state, press “SET” “UP” “DOWN” key to set up respectively the hour, minute, the sequence as follows: -> Hour -> Minute -> Begin -> Exit -> ...
- Begin to time: At the position of display “TIMER”, second recycle to reduce from 59to00, and the minute also reduce followed by, then so does hour.
- When the timer is up to 00:00, the alarm will ring for 1 minute, if it is at timer state, 00:00:00 displaying on the screen will flash endlessly. At setting state, if no press for a minute, then it will be back out from the setting and begin to time.

5. Temperature mode

Display the current temperature of environment, at normal state, press “SET” key to switch Celsius/Fahrenheit

6. Music mode

At normal state, press “DOWN” key to unlock or lock music mark when the mark of music was unlocked, 7 different popular songs will play automatically.

F Thermomètre LCD

1. Mode horaire normal

Affichage horaire normal : Heure, date, jour de la semaine, température

2. Mode alarme et répétition de l'alarme

Réglage de l'alarme quotidienne et de la fonction de répétition, 9 mélodies disponibles

3. Mode de rappel des anniversaires

Il est possible de saisir le jour et l'heure exactes des anniversaires ; la mélodie d'anniversaire retentira à l'heure désirée

4. Mode minuterie

Vous pouvez régler la minuterie compte à rebours ; possibilité de réglage de 23:59 à 00:00 ; une sonnerie retentira à la fin du temps imparti.

5. Mode température

L'appareil détecte automatiquement la température environnementale ; en mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius et Fahrenheit.

6. Mode musique

En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin de lire une plage musicale ou d'en interrompre la lecture.

5 TOUCHES DE FONCTIONNEMENT : MODE , ALARM, SET , UP, DOWN

Fonctionnement de base

- Le mode horaire normal affichera AM 12:00 et une mélodie retentira dès que la pile est insérée.
- En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin d'ouvrir la fonction de réglage conformément à la séquence ci-dessous :
 - Normal mode -> 12 HR/24 HR Switch -> Alarm setting -> Birthday time setting -> Timer ->
 - En mode normal et lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche « UP » afin d'activer ou de désactiver la fonction de répétition.
 - En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin d'activer ou de désactiver le mode musical ; sept chansons populaires différentes seront lues dans un ordre pré-établi.
 - En mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius Fahrenheit.
 - En mode horaire (12 HR/24 HR), appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN » afin de commuter entre les modes d'affichage 12 HR et 24 HR.
 - Le mode alarme est indiqué par un symbole ; dans ce mode, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de régler l'alarme et la musique. Sept chansons populaires du monde entier sont disponibles plus deux types de « bip ». Appuyez à nouveau sur la touche « SET » afin de quitter le mode de réglage de l'alarme. L'alarme sonnera pendant une minute au moment programmé. L'alarme sonnera pendant trois minutes lorsque la fonction répétition est programmée.
 - En mode anniversaire, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de programmer la date et l'heure des anniversaires. Appuyez à nouveau sur la touche « SET » afin de quitter le mode de rappel des anniversaires. La mélodie d'anniversaire retentira pendant 5 minutes au moment programmé.
 - En mode minuterie, la minuterie est indiquée par un symbole ; dans ce mode, appuyez sur les touches « SET », « UP » et « DOWN » afin de régler la minuterie compte à rebours. Possibilité de réglage de 23:59 h à 00:00 h. La sonnerie retentira pendant une minute à la fin du temps imparti et l'affichage « 00:00 » clignotera à l'écran.
 - Dans tous les modes décrits ci-dessus, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

1. Mode horaire normal

Le mode horaire normal affiche 12:00 dès que la pile est insérée.

Réglage de l'heure

En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le réglage de l'horloge (12 HR/24 HR), puis appuyez sur la touche « SET » afin de régler l'heure et la date en utilisant les touches « UP » et « DOWN ». L'ordre d'affichage est : heure, minute, année, mois et jour.

-> Hour -> Minute -> Year -> Month -> Day -> Back ->

- L'affichage du jour passera automatiquement de MON à SUN (lundi à dimanche) lorsque vous réglez la date.

- Vous quitterez automatiquement le mode de réglage si vous n'appuyez sur aucune touche pendant plus d'une minute ; la date et l'heure réglées seront alors affichées.

Mode 12 HR/24 HR

En mode normal, appuyez sur la touche « MODE » afin de sélectionner le type d'affichage désiré (« 12 HR/24 HR ») en utilisant les touches « UP » et « DOWN ».

2. Mode alarme et répétition de l'alarme

En mode normal, appuyez deux fois sur la touche « MODE » ou appuyez sur la touche « ALARME » afin d'ouvrir directement le mode de réglage de l'alarme.

Réglage de l'alarme

En mode alarme, appuyez sur la touche « SET » afin d'ouvrir le réglage de l'alarme et de régler successivement l'heure, les minutes et la mélodie en utilisant les touches « UP » et « DOWN ».

-> Hour -> Minute -> Music -> Back -> Exit ->

- La sonnerie retentira pendant une minute au moment réglé si la fonction alarme est activée et la fonction de répétition est désactivée ; appuyez sur n'importe quelle touche afin d'interrompre la sonnerie. Dans le cas où vous avez également activé la fonction de répétition de l'alarme, celle-ci sonnera une fois pendant trois minutes et retentira pendant une minute. L'alarme sonnera quatre fois.

- Lorsque l'alarme retentit en mode répétition, appuyez sur n'importe quelle touche afin d'interrompre la sonnerie. Le symbole répétition d'alarme clignotera jusqu'à la fin des quatre sonneries.

- Appuyez sur la touche « UP » afin de supprimer l'affichage du symbole de répétition d'alarme.

- La fonction est désactivée lorsque les symboles de l'alarme et de répétition ne sont plus affichés. La fonction de répétition de l'alarme est activée uniquement lorsque le symbole est affiché.

Désactiver la fonction veille et de réveil

Pour désactiver l'alarme, vous devez presser la touche « alarme » dans l'état normal afin d'accéder au mode de réveil. Dans ce mode, vous devez appuyer sept fois sur la touche « Set » jusqu'à ce que vous ne voyiez plus que trois traits (---) dans l'affichage de l'heure. Pressez maintenant la touche « Mode ». La fonction veille et de réveil est maintenant désactivée.

3. Mode de rappel des anniversaires

- En mode normal, appuyez trois fois sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le mode anniversaires.

Réglage de l'heure de l'anniversaire

En mode anniversaire, appuyez sur la touche « SET » afin d'ouvrir le mode, puis faites les réglages en utilisant les touches « UP » et « DOWN » conformément à la séquence ci-dessous :

-> Hour -> Second -> Year -> Month -> Date -> Back -> Exit ->

- La mélodie d'anniversaire retentira pendant cinq minutes au moment programmé. En mode de réglage, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

4. Mode minuterie

En mode normal, appuyez quatre fois sur la touche « MODE » afin d'ouvrir le mode minuterie.

Réglage de la minuterie

En mode minuterie, appuyez sur la touche « SET » afin d'ouvrir le réglage de la minuterie et de régler successivement les heures et les minutes en utilisant les touches « UP » et « DOWN » conformément à la séquence ci-dessous : -> Hour -> Minute -> Begin -> Exit ->

- Moment de démarrage de la minuterie : Dans l'affichage « TIMER », sélectionnez le nombre de minutes (réglage de 59 à 00), puis réglez les heures de la même manière.

- En mode minuterie, la sonnerie retentira pendant une minute à la fin du temps imparti et l'affichage « 00:00 » clignotera à l'écran. En mode de réglage, l'heure actuelle sera automatiquement affichée dans le cas où vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute.

5. Mode température

L'appareil détecte automatiquement la température environnementale ; en mode normal, appuyez sur la touche « SET » afin de commuter entre Celsius et Fahrenheit.

6. Mode musique

En mode normal, appuyez sur la touche « DOWN » afin d'activer ou de désactiver le mode musical ; sept chansons populaires différentes seront automatiquement lues.

E Termometro LCD

1. Modo normal

Modo normal mostrando: Hora, fecha, día de la semana, temperatura

2. Modo de alarma y snooze

Función de alarma diaria y función snooze con 9 tipos de música diferentes

3. Modo de recordatorio de cumpleaños

Se puede ajustar la fecha y hora exactas del cumpleaños, a la hora ajustada, suena la canción de cumpleaños feliz

4. Modo de temporizador

Ajuste de cuenta atrás, rango de ajuste desde 23:59 horas a 00:00 horas, suena en el momento ajustado.

5. Modo de temperatura

Análisis automático de la temperatura del entorno, pulse la tecla "SET" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit en el modo normal.

6. Modo de música

En el modo normal, pulse la tecla "DOWN" para reproducir música o pararla.

5 TECLAS DE FUNCIÓN: MOD0 (MODE), ALARMA (ALARM), AJUSTE (SET), ARRIBA (UP), ABAJO (DOWN)

Funcionamiento básico

- Una vez colocada la pila, la hora se visualiza la hora 12:00 y se reproduce una canción.
- En el modo normal, pulse "MODE" para acceder a la función de ajuste, la secuencia es la siguiente -> Modo normal -> Conmutación 12 HR/24 HR -> Ajuste de alarma -> Ajuste de recordatorio de cumpleaños -> Temporizador ->
- En el estado normal, con la alarma activada pulse la tecla "UP" para bloquear o desbloquear la función de snooze
- En el estado normal, pulse la tecla "DOWN" para visualizar o no el símbolo de música, cuando se visualiza el símbolo de música, se reproducen 7 canciones populares en secuencia
- En el estado normal, pulse la tecla "SET" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit
- En el estado 12 HR/24 HR, pulse las teclas "UP" "DOWN" para cambiar entre los modos 12 HR/24 HR
- En el estado de alarma se visualiza el símbolo de alarma, pulse las teclas "SET" "UP" "DOWN" para ajustar la hora de la alarma y la música. Puede elegir entre un total de 7 conocidas canciones y dos "pitidos" diferentes. Pulse de nuevo la tecla "SET" para cancelar la alarma. Cuando llega la hora de la alarma, suena durante un minuto. Si desbloquea la función de snooze, sonará cada 3 minutos un total de 4 veces
- En el modo de recordatorio de cumpleaños, pulse "SET" "UP" "DOWN" para ajustar la fecha y la hora del cumpleaños. Pulse de nuevo la tecla "SET" para cancelar la función de recordatorio de cumpleaños. Cuando llegue el momento ajustado, la canción de cumpleaños feliz suena durante 5 minutos
- En el modo de temporizador, se visualiza el símbolo de temporizador, pulse las teclas "SET" "UP" "DOWN" para ajustar el temporizador de cuenta atrás: Rango de 23:59 horas – 00:00horas. Cuando la cuenta atrás llegue a "00:00", el reloj suena durante un minuto, al mismo tiempo, el símbolo "00:00" parpadea continuamente.
- En todos los estados anteriores, el reloj vuelve al estado normal si no se pulsa ninguna tecla durante un minuto.

1. Modo normal

Una vez colocada la pila, la hora se visualiza en el formato 12:00.

Ajuste de la hora

En el estado normal, pulse la tecla "MODE" para acceder al modo de 12 HR/24 HR, pulse la tecla "SET" para ajustar la hora y fecha seleccionadas con las teclas "UP" y "DOWN". La secuencia es horas, minutos, año, mes y día -> Horas -> Minutos -> Año -> Mes -> Día -> Atrás ->

- En cuanto ajuste la fecha, el día de la semana cambiará automáticamente entre lunes y domingo.

- En el modo de ajuste, si no se pulsa ninguna tecla durante un minuto, se sale del modo automáticamente y se visualiza la hora y la fecha anteriormente ajustadas.

Modo 12 HR/24 HR

En el modo normal, pulse la tecla "MODE" para acceder al modo de cambio entre 12 HR/24 HR y ajuste con las teclas "UP" "DOWN"

2. Modo de alarma y snooze

En el modo normal, pulse dos veces la tecla "MODE" o pulse directamente "ALARM" para acceder al modo de ajuste de alarma

Ajuste de la alarma

En el modo de alarma, pulse la tecla "SET" para entrar en el modo de ajuste de la alarma y ajuste las horas, los minutos y la música con las teclas "UP" "DOWN" -> Horas -> Minutos -> Música -> Atrás -> Salir ->

- Si la función de alarma está activada y la de snooze no, el timbre suena durante un minuto cuando llegue el momento, pulsando cualquier tecla, el timbre deja de sonar. Si la función de alarma está activada y la de snooze también, el timbre suena una vez durante 3 minutos y después suena durante 1 minuto cada vez. La alarma suena 4 veces.

- Cuando la función snooze se activa, pulse cualquier tecla para apagar el sonido; el símbolo de snooze parpadea hasta la finalice el sonido por cuarta vez.

- Pulse la tecla "UP" para quitar el símbolo de snooze.

- Si el símbolo de alarma ni el de snooze se visualizan, ambas funciones están desactivadas. Sólo cuando el símbolo de alarma está visible se dispone de la función de snooze

Desactivar las funciones "Despertar" y "Snooze"

Para desactivar la alarma, pulse la tecla "Alarm" cuando esté en el modo estándar, para llegar al modo "Despertar". En este modo pulse 5 veces la tecla "Set", hasta que en la pantalla del reloj se vean tres líneas (---). Ahora pulse la tecla "Mode". Las funciones "Despertar" y "Snooze" quedan desactivadas.

3. Modo de recordatoria de cumpleaños

- En el modo normal, pulse tres veces la tecla "MODE" para acceder al modo de recordatorio de cumpleaños

Ajuste de la hora y fecha de recordatorio de cumpleaños

En el modo de recordatorio de cumpleaños, pulse las teclas "SET", "UP" y "DOWN" para ajustar la hora y fecha en la secuencia -> Horas -> Segundos -> Año -> Mes -> Fecha -> Atrás -> Salir ->

- Cuando llegue el momento ajustado, la canción de cumpleaños feliz suena durante 5 minutos. En el modo de ajuste, si no se pulsa ninguna tecla durante un minuto, se sale del modo de ajuste y se vuelve al modo normal.

4. Modo de temporizador

En el modo normal, pulse 4 veces la tecla "MODE" para acceder al modo de temporizador

Ajuste del temporizador

En el modo de temporizador, pulse la tecla "SET" "UP" "DOWN" para ajustar respectivamente las horas y los minutos en la secuencia: -> Horas -> Minutos -> Inicio -> Salir ->

- Inicio: En la posición del display "TIMER", los segundos bajan de 59 a 00, con lo que se descuenta un minuto, después una hora, etc.

- Cuando el temporizador llegue a "00:00", la alarma suena durante un minuto; en el modo de temporizador se visualiza 00:00:00 parpadeando continuamente en la pantalla. En el modo de ajuste, si no se pulsa ninguna tecla durante un minuto, se sale del modo de ajuste y se vuelve al modo normal.

5. Modo de temperatura

Visualización de la temperatura actual del entorno, en el modo normal pulse la tecla "SET" para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit.

6. Modo de música

En el estado normal, pulse la tecla "DOWN" para visualizar o no el símbolo de música, cuando se visualiza el símbolo de música, se reproducen automáticamente 7 canciones populares en secuencia

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.de