



## **GB** Operating instruction

- ① Permanent positive +12 V (terminal 30)
- ② Earth/ground (terminal 31)
- ③ Input speaker signal from head unit (pay attention to + and -)
- ④ Pre-Out signal output to connect external amplifiers
- ⑤ Remote out to turn on external amplifiers

## **D** Bedienungsanleitung

- ① Dauerplus +12 V (Klemme 30)
- ② Masse (Klemme 31)
- ③ Anschluss an die Lautsprecherausgänge des Werksradios (+ und - beachten)
- ④ Signalausgang zum Anschluss von externen Verstärkern
- ⑤ Remoteausgang zum Einschalten externer Verstärker

## **F** Mode d'emploi

- ① Positif permanent +12 V (borne 30)
- ② Masse (borne 31)
- ③ Connexion aux sorties des haut-parleurs de la radio d'origine (respectez + et -)
- ④ Signal de sortie pour le branchement d'amplificateurs externes
- ⑤ Sortie remote pour la mise sous tension d'un amplificateur externe