

***hama***<sup>®</sup>

THE SMART SOLUTION

# USB 2.0 FlashPen for TV



**00108706**

# D Bedienungsanleitung

## Achtung:

Der Hama USB 2.0 Flash Drive darf niemals von dem Computer oder Notebook getrennt werden solange noch ein Datentransfer stattfindet!

Ein Datenverlust wäre dann nicht auszuschließen.

Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise in dieser Kurzanleitung. Die Firma Hama GmbH & Co.KG haftet unter keinen Umständen für den Verlust von Daten, die auf Datenträgern gespeichert wurden!

## Unterstützte Betriebssysteme:

Windows XP/Vista/7/8 sowie Mac OS 9.x oder höher.  
Windows XP/Vista/7 sowie Windows 8 und Mac OS X oder höher verfügen über eine integrierte Treiberunterstützung für diesen USB 2.0 Flash Drive.

## Für Windows XP/Vista/7 und 8:

Es sind keine zusätzlichen Treiberdateien erforderlich. Der Hama USB 2.0 Flash Drive wird automatisch erkannt und installiert. Im Windows Explorer sehen Sie nun ein zusätzliches Laufwerk „Wechseldatenträger“.

Zum Entfernen des USB 2.0 Flash Drive klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine grüne Pfeilsymbol in der Systray (rechts unten neben der Windows Uhr) und danach auf => Hardware entfernen oder auswerfen bzw. Hardware sicher entfernen. Klicken Sie nun auf => Deaktivieren bzw. Beenden => OK. Jetzt erscheint die Meldung, dass Sie die Hardware sicher entfernen können => OK bzw. Schließen. Danach können Sie den Hama USB 2.0 Flash Drive abstecken.

## Für Windows Vista / Windows 7/8

Windows Vista und Windows 7/8 stellt eine s.g. ReadyBoost-Funktion (mehr dazu Info unter [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)) zur Verfügung, welche die Nutzung eines Flash-Speichers (z.B. Hama USB 2.0 Flash Drive) als schnellen Zwischenspeicher ermöglicht.

Schließen Sie Ihren Hama USB 2.0 Flash Drive an einem freien USB 2.0 Anschluss an. Die Installation erfolgt automatisch. Nach erfolgreicher Installation erscheint folgendes Dialogfenster. Bitte wählen Sie den Befehl **System beschleunigen**.



Nachdem Sie den Befehl **System beschleunigen** gewählt haben, erscheint folgendes Eigenschaften-Fenster.  
Um die ReadyBoost Funktion zu aktivieren, wählen Sie den Befehl **Dieses Gerät verwenden** unter dem Register ReadyBoost.



Mit dem Schieberegler legen Sie jetzt fest, wie viel Speicher Sie für die ReadyBoost Funktion verwenden wollen.  
Die gewählte Kapazität wird dann vom System als ReadyBoost.sfcache reserviert und der USB 2,0 Flash Drive lässt sich erst wieder als Massendatenträger verwenden, wenn ReadyBoost für den Stick deaktiviert wird.

Wenn Sie die ReadyBoost Funktion nicht nutzen wollen, wählen Sie den Befehl **Dieses Gerät nicht verwenden**. Ihr Hama USB 2.0 Flash Drive kann nun als Massendatenträger genutzt werden.

#### Hinweis:

Hama empfiehlt folgende Voraussetzungen für ReadyBoost-Funktion

- Speicherkapazität über 256MB  
(Die Cache-File kann durch ReadyBoost Funktion von 235 MB bis max. 4GB generiert werden)
- USB 2.0 Anschluss
- Min. Schreib/Lesegeschwindigkeit  
Random Read (4KB block) > 3 MB / Sec  
Random Write (512KB block) > 2 MB / Sec
- mit min. 64MB freiem Speicher

Nur ein Flashspeicher-Gerät pro Computer/Notebook kann für die ReadyBoost-Funktion verwendet werden.

## Attention :

The Hama USB 2.0 Flash Drive must never be separated from the computer or from the notebook as long as there is a data transfer. A loss of data could not be excluded.

Please follow the pieces of advice given in this quick reference guide. Under no circumstances, the firm Hama GmbH & Co KG is responsible for the loss of data which have been stored on storage media.

## Supported operating systems:

Windows XP/Vista/7/8 as well as Mac OS 9.x or higher.  
Windows XP/Vista/7 as well as Windows 8 and Mac OS X or higher have an integrated driver support for this USB 2.0 Flash Drive.

## For Windows XP/Vista/7 and 8:

No additional driver files are required. The Hama USB 2.0 Flash Drive is automatically detected and installed. On My Computer you can see now an additional drive "removable disk".

In order to remove the USB 2.0 Flash Drive, click with the right mouse button the small green arrow symbol in the systray (on the bottom right next to the Windows clock) and afterwards => Remove or eject hardware or Remove hardware safely. Now click => Deactivate or Exit => OK. A message appears now stating that you can remove the hardware safely => OK or Exit. Afterwards, you can remove the Hama USB 2.0 Flash Drive.

## For Windows Vista / Windows 7/8

Windows Vista and Windows 7/8 offers a so-called ReadyBoost function (see [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) for more information). This function enables the use of a flash memory (e.g. Hama USB 2.0 Flash Drive) as quick intermediate memory.

Connect your Hama USB 2.0 Flash Drive to a free USB 2.0 connection. The installation is carried out automatically. The following dialogue box appears after a successful installation. Please select the command **Speed up my system**.



When you have chosen the command **Speed up my system**, the following property window appears.  
Please select the command **Use this device** in the tab ReadyBoost in order to activate the ReadyBoost function.



With the sliding regulator you determine now how much memory you want to use for the ReadyBoost function.  
The system reserves the selected capacity as ReadyBoost.sfcache; the USB 2.0 Flash Drive can only be used as mass storage medium again if ReadyBoost is deactivated for the stick.

Select the command **Do not use this device** if you do not want to use the ReadyBoost function. Your Hama USB 2.0 Flash Drive can now be used as mass storage medium.

**Note:**

Hama recommends the following points for the ReadyBoost function

- Memory capacity over 256MB (the cache file can be generated by the ReadyBoost function from 235 MB to max. 4GB)
- USB 2.0 connection
- Min. writing/reading speed  
Random Read (4KB block) > 3 MB / sec.  
Random Write (512KB block) > 2 MB / sec.
- With min. 64MB free memory

Only one flash memory device per computer/notebook can be used for the ReadyBoost function.

# F Mode d'emploi

## Attention :

Le USB 2.0 Flash Drive Hama ne doit jamais être séparé de l'ordinateur ou de l'ordinateur portable dès qu'il y a un transfert de données!

Une perte de données ne pourrait pas être exclue!

Veillez pour cela observer les indications données dans ce mode d'emploi.

En aucun cas, l'entreprise Hama GmbH & Co KG n'est responsable de la perte de données qui ont été stockées sur des supports de données!

## Systèmes d'exploitation supportés :

Windows XP/Vista/7/8 ainsi que Mac OS 9.x ou plus.

Windows XP/Vista/7 ainsi que Windows 8 et Mac OS X ou plus disposent d'un support de pilotes intégré pour ce USB 2.0 Flash Drive.

## Pour Windows XP/Vista/7 et 8 :

Des fichiers de pilotes supplémentaires ne sont pas nécessaires. Le USB 2.0 Flash Drive Hama est automatiquement reconnu et installé. Dans l'explorateur Windows vous voyez maintenant un lecteur supplémentaire « support de données amovible ».

Pour retirer le Hama USB 2.0 Flash Drive, veuillez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le petit symbole fléché vert dans le coin droit le plus bas du pupitre de commande de Windows, puis sur => Suppression de matériel ou éjecter ou Retirer correctement le matériel. Cliquez maintenant sur => Désactiver ou Terminer => OK. Maintenant, un message apparaît vous annonçant que vous pouvez retirer correctement le matériel => OK ou Terminer. Après, vous pouvez débrancher le Hama USB 2.0 Flash Drive.

## Pour Windows Vista / Windows 7/8

Windows Vista et Windows 7/8 vous offre une fonction qu'on appelle ReadyBoost (voir [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) pour plus d'informations). Cette fonction vous permet d'utiliser une mémoire flash (par ex. le USB 2.0 Flash Drive de Hama) comme mémoire intermédiaire rapide.

Branchez votre Hama USB 2.0 Flash Drive à un port USB 2.0 libre. L'installation s'effectue automatiquement.

La fenêtre de dialogue suivante apparaît après une installation réussie. Veuillez sélectionner l'instruction **Accélérer mon système**.



La fenêtre de propriétés suivante apparaît dès que vous avez sélectionné l'instruction **Accélérer mon système**. Veuillez sélectionner l'instruction **Utiliser cet périphérique** dans l'onglet ReadyBoost pour activer la fonction ReadyBoost.



Avec le régulateur coulissant vous déterminez maintenant combien de mémoire vous voulez utiliser pour la fonction ReadyBoost. Le système réserve alors la capacité sélectionnée comme ReadyBoost.sfcache ; le USB 2.0 Flash Drive peut seulement être utilisé de nouveau comme support de données de masse si ReadyBoost est désactivé pour le stick.

Veuillez sélectionner l'instruction **Ne pas utiliser ce périphérique** vous ne voulez pas utiliser la fonction ReadyBoost. Maintenant, votre USB 2.0 Flash Drive Hama peut être utilisé comme support de données de masse.

#### Remarque :

Hama recommande les points suivants pour la fonction ReadyBoost

- Capacité mémoire de plus de 256MB (le fichier cache peut être généré de 235 MB à 4GB max. par la fonction ReadyBoost)
- Connexion USB 2.0
- Vitesse d'écriture/de lecture min.  
Random Read (4KB block) > 3 MB / seconde  
Random Write (512KB block) > 2 MB / seconde
- Avec une mémoire libre d'au moins 64MB

Pour la fonction ReadyBoost, vous pouvez seulement utiliser un appareil à mémoire flash par ordinateur/ordinateur portable etc.

***hama***<sup>®</sup>

Hama GmbH & Co KG  
D-86652 Monheim  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00108706/11.12