

## I. Wstęp

Cieszymy się, że zakupili Państwo kontroler Hama PS3 Bluetooth, i gratulujemy wyboru. Jesteśmy przekonani, że nasz produkt przyniesie Państwu satysfakcję podczas gry przez najbliższe lata. Niniejsza krótka instrukcja zawiera cenne informacje dotyczące obsługi i konfiguracji gamepada. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego użytku.

## II. Właściwości produktu

- 12 programowalnych przycisków
- 2 dr. k. analogowe 360° z funkcją przycisków

## III. Wymagania systemowe

- PS3
- Port USB

## IV. Instalowanie PS3

1. Połóż czy dołczony kabel USB/mini USB z konsolą i kontrolerem.
2. Po naciśnięciu przycisku PS3 kontroler automatycznie łączy się z konsolą Playstation 3.
3. Ponownie naciśnij przycisk PS3, aby uzyskać łączność bezprzewodową. Konsola Playstation 3 przydzieli teraz kontrolerowi dostępny wolny port.

## V. Funkcje

### Przycisk PS3

Przycisk PS3 na kontrolerze odpowiada przyciskowi PS kontrolera Sony PS3. Naciśnij ten przycisk przez 2 sekundy, przejdziesz do okna PS3 XMB.

### Czujniki ruchu

Kontroler jest wyposażony w technologię Sixmotion, która umożliwia intensywne sterowanie ruchami w obsługiwanych grach komputerowych i wykonywanie różnych operacji.

### Funkcja wibracji

Kontroler posiada dwa silniki wewnętrzne, które działają jedynie w grach obsługujących funkcję Force Feedback. Informacja, czy dana gra obsługuje funkcję wibracji, znaleźć można w podręczniku gry bądź na stronie internetowej Sony. Jeśli nadal wystąpią problemy, należy sprawdzić w opcjach gry, czy aktywna jest obsługa funkcji wibracji.

**Wskazówka:** W konsoli PS3, aby funkcja wibracji była obsługiwana, należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do wersji 2.0 lub wyżej.

---

---

## **VI. Uwagi**

Je eli niektóre przyciski nie b d funkcjonowały w danej grze, nale y sprawdzi w menu konfiguracj przycisków – zazwyczaj mo na je tam indywidualnie skonfigurowa . Przeczyta odpowiednie informacje w podr czniku gry.

## **VII. Wskazówki bezpiecze stwa**

1. Nie próbowa samodzielnie naprawia urz dzenia. Prace serwisowe zleca wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
2. Nie modyfikowa urz dzenia. Prowadzi to do utraty wszelkich roszcze z tytułu gwarancji.

## **VIII. Wył czenie odpowiedzialno ci**

Hama GmbH & Co. KG nie udziela r kojmi / gwarancji ani nie odpowiada za szkody wskutek niewła ciwej instalacji, monta u oraz nieprawidłowego stosowania produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub wskazówek bezpiecze stwa.

## **IX. Serwis i pomoc techniczna**

W razie pyta dotycz cych produktu prosimy zwróci si do infolinii Hama.

Gor ca linia: +49 9091 502-115 (niem./ang.)

Dodatkowe informacje s dost pne na stronie:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

---