

00131412

# Thomson

## ROC 4507 univerzális távvezérlő

### Használati útmutató

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az új univerzális távvezérlőt, amely LCD kijelzővel működik és többcélú felhasználásra alkalmas. Ez az univerzális 4 az 1-ben távvezérlő használható az alapfunkciók vezérlésére az Ön tv-készülékénél, DVD-lejátszó és –felvevő készülékeknél és egyéb készülékeknél is. A tv-készüléken kívül távvezérelhető még vele videómagnó, DVD-lejátszó és egyéb Set Top Box készülékek, mint pl.: DVBT receiver (Digital Video Broadcast Terrestrial) vagy ADSL dekóder is. Ezzel a távvezérlővel alapvetően a THOMSON csoport készülékei távvezérelhetők, de lehetőség van a különböző, kereskedelemben kapható egyéb tv-készülékek távvezérlésére is, ha az egyes típusokhoz megfelelően beállítja a vezérlő kódokat.

A távvezérlő működéséhez 2 db AAA (LR03) típ. szárazelemet kell behelyezni az elemfészekbe (a távvezérlőhöz mellékelve). Kérjük, olvassa el figyelmesen az itt következő használati útmutatót, hogy az első alkalommal is megfelelően üzembe helyezhesse a távvezérlőt.

## Az elemek behelyezése

Ez a távvezérlő 2 db AAA-típ. (LR03) szárazelemmel működik.

1. Fordítsa meg a távvezérlőt és vegye le az alján lévő elemfedelelet az elemfészekről.
2. Tegye be a két db elemet a jelzett polaritásnak megfelelően.
3. Ügyeljen rá, hogy az elem polarítása a bejelölt polaritás-jeleknek (+) és (-) megfelelően illeszkedjék (a jelzések az elemfészekben láthatók).
4. Tegye vissza és pattintsa be az elemfészek fedelét.

Az elemek behelyezése után újra kell programozni a távvezérlőt.

Ha az elemek kezdenek kimerülni, az egyes programpontok nem szabályozhatók a távvezérlővel.


A megfelelő működéshez tegyen új elemeket a távvezérlőbe.

A megbízható működéshez minden esetben két új elemet tegyen be.

**Kérjük, hogy a kimerült elemeket ne dobja a háztartási szemétkbe!**

## Funkciógombok a távvezérlőn

(Kérjük, hogy a funkciógombok azonosításához használja a többnyelvű útmutató kihajtható lapján lévő ábramellékletet.)

- 1 : Bekapcsolás/Készenléti (Standby) üzemmód vagy csak készenléti (Standby) üzemmód
- 2 **Mode gomb:** A használni kívánt készülék kiválasztása (TV, DVD, ...).
- 3 **Setup gomb:** Átlépési lehetőség a főmenüből a különböző almenü pontokra.
- 4 **Kiválasztás** Ennél a pontnál választhatja ki az almenü funkcióit, A/V állásnál a különböző műsorforrásokat (1/Tv, 2/DVD, 3/Set Top Box).
- 5 **Menü gomb:** A menüpont kiválasztása a főmenüből a négy irányú keresővel, OK és Exit .
- 6 **Betanító funkció:** A távvezérlő "betanítása" a választott kód szerint.
- 7 **Teletext gomb:** Teletext (Videotext, Fasttext) aktiválása.
- 8 **CD/Cassette gomb:** CD-lejátszó vagy kazettás magnó kiválasztása távvezérlésre.
- 9 **Hangerő-szabályozó:** Hangerő növelés (+) vagy csökkentés (-) a választott készüléknél, átkapcsolással némító kapcsoló, csatornaválasztó és képméret-arány választó
- 10 **Macro gomb:** A "Makro-mód" aktiválása.
- 11 **Kijelző ernyő:** LCD-kijelző

### Kijelzési szektorok az LCD-képernyőn:

- a) Távvezérlési mód (tv-készülék, DVD-lejátszó, stb.)
- b) Nap, dátum-beállítás (Setup belépéssel)
- c) Pontos idő, dátum vagy kód-beállítás (Setup belépéssel)
- d) Készülék-szimbólum megjelenítése
- e) SET a távvezérlő programozási lépéseinél
- f) Átkapcsolás "Stand-by" üzemmódba, az időzítő programozásához
- g) Az időzítő programozása (időzített be- és kikapcsoláshoz)
- h) A pontos idő-kijelzés beállításához: AM = délelőtt, PM = délután, 12 órás kijelzési mód, 24 órás kijelzési mód

## Megjegyzés


Mindegyik készülék működtetését a LED-es képernyőn egy rövidítés jelzi miután, hogy egy készülék működtetését kiválasztotta, vagy előzetesen benyomta a készülékhez rendelt gombot (így pl.: a tv-készülék esetében „**TV**” a DVD-lejátszó esetében „**DVD**” jelzés látható a kijelzőn.

## Üzembe helyezési előkészületek

Miután betette az elemeket a távvezérlőbe, válassza ki azt a közlési nyelvet, amelyen a megjelenő információkat olvasni kívánja. Nyomja meg az **OK** gombot, s ekkor megjelenik a kijelzőn a kérdés: milyen nyelvet választ? A választható 7 nyelv közül első az angol. A navigációs gomb léptetőjével választhatja ki a további nyelvek egyikét, majd a választás után nyomja meg az **OK** gombot.

Ezzel a távvezérlővel négyféle készülék vezérelhető: tv-készülék (TV), videómagnó (VCR), DVD-lejátszó, műholdvevő (SAT) (analóg és digitális, kábeljel). Válassza ki a készülék-kódlistán a jelölő- és készülék-kódot, amely megfelel az Ön készülékéhez, hogy ennek megfelelően állíthassa be a távvezérlőt. A választás után néhány másodpercet várni kell, hogy a távvezérlő áramkörei a választott kódra álljanak rá.

### A távvezérlő próbája a programozás előtt

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott készüléket.
2. Nyomja meg a vezérlésre kiválasztott készülék típusának megfelelő gombot:  
**TV** = televízió-készülék  
**DVD** = DVD-lejátszó  
**VCR** = videómagnó  
**STB** = Set Top Box készülék (műholdvevő, kábel tv-vevő, DVB-T, ADSL)
3. Irányítsa a távvezérlőt a szabályozni kívánt készülék felé és a  jelű gomb megnyomásával próbálja meg kikapcsolni. Ha a készülék erre a jelre nem kapcsol ki, be kell programoznia a távvezérlőt a következőkben leírt **A**, **B**, **C** vagy **D** módszerrel.

### Megjegyzések

- 1) Két ugyanolyan típusú és márkájú készülék vezérléséhez (pl.: két Thomson videómagnó vagy két Thomson műholdvevő) előzetesen győződjön meg arról, hogy a két készülék vezérlési módja már be legyen állítva és az egyik ne reagáljon az egyik alkódra és a másik ne reagáljon a másik alkódra. Programozzon be egymás után két vezérlési módot a **D**-módszerrel.
- 2) A **TV**-gomb kivételével minden további készülékprogramozási mód (**DVD**, **VCR**, stb.) beprogramozható egy másik, a gombon jelzettől eltérő készülék vezérléséhez. Tehát pl. hozzá rendelheti az **STB**-módot a **DVD**-gombhoz és ugyanígy fordítva is. Ehhez csupán be kell vinnie a kiválasztott készüléknek megfelelő kódot az útmutatóban leírt egyik módszer szerint. Emellett a **D**-módszer (automatikus kódkeresés) megkönnyíti ezt a feladatot. Elegendő bevinnie bármelyik – a készüléktípusnak megfelelő – lista-kódot, majd elindítani az automatikus kódkeresést. A távvezérlő tesztelni fogja az összes kódot, míg meg nem találja azt az egyet, amelyikre reagál az adott készülék.

---

### Program-beállítások a távvezérlőn

A távvezérlő akkor működik megfelelően, ha a vele kapcsolatot létrehozó készülékre ráirányítja. Egy tv-készülék vezérlésénél a **SETUP** gomb megnyomásával, első lépésként beállítható a fényerő és a kontraszt, stb. Az összetett feladatokhoz tovább kell lépnie a programozásban.

### **Hozzáférés a segédfunkciókhoz**

Nyomja meg egyszer röviden a **SETUP** gombot, s ekkor megjelenik a kijelzőn a dátum. Újból megnyomva a **SETUP** gombot, hozzáférhet a választott segédfunkcióhoz. Ha ki akar lépni ebből a funkcióból, nyomja meg az **EXIT** gombot. Ha az utolsó gombnyomás után 30 másodpercig nem nyom be újabb gombot, az automata visszaáll alaphelyzetbe.

### **A távvezérlő programozása**

Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a „**CODE SETUP**” felirat meg nem jelenik a kijelzőn. Ezután, amikor megjelenik a **SET** utasítás a kijelzőn, kiválaszthatja a készülék-kódlistán a jelölő- és készülék-kódot, amely megfelel az Ön készülékéhez, hogy ennek megfelelően állíthassa be a távvezérlőt. A kilépéshez nyomja meg az „**EXIT**” gombot.

### **A kód-beállítás módja**

A belépés után négyféle programozási mód közül választhat. A programozás megkezdése előtt keresse meg a vezérelni kívánt készülék alkódját. Egy alkód bevitelével tesztelhet a távvezérlőn egy előre meghatározott kódlistát. A kódlista mellékelve megtalálható a többnyelvű útmutatóban.

### **Rendszer-beállítás**

A belépés után lehetővé teszi a Pontos idő, Dátum, Hangerő, stb. beállítását. Rögzítése az **OK** gombbal lehetséges.

### **Időzítő beállítása**

A belépés után lehetővé teszi az „Időzítő” (Timer) beállítását. Rögzítése az **OK** gombbal lehetséges.

### **Betanítási mód**

A betanítási funkcióval pótlólagosan programozható be egy készülékkód. Ha Önnek egy készülék esetében pótlólagos funkciók bevitelére van szüksége a távvezérlőnél, ezt a betanítási mód lépései szerint végezheti el. Rögzítése az **OK** gombbal lehetséges.

### **Makro definíciók**

Ezt a távvezérlőt ellátták egy „Makro-funkció“-val, amely további automatikus kijelölési módokat tesz lehetővé (max. 10 gombra vonatkoztatva).

### **Házimozi funkciók**

Ezek a kijelölési módok „virtuális módok” és a házimozirendszereknél alkalmazhatók, max. 5 gombcsoportnál.

### **Megjegyzések**

- 1) Minden programpontból való kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.
- 2) Az egyes vezérlési módok kiválasztása után néhány másodpercet várni kell, hogy a távvezérlő áramkörei a választott kódra álljanak rá.
- 3) Ha az utolsó gombnyomás után 15 másodpercig nem nyom be újabb programgombot, az automata visszaáll alaphelyzetbe.

## **A távvezérlő programozása**

### **„A”-módszer: programozás kódlista alapján**

#### *Kód-bevitel a kijelzett kódlista alapján*

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a „**CODE SETUP**” felirat meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.
3. Nyomja meg egyszer az **OK** gombot, s ezután elkezdődik a keresés az 1. kódlistán.
4. Nyomja meg egyszer az **OK** gombot, s ezután megjelenik a kijelzőn a **SELECT A MODE KEY.**
5. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.) s ekkor megjelenik a kijelzőn a kérdés: melyik eszközt választja?
6. A navigációs gomb léptetésével válassza ki a kívánt készüléket (TV, DVD, stb.) és nyomja meg egyszer az **OK** gombot (a tv-mód gombbal csak tv-készüléket választhat!) Ekkor az első márka és az első kód megjelenik a kijelzőn (pl.: ADMIRAL 0000).
7. A navigációs gomb léptetésével válassza ki az Ön készülékének a márkáját. A készülékmárka választása a 2-től 9-ig terjedő gombok megnyomásával történhet: a betű-beosztás ugyanolyan, mint a mobiltelefonoknál: 2 = abc, 3 = def, stb. (pl.: Thomson = 8).
8. Ezután próbálja ki a készülék távvezérelhetőségét, pl. a „**VOL +/-**” vagy a „**PROG +/-**” megnyomásával.
9. Ha a készülék reagál a távvezérlésre, tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.
10. Ha a készülék nem reagál a távvezérlésre, kezdje újra a kódkeresést a már leírt módon.
11. Ha már minden készülékmárka-kódot kipróbált és a készülék még mindig nem reagál egyre sem, próbálja ki a C-módszerű programozást.

### **„B”-módszer: programozás kód-beírás alapján**




#### *Kód-bevitel kód-könyvtári kódlista alapján*

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a „**CODE SETUP**” felirat meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.
3. Nyomja meg egyszer az **OK** gombot, s ezután megjelenik a kijelzőn az 1. kódlista.
4. Válassza ki a navigációs gombbal a „**Kód-beadás**” menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.) s ekkor megjelenik a kijelzőn a kérdés: melyik eszközt választja? A kód-könyvtári kódlista alapján írja be a megfelelő kódot (pl.: TV...0166)
6. Léptesse be ezt a kódot az elkülönített kódlistába.
7. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a SUCCESS program mód.
8. Ezután próbálja ki a készülék távvezérelhetőségét.
9. Ha a készülék reagál a távvezérlésre, tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.

### **„C”-módszer: programozás kódok keresésével**




#### *Kód-bevitel kódcsoportokból való kód kiválasztása alapján*

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a „**CODE SETUP**” felirat meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.
3. Nyomja meg egyszer az **OK** gombot, s ezután megjelenik a kijelzőn az 1. kódlista.


4. Válassza ki a navigációs gombbal a „**Kód-beadás**” menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.) s ekkor megjelenik a kijelzőn a kérdés: készüléket akar választani?
6. Nyomja meg az **OK** gombot, majd indítsa el a keresést a ...**P+** vagy a  jelű gombbal (a tv-mód gombbal csak tv-készüléket választhat!)
7. Ezután irányítsa a távvezérlőt a kiválasztott készülékre, majd nyomja meg a  jelű gombot és próbálja meg kikapcsolni a készüléket.
8. Ha a készülék reagál a távvezérlésre, tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.
9. Ezek után kapcsolja be ismét a készüléket, majd a  jelű gombbal kapcsolja ki többször a készüléket, amíg a reakcióideje 1-2 másodpercnyi nem lesz a készüléknek.
10. Ekkor ismét tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.
11. Ezek után a kijelzőn megjelenik, hogy a „Művelet sikeres” és ezzel a programozás befejeződött.

### **„D”-módszer: programozás márkakeresés szerint**

A kézi vezérlésű kereséssel lehetőség van az egyes ismertebb készülékmárkák kódjainak keresésére (Thomson, Philips, Sony...stb.), 30-40 eltárolt kód alapján.

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a „**CODE SETUP**” felirat meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.
3. Nyomja meg egyszer az **OK** gombot, s ezután megjelenik a kijelzőn az 1. kódlista.
4. Válassza ki a navigációs gombbal a „**Kódok márkák szerint**” menüpontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.) s ekkor megjelenik a kijelzőn a kérdés: készüléket akar választani?
6. Válaszoljon az **OK** gomb megnyomásával, mire megjelenik a kijelzőn az „**Enter the Brand Key 1-8**” (a tv-mód gombbal csak tv-készüléket választhat!)
7. Tekintse át a listát és válassza ki a keresett márkát majd indítsa el a keresést a ...**P+** vagy a  jelű gombbal. A keresés eredménye megjelenik a kijelzőn.
8. Ha a keresés eredményes volt, irányítsa a távvezérlőt a kiválasztott készülékre, majd nyomja meg a  jelű gombot és próbálja meg kikapcsolni a készüléket.
9. Ha a készülék reagál a távvezérlésre, tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.
10. Ezek után kapcsolja be ismét a készüléket, majd a  jelű gombbal kapcsolja ki többször a készüléket, amíg a reakcióideje 1-2 másodpercnyi nem lesz a készüléknek.
11. Ekkor ismét tárolja el a kódot az **OK** gomb megnyomásával.
12. Ezek után a kijelzőn megjelenik, hogy a „Művelet sikeres” és ezzel a programozás befejeződött.

### **Megjegyzés**

- 1) A  jelű gomb minden megnyomásakor a távvezérlő egy jelet küld a készülékre. Ez a jel egy olyan kódnak felel meg, ami a távvezérlő tárában van eltárolva. Ha további kódokat akar előhívni, a PROG- vagy a PROG+ jelű gombbal visszaléphet vagy előreléphet a művelethez.
- 2) Ha kereső módra kapcsol, a művelet megjelenik a kijelzőn.

## **Kód-programok kombinált készülékekhez**

A különféle kombinált készülékekhez kétféle kódválasztás lehetséges. Vannak olyan típusok, amelyekhez elegendő egyetlen kód bevitele és vannak olyan típusok, amelyekhez kétféle kódot kell bevinni.

A leggyakrabban előforduló készülékkombinációk lehetnek: tv/képmagnó, tv-/DVD-lejátszó, DVD-lejátszó/képmagnó, stb. Azokhoz a készülékekhez, amelyekhez kétféle kódot kell bevinni, a készülék fajtája szerint kell választani: pl.: egyszer a tv-hez és másodszor a képmagnóhoz.

A programozás megkezdése előtt keresse meg annak a készüléknek (pl.: tv-készülék és képmagnó) a kódját és alkódját, amelyet vezérelni kíván. A kódszámokat a mellékelt listából választhatja ki.

Kapcsolja be a vezérelni kiválasztott kombinált készüléket. Tartsa lenyomva a **SETUP** gombot mindaddig, amíg az utolsó kiválasztott módnak megfelelő gomb nem aktiválódik. Nyomja meg az elsőként vezérlendő készülék gombját, majd végezze el a kódkiválasztást az előbbiekben ismertetett módszerek valamelyikével. A következő kód kiválasztásához ismételten végezze el a kódválasztást.

---

## **Rendszer-beállítások**

Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a  **navigációs menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.

A belépés után lehetővé teszi a Pontos idő, Dátum, Hangerő, stb. beállítását. Rögzítése az **OK** gombbal lehetséges. A beállításokhoz használja a navigációs gombot.

### ***Hangerő-beállítás és hang-némító kapcsoló***

Ennél a funkciónál a hangerő-szabályozás mindig csak arra az egy készülékre érvényes, amelyre a távvezérlési módot választottuk. Ha pl.: a hangerő-szabályozást vagy a némítást a központi készülék végerősítőjénél akarja a távvezérlővel beállítani, választhat, hogy ezt melyik készülék által vett műsornál vagy az egyik lejátszó-készüléknél (DVD-lejátszó, videómagnó, stb.) végzi. A távvezérlőnél reteszelteti a némító kapcsolót vagy rögzítheti a beállított hangerőt.

Ha a lehetséges távvezérelt készülékek közül csak a tv-készülék végerősítőjén végezhető el a hangerő-szabályozás és a némító kapcsolás, akkor a távvezérlő minden esetben automatikusan ezt szabályozza, ha a távvezérlőn a hangerő-szabályozási módot választja.

### ***Hangerő-beállítás és hang-némító kapcsolás egy módban***

Ennél a funkciónál lehetőség van a hangerő-szabályozás és a hangnémító kapcsolás összevonására egy programozási módba. Ha a lehetséges távvezérelt készülékek közül csak a tv-készülék végerősítőjén végezhető el a hangerő-szabályozás, akkor a távvezérlőn összevonva a némító kapcsolással, ez a két funkció minden esetben erre a készülékre vonatkozik.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **VOL/MUTE CONTROL SETUP** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t. Ezután a navigációs gombot léptesse a **SET VOLUME CONTROL** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t.
2. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.)

3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** (Kérem, várjon) felirat, amíg a művelet befejeződik.

### **Megjegyzés**

Ezek után, ha ezt a módot választja, a hangerő-beállítás mellett mindig beállítható a hangnémitó kapcsolás is.

### **Hangerő-beállítás minden készülékre vonatkoztatva**

Ennél a funkciónál lehetőség van arra, hogy a hangerő-szabályozás minden választott készülékre vonatkozóan elvégezhető legyen.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **VOL/MUTE CONTROL ALL** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t. Ezután a navigációs gombot léptesse a **SET VOLUME FOR 1 MODE** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t.
2. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.)
3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** (Kérem, várjon) felirat, amíg a művelet befejeződik.

### **Megjegyzés**

Ha a későbbiekben a távvezérlőn a betanítási menüt választja, minden alkalommal vizsgálja felül, hogy az újonnan betanított programhoz illeszkedik-e a hangerő-beállítás és a hangnémitó kapcsolás vagy pedig új programozást kell alkalmazni.

### **A hangerő-beállítás és hang-némító kapcsolás reszettelése**

Ennél a funkciónál lehetőség van a programozott hangerő-szabályozás és a hangnémitó kapcsolás reszettelésére. Ha a lehetséges távvezérelt készülékek közül csak a tv-készülék végerősítőjén végezhető el a hangerő-szabályozás, akkor a távvezérlőn összevonva a némitó kapcsolással, ez a két funkció minden esetben erre a készülékre vonatkozik.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **VOL/MUTE CONTROL SETUP** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t. Ezután a navigációs gombot léptesse a **SET VOLUME CONTROL RESET** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t.
2. Nyomja meg egyszer azt a készülékhez tartozó gombot, amit választani akar (TV, DVD, stb.)
3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** (Kérem, várjon) felirat, amíg a művelet befejeződik.

### **A pontos idő beállítása**

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **TIME SETUP** pontra,
2. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
3. A navigációs gombbal válassza ki az időmérési formátumot (12 órás vagy 24 órás változat) és nyomjon egy **OK**-t.
4. A navigációs gombbal állítsa be előbb az órát (majd nyomja meg az **OK**-t), másodjára állítsa be a percet (majd megint nyomja meg az **OK**-t).

5. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** (Kérem, várjon) felirat, amíg a művelet befejeződik.

#### **A dátum beállítása**

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **DATE SETUP** pontra,
2. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
3. A navigációs gombbal állítsa be előbb az évet (majd nyomja meg az **OK**-t), másodjára állítsa be a hónapot (majd megint nyomja meg az **OK**-t), majd a napot.
4. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** (Kérem, várjon) felirat, amíg a művelet befejeződik.

#### **A megvilágítás beállítása**

Ezzel a művelettel beállíthatja a távvezérlő megvilágítási funkcióját.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **BACKLIGHT SETUP** pontra.
2. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
3. A navigációs gombbal állítsa be a megvilágítási időt (5 - 60 s között), majd nyomja meg az **OK**-t. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **BACKLIGHT AKTIV** jelzés.
4. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

#### **Megjegyzés**

A megvilágítási időtartam gyárilag is be van állítva, 10 s időre. Amikor át kívánja állítani más időtartamra a megvilágítási időt, ezzel a műveletsorral törli a gyárilag beállított 10 s-nyi időt.

#### **A közlési nyelv beállítása**

A távvezérlő LCD-kijelzőjén megjelenő információk hét féle nyelv szerint olvashatók.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **LANGUAGE SETUP** pontra.
2. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
3. A navigációs gombbal válassza ki a lehetséges nyelvek közül a megfelelőt, majd nyomja meg az **OK**-t. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a választott nyelv kijelzőn,
4. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

#### **A beállított funkciók törlése**

A távvezérlőn lehetőség van az összes beállított funkció törlésére. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **SYSTEM RESET** pontra.
2. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO RESET**, a navigációs gombbal erősítse meg és nyomja meg az **OK**-t.

4. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

#### **Az időzítő funkció beprogramozása**

Az időzítő funkcióval többféle feladat is beprogramozható. A belépés után lehetővé válik az „Időzítő” (Timer) beállítása. A művelet a **SETUP** gomb megnyomásával indítható, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn.

A tv-készülék automatikus beállítása **Standby** üzemmódra

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott tv-készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **TIMER SETUP** pontra. Ezt követően válassza ki a **TV SLEEP SETUP** menüt, majd nyomjon egy **OK**-t. Ekkor a kijelzőn olvasható: **TV SLEEP SET**.
3. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.
4. Ekkor a kijelzőn megjelenik az időtáblázat, majd a navigációs gombbal válassza ki (1- 90 perc között) a Standby időpontot és nyugtázza egy **OK**-val.
5. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.
6. Nyomja meg kétszer az **EXIT** gombot, hogy kiléphessen a programból.
7. A távvezérlőt úgy helyezze el egy asztalon, szemben a tv-készülékkel, hogy az infrasugaras kapcsolat biztosítva legyen, mert csak így működőképes a programozott Standby üzemmód.

#### **Megjegyzés**

- a) Amikor a programozott Standby időpont aktuálissá válik és működni kezd a kapcsolat, egy berregő hangot hall a távvezérlőből.
- b) Amikor a programozott Standby időpontot nyugtázza egy **OK**-val, ez a választott időpont mindaddig érvényben marad, amíg nem törli azt. A törlési módhoz ismét be kell lépnie a navigációs menübe, majd kiválasztani a **TV SLEEP SETUP** menüt, nyugtázza egy **OK**-val. Ekkor a kijelzőn megjelenik a kérdés: **CONFIRM OK TO CLEAR?** Ismét nyomjon egy **OK**-t. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

#### **A bekapcsolási időzítő funkció beprogramozása**

Az időzítő funkcióval bekapcsolási időpont is előre programozható, mind a négy készülékhez. Az időzítő bekapcsolási programozását mind a négy készülékhez külön kell elvégezni. A programozás minden esetben a következő 24 órára vonatkozatható. A tv-készülék időzítő kapcsolós beállítása a következő módon végezhető.

1. Kapcsolja be a vezérlésre kiválasztott tv-készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **TIMER SETUP** pontra. Ezt követően válassza ki a **TIMER X SETUP** menüt, majd nyomjon egy **OK**-t.
3. Ekkor a kijelzőn megjelenik: **TIMER X SET**. Ezt követően nyomjon egy **OK**-t.

## **Megjegyzés**

Az időzítővel beállított kapcsolási időpont törlése ismét a már leírt programlépésekkel történhet

4. A navigációs gombbal állítsa be előbb az órát (majd nyomja meg az **OK**-t), másodjára állítsa be a percet (majd megint nyomja meg az **OK**-t).
5. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SELECT TIMER X MODE** jelzés, (válasszon készüléket az időzítéshez, pl.: TV vagy DVD).
6. A jelzett opció szerint kiválasztott készülékhez hozzárendelve az időzítési időpontot, a kijelzőn megjelenik a **SELECT TIMER 1 KEY** jelzés, nyomja meg a gombot.
7. A következő lépésben választhatja a második készüléket, ekkor a kijelzőn megjelenik a **SELECT TIMER 2 KEY** jelzés, nyomja meg a gombot.
8. A következő lépésben választhatja a harmadik készüléket, ekkor a kijelzőn megjelenik a **SELECT TIMER 3 KEY** jelzés, nyomja meg a gombot.
9. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.
10. Nyomja meg egyszer az **EXIT** gombot, hogy kiléphessen a programból.
11. A távvezérlőt úgy helyezze el egy asztalon, szemben a tv-készülékkel, hogy az infrasugaras kapcsolat biztosítva legyen, mert csak így működőképes a programozott Timer üzemmód.

## **A bekapcsolási időzítő funkció törlése**

A távvezérlőn lehetőség van a beállított időzítő funkció(k) törlésére. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **TIMER X SETUP** pontra, majd léptesse a **TIMER X CLEAR** pontra.
2. A **TIMER X CLEAR** pont után nyomjon egy **OK**-t.
3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO CLEAR**, a navigációs gombbal erősítse meg.
4. Nyomja meg az **OK**-t.
5. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

## **A betanítási funkció beállítása**

A ROC 4507 távvezérlőnél a betanítási funkcióval pótlólagosan programozható be egy készülékkód. A szabványos kódok listája a szabály szerint tartalmazza a rendelkezésre álló, legszükségesebb funkciókat. Ha Önnek egy készülék esetében pótlólagos funkciók bevitelére van szüksége a távvezérlőnél, ezt a következő lépések szerint végezheti el. Ha az új kód egy másik távvezérlőhöz tartozik, akkor ez nem a kódlista alapján választható. A tanítási módhoz szükség van az eredeti másik távvezérlőre, amelynek a kódját alkalmazni kell a megfeleltetéshez. Mielőtt a betanítási módot elkezdené, tegyen új elemet a távvezérlőbe, ha az előző már lemerült!

- Irányítsa az eredeti távvezérlő adó LED-jét az új távvezérlő LED-je felé. A távolság kb. 25 mm legyen a két távvezérlő között. Nyomja meg a kiválasztott gombot az eredeti távvezérlőn s ezt követően az új távvezérlő elindítja a betanulási folyamatot. Ez a folyamat 2-3 másodperc. Ezzel a választott gombhoz tartozó kódjelre „megtanította” az eredeti távvezérlő az új távvezérlőt és a betanítási folyamat befejeződött.
- A következő 2. és 3. gomb használatával további kódjelek is „megtaníthatók” a távvezérlőnek, hozzárendelve azokat a kiválasztott készülékhez.

### **A betanítási folyamat lépései**

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot (a ROC 4507-en), amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Ezután a navigációs gombot léptesse a **LEARN SETUP** pontra, majd léptesse a **LEARN ONE MODE** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t.
2. A **SELECT A MODE KEY** pont után ismét nyomjon egy **OK**-t.
3. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a betanítási módot. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **SELECT A MODE KEY TO LEARN**, a navigációs gombbal erősítse meg.
4. Nyomja meg a betanítandó funkciógombot (a ROC 4507-en), és tartsa benyomva. Ezután nyomja meg a választott készülék távvezérlőjén majd ezután engedje el mindkét gombot.
5. Ekkor a kijelzőn megjelenik: **LEARNING, PLEASE WAIT** (betanítás, kérem várjon).
6. Amikor a kijelzőről eltűnik a „betanítás, kérem várjon” felirat, a betanítás befejeződött.
7. A ROC 4507 kijelzőjén megjelenik a kérdés: **OK – LEARN MORE** or **EXIT?** (a betanítást folytatja vagy kilép?) Ha a betanítást folytatja, nyomja meg az **OK**-t. Ha a kilépést választja, 5 lépéssel juthat ki a menüből.
8. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** jelzés.

### **A betanított funkció törlése**

A távvezérlőn lehetőség van a betanított funkció törlésére. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Ezután a navigációs gombot léptesse a **LEARN SETUP** pontra, majd léptesse a **LEARN ONE MODE** pontra.
2. A **SELECT A MODE KEY** pont után nyomjon egy **OK**-t.
3. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a betanítási mód törlését. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO CLEAR**, a navigációs gombbal erősítse meg.
4. Nyomja meg az **OK**-t.
5. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** jelzés. Ezzel a betanított funkció törlődött.

### **Minden betanított funkció törlése**

A távvezérlőn lehetőség van minden betanított funkció törlésére is. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.  
Ezután a navigációs gombot léptesse a **LEARN SETUP** pontra, majd léptesse a **CLEAR ALL LEARN MODES** pontra (minden betanított funkció törlése).
2. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO CLEAR**, a navigációs gombbal erősítse meg.
3. Nyomja meg az **OK**-t.
4. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** jelzés. Ezzel a betanított funkció törlődött.

### **Megjegyzések**

1. Hogyha a betanító módnál nincs meg a szükséges 25 mm-nyi távolság a két távvezérlő között és a két távvezérlő nem irányul egymás felé, meghiúsulhat a betanítási folyamat.
2. Ha a betanító módnál 25 másodpercen belül nem nyom meg egyetlen gombot sem, a betanító mód automatikusan befejeződik.
3. Ha a művelet közben megnyomja a készülékhez tartozó kiválasztó gombot, ezzel a „betanítási” parancs törlődik.
4. A már egyszer betanított kódjel felülírható egy újabb betanítási folyamattal.
5. Ha a választott programponthoz tartozó kódjelre „megtanította” az eredeti távvezérlő az új távvezérlőt és nem merül fel valamilyen probléma, akkor a betanítási folyamat befejeződött.
6. A betanítási folyamat meghiúsulhat, ha az infravörös sugár útján létrejött kapcsolatot valamilyen interferencia (visszaverődés) zavarja. Ilyen esetben vizsgálja meg a környezetet, hogy mi okozhatja a nem kívánt reflexiót.
7. Ha pl.: a hangerő-szabályozást vagy a némítást a központi tv-készülék végerősítőjénél akarja az új távvezérlővel betanítani, választhat, hogy ezt melyik készülék által vett műsornál vagy az egyik lejátszó-készüléknél (DVD-lejátszó, videómagnó, stb.) végzi. A távvezérlőnél reteszelt a némító kapcsolót vagy rögzítheti a beállított hangerőt.

### **Makro-funkció**

Ezt a távvezérlőt ellátták egy „Makro-funkció”-val, amely további kijelölési módokat tesz lehetővé. Ezek a kijelölési módok a házimozi-rendszereknél alkalmazhatók. Nyomja meg a MAKRO-gombot és tartsa lenyomva, amíg a számgombokkal kiválasztja az 1-est (vagy a 2-es esetleg 3-as gombot), majd megnyomja. Ezután engedje el a gombokat. Minden gombhoz 10-féle vezérlési pontot rendelhet. Ennél a pontnál beadhatja az infravörös vezérlési parancsot a távvezérlőbe. A „Makro-funkció” beállítást a következő lépésekben végezheti el:

#### **A beállítási folyamat lépései**

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**CODE SETUP**” majd a „**MACRO SETUP**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **MACRO KEY SET** pontra, majd nyomjon egy **OK**-t. A **SELECT A MACRO KEY** pont után ismét nyomjon egy **OK**-t.
2. Nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot, amihez hozzá rendelni akarja a makro funkciót
3. Ezt követően a kijelzőn megjelenik a **SELECT MACRO X MODE**.
4. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a beállítási módot. Ekkor a kijelzőn megjelenik: **SELECT MACRO X KEY?**

### **Megjegyzés**

Az első gomb a „Makro-mód” választó gomb.

5. Nyomja meg a makro-gombot, hogy az eltárolási folyamat befejeződjön.
6. Ekkor a kijelzőn megjelenik: **MACRO** jelzés. Az eltárolás befejeződött.
7. Ezt követően a művelet befejezéséig a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** jelzés.

### **Megjegyzés**

A „Makro-mód”-nál összesen 10 parancsot tárolhat el automatikusan.

8. Ezután rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

### **A makro-funkció törlése**

A távvezérlőn lehetőség van a makro-funkció törlésére is. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **MACRO SETUP** pontra, majd léptesse a **MACRO KEY CLEAR** pontra (makro-funkció törlése). Ekkor a kijelzőn megjelenik: **SELECT MACRO KEY**
2. Ezt követően nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot, amihez hozzá van rendelve a makro funkció, és a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO CLEAR**
3. Nyomja meg az **OK**-t.
4. Ezután rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

### **Hogyan használhatja a makro-funkciót?**

- A vezérlés során 10 választott parancs egy egységnyi MAKRO-parancs beállításnak felel meg. A beállítás során minden gombhoz tartozó egyéb jel a MAKRO programozásnak van alárendelve. A gombok megnyomásakor ellenőrizze, hogy a megnyomott gomb a megfelelő készülékhez tartozó jelet adta-e ki és a MAKRO beállításnál megfelelő programot mutat-e a kijelző.
- A beállítás során minden készülék akkor programozható korrekt módon, ha a MAKRO-funkció vezérli. Pl.: egy DVD-lejátszó beprogramozható lejátszásra és egy videómagnó beprogramozható felvételre.
- A távvezérlővel való biztonságos kapcsolat úgy érhető el ha minden készüléknél beállítható a „rálátási irány” (tehát minden készüléknél be kell tartani ezt a fontos szabályt).

### **A házimozsi funkció alkalmazása**

Ez a távvezérlő ahhoz is lehetőséget biztosít, hogy ha egy házimozsi készüléket kezd el használni, akkor erre „betanítsa” a távvezérlőt. Ehhez használnia kell a „**HOME CINEMA**” módot, amivel lehető válik, hogy a meglévő programozó gombokat egy további készülékhez is használhassa. Ez az 5. készüléknek megfelelő gomb ötféle programválasztó gombot biztosít a házimozsi használat céljára, sorrendben a következőket:

- a) A 2. programgomb **PROG +/-**
- b) A 3. programgomb hangerő-szabályozó **VOL +/-** és némító kapcsoló.
- c) A 6. programgomb lejátszás, állókép, gyors előre- és vissza-futtatás, stop
- d) A navigációs gomb felfelé, lefelé, előre, hátra pontjaival beállítható a **MENÜ**-választás, az **EXIT** és az **OK** programpont.
- e) Az alapvető mód a **HOME CINEMA**

Példa:

A **HOME CINEMA** mód választásával, a **PROG +/-** gombot használva, választhatja a műholdvevőt, emellett egy másik készüléket választva, használhatja a hangerő-szabályozót (**VOL +/-**) és a némító kapcsolót. A 6. programgomb használatával működtethet egy DVD-lejátszót, a lejátszás, állókép, gyors előre- és vissza-futtatás, stop programpontok szerint.

### **A házimozsi funkció programozása**

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és lépjen tovább a „**HOME CINEMA SETUP**” pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- Ezután a navigációs gombot léptesse a **HOME CINAMA SET** pontra, nyomjon egy **OK**-t, majd a kijelzőn megjelenik a **PROG/CHAN KEY GROUP MODE?** kérdés.
2. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a választott módot. **PROG +/-** gombot használva. Mire megjelenik a kijelzőn a **VOLUME and MUTE KEYS MODE?** kérdés.
  3. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a választott **VOL +/-** módot a gombot használva. Mire megjelenik a kijelzőn a **RUN KEYS MODE?** kérdés.
  4. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a választott lejátszás, állókép, gyors előre- és vissza-futtatás, stop gombot használva. Ekkor a kijelzőn megjelenik a **xxx MENÜ OK, EXIT MODE?** kérdés.
  5. Nyomja meg azt a gombot, amihez a választott készülék programsora tartozik és a navigációs táblán lépjen a **MENÜ EXIT OK** pontra. Ekkor a kijelzőn megjelenik az **ALL OTHER KEYS MODE?** kérdés.
  6. Válassza ki azt a készüléket (TV, DVD, stb.), amihez hozzá rendelni akarja a választott a házimozsi program-módot a gombot használva.
  7. Ezt követően rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **PLEASE WAIT** jelzés.

### **A házimozsi-funkció törlése**

A távvezérlőn lehetőség van a házimozsi-funkció törlésére is. Ehhez a művelethez a következőket kell elvégeznie.

1. Nyomja meg és tartsa benyomva a **SETUP** gombot, amíg a navigációs **menü** meg nem jelenik (7 másodperc múlva) a kijelzőn. A navigációs gombbal válassza ki a „**Kód-beállítás**” és a „**Rendszer-beállítás**” pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ezután a navigációs gombot léptesse a **HOME CINAMA SETUP** pontra, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a **HOME CINAMA RESET**.
2. Ezt követően nyomja meg az **OK** gombot, amikor a kijelzőn megjelenik a **CONFIRM OK TO RESET**.
3. Nyomja meg az **OK**-t.
4. Ezután rövid idő alatt befejeződik a művelet és a kijelzőn megjelenik a **SUCCESS** jelzés, majd visszalép a rendszer a „**Kód-beállítás**”-ra.

### **Megjegyzés**

A Home Cinema programpont mellett a Makró mód nem tanítható be a távvezérlőnek.

### **Környezetvédelmi tudnivalók**

A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket valamint az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni. Az elhasznált és működésképtelen elektromos és elektronikus készülékek, az elemek és akkumulátorok gyűjtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelzést ad erre vonatkozóan a felhasználónak. Az elhasznált elemeket és akkumulátorokat vegye ki a készülékből és így szállítsa el a begyűjtő helyre. Mindezek begyűjtése, visszaváltása vagy bármilyen formában történő újra hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

# MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

**HAMA KERESKEDELMI KFT.**  
**1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.**

A Thomson termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja, hogy a Thomson védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

**EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:**  
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

**EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:**  
73/23/EWG, 93/68/EWG

**EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:**  
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG  
CE-megfelelőség R&TTE 1999/5/EG

**IEC szabványok:**

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a

**MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013**

ide vonatkozó normáira.

**A Thomson univerzális távvezérlőhöz mellékelt használati útmutató megfelel az**

**EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.**