

**Tento dálkový ovladač je kompatibilní s většinou televizorů řízených infračerveným světlem.**

**Tento dálkový ovladač je výrobcem konfigurován tak, aby mohl být okamžitě použit k dálkovému ovládání většiny přístrojů značky Thomson. Než přistoupíte k programování dálkového ovladače, doporučujeme vám ovladač podrobit zkušebnímu testu. Při programování postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Nejdříve je však nutné vložit do dálkového ovladače baterie (AAA).**

**Tento návod včetně seznamu kódů si pečlivě uschovejte, abyste mohli dálkový ovladač znovu naprogramovat v případě připojení dalších audio-video přístrojů, které chcete dálkově ovládat.**

### Tlačítka

- 1 Světelná kontrolka: Červená světelná kontrolka se rozsvítí při stisku tlačítka.
- 2 Zapnutí/Pohotovostní stav (Stand by) nebo pouze pohotovostní stav - v závislosti na typu přístroje.
- 3 Zobrazení a používání teletextu (Videotext).
- 4 Výběr programů, zadávání číselných hodnot, zadávání programů s 2 místnou číselnou volbou, výběr externích TV/VIDEO zdrojů (AV konektory).
- 5 Programování dálkového ovladače.
- 6 Přerušení zvuku.
- 7 Přepínání programů a ovládání zvuku.
- 8 Aktivace a používání menu (zobrazení, odstranění, výběr, potvrzení).
- 9 Používání teletextu (Fastext) nebo některých specifických funkcí, v závislosti na ovládaném zařízení.

**Poznámka:** Rozsah funkcí ovladatelných dálkovým ovladačem závisí na typu přístroje, výrobci a roku uvedení na trh.

### Zkouška dálkového ovladače před naprogramováním

1. Zapněte přístroj, který chcete dálkově ovládat.
2. Nasměrujte dálkový ovladač na přístroj, který má být dálkově ovládan a pokuste se ho vypnout stiskem tlačítka **⏻**. Pokud nedejde k vypnutí přístroje, je nutné dálkový ovladač naprogramovat pomocí některé z metod **A**, **B**, **C** nebo **D**, jejichž popis je uveden na následujících stranách.

### Programování dálkového ovladače

#### Metoda A - Rychlé programování na základě 1 místného kódu

Než přistoupíte k programování, je nutné vyhledat **podkód přístroje, který chcete dálkově ovládat**. Zadání subkódu umožňuje, aby dálkový ovladač vyzkoušel seznam všech přednastavených kódů. Přečtěte si informace uvedené v oddělené příloze, na straně 1, Seznam **podkódů**.

1. Zapněte přístroj, který chcete dálkově ovládat.
2. Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté tak dlouho, dokud nezabliká a nerozsvítí se červená kontrolka (kontrolka zůstane zapnutá několik sekund, abyste měli čas postoupit k dalším etapám. Tím jste upozorněni, že čas vymezený k provedení popsanych úkonů vypršel. Ihned poté červená kontrolka zhasne).
3. Po dobu, co svítí červená kontrolka, vložte příslušný podkód (např.: **1** pro Thomson).
4. Dálkový ovladač nasměrujte na přístroj, který chcete dálkově ovládat, a pokuste se ho vypnout stiskem tlačítka **⏻** na dálkovém ovladači.
5. Jestliže se přístroj, který ovládáte, vypne, stiskněte **OK** a zapíšte do paměti kód.
6. Pokud nedejde k vypnutí přístroje na první pokus, stiskněte znovu tlačítko **⏻**. Stisknutí tlačítka opakujte tak dlouho, dokud se přístroj nevypne. Mezi dvěma stisknutími tlačítka chvíli počkejte, aby světelná kontrolka měla čas zhasnout a zase se rozsvítit (přibližně 1 sekundu). Tento časový interval vám rovněž umožní sledovat reakci přístroje na vkládané subkódy.
7. Jakmile dojde k vypnutí přístroje, stiskněte **OK**. Tím je nalezený kód uložen do paměti.

#### Kontrola programování:

Váš přístroj je teoreticky schopen reagovat na příkazy zadané dálkovým ovladačem. Zkontrolujte funkci ovladače provedením zkušebnímu testu na straně 22.

#### Metoda B - Programování na základě 4 místného kódu

Než přistoupíte k vlastnímu programování, vyhledejte **kód přístroje, který chcete dálkově ovládat**.

Přečtěte si informace uvedené v oddělené příloze, na straně 11, Seznam **kódů**.

1. Zapněte přístroj, který chcete dálkově ovládat.
2. Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté tak dlouho, dokud nezabliká a nerozsvítí se červená kontrolka (kontrolka zůstane zapnutá několik sekund, abyste měli čas postoupit k dalším etapám. Tím jste upozorněni, že čas vymezený k provedení popsanych úkonů vypršel. Ihned poté červená kontrolka zhasne).
3. Jakmile svítí světelná kontrolka, vložte první číslo 4 místného programovacího kódu odpovídajícího přístroji, který chcete dálkově ovládat (např. **0036** pro Thomson).
4. Dálkový ovladač nasměrujte na připojený přístroj a pokuste se o jeho vypnutí stiskem tlačítka **⏻** na dálkovém ovladači.
5. Pokud nedejde k vypnutí přístroje, zopakujte úkony popsané v etapě 2. Zkuste, zda přístroj reaguje na jiný 4 místný kód: použijte kód, který je uveden na seznamu bezprostředně za kódem, který byl neplatný. O vypnutí přístroje se pokuste stiskem tlačítka **⏻** na dálkovém ovladači. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud nenaleznete správný 4 místný kód.

#### Kontrola programování:

Váš přístroj je teoreticky schopen reagovat na příkazy zadané dálkovým ovladačem. Zkontrolujte funkci ovladače provedením zkušebnímu testu na straně 22.

#### Metoda C - Programování pomocí vyhledávání kódu

Pokud žádný z kódů na seznamu není funkční, můžete se sami pokusit o jeho vyhledání.

1. Zapněte přístroj, který chcete dálkově ovládat.
2. Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté tak dlouho, dokud nezabliká a nerozsvítí se červená kontrolka.
3. Dálkový ovladač nasměrujte na přístroj, který chcete dálkově ovládat a pokuste se ho vypnout stiskem tlačítka **⏻** na dálkovém ovladači.
4. Jestliže se přístroj, který ovládáte, vypne, stiskněte **OK** a zapíšte do paměti kód.
5. Pokud nedejde k vypnutí přístroje na první pokus, stiskněte znovu tlačítko **⏻**. Stisknutí tlačítka opakujte tak dlouho, dokud se přístroj nevypne (existuje až 200 různých možností). Mezi dvěma stisknutími tlačítka chvíli počkejte, aby světelná kontrolka měla čas zhasnout a zase se rozsvítit (přibližně 1 sekundu). Tento časový interval vám rovněž umožní sledovat reakci přístroje na vkládané subkódy.
6. Jakmile dojde k vypnutí přístroje, který chcete řídit dálkovým ovladačem, stiskněte tlačítko **OK**. Tím se nalezený kód uloží do paměti.



#### Kontrola programování:

Váš přístroj je teoreticky schopen reagovat na příkazy zadané dálkovým ovladačem. Zkontrolujte funkci ovladače provedením zkušebnímu testu na straně 22.

Vyzkoušejte funkci dalších tlačítek dálkového ovladače a zkontrolujte funkce, které mají být ovládány pomocí dálkového ovladače. Pokud se domníváte, že některá tlačítka nejsou zcela funkční, zopakujte celý postup programování ještě jednou a pokuste se o vyhledání kódu podporujícího více funkcí.

## Metoda D - Automatické vyhledávání kódu

V rámci této metody dálkové ovládání ukáže kompletní seznam kódů a přitom vyšle signál IR do přístroje, který má být dálkově ovládn. Postupujte tímto způsobem:

1. Zkontrolujte, zda vaše zařízení je zapnuto. Pokud ne, zapněte ho ručně.
2. Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté tak dlouho, dokud nezabliká a nerozsvítí se červená kontrolka (kontrolka zůstane zapnutá několik sekund, abyste měli čas postoupit k dalším etapám. Tím jste upozorněni, že čas vymezený k provedení popsanych úkonů vypršel. Ihned poté červená kontrolka zhasne).
3. Uvolněte tlačítko **SETUP**.
4. Stiskněte jednou tlačítko **PROG+** nebo Stand by . Po několika sekundách začne dálkové ovládání ukazovat celý seznam kódů uložených v knihovně (přibližně 1 za sekundu). Stiskněte znovu **PROG+** a snižte rychlost testu (1 kód po 3 sekundách). Jakmile přístroj změní program, musíte okamžitě stisknout **OK** a zaznamenat kód a zastavit probíhání seznamu. Jestliže jste nereagovali dost rychle, máte možnost se vrátit k předchozímu kódu stisknutím tlačítka **PROG-** tak často, jak je to nutné (můžete dále postupovat stisknutím  nebo **PROG+** pokud jste se vrátili hodně nazpátek). Jakmile přístroj znovu reaguje, stiskněte **OK** a zaregistrujte kód.

## Vyhledávání naprogramovaného kódu

Může se stát, že budete potřebovat vyhledat kód přístroje, který jste použili při programování dálkového ovladače.


1. Přidržte tlačítko **SETUP** stisknuté tak dlouho, dokud nezabliká a nerozsvítí se červená kontrolka.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** ještě jednou, kontrolka zabliká.
3. Postupně stiskněte číselná tlačítka ve stoupající posloupnosti (**0 až 9**), u některého tlačítka zabliká světelná kontrolka.
4. Číslo, které způsobilo zablikání světelné kontrolky, je prvním číslem čtyřmístného číselného kódu. Poznamenejte si ho.
5. Etapu 3 je nutné zopakovat, abyste našli zbývající čísla trojmístného kódu.
6. Jakmile je nalezeno čtvrté číslo číselného kódu, kontrolka zhasne.

## Kontrola programování

Zapněte televizor a stiskněte například tlačítko **2**, pokud chcete přepnout na jiný program.





Vyzkoušejte další tlačítka na dálkovém ovladači a zkontrolujte rozsah funkcí ovladatelných pomocí dálkového ovladače. Pokud se domníváte, že některá tlačítka nejsou aktivní, vyzkoušejte programovací metodu **B** nebo **C**.

**Jakmile naleznete hledaný programovací kód přístroje, poznamenejte si jej, abyste se k němu mohli v případě potřeby kdykoli vrátit. Při výměně baterií je nutné dálkový ovladač znovu naprogramovat.**



## Navigační systém NAVILIGHT

THOMSON NAVILIGHT je ovládací systém, který vám usnadní práci při ladění televizoru (TV) za předpokladu, že je váš televizor či videorekordér vybaven systémem THOMSON NAVILIGHT.

1. Zapněte přístroj, který chcete dálkově ovládat.
2. Stiskněte jedenkrát tlačítko **MENU**.
3. K prohlížení několikaúrovňových obslužných menu používejte směrových navigačních šipek **nahoru, dolů, vlevo, vpravo** (, , , ).
4. Potvrďte stiskem tlačítka **OK**.
5. Práci v menu ukončíte stiskem tlačítka **EXIT**.



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) • Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma • Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů • Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa • Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty • Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití) • Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele • Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii • Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.