

Denne universelle fjernbetjening kan bruges til de fleste fjernsyn, der betjenes via infrarød.

Fjernbetjeningen er fra fabrikken programmeret således, at den øjeblikkelig kan anvendes til de fleste apparater af mærket Thomson. Vi råder Dem derfor til først at afprøve den, inden De programmerer den ved at følge en af metoderne beskrevet i denne brugsanvisning. Først skal De anbringe 2 batterier (AAA) i fjernbetjeningen.

Gem denne brugsanvisning samt den separate liste med koder, således at De kan genprogrammere fjernbetjeningen på et senere tidspunkt og dermed betjene andre apparater.

Taster

- 1 Kontrollampe: Den røde kontrollampe tænder, når der trykkes på en tast.
- 2 Tænd/Standby eller kun Standby, afhængigt af apparatet.
- 3 Aktivering og brug af tekst-tv (Videotext).
- 4 Valg af kanaler, indtastning af tal, to-cifrede kanaler, ekstern TV-/VIDEO-kilde (AV-stik).
- 5 Programmering af fjernbetjeningen.
- 6 Afbrydelse af lyden.
- 7 Zapping og regulering af lyden.
- 8 Aktivering og brug af menuerne (visning, sletning, valg, godkendelse).
- 9 Brug af tekst-tv (Fasttext) eller særlige funktioner på visse apparater.

Bemærk: Alle ovennævnte funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige, afhængigt af apparatets model, fabrikat og produktionsår.

Test af fjernbetjeningen før programmering

1. Tænd for det apparat, som De ønsker at betjene.
2. Hold fjernbetjeningen hen mod det apparat, der skal betjenes, og prøv at slukke for det med tasten **⏻**. Hvis apparatet ikke slukker, skal du programmere fjernbetjeningen i henhold til fremgangsmåden **A**, **B**, **C** eller **D**, der er beskrevet herunder.

Programmering af fjernbetjeningen

Metode A - Hurtig programmering med en underkode på 1 ciffer

Søg efter den **underkode**, der passer til det apparat, som De ønsker at betjene. Man kan indtaste en underkode, så fjernbetjeningen kan afprøve en liste med foruddefinerede koder. Se vedlagte liste, side 1 i listen over **underkoder**.

1. Tænd for det apparat, som De ønsker at betjene.
2. Hold tasten **SETUP** trykket ned, indtil den røde kontrollampe blinker og derefter bliver ved med at lyse (kontrollampen forbliver tændt nogle sekunder for at give Dem tid til at gå videre til efterfølgende etaper. Når kontrollampen blinker, er tiden udløbet, og den slukker derefter).
3. Indtast underkoden (f.eks. **1** for Thomson), mens kontrollampen er tændt.
4. Hold fjernbetjeningen hen mod apparatet og prøv at slukke for det ved at trykke en gang på tasten **⏻**.
5. Så snart apparatet slukker, tryk på **OK** for at lagre koden.
6. Såfremt apparatet ikke slukker, tryk da igen på tasten **⏻** flere gange, indtil det slukker. Kontrollampen skal have tid til at slukke og tænde, før du trykker på en tast igen (ca. 1 sekund). Dette gør det muligt for Dem at observere apparatets reaktion.
7. Så snart det apparatet, der skal betjenes, slukker, tryk da på **OK** for at lagre koden.

Kontrol af programmeringen:

Nu er Deres apparat i princippet klar til at modtage ordrer fra fjernbetjeningen. Kontroller programmeringen ved at udføre testen på side 30.

Metode B - Programmering med 4-cifrede koder

Søg efter den **kode**, der passer til det apparat, som De ønsker at betjene.

Se vedlagte liste, side 11 i listen over **koder**.

1. Tænd for det apparat, som De ønsker at betjene.
2. Hold tasten **SETUP** trykket ned, indtil den røde kontrollampe blinker og derefter bliver ved med at lyse (kontrollampen forbliver tændt nogle sekunder for at give Dem tid til at gå videre til efterfølgende etaper. Når kontrollampen blinker, er tiden udløbet, og den slukker derefter).
3. Indtast det første ciffer af den 4-cifrede kode, der foreslås til det mærke apparat, som De ønsker at betjene (f. eks. **0036** for Thomson), mens kontrollampen er tændt.
4. Hold fjernbetjeningen hen mod apparatet og prøv at slukke for det ved at trykke en gang på tasten **⏻**.
5. Gentag etape 4 hvis apparatet ikke slukker. Indtast derefter den følgende 3-cifrede kode. Prøv at slukke for apparatet ved at trykke en gang på tasten **⏻**. Gentag proceduren med hver af de 4-cifrede koder.

Kontrol af programmeringen:

Nu er Deres apparat i princippet klar til at modtage ordrer fra fjernbetjeningen.

Kontroller programmeringen ved at udføre testen på side 30.

Metode C - Programmering ved søgning efter kode

Såfremt ingen af koderne er gyldige, er det muligt at finde den rigtige kode uden at indtaste den direkte.

1. Tænd for det apparat, som De ønsker at betjene.
2. Hold tasten **SETUP** trykket ned, indtil den røde kontrollampe blinker og derefter bliver ved med at lyse.
3. Hold fjernbetjeningen hen mod apparatet og prøv at slukke for det ved at trykke en gang på tasten **⏻**.
4. Så snart apparatet slukker, tryk på **OK** for at lagre koden.
5. Hvis apparatet ikke slukker, tryk da igen på tasten **⏻** så mange gange, som det er nødvendigt (indtil 200 gange), indtil apparatet slukker. Kontrollampen skal have tid til at slukke og tænde, før du trykker på en tast igen (ca. 1 sekund). Dette gør det muligt for Dem at observere apparatets reaktion.
6. Så snart det apparatet, der skal betjenes, slukker, tryk da på **OK** for at lagre koden.

Kontrol af programmeringen:



Nu er Deres apparat i princippet klar til at modtage ordrer fra fjernbetjeningen.

Kontroller programmeringen ved at udføre testen på side 30.

Afprøv de andre taster på fjernbetjeningen for at kende de funktioner, som Deres fjernbetjening kan styre. Såfremt De mener, at visse taster ikke er aktiveret, gentag denne programmeringsmetode for at finde frem til en kode, der dækker alle funktionerne.

Metode D - Automatisk søgning af en kode

Inden for rammerne af denne metode, viser fjernbetjeningen den fuldstændige liste over koder ved at sende et IR signal til apparatet som skal fjernbetjenes. Gå således frem :

1. Kontroller at apparatet er tændt. Hvis ikke, tændes det manuelt.
2. Hold tasten **SETUP** trykket ned, indtil den røde kontrollampe blinker og derefter bliver ved med at lyse (kontrollampen forbliver tændt nogle sekunder for at give Dem tid til at gå videre til efterfølgende etaper. Når kontrollampen blinker, er tiden udløbet, og den slukker derefter).
3. Slip tasten **SETUP**.
4. Tryk én gang på tasten **PROG+** eller standby . Efter enkelte sekunder begynder fjernbetjeningen at vise hele listen af koder som er lagrede (ca. 1 pr. sekund). Tryk endnu en gang på **PROG+** for at mindske testens hastighed (1 kode hvert 3 sekund). Når apparatet skifter kanal, skal De straks trykke på **OK** for at lagre koden og standse fremvisningen af listen. Hvis De ikke har reageret hurtigt nok, er der mulighed for at vende tilbage til den forrige kode ved at trykke på **PROG-** så mange gange som nødvendigt (De kan gå fremad ved at trykke på  eller **PROG+** hvis De er kommet for langt tilbage). Når apparatet svarer påny, trykkes på **OK** for at lagre koden.

Søgning efter en allerede programmeret kode

Det kan være nyttigt at finde frem til en allerede programmeret kode i fjernbetjeningen.

1. Hold tasten **SETUP** trykket ned, indtil den røde kontrollampe blinker og derefter bliver ved med at lyse.
2. Tryk igen kort på tasten **SETUP**, hvorefter kontrollampen blinker en gang.
3. Tryk på taltasterne i stigende rækkefølge (**0 - 9**), indtil kontrollampen blinker en gang.
4. Det tal, som får kontrollampen til at blinke, er det første af de fire cifre, som din kode består af. Noter tallet.
5. Gentag etape 3 for at finde frem til kodens sidste ciffer.
6. Når det fjerde ciffer er fundet, slukker kontrollampen.

Kontrol af programmeringen

Tænd apparatet, og tryk f.eks. på tasten **2** for at skifte kanal.





Afprøv de andre taster på fjernbetjeningen for at kende de funktioner, som Deres fjernbetjening kan styre. Såfremt De mener, at visse taster ikke er aktiveret, prøv da en anden programmeringsmetode, **metode B** eller **C**.

Når De har fundet den kode, der svarer til Deres apparat, skriv den ned for let at kunne finde den frem igen, hvis det bliver nødvendigt. Når De skifter batterierne ud, er det nødvendigt at genprogrammere fjernbetjeningen.

TV-KODE			

Styresystemet NAVILIGHT

Le Styresystemet THOMSON **NAVILIGHT** gør det muligt for Dem let at få adgang til Deres TV-apparat (TV), der er udstyret med systemet THOMSON **NAVILIGHT**.

1. Tænd for det apparat, som De ønsker at betjene.
2. Tryk en gang på tasten **MENU**.
3. Bevæg Dem rundt i indstillingsmenuerne med tasterne **op**, **ned**, **venstre** og **højre** (, , , ).
4. Godkend med **OK**.
5. Forlad menuerne ved at trykke en gang på tasten **EXIT**.



Dette symbol betyder at Deres ikke brugbare elektroniske apparater ikke bør blandes sammen med øvrigt affald fra hjemmet. • Den Europæiske Union har implementeret en specifik indsamlings samt genbrugs ordning som producenten er ansvarlig for apparatet er ansvarlig for • Dette apparat er blevet bygget af med høj kvalitets materialer og komponenter der kan genanvendes • Elektronik og elektroniske apparater indeholder dele der er nødvendige for at få apparaterne til at fungerer tilfredsstillende, men disse dele kan blive miljø eller helbreds skadelige såfremt de ikke destrueres på korrekt vis • Gør det venligst til en vane ikke at smide deres elektroniske affald ud sammen med husholdningens øvrige affald • Hvis De er ejer af dette apparat, bør De venligst skaffe dem af med apparatet på et korrekt indsamlings sted eller bede deres fremtidige salgssted for disse apparater om at indsamle deres ikke brugbare apparater • Såfremt De er professionel burger, følg da venligst produktets anmærkning • Såfremt produktet er lejet til Dem eller apparatet er udlånt til Dem, kontakt da venligst Deres service udbyder • Hjælp os med at beskytte miljøet hvor vi alle lever og skal leve generationer frem.