

Αυτό το γενικό τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις που ελέγχονται με υπέρυθρες ακτίνες.

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί μέσα στο εργοστάσιο ώστε να σας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε άμεσα με τα περισσότερα μηχανήματα της μάρκας του γκρουπ Thomson. Σας συμβουλευόμαστε λοιπόν, πριν περάσετε τους δικούς σας προγραμματισμούς να κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που σας προτείνουμε σ' αυτό το φυλλάδιο. Κυρίως όμως, πρέπει πριν απ' όλα να τοποθετήσετε 2 μπαταρίες (AAA) στο τηλεχειριστήριο.

Φυλάξτε ξεχωριστά το φυλλάδιο αυτό και τον κατάλογο των κωδικών προγραμμαζόμενου να μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο εκ των υστέρων για να χειριστείτε άλλα μηχανήματα.

Τα πλήκτρα

- 1 Φωτεινή ένδειξη: η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν πιέζεται ένα πλήκτρο.
- 2 Λειτουργία/Αναμονή ή Αναμονή μόνον ανάλογα με τις συσκευές.
- 3 Ενεργοποίηση και χρήση της τηλεμετάδοσης κειμένου (Videotext).
- 4 Επιλογή καναλιών, πληκτρολόγηση αριθμητικών τιμών, κανάλια με διψήφιο, εξωτερικές πηγές TV/VIDEO (πρίζες AV).
- 5 Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου.
- 6 Διακοπή του ήχου.
- 7 Αλλαγή καναλιού και ελέγχος του ήχου.
- 8 Ενεργοποίηση και χρήση των μενού (εμφάνιση, διαγραφή, επιλογή, επικύρωση).
- 9 Χρήση της τηλεμετάδοσης κειμένου (Fastext) ή ιδιαίτερων λειτουργιών σε ορισμένες συσκευές.

Σημ.: ανάλογα με τις συσκευές, τις μάρκες και το έτος διάθεσης στην αγορά των συσκευών, οι καλυπτόμενες λειτουργίες θα είναι λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένες.

Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου πριν τον προγραμματισμό

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο **⏻**. Εάν η συσκευή δεν οθήσει, πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας μία από τις μεθόδους **A, B, C ή D** που περιγράφονται πιο κάτω.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου

Μέθοδος A - Γρήγορος προγραμματισμός μ' ένα μονοψήφιο υποκωδικό

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητείστε τον **υποκωδικό** της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε. Η πληκτρολόγηση ενός υποκωδικού επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να δοκιμάσει μία προκαθορισμένη κατάσταση κωδικών. Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 1 των **υποκωδικών**.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήσει και μετά παραμένει αναμμένη (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαδοσμός χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. **Ενώ είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη**, πιέστε τον υποκωδικό (παράδειγμα: 1 για Thomson).
4. **Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα** και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⏻**.
5. Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε οθήσει, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.
6. Αν η συσκευή σας δεν οθήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **⏻** πολλές φορές, μέχρις ότου οθήσει η συσκευή σας. **Μετάξυ δύο πιέσεων, αφήστε το χρόνο στην φωτεινή ένδειξη να οθήσει και μετά να ανάψει πάλι** (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
7. **Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε οθήσει**, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.

Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 16.

Μέθοδος B - Προγραμματισμός με τετραψήφιους κωδικούς

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητείστε τον **κωδικό** της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε. Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 11 των **κωδικών**.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήσει και μετά παραμένει αναμμένη (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαδοσμός χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. **Ενώ η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη**, χτυπήστε τον πρώτο από τους τετραψήφιους κωδικούς που σας προτείνουμε για τη μάρκα του μηχανήματος που επιθυμείτε να χειριστείτε (παράδειγμα: **0036** για Thomson).
4. **Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα** και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⏻**.
5. Αν η συσκευή σας δεν οθήσει, επαναλάβετε το στάδιο 2. Στη συνέχεια περάστε τον επόμενο τετραψήφιο κωδικό. Προσπαθήστε να οθήσει τη συσκευή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⏻**. Επαναλάβετε τον χειρισμό δοκιμάζοντας κάθε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς.

Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 16.

Μέθοδος C - Προγραμματισμός μέσω αναζήτησης κωδικών

Αν κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να βρείτε τον κωδικό χωρίς να χρειάζεται να τον περάσετε στο τηλεχειριστήριο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήσει και μετά παραμένει αναμμένη.
3. **Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα** και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⏻**.
4. Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε οθήσει, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.
5. Αν η συσκευή σας δεν οθήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **⏻**, τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μέχρι και 200 φορές) μέχρις ότου οθήσει η συσκευή σας. **Μετάξυ δύο πιέσεων, αφήστε το χρόνο στην φωτεινή ένδειξη να οθήσει και μετά να ανάψει πάλι** (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
6. **Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε οθήσει**, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.



Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 16.

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριο σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, επαναλάβετε τη διαδικασία της μεθόδου αυτής προγραμματισμού ώστε να βρείτε έναν κωδικό που να καλύπτει περισσότερες λειτουργίες.

Μέθοδος D - Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου το τηλεχειριστήριο ξετυλίγει τον πλήρη κατάλογο των κωδικών αποστέλλοντας ένα υπέρυθρο σήμα στη συσκευή που χειρίζεστε με αυτό. Ενεργήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα σας βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά ανάψτε το χειροκίνητα.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήσει και μετά παραμένει αναμμένη (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
4. Πιέστε μόνο μία φορά το πλήκτρο **PROG+** ή θέση αναμονής . Μετά από κάποια δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο αρχίζει να ξετυλίγει όλο τον κατάλογο των κωδικών που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη (περίπου 1 ανά δευτερόλεπτο). Πιέστε για δεύτερη φορά το **PROG+** για να μειώσετε την ταχύτητα της δοκιμής (1 κωδικός κάθε 3 δευτερόλεπτα). Μόλις η συσκευή αλλάξει κανάλι, θα πρέπει να πιέσετε αμέσως το **OK** για να καταχωρήσετε τον κωδικό και να σταματήσετε το ξετύλιγμα του καταλόγου. Εάν δεν αντιδράσετε με την απαιτούμενη ταχύτητα, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό πιέζοντας το **PROG-** τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μπορείτε να προχωρήσετε πιέζοντας το  ή το **PROG+** αν έχετε πάει πολύ πίσω). Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί εκ νέου, πιέστε το **OK** για να καταχωρήσετε τον κωδικό.

Πώς να Ξαναβρίσκετε έναν προγραμματισμένο κωδικό

Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να ξαναβρείτε τον προγραμματισμένο στο τηλεχειριστήριο κωδικό.


1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήσει και μετά παραμένει αναμμένη.
2. Πιέστε πάλι σύντομα το πλήκτρο **SETUP**, η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 1 φορά.
3. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα σε αύξουσα σειρά (**0** έως **9**) μέχρις ότου η φωτεινή ένδειξη αναβοσβήσει μία φορά.
4. Το ψηφίο που έκανε να αναβοσβήσει την φωτεινή ένδειξη είναι το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία που αποτελεί τον κωδικό σας, σημειώστε το.
5. Επαναλάβετε το στάδιο 3 για να ξαναβρείτε τα άλλα ψηφία του κωδικού.
6. Όταν βρείτε το τέταρτο ψηφίο, η φωτεινή ένδειξη σβήνει.

Επαλήθευση του προγραμματισμού





ανάψτε τη συσκευή και πιέστε, π.χ., το **2** για να αλλάξεκανάλι.

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριό σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, δοκιμάστε μία άλλη μέθοδο προγραμματισμού, τη **Μέθοδο Β** ή **C**.

Όταν βρείτε τον κωδικό του μηχανήματός σας, μη ξεχάσετε να τον σημειώσετε ώστε να μπορείτε εύκολα να τον βρείτε σε περίπτωση ανάγκης. Όταν θα αλλάξετε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.

**Η πλοήγηση με το σύστημα N NAVILIGHT**

Το σύστημα πλοήγησης THOMSON NAVILIGHT σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας (TV) όταν αυτά διαβιβάζονται το σύστημα THOMSON NAVILIGHT.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **MENU**.
3. Καθοδηγηθείτε μέσα στα μενού ρυθμίσεων με τα πλήκτρα **πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά** (, , , ).
4. Επικυρώστε με το **OK**.
5. Βγείτε από τα μενού πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **EXIT**.



Το σύμβολο αυτό δηλώνει πως η εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική σας συσκευή θα πρέπει να περιουσιάζεται ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο οι εταιρίες παραγωγής είναι υπεύθυνες. • Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας καθώς και ανταλλακτικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. • Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν πάντα ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος, τα οποία όμως μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την υγεία σας και το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση κακής χρήσης ή απόσυρσης με λάθος τρόπο. • Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μην πετάτε την άχρηστη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. • Αν είστε ο ιδιοκτήτης της συσκευής, θα πρέπει να την αποθέσετε στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής ή στο σημείο πώλησης όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή. • Αν γίνεται επαγγελματική χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή. • Σε περίπτωση που δεν είστε ο κάτοχος αλλά η συσκευή είναι ενοικιασμένη ή υπό την αρμοδιότητά σας, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας. • Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!