

Ez a távirányító kompatibilis a legtöbb infravörös vezérlésű televízióval.

A távvezérlő úgy lett gyárilag beprogramozva, hogy Ön azt azonnal használni tudja a THOMSON csoport márkáinak megfelelő legtöbb készülékekkel. Azt tanácsoljuk Önnek tehát, hogy a távvezérlő programozása előtt tesztelje annak működését a jelen útmutatóban szereplő eljárások egyikét követve. Mindenek előtt helyezzen be 2 elemet a távvezérlőbe (AAA).

Őrizze meg ezt a leírást, valamint a külön mellékelt kódok listáját annak érdekében, hogy a későbbiekben újra programozhassa a távirányítót más készülékek vezérlésére.

A gombok

1. Égő jelzőlámpa: a piros jelzőlámpa van bekapcsolva ha a gomb le van nyomva.
2. Bekapcsolás/Készenléti állapot vagy csak Készenléti állapot a készülékek szerint.
3. A teletext aktiválása és használata (Videotext).
4. Csatornaválasztás, számértékek bevitele, 2 jegyű csatornák, külső TV/VIDEO források (AV aljzatok).
5. A távirányító programozása.
6. A hang kikapcsolása.
7. Csatornaváltás és hang ellenőrzés.
8. A menük aktiválása és használata (kijelzés, törlés, választás, érvényesítés).
9. A teletext (Fastext) használata vagy egyes készülékek speciális funkciói.

Megjegyzés: a készülékek, a készülékek márkája és forgalomba hozási éve szerint a funkciók száma többé kevésbé nagy.

A távvezérlő próbája a programozás előtt

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Irányítsa a távvezérlőt a vezérelni kívánt készülék felé, és a **ON** gomb megnyomásával próbálja azt kikapcsolni. Ha a készülék nem kapcsol ki, be kell programoznia a távirányítót az alábbiakban leírt egyik, **A**, **B**, **C** vagy **D** módszerrel.

A távvezérlő programozása

"A" eljárás - Gyors programozás 1-számjegyű alkód segítségével

A programozás megkezdése előtt keresse meg a vezérelni kívánt készülék **alkódját**. Egy **alkód** bevételével tesztelhet a távvezérlőn egy előre meghatározott kódlistát. Hivatkozzon az útmutatóhoz mellékelt lista I. oldalán található **alkódok** című részre.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa lenyomva az **SETUP** gombot míg a piros jelzőlámpa villog, majd bekapcsolva marad (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. **Miközben a kijelző világít**, Ősse be az alkódot (például: **1** a Thomson készülékek esetében).
4. **Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé**, és a **ON** gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
5. Ha a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az **OK** gombot az kód memorizálása érdekében.
6. Ha a készülék nem kapcsol ki, nyomja meg újra a **ON** gombot. Addig ismétlje ezt az eljárást, amíg a készülék ki nem kapcsol. Két lekapcsolás között hagyjon időt, hogy a jelzőlámpa kikapcsoljon, majd visszakapcsoljon (körülbelül 1 másodperc). Ezzel meggyőződhet a készülék reakciójáról.
7. **Mihelyt** a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az **OK** gombot a kód memorizálása érdekében.

A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására.

Ellenőrizze a távvezérlő működését a 24. oldalon ismertetett teszt alapján.

"B" eljárás - Programozás 4-számjegyű kódok segítségével

A programozás megkezdése előtt keresse meg a vezérelni kívánt készülék **kódját**.

Hivatkozzon az útmutatóhoz mellékelt lista II. oldalán található **kódok** című részre.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa lenyomva az **SETUP** gombot míg a piros jelzőlámpa villog, majd bekapcsolva marad (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. **Miközben a kijelző világít**, Ősse be a vezérelni kívánt készülék márkájának megfelelő, első helyen javasolt 4-számjegyű kódot (például: **0036** a Thomson készülékek esetében).
4. **Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé**, és a **ON** gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
5. Ha a készülék nem kapcsol ki, ismétlje meg a 2. lépést. Ősse be ezután a következő 4-számjegyű kódot. Próbálja a készüléket kikapcsolni a **ON** gombot egyszer megnyomva. Ismétlje meg a műveletet valamennyi 4-számjegyű kóddal.

A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására.

Ellenőrizze a távvezérlő működését a 24. oldalon ismertetett teszt alapján.

"C" eljárás - Programozás a kódok keresésével

Ha egyetlen kód sem működik, lehetséges a kód megtalálása annak beütése nélkül.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa lenyomva az **SETUP** gombot míg a piros jelzőlámpa villog, majd bekapcsolva marad.
3. **Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé**, és a **ON** gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
4. Ha a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az **OK** gombot az kód memorizálása érdekében.
5. Ha a készülék nem kapcsol ki, nyomja meg újra a **ON** gombot. Annyiszor (maximum 200-szor) ismétlje meg ezt a műveletet, ahányszor az a készülék kikapcsolásához szükséges. Két lekapcsolás között hagyjon időt, hogy a jelzőlámpa kikapcsoljon, majd visszakapcsoljon (körülbelül 1 másodperc). Ezzel meggyőződhet a készülék reakciójáról.
6. **Mihelyt** a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az **OK** gombot a kód memorizálása érdekében.



A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására.

Ellenőrizze a távvezérlő működését a 24. oldalon ismertetett teszt alapján.

Próbáljon ki más gombokat is a távvezérlőn ahhoz, hogy megismerhesse azoknak a funkcióknak a kiterjedését, melyeket távvezérlője vezérelni képes. Ha úgy gondolja, hogy az összes funkció nem aktív, ismétlje meg ennek a módszernek a lépéseit egy olyan kódnak a megtalálásához, mellyel több funkció működtethető.

E módszer keretén belül a távvezérlő sorra veszi a teljes kódlistát, IR jelet irányítva a távvezérlővel aktiválándó készülékhez. Az eljárás a következő:

1. Ellenőrizze a felszerelés bekapcsolt állapotát. Ellenkező esetben kapcsolja be kézzel.
2. Tartsa lenyomva az **SETUP** gombot míg a piros jelzőlámpa villog, majd bekapcsolva marad (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Engedje el a **SETUP** gombot.
4. Nyomja meg egyszer a **PROG+** gombot, a készüléki állapot  gombot. Néhány másodperc múlva a távvezérlő sorra veszi a könyvtárban található teljes listát (másodpercenként körülbelül 1). A tesztelési sebesség csökkentése érdekében nyomja meg másodsorra a **PROG+** gombot (1 kód 3 másodpercenként). Ahogy a készülék sávot vált, rögtön meg kell nyomnia az **OK** gombot a kód regisztrálása és a listatesztelés leállítás érdekében. Ha a műveletet nem bonyolította le elég gyorsan, a **PROG-** gomb megnyomásával lehetősége van az előző kód eléréséhez, ahányszor szükséges (előrehaladni a  gomb megnyomásával lehet vagy a **PROG+** gombot, ha nagyon előre haladt). Ha a készülék ismét reagál, nyomja meg az **OK** gombot a kód regisztrálása érdekében.

Egy beprogramozott kód megtalálása

A távvezérlőben beprogramozott kód ismerete hasznos lehet.

1. Tartsa lenyomva az **SETUP** gombot, míg a piros jelzőlámpa villog, majd bekapcsolva marad.
2. Nyomja meg újra röviden az **SETUP** gombot, a jelzőlámpa villog 1-szer.
3. Nyomja meg a számgombokat növekvő sorrendben (0-tól 9-ig) míg a jelzőlámpa egyszer villog.
4. A jelzőlámpát villogtató szám a kódját képező négy szám első száma, jegyezze fel.
5. Ismétlje meg a 3. lépést a kódot alkotó többi szám megtalálásához.
6. Ha megtalálta a negyedik számot, a jelzőlámpa kikapcsol.


A programozás ellenőrzése

Kapcsolja be a készüléket és nyomja meg például a **2**-t a csatornaváltáshoz.

Próbáljon ki más gombokat is a távvezérlőn, hogy megismerhesse azoknak a funkcióknak a kiterjedését, melyeket távvezérlője vezérelni képes. Ha úgy gondolja, hogy az összes funkció nem aktív, próbálkozzon a következő részben leírt **B** vagy **C** eljárással.





Miután megtalálta a készülék kódját, jegyezze fel gondosan, hogy szükség esetén könnyen hivatkozni tudjon rá.

Az elemek cseréjekor kénytelen lesz újraprogramozni a távvezérlőt.



NAVILIGHT navigáció

A THOMSON NAVILIGHT rendszer segítségével könnyedén hozzáférhet televíziója (TV) beállításaihoz.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Nyomja meg egyszer a **MENU** gombot.
3. Navigáljon a beállítási menükben a **fel, le, bal és jobb** gombokkal (, , , ).
4. Hagyja jóvá az **OK** gombbal.
5. Lépjen ki a menüből az **EXIT** gombot egyszer megnyomva.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy nem működő elektronikus készülékét külön, nem a háztartási hulladékkal együtt kell gyűjteni. Az Európai Unió speciális gyűjtő- és újrafeldolgozó rendszert vezetett be, amelyet a gyártóknak kell megvalósítaniuk. Ezt a készüléket kiváló minőségű, újra feldolgozható és hasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és állították elő. Az elektromos és elektronikus készülékek tartalmazhatnak olyan a rendszer megfelelő működéséhez szükséges alkatrészeket, amelyek egészségügyi és környezeti veszélyt rejtnek, ha nem a megfelelő módon kezelik vagy ártalmatlanítják azokat. Ezért kérjük, ne dobja ki nem működő készülékeit a háztartási hulladékkal együtt. Ha ismeri a készülék gyártóját, a megfelelő helyi gyűjtőponton kell elhelyeznie vagy az eladónál kell hagynia azt, amikor új készüléket vásárol. Ha Ön szakmai felhasználó, kérjük, kövesse a szállító utasításait! Ha a készüléket bérlő vagy a gondjaira bízta, kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz! Ezen elektromos berendezést 2005. augusztus 13. napját követően gyártották. Legyen segítségünkre a környezet védelmében, amelyben élünk!