

**Deze universele afstandsbediening is met de meeste via infrarood bediende televisietoestellen te gebruiken.**

**De afstandsbediening werd in de fabriek geprogrammeerd zodat u haar onmiddellijk kunt gebruiken voor de bediening van de meeste apparaten van de merken van de groep Thomson. Wij raden u dus aan haar te proberen alvorens haar te programmeren door één van de methodes van deze gebruiksaanwijzing op te volgen. Maar allereerst dient u 2 batterijen (AAA) in de afstandsbediening te installeren.**

**Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de afzonderlijke lijst van de codes om de afstandsbediening later te kunnen herprogrammeren voor de bediening van andere apparaten.**

## De toetsen

- 1 Controlelampje: het rode controlelampje brandt wanneer u een toets indrukt.
- 2 Aan/Stand-by of Uitsluitend stand-by, afhankelijk van het apparaat.
- 3 Activering en gebruik van teletekst (Videotext).
- 4 Selectie van zenders, invoer van digitale waarden, zenders met 2 cijfers, externe TV/VIDEO-bronnen (AV-aansluitingen).
- 5 Programmering van de afstandsbediening.
- 6 Afzetten van het geluid.
- 7 Zappen en regelen van het geluid.
- 8 Activering en gebruik van de menu's (weergave, wissen, keuze, valideren).
- 9 Gebruik van teletekst (Fastext) of specifiek bij bepaalde apparaten horende functies.

*N.B.: afhankelijk van het apparaat, het merk en het jaar waarop het op de markt werd gebracht, is het aantal beschikbare functies min of meer uitgebreid.*

## Test van de afstandsbediening alvorens te programmeren

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het te bedienen apparaat en probeer het uit te schakelen aan de hand van de toets **⏻**. Indien het apparaat niet uitgeschakeld is, moet u de afstandsbediening programmeren volgens één van de hierna beschreven methodes **A**, **B**, **C** of **D**.

## Programmering van de afstandsbediening

### Methodes A - Snelle programmering aan de hand van een subcode met 1 cijfer

Alvorens de programmering te starten zoekt u de **subcode** op van het apparaat dat u wenst te bedienen. Door een subcode in te voeren kunt u met de afstandsbediening de vooraf gedefinieerde lijst van codes testen. *Neem de lijst, toegevoegd aan deze gebruiksaanwijzing en de pagina 1 van de subcodes.*

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode controlelampje knippert en vervolgens blijft branden (het lichtje zal enkele seconden blijven branden om u de tijd te geven over te gaan naar de volgende stappen. Het knipperen van het lichtje betekent het einde van de beschikbare tijd en het gaat vervolgens uit).
3. Terwijl het lichtje brandt, tikt u de subcode in (bijvb.: **1** voor Thomson).
4. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het apparaat en probeer deze uit te schakelen door éénmaal op de toets **⏻** te drukken.
5. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.
6. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, drukt u opnieuw op de toets **⏻** en dit verschillende malen totdat het apparaat uitgeschakeld wordt. Geef tussen twee keer drukken het controlelampje de tijd uit te gaan en weer te gaan branden (ongeveer 1 seconde). Dit geeft u een idee van de reactie van het apparaat.
7. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.

### Het nakijken van de programmering:

*Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen. Kijk de werking na door de test van pagina 12 uit te voeren.*

### Methodes B - Programmering aan de hand van 4 cijfercodes

Alvorens de programmering te starten zoekt u de **code** van het apparaat op dat u wenst te bedienen. *Neem de lijst, toegevoegd aan deze gebruiksaanwijzing en de pagina 11 van de codes.*

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode controlelampje knippert en vervolgens blijft branden (het lichtje zal enkele seconden blijven branden om u de tijd te geven over te gaan naar de volgende stappen. Het knipperen van het lichtje betekent het einde van de beschikbare tijd en het gaat vervolgens uit).
3. Terwijl het lichtje brandt, tikt u de eerste van de voorgestelde 4 cijfercodes in voor het merk van het te bedienen apparaat (bijvb.: **0036** voor Thomson).
4. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het apparaat en probeer deze uit te schakelen door éénmaal op de toets **⏻** te drukken.
5. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, herhaalt u stap 2. Tik vervolgens de volgende 4 cijfercode in. Probeer het apparaat uit te schakelen door éénmaal op de toets **⏻** te drukken. Herhaal deze verrichtingen en probeer elke 4 cijfercode.

### Het nakijken van de programmering:

*Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen.*

*Kijk de werking na door de test van pagina 12 uit te voeren.*

### Methodes C - Programmering via opsporing van de code

*Indien geen enkele code werkt, dan is het mogelijk de code terug te vinden zonder deze te moeten intikken.*

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode controlelampje knippert en vervolgens blijft branden.
3. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het apparaat en probeer deze uit te schakelen door éénmaal op de toets **⏻** te drukken.
4. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.
5. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, drukt u opnieuw op de toets **⏻** en dit zoveel maal als nodig is (tot 200 maal) totdat het apparaat uitgeschakeld wordt. Geef tussen twee keer drukken het controlelampje de tijd uit te gaan en weer te gaan branden (ongeveer 1 seconde). Dit geeft u een idee van de reactie van het apparaat.
6. Zodra het te bedienen apparaat uitgeschakeld wordt, druk op **OK** om de code te memoriseren.

### Het nakijken van de programmering:

*Uw apparaat is in principe klaar om orders van de afstandsbediening te ontvangen.*

*Kijk de werking na door de test van pagina 12 uit te voeren.*

Probeer de andere toetsen van de afstandsbediening om de draagwijdte van de functies dat uw afstandsbediening kan bedienen, te kennen. Indien u denkt dat alle functies niet geactiveerd zijn, start dan opnieuw deze programmeermethode om een code te vinden die meerdere functies omvat.

## Methode D - Automatisch zoeken naar een code

In het kader van deze methode loopt de afstandsbediening de complete lijst van de codes na en stuurt daarbij een IR-signaal naar het op afstand te bedienen apparaat. Voer daarvoor het volgende uit:

1. Controleer of uw apparaat is ingeschakeld. Schakel het handmatig in als dit niet zo is.
2. Houd de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode controlelampje knippert en vervolgens blijft branden (het lichtje zal enkele seconden blijven branden om u de tijd te geven over te gaan naar de volgende stappen. Het knipperen van het lichtje betekent het einde van de beschikbare tijd en het gaat vervolgens uit).
3. Laat de toets **SETUP** los.
4. Druk eenmaal op de toets **PROG+** of stand-by . Na enkele seconden begint de afstandsbediening de gehele lijst van de codes begrepen in de bibliotheek na te lopen (ongeveer 1 per seconde). Druk een tweede maal op **PROG+** om de snelheid van het testen te verminderen (1 code per 3 seconden). Zodra het apparaat van kanaal verandert dient u onmiddellijk op **OK** te drukken om de code op te slaan en het scrollen van de lijst te stoppen. Als u niet snel genoeg heeft gereageerd, heeft u de mogelijkheid terug te keren naar de vorige code door op **PROG-** te drukken, zo vaak als nodig (u kunt vooruit gaan door te drukken op  of **PROG+** als u te ver bent teruggegaan). Zodra het apparaat opnieuw reageert, drukt u op **OK** om de code op te slaan.

## Hoe een geprogrammeerde code terugvinden

Het kan soms nuttig zijn de geprogrammeerde code in de afstandsbediening terug te vinden.

1. Houd de toets **SETUP** ingedrukt totdat het rode controlelampje knippert en vervolgens blijft branden.
2. Druk nogmaals kort op de toets **SETUP**, het controlelampje knippert 1 keer.
3. Druk op de nummertoeetsen in opgaande volgorde (**0 t/m 9**) totdat het controlelampje één keer knippert.
4. Het cijfer dat het controlelampje heeft laten knipperen is het eerste van de vier cijfers van uw code, noteer dit cijfer.
5. Herhaal stap 3 om de andere cijfers van de code te ontdekken.
6. Wanneer het vierde cijfer gevonden is, gaat het controlelampje uit.

## Het nakijken van de programmering

Zet het apparaat aan en druk bijvoorbeeld op **2** om van zender te veranderen.

Probeer de andere toetsen van de afstandsbediening om de draagwijdte van de functies dat uw afstandsbediening kan bedienen, te kennen. Indien u denkt dat alle functies niet geactiveerd zijn, probeer dan een andere programmeermethode, **Methode B** of **C**.





**Wanneer u de code van uw apparaat gevonden hebt, noteer deze dan om hem gemakkelijk terug te vinden indien u hem nodig hebt.**

**Als u de batterijen wisselt, dient u de afstandsbediening opnieuw te programmeren.**



## Het navigatiesysteem NAVILIGHT

Het navigatiesysteem THOMSON **NAVILIGHT** geeft u gemakkelijk toegang tot de bijstellingen van uw televisietoestel (TV) uitgerust met het systeem THOMSON **NAVILIGHT**.

1. Stel het apparaat dat u wenst te bedienen, in werking.
2. Druk éénmaal op de toets **MENU**.
3. Navigeer in de afstellingsmenu's aan de hand van de toetsen **boven, beneden, links** en **rechts** (, , , ).
4. Valideer via **OK**.
5. Verlaat de menu's door éénmaal op de toets **EXIT** te drukken.



Dit Symbool betekent dat uw defecte elektronische apparatuur apart ingezameld moet worden en niet vermengd met huishoudelijk afval • De Europese Unie heeft een specifiek inzamelings- en recyclingsstelsel ontwikkeld, waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn • Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt • Elektrische en elektronische apparaten kunnen materialen bevatten die noodzakelijk zijn voor het systeem om te werken, maar die een gevaar voor gezondheid en milieu kunnen worden indien zij niet op de juiste manier worden behandeld of verwerkt • Dientengevolge, gooi u a.u.b. geen defecte apparaten bij het huishoudelijk afval • Als u de eigenaar bent van het apparaat, dan moet u deze deponeren bij het juiste inzamelingspunt, of achterlaten bij de verkoper, bij aankoop van een nieuw apparaat • Indien u een professionele gebruiker bent, volgt u dan a.u.b. de instructies van uw leverancier • Indien het apparaat aan u is verhuurd of uitgeleend, neem dan contact op met uw service provider • Help ons het milieu te beschermen waarin wij leven !

## THOMSON HELPLINE

Uw contactpersoon bij THOMSON:

voor Nederland: 0900 040 0069

(tarief van een lokaal gesprek)

voor België: 0900 65051 (0,45€ / mn)

<http://www.thomsonlink.com>