

Denne universale fjernstyreren er kompatibel med de fleste fjernsynsapparater med infrarøde stråler.

Fjernstyreren er forhåndsprogrammert og klar til bruk sammen med de fleste Thomson-apparater. Vi råder deg derfor til å prøve fjernstyreren før du programmerer den i følge en av de fremgangsmåtene som beskrives i denne bruksanvisningen. Men aller først skal du legge inn to batterier (AAA).

Ta vare på denne bruksanvisningen og listen over kodene slik at du kan omprogrammere fjernstyreren i forhold til andre apparater senere.

Tastene

- 1 Lyset: Lyset blir rødt når du har trykket på en tast.
- 2 Pause eller bare Pause i forhold til apparatet.
- 3 Aktivering og bruk av tekst-tv (Videotext).
- 4 Valg av kanaler, legge inn digitalt-koder, kanaler med to sifre, ekstern TV/VIDEO (AV).
- 5 Programmere fjernstyreren.
- 6 Stenge lyden.
- 7 Veksle mellom kanaler og kontrollere lydstyrken.
- 8 Aktivere og bruke menyene (vise, slette, velge, bekrefte).
- 9 Bruke tekst-tv (Fastext) eller spesielle funksjoner på enkelte apparater.

MERK: De forskjellige funksjonene står i forhold til apparatets merke og produksjonsår.

Prøve fjernstyreren før programmering

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Hold fjernstyreren mot apparatet og forsøk å skru det av med tasten **⏻**. Dersom apparatet ikke blir skrudd av skal du programmere fjernstyreren ved å følge punktene **A**, **B**, **C** eller **D** som beskrives under.

Programmere fjernstyreren

Metode A – Rask programmering av 1 underkode med 1 siffer

Før du begynner programmeringen skal du først søke etter **koden** til det apparatet du ønsker å styre. Når du legger inn en underkode, kan fjernkontrollen teste en forhåndsdefinert kodeliste. Se **underkoder** på side 1 i listen som følger med denne bruksanvisningen.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Trykk på tasten **SETUP** helt til det røde lyset blinker og deretter lyser jevnt (lyset er på i noen sekunder for å gi deg tid til å gjennomføre de neste trinnene. Når tiden er over blinker lyset igjen før det slukkes helt).
3. Legg in underkoden mens lyset er på (for eks. **1** for Thomson).
4. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻**.
5. Dersom apparatet du ønsker å styre skrues av skal du trykke på **OK** for å lagre denne koden.
6. Dersom apparatet ikke skrues av skal du trykke flere ganger på **⏻** helt til apparatet går av. La lyset få tid til å slukkes og komme på igjen mellom hver gang du trykker på tasten (omtrent et sekund). På denne måten kan du følge med på apparatets reaksjoner.
7. Trykk på **OK** så snart apparatet er avskrudd for å lagre koden.

Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren. Utfør testen som beskrives på side 28.

Metode B - Programmering av koder med 4 sifre

Før du begynner programmeringen skal du først søke etter **koden** til det apparatet du ønsker å styre.

Se side 11 i oversikten over **koder** i listen som følger med denne bruksanvisningen.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Trykk på tasten **SETUP** helt til det røde lyset blinker og deretter lyser jevnt (lyset er på i noen sekunder for å gi deg tid til å gjennomføre de neste trinnene. Når tiden er over blinker lyset igjen før det slukkes helt).
3. Legg inn en av de 4-sifrede kodene som foreslås for dette apparatets merke (for eks. **0036** for Thomson).
4. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻**.
5. Dersom apparatet ikke går av skal du gjenta trinn 2. Legg deretter inn den neste 4-sifrede koden. Forsøk å skru av apparatet ved å trykke på **⏻**. Gjenta dette med hver av de 4-sifrede kodene.

Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren. Utfør testen som beskrives på side 28.

Metode C - Programmering av kodesøk

Det er mulig å finne koden uten å taste den inn, dersom ingen av kodene fungerer.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Trykk på tasten **SETUP** helt til det røde lyset blinker og deretter lyser jevnt.
3. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻**.
4. Dersom apparatet du ønsker å styre skrues av skal du trykke på **OK** for å lagre denne koden.
5. Dersom apparatet ikke går av, trykker du igjen på **⏻** helt til apparatet går av (opp til 200 ganger). La lyset få tid til å slukkes og komme på igjen mellom hver gang du trykker på tasten (omtrent et sekund). På denne måten kan du følge med på apparatets reaksjoner.
6. Trykk på **OK** så snart apparatet er avskrudd for å lagre underkoden.



Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren. Utfør testen som beskrives på side 28.

Prøv de andre tastene på fjernstyrerne for å se hvilke som fungerer. Dersom du mener at ingen taster fungerer gjentar du denne programmeringen slik at du finner en kode som kan dekke flere funksjoner.

Metode D - Automatisk kodesøk

Når du bruker denne metoden viser fjernstyreren en liste over alle kodene ved å sende et infrarødt signal til det apparatet som skal styres. Slik går du frem:

1. Kontroller at utstyret er på. Skru det på manuelt.
2. Trykk på tasten **SETUP** helt til det røde lyset blinker og deretter lyser jevnt (lyset er på i noen sekunder for å gi deg tid til å gjennomføre de neste trinnene. Når tiden er over blinker lyset igjen før det slukkes helt).
3. Slipp tasten **SETUP**.
4. Trykk en gang på **PROG+** eller . Etter noen sekunder vises listen over alle kodene (omtrent 1 kode per sekund). Trykk en gang til på **PROG+** for å redusere hastigheten (1 kode hvert 3. sekund). Trykk **OK** så snart apparatet forandrer kanal slik at koden kan lagres og visningen av listen avsluttes. Dersom du ikke har vært rask nok kan du trykke på **PROG-** så mange ganger du ønsker for å gå tilbake til forrige kode. Dersom du har kommet for langt bakover kan du trykke på  eller **PROG+** for å gå fremover igjen. Så snart apparatet reagerer trykker du på **OK** for å lagre denne koden.

Finne frem til en programmert kode

Dersom du ønsker å finne frem til en kode som er lagret i fjernstyreren.

1. Trykk på tasten **SETUP** helt til det røde lyset blinker og deretter lyser jevnt.
2. Trykk raskt én gang til på tasten **SETUP**, nå blinker lyset en gang.
3. Trykk på nummertastene fra **0** til **9** helt til lyset blinker en gang.
4. Sifferet som fikk lyset til å blinke, er det første av kodens fire sifre. Skriv det ned.
5. Gjenta trinn 3 for å finne kodens to siste sifre.
6. Lyset slukkes når du har funnet kodens fjerde siffer.

Kontrollere programmeringen

Skru først på apparatet og trykk deretter for eksempel på tasten **2** for å skifte kanal.

Prøv andre taster på fjernstyreren for å kontrollere at de fungerer. Dersom ikke alle tastene er aktive skal du benytte **programmeringsmetode B** eller **C**.





Når du har funnet apparatets kode bør du skrive den ned i tilfelle du skulle få bruk for den ved en annen anledning.

Ved utskiftning av batterier skal fjernstyreren programmeres på nytt.



Navigere med NAVILIGHT

Navigasjonssystemet THOMSON NAVILIGHT gjør det enkelt å justere tv-apparater (TV) som er utstyrt med dette systemet.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Trykk på **MENU**.
3. Bruk tastene **opp, ned, høyre** og **venstre** (, , , ) for å bevege deg i menyen.
4. Bekreft med **OK**.
5. Gå ut av menyene ved å trykke én gang på **EXIT**.



Dette symbolet betyr at din uoperative elektroniske innretning må samles inn separat og ikke må blandes med husholdningsavfallet. • EU har implementert et spesifikt innsamlings- og resirkulering system hvor produsentene er ansvarlige. • Denne innretningen er designet og tilvirket med materialer av høy kvalitet og komponenter som kan resirkuleres og brukes på nytt. • Elektriske og elektroniske innretninger inneholder deler som er nødvendige for at systemet skal fungere, men som kan bli en fare for helsen og miljøet hvis de ikke blir håndtert på riktig måte. • Av denne årsak, vær vennlig å ikke kaste din uoperative innretning sammen med husholdningsavfallet. • Hvis du er eieren av innretningen må du levere den fra deg på det riktige lokale innsamlingspunktet eller levere det hos selger når du kjøper en ny innretning. • Hvis du er en profesjonell bruker, vær vennlig å følge din leverandørs instruksjoner. • Hvis innretningen er utleid til deg eller i din bevaring, vær så vennlig å kontakte ditt servicepunkt. • Hjelp oss å beskytte miljøet vi leverer i!