

Este telecomando universal é compatível com a maioria dos televisores com comando infravermelho.

O telecomando foi programado de fábrica para que possa utilizá-lo imediatamente com a maioria dos aparelhos das marcas do grupo Thomson. É, por conseguinte, aconselhável experimentá-lo antes de o programar segundo um dos métodos deste manual. Antes de mais, porém, deve instalar as 2 pilhas (AAA) no telecomando.

Conserve este manual e a lista dos códigos separada para que possa reprogramar ulteriormente o telecomando para comandar outros aparelhos.

As teclas

- 1 Sinalizador: o sinalizador vermelho se acende quando uma tecla é pressionada.
- 2 Liga/Standby ou apenas Standby consoante o aparelho.
- 3 Activação e utilização do teletexto (Videotext).
- 4 Selecção de canais, entrada de valores numéricos, canais de 2 algarismos, fontes TV/VIDEO externas (tomadas AV).
- 5 Programação do telecomando.
- 6 Corte do som.
- 7 "Zapping" e controlo do som.
- 8 Activação e utilização dos menus (exibição, supressão, escolha, validação).
- 9 Utilização do teletexto (Fastext) ou de funções específicas a certos aparelhos.

Nota: Consoante o aparelho, a marca e o ano de comercialização, as funções cobertas serão mais ou menos extensas.

Teste do telecomando antes da programação

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Dirija o telecomando para o aparelho a comandar e tente apagá-lo com a tecla **⏻**. Se o aparelho não desligar, deverá programar o telecomando de acordo com um dos métodos **A**, **B**, **C** ou **D** descritos a seguir.

Programação do telecomando

Método A - Programação rápida com um sub-código de 1 dígito

Antes de começar a programação, procure o **sub-código** do aparelho que quer comandar. A entrada de um subcódigo permite fazer com que o telecomando teste uma lista predefinida de códigos. Consulte a lista anexada neste manual, página 1 dos **sub-códigos**.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que o sinalizador pisque antes de permanecer aceso (o indicador fica aceso durante alguns segundos para lhe dar tempo a proceder às etapas seguintes. O piscar da luz indica o fim do tempo disponível, e em seguida apaga-se).
3. Enquanto a luz estiver acesa, digite o sub-código (ex.: **1** para Thomson).
4. Dirija o telecomando para o aparelho e tente apagá-lo premindo uma vez a tecla **⏻**.
5. Se o aparelho a comandar se apagou, prima **OK** para memorizar o código.
6. Se o aparelho não se apagar, torne a premir a tecla **⏻** várias vezes até que o aparelho se apague. Entre duas pressões, deixe o tempo necessário para que o sinalizador se apague e se acenda novamente (cerca de 1 segundo). Isto permite-lhe dar-se conta da reacção do aparelho.
7. Logo que o aparelho a comandar se apagar, prima **OK** para memorizar o código.

Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 14.

Método B - Programação com códigos de 4 dígitos

Antes de começar a programação, procure o **código** do aparelho que quer comandar. Consulte a lista anexada neste manual, página 11 dos **códigos**.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que o sinalizador pisque antes de permanecer aceso (o indicador fica aceso durante alguns segundos para lhe dar tempo a proceder às etapas seguintes. O piscar da luz indica o fim do tempo disponível, e em seguida apaga-se).
3. Enquanto a luz estiver acesa, digite o primeiro código de 4 dígitos propostos para a marca do aparelho a comandar (ex.: **0036** para Thomson).
4. Dirija o telecomando para o aparelho e tente apagá-lo premindo uma vez a tecla **⏻**.
5. Se o aparelho não se apagar, repita a etapa 2. Digite em seguida o código de 4 dígitos seguinte. Tente apagar o aparelho premindo uma vez a tecla **⏻**. Repita a operação tentando cada um dos códigos de 4 dígitos.

Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 14.

Método C - Programação por procura do código

Se nenhum dos códigos funcionar, é possível encontrar o código sem que seja obrigado a digitá-lo.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que o sinalizador pisque antes de permanecer aceso.
3. Dirija o telecomando para o aparelho e tente apagá-lo premindo uma vez a tecla **⏻**.
4. Se o aparelho a comandar se apagou, prima **OK** para memorizar o código.
5. Se o aparelho não se apagar, torne a premir a tecla **⏻** tantas vezes quantas forem necessárias (até 200 vezes) até que o aparelho se apague. Entre duas pressões, deixe o tempo necessário para que o sinalizador se apague e se acenda novamente (cerca de 1 segundo). Isto permite-lhe dar-se conta da reacção do aparelho.
6. Logo que o aparelho a comandar se apagar, prima **OK** para memorizar o código.



Verificação da programação:

O seu aparelho está, em princípio, pronto para receber as ordens do telecomando. Verifique o funcionamento efectuando o teste da página 14.

Experimente outras teclas do telecomando para conhecer todas as funções que o seu telecomando pode comandar. Se pensar que todas as funções não são activas, repita o procedimento deste método de programação para encontrar um código que cubra mais funções.

Método D - Pesquisa automática de um código

No âmbito deste método, o telecomando envia uma lista completa dos códigos enviando um sinal de IV ao aparelho a telecomandar. Proceda da seguinte forma:

1. Verifique se o seu equipamento está ligado. Caso contrário, ligue-o manualmente.
2. Mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que o sinalizador pisque antes de permanecer aceso (o indicador fica aceso durante alguns segundos para lhe dar tempo a proceder às etapas seguintes. O piscar da luz indica o fim do tempo disponível, e em seguida apaga-se).
3. Solte a tecla **SETUP**.
4. Prima uma só vez a tecla **PROG+** ou de vigília . Após alguns segundos, o telecomando começa a enviar toda a lista de códigos incluída na biblioteca (cerca de 1 por segundo). Prima segunda vez a tecla **PROG+** para reduzir a velocidade de teste (1 código a cada 3 segundos). Logo que o aparelho mudar de canal, deve premir imediatamente a tecla **OK** para registar o código e parar o envio da lista. Se não conseguiu reagir de forma suficientemente rápida, tem a possibilidade de voltar ao código anterior premindo a tecla **PROG-** tantas vezes quantas for necessário (caso tenha andado demasiado para trás, pode avançar premindo  ou **PROG+**. Logo que o aparelho voltar a responder, prima **OK** para registar o código.

Como encontrar um código programado

Pode ser útil encontrar o código programado no telecomando.

1. Mantenha a tecla **SETUP** sob pressão até que o sinalizador pisque antes de permanecer aceso.
2. Aplique novamente uma breve pressão à tecla **SETUP**. O sinalizador vermelho pisca uma vez.
3. Pressione as teclas numéricas em ordem crescente (de **0** a **9**) até que o sinalizador pisque uma vez.
4. O número que fez o sinalizador piscar é o primeiro dos quatro algarismos que compõem o seu código. Anote-o.
5. Repita a etapa 3 para encontrar os outros dígitos do código.
6. Quando o quarto algarismo é encontrado, o sinalizador se apaga.

Verificação da programação

Ligue o aparelho e pressione, por exemplo, em **2** para mudar de canal.

Experimente outras teclas do telecomando para conhecer a gama das funções que o seu telecomando pode comandar. Se pensar que todas as teclas não estão activas, experimente um outro método de programação, **Método B** ou **C**.





Depois de encontrar o código do seu aparelho, tome note dele para consultá-lo facilmente caso venha a ser necessário.

Quando mudar as pilhas, será obrigado a reprogramar o telecomando.



A navegação NAVILIGHT

O sistema de navegação THOMSON NAVILIGHT permite aceder facilmente aos ajustes do seu televisor (TV) equipado com o sistema THOMSON NAVILIGHT.

1. Ligue o aparelho que quer comandar.
2. Prima uma vez a tecla **MENU**.
3. Navegue nos menus de ajustes com as teclas para **cima, baixo, esquerda e direita** (, , , ).
4. Valide com **OK**.
5. Saia dos menus premindo uma vez a tecla **EXIT**.



Este símbolo significa que o seu aparelho eletrónico inoperacional deve ser recolhido separadamente e não misturado com outros resíduos domésticos • A União Europeia implementou um sistema específico de recolha e reciclagem, onde responsabiliza os fabricantes • Este aparelho foi desenhado e manufacturado com materiais componentes de alta qualidade e que podem ser reciclados e reutilizados • Os aparelhos eléctricos e electrónicos podem conter componentes, necessários ao funcionamento do sistema, mas que podem ser susceptíveis de provocar risco para a saúde e ambiente caso eles não sejam tratados ou manuseados apropriadamente • Consequentemente, por favor não deite fora o seu aparelho avariado com os resíduos domésticos • Se você for o proprietário do aparelho, deverá depositá-lo no ponto de recolha apropriado ou entregá-lo com o vendedor aquando da compra de um novo aparelho • Se você for um utilizador profissional, por favor siga instruções do seu fornecedor • Se o aparelho lhe for alugado ou deixado ao seu cuidado, por favor contacte o seu fornecedor • Ajude-nos a proteger o ambiente no qual vivemos!