

**Этот универсальный пульт управления совместим с большинством управляемых инфракрасным излучением телевизоров.**

**Запрограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марк группы Томсон. Поэтому, рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием. Следуя одному из методов данной инструкции. Прежде всего, следует установить элементы питания (ААА).**

**Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.**

### Кнопки

- 1 Светящийся индикатор : красный свет индикатора загорается при нажатии кнопки.
- 2 Включение/Ожидание или только режим ожидания в зависимости от аппаратов.
- 3 Включение и использование телетекста (Videotext).
- 4 Выбор каналов, введение цифровых значений, канала из двух цифр, внешние источники TV/VIDEO (выходы AV).
- 5 Программирование пульта управления.
- 6 Отключение звука.
- 7 «Заплинг» и настройка звука.
- 8 Включение и использование меню (выведение на экран, удаление, выбор, подтверждение выбора).
- 9 Использование телетекста (Fastext) или особых функций для некоторых аппаратов.

**Примечание:** в зависимости от аппарата, марки и года продажи аппаратов функции будут более или менее широкими.

### Проверка пульта управления перед началом программирования

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Направьте пульт управления в сторону предназначенного управлению аппарата и попытайтесь погасить его посредством кнопки **⊖**. Если прибор не выключается, вам нужно будет запрограммировать пульт согласно описанным выше инструкциям **A, B, C** или **D**.

### Программирование пульта управления

**Метод А - Быстрое программирование с подкодом из 1 цифры**

**Перед началом программирования выполните поиск подкода** предназначенного вами управлению аппарата. Ввод под-кода позволяет пульту управления протестировать заранее составленный список кодов. Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница 1 с **подкодами**.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте в нажатом положении кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный свет индикатора не промигает и не остановится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. **В то время, как указатель светится**, наберите на пульте подкод (пр.: **1** для Томсон).
4. **Направьте пульт управления в сторону аппарата** и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊖**.
5. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения кода в памяти.
6. Если аппарат не выключается, нажмите заново на кнопку **⊖**, несколько раз, пока аппарат не выключится. **Между двумя нажатиями подождите, пока индикатор погаснет и вновь засветится** (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
7. **Как только** предназначенный управлению аппарат погас, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

#### Проверка программирования:

**Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 18.**

**Метод В - Программирование с кодами из четырёх цифр**

**Перед началом программирования выполните поиск кода** предназначенного вами управлению аппарата.

**Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница 11 с кодов.**

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте в нажатом положении кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный свет индикатора не промигает и не остановится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает. Обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. **В то время, как указатель светится**, наберите на пульте один из четырёхзначных кодов, предлагаемых для марки предназначенного управлению аппарата (пр.: **0036** для Томсон).
4. **Направьте пульт управления в сторону аппарата** и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊖**.
5. Если аппарат не погас, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий четырёхзначный код. Попробуйте погасить аппарат, нажав один раз на кнопку **⊖**. Повторите операцию, пробуя с каждый из четырёхзначных x кодов.

#### Проверка программирования:

**Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 18.**

**Метод С - Программирование посредством поиска кода**

**Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, избегая его набор на пульте.**

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Удерживайте в нажатом положении кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный свет индикатора не промигает и не остановится.
3. **Направьте пульт управления в сторону аппарата** и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **⊖**.
4. Если управляемый прибор отключается, нажмите **OK** для сохранения кода в памяти.
5. Если аппарат не погашен, нажимайте заново на кнопку **⊖** столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока аппарат не погаснет. **Между двумя нажатиями подождите, пока индикатор погаснет и вновь засветится** (приблизительно 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
6. **Как только** предназначенный управлению аппарат погашен, нажмите на кнопку **OK** для занесения в память кода.

#### Проверка программирования:

**Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 18.**

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, повторите процедуру этого метода программирования с тем, чтобы найти код, соответствующий большому количеству функций.

### Метод D - Автоматический поиск кода

В рамках данного метода, пульт управления просматривает полный список кодов, посылая IR сигнал на управляемый прибор. Далее, выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
2. Удерживайте в нажатом положении кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный свет индикатора не промигает и не остановится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Отпустить кнопку **SETUP**.
4. Один раз нажмите кнопку **PROG+**, поиск **0**. Через несколько секунд пульт начнет просматривать список кодов, хранящихся в памяти (1 код в секунду). Повторное нажатие кнопки **PROG+** снизит скорость поиска (1 код каждые 3 секунды). Когда прибор переключается на другой канал, следует немедленно нажать **OK** для записи кода и остановки поиска. Если вам не удалось быстро среагировать, у вас есть возможность вернуться к предыдущему коду, нажав на **PROG-** столько раз сколько потребуется (если вы вернулись слишком далеко, вы можете продвинуться вперед, нажав на кнопку **0**, **PROG+**. Когда прибор снова переключается на нужный канал, нажмите **OK** чтобы записать код в память пульта.

### Как найти запрограммированный код

Вам может понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульт управления.

1. Удерживайте в нажатом положении кнопку **SETUP** до тех пор, пока красный свет индикатора не промигает и не остановится.
2. Сделайте снова краткое нажатие на кнопку **SETUP**, индикатор промигает 1 раз.
3. Нажимайте на кнопки с цифрами в порядке возрастания (от **0** до **9**) до тех пор, пока индикатор не промигает 1 раз.
4. Цифра, которая вызвала мигание индикатора, является первой из четырех составляющих ваш код цифр, запишите ее.
5. Повторите этап 3 для поиска других цифр кода.
6. Как только найдена четвертая цифра, индикатор гаснет.

### Проверка программирования

включит аппарат и нажмет, напримр, на кнопку **2** для смены ка.

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, попробуйте другой метод программирования - **Метод В** или **С**.

**После того, как код вашего аппарата найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости. При замене батареек вы должны запрограммировать заново пульт управления.**



### Навигация NAVILIGHT

Система навигации THOMSON NAVILIGHT обеспечивает вам легкий доступ к настройке вашего телевизора (TV), оборудованного системой THOMSON NAVILIGHT.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите один раз на кнопку **MENU**.
3. Перемещайтесь внутри меню настроек с помощью кнопок **вверх**, **вниз**, **влево** и **вправо** (**▲**, **▼**, **◀**, **▶**).
4. Подтвердите посредством **OK**.
5. Выйдите из меню, нажав один раз на кнопку **EXIT**.



- Этот знак означает, что Ваше нефункционирующее электронное устройство должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов
- Европейское Сообщество осуществляет особый сбор и переработку отходов, за который отвечают производители электроники
- Это устройство было разработано и произведено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны для дальнейшего использования
- Электрические и электронные устройства часто содержат детали, необходимые для их правильного функционирования, но, которые могут стать источником опасности для здоровья и окружающей среды при неправильном обращении с ними или переработке
- Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте Ваше нефункционирующее электронное устройство вместе с бытовым мусором
- Если Вы являетесь владельцем электронного устройства, Вы должны сдать его в соответствующую локальную точку приема или оставить у продавца при покупке нового оборудования
- Если Вы – профессиональный пользователь, пожалуйста, следуйте инструкции Вашего поставщика
- Если Вы являетесь арендатором устройства, пожалуйста, обратитесь к Вашему поставщику услуг
- Помогите нам защитить окружающую среду, в которой мы живем!