

Denna universalfjärrkontroll går att använda med de flesta tv-apparater som kan styras med infrarött ljus.

Fjärrkontrollen är fabriksprogrammerad för att du skall kunna använda den omedelbart tillsammans med de flesta apparater av märket Thomson. Vi råder dig därför att testa fjärrkontrollen, innan du programmerar den, genom att följa en av metoderna som beskrivs i denna anvisning. Men först av allt ska du sätta i 2 batterier (AAA) i fjärrkontrollen.

Spara bruksanvisningen och den separata kodlistan, för att i framtiden kunna programmera fjärrkontrollen på nytt, för att styra andra apparater.

Knappar

- 1 Kontrollampa: den röda lampan tänds när en knapp trycks in.
- 2 På/Viloläge eller endast viloläge beroende på apparat.
- 3 Aktivering av text-tv (Videotext).
- 4 Val av kanal, inmatning av siffror, tvåsiffriga kanaler, extern tv/video-källa (AV-uttag).
- 5 Programmering av fjärrkontrollen.
- 6 Avstängning av ljud.
- 7 Kanalbläddring och ljudinställning.
- 8 Aktivering och användning av menyer (visning, rensning, val, validering).
- 9 Användning av text-tv (Fasttext) eller specialfunktioner för vissa apparater.

Obs: Antalet funktioner som kan användas beror på typ av apparat och tillverkningsår.

Test av fjärrkontrollen före programmering

1. Slå på apparaten du önskar styra.
2. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten som skall styras och försök att stänga av den med knappen **⏻**. Om apparaten inte slocknar måste du programmera fjärrkontrollen enligt någon av metoderna **A**, **B**, **C** eller **D** enligt nedan.

Programmering av fjärrkontrollen

Metod A - Snabbprogrammering med en 1-siffrig underkod

Innan du börjar programmeringen, skall du söka **underkoden** till apparaten du önskar styra. Inmatningen av en underkod ger fjärrkontrollen möjlighet att testa en fördefinierad lista av koder. Se listan som bifogas denna anvisning, sidan 1 **underkoder**.

1. Slå på apparaten du önskar styra.
2. Håll knapp **SETUP** intryckt tills att den röda kontrollampen blinkar och sedan förblir tänd (kontrollampen förblir tänd några sekunder och ger dig tid att fortsätta med nedanstående steg. När tiden är ute, blinkar kontrollampen för att därefter släckas).
3. Under tiden kontrollampen är tänd, tryck in underkoden (ex: **1** för Thomson).
4. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och försök att stänga av den genom att trycka en gång på knappen **⏻**.
5. Om apparaten som ska styras slås av, tryck ner **OK** för att lagra underkoden.
6. Om apparaten inte stängs av, tryck återigen på knappen **⏻**, flera gånger ända tills apparaten stängs av. Låt knappen slockna och tändas igen mellan två tryck (ca 1 sekund). På så sätt ser du hur apparaten reagerar.
7. Så fort apparaten som skall styras stängs av, tryck på **OK** för att lagra underkoden.

Kontroll av programmeringen:

Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrollen. Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 26.

Metod B - Programmering med 4-siffriga koder

Innan du börjar programmeringen, skall du söka **koden** till apparaten du önskar styra. Se listan som bifogas denna anvisning, sidan 11 **koder**.

1. Slå på apparaten du önskar styra.
2. Håll knapp **SETUP** intryckt tills att den röda kontrollampen blinkar och sedan förblir tänd (kontrollampen förblir tänd några sekunder och ger dig tid att fortsätta med nedanstående steg. När tiden är ute, blinkar kontrollampen för att därefter släckas).
3. Under tiden kontrollampen är tänd, tryck in den första 4-siffriga koden som föreslås för märket på apparaten som skall styras (ex: **0036** för Thomson).
4. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och försök att stänga av den genom att trycka en gång på knappen **⏻**.
5. Om apparaten inte stängs av, upprepa punkt 3. Tryck därefter in nästa 4-siffriga kod. Försök att stänga av apparaten genom att trycka en gång på knappen **⏻**. Upprepa proceduren genom att försöka var och en av de 4-siffriga koderna.

Kontroll av programmeringen:

Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrollen.

Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 26.

Metod C - Programmering via kodsökning

Om ingen kod fungerar, är det möjligt att hitta koden utan att trycka in den.

1. Slå på apparaten du önskar styra.
2. Håll knapp **SETUP** intryckt tills att den röda kontrollampen blinkar och sedan förblir tänd.
3. Rikta fjärrkontrollen mot apparaten och försök att stänga av den genom att trycka en gång på knappen **⏻**.
4. Om apparaten som ska styras slås av, tryck ner **OK** för att lagra underkoden.
5. Om apparaten inte stängs av, tryck återigen på knappen **⏻**, upprepa nödvändigt antal gånger (upp till 200 gånger) ända tills apparaten stängs av. Låt knappen slockna och tändas igen mellan två tryck (ca 1 sekund). På så sätt ser du hur apparaten reagerar.
6. Så fort apparaten som skall styras stängs av, tryck på **OK** för att lagra koden.

Kontroll av programmeringen:


Din apparat är, i princip, klar att styras av fjärrkontrollen.

Kontrollera funktionen genom att göra testet på sidan 26.

Prova andra knappar på fjärrkontrollen för att se i vilken utsträckning fjärrkontrollen kan styra olika funktioner. Om du befärar att vissa knappar inte är aktiva, upprepa proceduren för denna programmeringsmetod för att hitta en kod som täcker fler funktioner.

Metod D - Automatisk sökning av en kod

Genom denna metod, går fjärrkontrollen igenom den fullständiga listan med koder genom att sända en signal IR till apparaten som ska styras av fjärrkontrollen. Fortsätt så här:

1. Kontrollera att din utrustning är påslagen. Om inte slå på manuellt.
2. Håll knapp **SETUP** intryckt tills att den röda kontrollampen blinkar och sedan förblir tänd (kontrollampen förblir tänd några sekunder och ger dig tid att fortsätta med nedanstående steg. När tiden är ute, blinkar kontrollampen för att därefter släckas).
3. Släpp upp knappen **SETUP**.
4. Tryck ner knappen **PROG+** endast en gång eller viloläge . Efter några sekunder börjar fjärrkontrollen rulla upp hela kodlistan som finns i biblioteket (ca 1 per sekund). Tryck ner knappen **PROG+** en andra gång för att minska testhastigheten (1 kod var 3 sekund). Så snart apparaten ändrar kanal, ska du omedelbart trycka ner **OK** för att skriva in koden och stoppa upprullningen av listan. Om du inte reagerat tillräckligt snabbt, har du möjlighet att gå tillbaka till föregående kod genom att trycka ner **PROG-** så många gånger som behövs (du kan fortsätta genom att trycka ner  eller **PROG+** om du kommit mycket efter). Så snart apparaten svarar igen, tryck ner **OK** för att skriva in koden.

Hur man på nytt hittar en programmerad kod

Det kan vara praktiskt att på nytt hitta koden som är programmerad i fjärrkontrollen.

1. Håll knapp **SETUP** intryckt tills att den röda kontrollampen blinkar och sedan förblir tänd.
2. Tryck en gång till på knapp **SETUP**; kontrollampen blinkar 1 gång.
3. Tryck på sifferknapparna i stigande ordning (**0-9**) tills att kontrollampen blinkar en gång.
4. Den siffra som gör att kontrollampen blinkar är den första i den serie på fyra siffror som din kod består av. Anteckna den.
5. Upprepa punkt 3 för att hitta de andra siffrorna i koden.
6. När alla fyra siffrorna hittats släcks kontrollampen.

Kontroll av programmeringen

Sätt på apparaten och tryck t.ex. på knapp **2** för att ändra kanal.

Prova andra knappar på fjärrkontrollen för att se i vilken utsträckning fjärrkontrollen kan styra olika funktioner. Om du befärar att vissa knappar inte är aktiva, försök med en annan programmeringsmetod, **Metod B** eller **C**.





När du har hittat apparatens kod, notera den för framtida bruk.

När du byter batterierna är det nödvändigt att återigen programmera fjärrkontrollen.



NAVILIGHT navigering

Navigationssystemet THOMSON NAVILIGHT ger dig bekväm tillgång till inställningarna på TV:n (TV) utrustad med THOMSON NAVILIGHT systemet.

1. Slå på apparaten du önskar styra.
2. Tryck en gång på knappen **MENU**.
3. Navigera i inställningsmenyerna med knapparna **upp, ner, vänster** och **höger** (, , , ).
4. Godkänn med **OK**.
5. Lämna menyerna genom att trycka en gång på knappen **EXIT**.



Denna symbol innebär att dina uttjänade elektroniska apparater skall lämnas till återvinning och får därför inte blandas med vanligt hushållsavfall • EU har implementerat ett speciellt insamlings och återvinningssystem för detta ändamål. Det är producenten som är ansvarig för detta • Denna apparat är tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som lämpar sig för återvinning • Elektronik och elektriska apparater innehåller delar som är viktiga för dess funktion men som kan utgöra en hälso- och miljöfara vid felaktig hantering eller destruering • Gör det därför till en vana att inte kasta uttjänade elektronikvaror tillsammans med övrigt hushållsavfall • Som ägare måste du lämna apparaten antingen till en återvinningsstation i närheten eller returnera den till försäljningsstället • Om du är professionell användare, v.v. följ leverantörens anvisningar • Har du hyrt apparaten, v.v. kontakta din servicebyrå • Hjälp oss skydda miljön som vi lever i !