











Το ROC 2206 είναι ένα γενικό τηλεχειριστήριο 2 σε 1. Μπορεί να αντικαταστήσει 2 τηλεχειριστήρια χάρη στα 2 πλήκτρα λειτουργιών TV, VCR/DVD... Είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις, βίντεο, συσκευές DVD, δορυφορικούς δέκτες και δέκτες καλωδιακής, όπως και τους δέκτες ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DVBT), τους ενισχυτές και άλλες συσκευές ήχου που ελέγχονται με υπέρυθρα σήματα.

Το τηλεχειριστήριο προγραμματίστηκε στο εργοστάσιο για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε αμέσως με τις περισσότερες συσκευές της μάρκας του Ομίλου Thomson. Σας συνιστούμε λοιπόν να το δοκιμάσετε πριν το προγραμματίσετε. Εάν ο προγραμματισμός είναι απαραίτητος, ακολουθήστε μία από τις μεθόδους Α, Β, C, D ή Ε που περιγράφονται στο εγχειρίδιο. Πριν απ' όλα, ωστόσο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τις 2 μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο τραβώντας την προεξοχή όπως υποδεικνύεται στο εσωφύλλο.

Κρατήστε αυτό το φυλλάδιο και την ξεχωριστή κατάσταση κωδικών για να μπορέσετε να προγραμματίσετε πάλι αργότερα το τηλεχειριστήριο.

## 1 - Περιγραφή των πλήκτρων

- 1 Φωτεινή ένδειξη: η ένδειξη ανάβει όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο.
- 2 : Εκκίνηση / Ετοιμότητα.
- 3 Πλήκτρα τρόπων λειτουργίας.  
Επιλογή της συσκευής προς έλεγχο (TV, VCR/DVD, ...).
- 4 **S**: Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου.  
**SHIFT**: Ενεργοποίηση των δευτερευουσών λειτουργιών των πλήκτρων (μπλε ενδείξεις).
- 5  (**EXIT**): επιστροφή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.  
**SHIFT** και **EXIT**: για να βγείτε από ένα μενού.
- 6 : Διακοπή του ήχου της τηλεόρασης.  
**SHIFT** και **OK**: για να επικυρώσετε μια επιλογή σας.
- 7 **VOL-/VOL+** σας επιτρέπει να αυξήσετε (+) ή να μειώσετε (-) την ένταση του ήχου της τηλεόρασης σας.  
Το **SHIFT** και **VOL-/VOL+** επιτρέπει επίσης την οριζόντια μετατόπιση ανάμεσα στα μενού.
- 8  (**RECORD**): Για να κάνετε εγγραφή (VCR/DVD).
- 9  (**FF**): ανάγνωση προς τα εμπρός ή γρήγορο προχώρημα\*.
- 10  (**Play**): παίζιμο\*.
- 11  (**Pause**): σταμάτημα της εικόνας\*.
- 12 **Ψηφιακά πλήκτρα από 0 έως 9**: επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως και τα ψηφιακά πλήκτρα του συνηθισμένου τηλεχειριστηρίου σας και σας επιτρέπουν επιπλέον να εισαγάγετε τους κωδικούς των μηχανημάτων σας.
- 13 **AV**: Επιλογή μιας εξωτερικής πηγής (πρίζα Audio/Video).
- 14 Πιέστε πρώτα αυτό το πλήκτρο πριν εισάγετε ένα διψήφιο αριθμό προγράμματος. (εκτός από συσκευές του γκρουπ Thomson).
- 15  (**STOP**): Σταμάτημα του παιζιματος του δίσκου\*.
- 16  (**REW**): ανάγνωση προς τα πίσω ή γρήγορη επιστροφή\*.
- 17 Πλήκτρο "info".  
Εναπόθεση του teletexte στην εικόνα του δέκτη.
- 18 **PROG+**, **PROG-**: σας επιτρέπει να μπειτε στα προγράμματα (που λαμβάνονται από την τηλεόραση ή το δορυφορικό δέκτη) κατά αυξανούσα (**PROG+**) ή κατά φθίνουσα φορά (**PROG-**).  
Το **SHIFT** και **PROG+/PROG-** επιτρέπει επίσης την οριζόντια μετατόπιση ανάμεσα στα μενού.
- 19  (**MENU**): Εκκίνηση/Διακοπή του teletexte.  
**SHIFT** και **MENU**: Ένδειξη των κύριων μενού των συσκευών.

\* Εγχρώμα πλήκτρα που τα χρησιμοποιούμε για την επιλογή των τίτλων όταν το τηλεέξτ έχει ενεργοποιηθεί, όπως και για ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τη μάρκα τηλεόρασης που διαθέτετε.

## 2 - Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου χωρίς να το έχετε προγραμματίσει



1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο **(3)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση,  
**VCR/DVD**: βίντεο, συσκευή DVD.
3. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο **(2)**.  
Αν το μηχανήμα δεν σβήσει, θα πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας τις μεθόδους **A**, **B**, **C** ή **D** του κεφαλαίου 3, στις επόμενες σελίδες.

## 3 - Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου

### Μέθοδος Α - Γρήγορος προγραμματισμός μ' ένα μονοψήφιο υποκωδικό

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον υποκωδικό της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε.

Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 1 των κωδικών.

- 1 Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S** (4) έως ότου η ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη. (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **(3)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση,  
**VCR/DVD**: βίντεο, συσκευή DVD.
4. Ενώ είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη, πιέστε τον υποκωδικό (παράδειγμα: 1 για Thomson).
5. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **(2)**.
6. Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε σβήσει, πιέστε το ολ  (**6**) για να απομνημονωθεί ο υποκωδικός.
7. Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **(2)**, όλες φορές, μέχρις ότου σβήσει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων, αφήστε στην φωτεινή ένδειξη (1) τον χρόνο να σβήσει και στη συνέχεια να ξαναβεί (περίπου ένα δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
8. Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε σβήσει, πιέστε το ολ  (**6**) για να απομνημονωθεί ο υποκωδικός.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του τηλεχειριστηρίου **VCR/DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το πλήκτρο **TV** το οποίο δίνει εντολές μόνο σε συσκευή τηλεόρασης), για παράδειγμα τον κωδικό ενός Δορυφόρου σε τρόπο λειτουργίας **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικών, βλ. μέθοδο **B**). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση.

Παράδειγμα: εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του τηλεχειριστηρίου **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρου βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντοζ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το test που βρίσκεται στη σελίδα 24.

## Μέθοδος Β - Προγραμματισμός με τετραψήφιους κωδικούς

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον **κωδικό** της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε.

Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα II των **κωδικών**.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **(3)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV:** τηλεόραση,  
**VCR/DVD:** βίντεο, συσκευή DVD.
4. Όσο είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη, πληκτρολογήστε τα 4 ψηφία του κωδικού που προτείνονται για τη μάρκα της συσκευής προς τηλεχειρίση (π.χ.: **0036** για Thomson). Η φωτεινή **ένδειξη (1)** σβήνει εάν ο κωδικός είναι σωστός ή αναβοσβήνει εάν ο κωδικός δεν είναι καταχωρημένος στην κατάσταση.
5. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **(2)**.
6. Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, επαναλάβετε το στάδιο 2. Στη συνέχεια περάστε τον επόμενο τετραψήφιο κωδικό. Προσπαθήστε να σβήσετε τη συσκευή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **(2)**. Επαναλάβετε τον χειρισμό δοκιμάζοντας κάθε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υποκώσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 24.

## Μέθοδος C - Προγραμματισμός μέσω αναζήτησης κωδικών

Αν κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να βρείτε τον κωδικό χωρίς να χρειάζεται να τον περάσετε στο τηλεχειριστήριο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **κόκκινη ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **(3)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV:** τηλεόραση,  
**VCR/DVD:** βίντεο, συσκευή DVD.
4. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **(2)**.
5. Αν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε σβήσει, πατήστε **⏏ (6)** για να απομνημονεύσετε τον κωδικό.
6. Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **(2)**, τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μέχρι και 200 φορές) μέχρις ότου σβήσει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων, αφήστε στην φωτεινή **ένδειξη (1)** τον χρόνο να σβήσει και στη συνέχεια να ξαναψίει (περίπου ένα δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
7. Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε σβήσει, πιέστε το **⏏ (6)** για να απομνημονεύει ο κωδικός.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του πλήκτρο **VCR/DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα τον κωδικό ενός **Δορυφόρου** σε τρόπο λειτουργίας **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικού, βλ. μέθοδο **B**). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση (μέθοδος **C**).

Παράδειγμα : εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του πλήκτρο **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρου βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντζ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υποκώσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 24.

## Μέθοδος D - Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου το τηλεχειριστήριο ζητυλιγει τον πλήρη κατάλογο των κωδικών αποστέλλοντας ένα υπέρυθρο σήμα στη συσκευή που χειρίζεστε με αυτό. Ενεργήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα σας βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά αναψτε το χειροκίνητα.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Αψίστε το πλήκτρο **S (4)**.
4. Πιέστε το πλήκτρο του μηχανήματος που επιθυμείτε (για παράδειγμα **TV**).
5. Πιέστε μόνο μία φορά το πλήκτρο **PROG+ (18)**. Μετά από κάποια δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο αρχίζει να ζητυλιγει όλο τον κατάλογο των κωδικών που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη (περίπου 1 ανά δευτερόλεπτο). Πιέστε για δεύτερη φορά το **PROG+ (18)** για να μειώσετε την ταχύτητα της δοκιμής (1 κωδικός κάθε 3 δευτερόλεπτα). Μόλις η συσκευή αλλάξει κανάλι, θα πρέπει να πιέσετε αμέσως το **⏏ (6)** για να καταχωρήσετε τον κωδικό και να σταματήσετε το ζητυλιγει του καταλόγου. Εάν δεν αντιδράσετε με την απαιτούμενη ταχύτητα, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό πιέζοντας το **PROG- (18)** τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μπορείτε να προχωρήσετε πιέζοντας το **(2)** ή το **PROG+ (18)** αν έχετε πάει πολύ πίσω). Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί εκ νέου, πιέστε το **⏏ (6)** για να καταχωρήσετε τον κωδικό.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του πλήκτρο **VCR/DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα τον κωδικό ενός **Δορυφόρου** σε τρόπο λειτουργίας **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικού, βλ. μέθοδο **B**). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση (μέθοδος **D**).

Παράδειγμα : εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του πλήκτρο **VCR/DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρου βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντζ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο το τηλεχειριστήριο θα ελέγξει όλους τους κωδικούς Δορυφόρου της μάρκας που επιλέξατε.

## Μέθοδος E - Προγραμματισμός για να χειριστείτε ένα σύστημα COMBO (συνδυασμός TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR,...)

Ανάλογα με την οικογένεια συνδυασμένης συσκευής (TV/VCR, VCR/DVD,...) και τη μάρκα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα μόνον κωδικό για τις δύο συσκευές που βρίσκονται στη συνδυασμένη συσκευή ή να πληκτρολογήσετε δύο κωδικούς, έναν ανά συσκευή. Βλ. την συνημμένη κατάσταση.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, ψάξτε τον **υποκωδικό** ή τον **κωδικό** της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε (π.χ.: τηλεόραση και μετά βίντεο ή COMBO TV/VCR).

Βλ. την κατάσταση που συνάπτεται σ' αυτό το φυλλάδιο, σελίδα **υποκωδικών** ή σελίδα **κωδικών**.

1. Βάλτε σε λειτουργία το σύστημα COMBO που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **TV (3)**, και στη συνέχεια ακολουθείστε μία από τις μεθόδους προγραμματισμού A, B, C ή D που περιγράφονται παραπάνω.
4. Εάν χρειάζεται δεύτερος κωδικός, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

#### 4 - Πώς να ξαναβρίσκετε έναν προγραμματισμένο κωδικό

Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να ξαναβρείτε τον προγραμματισμένο στο τηλεχειριστήριο κωδικό.

1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
2. Πιέστε το πλήκτρο **(3)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση,  
**VCR/DVD**: βίντεο, συσκευή DVD.
3. Πιέστε και πάλι σύντομα το πλήκτρο **S (4)**, η **ένδειξη (1)** αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε τα ψηφιακά νούμερα κατά αυξανόμενα φορά (**0 έως 9**) έως ότου η **ένδειξη (1)** αναβοσβήσει μία φορά.
5. Το ψηφίο που έκανε την **ένδειξη (1)** να αναβοσβήσει είναι το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία που απαρτίζουν τον κωδικό σας. Σημειώστε το εδώ από κάτω.
6. Επαναλάβετε το στάδιο 4 για να ξαναβρείτε τα άλλα ψηφία του κωδικού.
7. Όταν βρείτε το τέταρτο ψηφίο, η **ένδειξη (1)** σβήνει.


#### 5 - Επαλήθευση του προγραμματισμού

- Για τηλεόραση ή δορυφορικό δέκτη: ανάψτε τη συσκευή και πιέστε, για παράδειγμα, το **(18)** για να αλλάξετε κανάλι.
- Για έναν αναγνώστη DVD: βάλτε ένα δίσκο και στη συνέχεια πιέστε **PLAY (10)**.

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριό σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, δοκιμάστε μία άλλη μέθοδο προγραμματισμού, τη **Μέθοδο Β ή Γ**.

Όταν βρείτε τον κωδικό του μηχανήματός σας, μη ξεχάσετε να τον σημειώσετε ώστε να μπορείτε εύκολα να τον βρείτε σε περίπτωση ανάγκης.

Όταν θα αλλάξετε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.



#### 6 - Άλλες λειτουργίες

##### Ρύθμιση ΟΛΩΝ των εντολών έντασης ήχου σε έναν καθορισμένο τρόπο.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο της έντασης ήχου σε ένα από τους τρόπους του τηλεχειριστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης ήχου υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: έλεγχος του ήχου **TV**, ή **VCR/DVD**).

1. Πιέστε το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη.
2. Αφήστε το πλήκτρο **S (4)**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **■X (6)**, η **ένδειξη (1)** αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (**TV**, **VCR/DVD**...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL (7)** και **■X (6)**.
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **■X (6)**.

##### Ρύθμιση των εντολών έντασης για ΚΑΘΕ τρόπο.

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι ο έλεγχος έντασης θα λειτουργεί για κάθε τρόπο που επιλέχθηκε υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: εντολή του ήχου της τηλεόρασης στον τρόπο TV, και μετά εντολή του ήχου ενός δορυφορικού δέκτη στον τρόπο SAT, ...).

1. Πιέστε το πλήκτρο **S (4)** έως ότου η **ένδειξη (1)** παραμείνει αναμμένη.
2. Αφήστε το πλήκτρο **S (4)**.
3. Πιέστε το πλήκτρο **■X (6)**, η **ένδειξη (1)** αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (**TV**, **VCR/DVD**...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL (7)** και **■X (6)**.
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **VOL - (7)**.
6. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **■X (6)**.

#### 7 - Η πλοήγηση με το σύστημα NAVILIGHT

Το σύστημα πλοήγησης THOMSON NAVILIGHT σας επιτρέπει να αποκτάτε εύκολα πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας (TV) ή της συσκευής σας βίντεο (VCR) ου διαθέτει σύστημα THOMSON NAVILIGHT με την προϋπόθεση να έχετε ορίσει το πλήκτρο **VCR/DVD** στη συσκευή βίντεο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που σας ενδιαφέρει (**TV** ή **VCR/DVD**). Οντας στο **VCR/DVD** βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι στη θέση **AV** (έχει γίνει επιλογή της υποδοχής σκαρτ peritel).
3. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **S (4)** και **■ (19)**.
4. Καθοδηγηθείτε μέσα στα μενού ρυθμίσεων με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά **▲, ▼, ◀** και **▶ (18 και 7)**.
5. Επικυρώστε με **OK (6)**.
6. Φύγετε από τα μενού πατώντας τα πλήκτρα **EXIT (5)**.

Σημείωση: το πλήκτρο **S (4)** παραμένει ενεργό όσο ανάβει η φωτεινή ένδειξη 1. Αν η φωτεινή ένδειξη σβήνει, πρέπει να ξαναπατήσετε το **S (4)** πριν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης. Για να φύγετε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε μια δεύτερη φορά το **S (4)**.