

**ROC 2206 er en universell 2-i-1-fjernkontroll. Den kan erstatte 2 fjernkontroller takket være de 2 modustastene TV, VCR/DVD, osv. Den kan brukes sammen med de fleste TV-apparater, videospillere, DVD-spillere, satellitt- og kabelmottakere samt digitale TV-apparater (DVBT), forsterkere og andre lydapparater som fungerer med infrarøde signaler.**

**Fjernkontrollen er blitt programmert på fabrikk for å gjøre det mulig for deg å bruke den øyeblikkelig med de fleste av merkeapparatene fra Thomson-konsernet. Det anbefales derfor å prøve den før du programmerer den. Hvis programmering er nødvendig, følger du en av metodene A, B, C, D eller E, som er forklart i denne bruksanvisningen. Men først og fremst må du sette inn de 2 batteriene i fjernkontrollen ved å trekke ut klaffen, som det er vist på illustrasjonen på innsiden av omslaget.**

**Ta vare på denne bruksanvisningen og listen over kodene slik at du kan omprogrammere fjernkontrollen i forhold til andre apparater senere.**

## I - Beskrivelse av tastene

- 1 Lysende lampe: den lampen tennes når man trykker på tastene.
- 2 ☺: På/ventemodus.
- 3 Fjernkontrollens modus  
Valg av apparatet som skal styres: TV, VCR/DVD...
- 4 **S**: programmering av fjernkontrollen.  
**SHIFT**: aktivering av tastenes tilleggsfunksjoner (blå indikasjoner).
- 5 □ (**EXIT**): Tilbake til TV-programmet.  
**SHIFT** og **EXIT**: for å gå ut av menyene.
- 6 ⏮: skru av lyden på TV-apparatet.  
**SHIFT** og **OK**: for å bekrefte et valg.
- 7 **VOL-/VOL+** for å øke (+) eller redusere (-) lydstyrken på TV-apparatet.  
Med **SHIFT** og **VOL-/VOL+** kan du også flytte horisontalt i menyene.
- 8 ● (**RECORD**): for opptak (VCR/DVD).
- 9 ►► (**FF**): spol eller hopp hurtig fremover\*.
- 10 ► (**Play**): avspilling\*.
- 11 || (**Pause**): frys bildet\*.
- 12 **Nummererte taster 0-9**: har samme funksjoner som de nummererte tastene på din vanlige fjernkontroll. I tillegg kan de brukes til å legge inn koder til apparatene.
- 13 **AV**: valg av en ekstern kilde (Audio/Video).
- 14 Trykk inn denne tasten før du taster inn tosidrede kanalnummer (bortsett fra Thomson-apparater).
- 15 ■ (**STOP**): Stans avspilling\*.
- 16 ◀◀ (**REW**): spol eller hopp raskt tilbake\*.
- 17 Tast "info".  
Tekst-tv vises vises transparent over bildet på TV-skjermen.
- 18 **PROG+; PROG-**: gjør det mulig å velge kanaler (mottas av TV-apparatet eller satellittmottakeren) i stigende (**PROG+**) eller nedgående (**PROG-**) rekkefølge.  
Med **SHIFT** og **PROG+/PROG-** du også flytte vertikalt i menyene.
- 19 ☰ (**MENU**): knapp for tekst-tv.  
**SHIFT** og **MENU**: visning av apparatens hovedmenyer.

\* Fargede taster som brukes til å velge rubrikker når tekst-tv er på. Tastene har også andre funksjoner, avhengig av modellene.

## 2 - Prøve fjernkontrollen før programmering

1. Slå på apparatet som du ønsker å styre.
2. Trykk på tasten (3) som svarer til typen apparat som skal styres:  
**TV**: tv-apparat,  
**VCR/DVD**: videospiller, DVD-spiller.
3. Rett fjernkontrollen mot apparatet som skal styres, og prøv å slå det av med tasten ☺ (2).  
Hvis apparatet ikke slås av, må du programmere fjernkontrollen ved hjelp av en av fremgangsmåtene **A**, **B**, **C** eller **D** forklart senere.

## 3 - Programmere Fjernstyreren

### Metode A – Rask programmering av I underkode med I siffer

Før du begynner programmeringen skal du først søke etter **underkoden** til det apparatet du ønsker å styre.

Se **ukoder** på side I i listen som følger med denne bruksanvisningen.

- 1 Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Hold tasten **S** (4) nede til den **lampen** (1) lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
3. Trykk på tasten (3) som svarer til typen apparat som skal styres:  
**TV**: tv-apparat,  
**VCR/DVD**: videospiller, DVD-spiller.
4. Legg in underkoden mens lyset er på (for eks. I for Thomson).
5. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på ☺ (2).
6. Dersom apparatet du ønsker å styre skrues av skal du trykke på ⏮ (6) for å lagre denne underkoden.
7. Dersom apparatet ikke slår seg av, trykker du ☺ (2), helt til det slår seg av. La det gå akkurat så lang tid mellom hvert trykk at den **lampen** (1) slår seg av og på igjen (omtrent et sekund). På denne måten kan du følge med på apparatets reaksjoner.
8. Trykk på ⏮ (6) så snart apparatet er avskrudd for å lagre underkoden.

### Merknad:

Dersom du ønsker å styre et annet apparat enn det som er angitt på fjernkontrollen er dette mulig. TV-tasten kan derimot ikke gjøre dette, da den kun kan styre TV-apparater (bortsett fra TV-knappen som bare kan styre et TV-apparat). For eksempel kan du legge inn en satellittkode under **VCR/DVD**-modusen. Tast inn koden som svarer til det apparatet du ønsker å programmere (4-sifret kode som finnes på listen over koder (metode B)). Så kan søket starte.

Eksempel: du ønsker å styre en satellitt ved hjelp av **VCR/DVD**-tasten. Tast koden til en satellitt (hvilken som helst på listen over koder, for eksempel 0603 for en Thomson-satellitmottaker), og start prosedyren for søk.

### Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren. før testen som beskrives på side 42.

## Metode B - Programmering av koder med 4 sifre

Før du begynner programmeringen skal du først søke etter koden til det apparatet du ønsker å styre.

Se side 11 i oversikten over koder i listen som følger med denne bruksanvisningen.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Hold tasten **S (4)** nede til den **lampen (1)** lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
3. Trykk på tasten **(3)** som svarer til typen apparat som skal styres:  
**TV:** tv-apparat,  
**VCR/DVD:** videospiller, DVD-spiller.
4. Legg inn en av de 4-sifrede kodene som foreslåes for dette apparatets merke (for eks. **0036** for Thomson). Den røde lampen slår seg av hvis koden er riktig, og blinker hvis koden ikke er på listen.
5. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻ (2)**.
6. Dersom apparatet ikke går av, gjentar du trinn 2. Legg deretter inn den neste 4-sifrede koden. Prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻ (2)**. Gjenta dette med hver av de 4-sifrede kodene.

### Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren. Utfør testen som beskrives på side 42.

## Metode C - Programmering av kodesøk

Det er mulig å finne koden uten å taste den inn, dersom ingen av kodene fungerer.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Hold tasten **S (4)** nede til den **lampen (1)** lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
3. Trykk på tasten **(3)** som svarer til typen apparat som skal styres:  
**TV:** tv-apparat,  
**VCR/DVD:** videospiller, DVD-spiller.
4. Hold fjernstyreren mot apparatet og prøv å skru av apparatet ved å trykke én gang på **⏻ (2)**.
5. Dersom apparatet du ønsker å styre skrues av skal du trykke på **⏏ (6)** for å lagre denne underkoden.
6. Dersom apparatet ikke går av, trykker du igjen på **⏻ (2)**, helt til apparatet går av (opp til 200 ganger). La det gå akkurat så lang tid mellom hvert trykk at det **lyset (1)** blir skrudd av og på igjen (omtrent et sekund). På denne måten kan du følge med på apparatets reaksjoner.
7. Trykk på **⏏ (6)** så snart apparatet er avskrudd for å lagre underkoden.

### Merknad:

Dersom du ønsker å styre et annet apparat enn det som er angitt på fjernkontrollen er dette mulig. TV-tasten kan derimot ikke gjøre dette, da den kun kan styre TV-apparater. For eksempel kan du legge inn en satellittkode under **VCR/DVD**-modusen. Tast inn koden som svarer til det apparatet du ønsker å programmere (4-sifret kode som finnes på listen over koder (metode B)). Så kan søket starte (metode C).

Eksempel: du ønsker å styre en satellitt ved hjelp av **VCR/DVD**-tasten. Tast koden til en satellitt (hvilken som helst på listen over koder, for eksempel 0603 for en Thomson-satellitmottaker), og start prosedyren for søk.

### Kontrollere programmeringen:

I prinsippet kan apparatet nå styres med fjernstyreren.

Utfør testen som beskrives på side 42.

## Metode D - Automatisk Kodesøk

Når du bruker denne metoden viser fjernstyreren en liste over alle kodene ved å sende et infrarødt signal til det apparatet som skal styres. Slik går du frem:

1. Kontroller at utstyret er på. Skru det på manuelt.
2. Hold tasten **S (4)** nede til den **lampen (1)** lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
3. Slipp tasten **S (4)**.
4. Trykk på tasten til det apparatet du ønsker å programmere (for eksempel TV).
5. Trykk en gang på tasten **PROG+ (18)**. Etter noen sekunder begynner fjernkontrollen å bla gjennom listen over koder i biblioteket (ca. 1 kode per sekund). Trykk en gang til på **PROG+ (18)** for å redusere testhastigheten (1 kode hvert 3. sekund). Når apparatet veksler kanal, må du øyeblikkelig trykke på **⏏ (6)** for å lagre koden og stoppe rullingene av listen. Hvis du ikke har reagert fort nok, kan du gå tilbake til forrige kode ved å trykke **PROG- (18)** (Du kan gjenoppta rullingene fremover ved å trykke **⏻ (2)** eller **PROG+ (18)**). Så snart apparatet svarer på nytt, trykker du på **⏏ (6)** for å lagre koden.

### Merknad:

Dersom du ønsker å styre et annet apparat enn det som er angitt på fjernkontrollen er dette mulig. TV-tasten kan derimot ikke gjøre dette, da den kun kan styre TV-apparater. For eksempel kan du legge inn en satellittkode under **VCR/DVD**-modusen. Tast inn koden som svarer til det apparatet du ønsker å programmere (4-sifret kode som finnes på listen over koder (metode B)). Så kan det automatiske søket starte (metode D).

Eksempel: du ønsker å styre en satellitt ved hjelp av **VCR/DVD**-tasten. Tast koden til en satellitt (hvilken som helst på listen over koder, for eksempel 0603 for en Thomson-satellitmottaker), og start prosedyren for automatisk søk. Slik tester fjernkontrollen alle satellittkodene til det valgte merket.

## Metode E - Programmering for styring av COMBO (TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)

Alt etter Combo-gruppe (TV/VCR (tv/videospiller), VCR/DVD,...) og merke, kommer du til å taste inn én enkelt kode for de to apparatene i Combo'en eller taste inn to **underkoder**, én **kode** per apparat. Se den separate listen.

Begynn med å finne frem til apparatets (tvapparat eller videospiller) kode eller **underkode**. Listen over **kodene** følger med denne bruksanvisningen.

1. Skru på COMBO-apparatet du ønsker å styre.
2. Hold tasten **S (4)** nede til den **lampen (1)** lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
3. Trykk på **TV-tasten (3)**, og følg så en av programmeringsmetodene **A, B, C** eller **D** som er forklart tidligere.
4. Hvis en annen kode er nødvendig, gjentar du trinnene 2 og 3.

#### 4 - Finne fram til en programmert kode?

Dersom du ønsker å finne frem til en kode som er lagret i fjernsyneren.

1. Hold tasten **S (4)** nede til den **lampen (1)** lyser vedvarende (lampen fortsetter å lyse i noen sekunder slik at du får tid til å utføre de følgende operasjonene. Når tiden du har til rådighet utløper, blinker indikatorlampen og så slukkes den).
2. Trykk på tasten **(3)** som svarer til typen apparat som skal styres:  
**TV:** tv-apparat,  
**VCR/DVD:** videospiller, DVD-spiller.
3. Trykk igjen raskt på tasten **S (4)**, det **lyset (1)** blinker en gang.
4. Trykk på de numeriske tastene fra **0** til **9** helt til det **lyset (1)** blinker en gang.
5. Sifferet på tasten som fikk det **lyset (1)** til å blinke er det første av kodens 4 sifre. Skriv det ned.
6. Gjenta trinn 4 for å finne kodens to siste sifre.
7. Når du har funnet det fjerde sifferet, går det **lyset (1)** av.


#### 5 - Kontrollere Programmeringen

- Tv- eller satellittmottaker: Skru på apparatet og trykk for eksempel på **(18)** for å forandre kanal.

- DVD-spiller: Legg inn en DVD og trykk på **PLAY (10)**. Prøv andre taster på fjernstyreren for å kontrollere at de fungerer. Dersom ikke alle tastene er aktive skal du benytte programmeringsmetode **B** eller **C**.

**Når du har funnet apparatets kode bør du skrive den ned i tilfelle du skulle få bruk for den ved en annen anledning.**

**Når du bytter batteri, må du omprogrammere fjernkontrollen.**



#### 6 - Andre funksjoner

**Stille inn ALLE volumkommandoer under en bestemt modus.**

Du kan tildele lydvolukkontroll til en av fjernkontrollens modi, på betingelse av at lydkontrollmodusen finnes på det tilsvarende apparatet (for eksempel kontroll av TV-lyd i TV-modus, eller videospiller, eller...).

1. Trykk på tasten **S (4)** til den **lampen (1)** lyser vedvarende.
2. Slipp tasten **S (4)**.
3. Trykk på tasten **⏸ (6)**, den **lampen (1)** blinker en gang.
4. Trykk en gang på modustasten (TV,VCR, ...) som svarer til apparatet der volumet alltid styres av tastene **VOL (7)** og **⏸ (6)**.
5. Trykk en gang på tasten **⏸ (6)**.

**Stille inn volumkontrollene for HVER modus.**

Du kan bestemme at volumkontrollen skal fungere for hver modus som er valgt, på betingelse av at volumkontrollen finnes på det tilsvarende apparatet (f.eks. styring av lyden på TV-apparatet i TV-modus, deretter lyden på en SAT-mottaker i SAT-modus osv.).

1. Trykk på tasten **S (4)** til den **lampen (1)** lyser vedvarende.
2. Slipp tasten **S (4)**.
3. Trykk på tasten **⏸ (6)**, den **lampen (1)** blinker en gang.
4. Trykk en gang på modustasten (TV,VCR, ...) som svarer til apparatet der volumet alltid styres av tastene **VOL (7)** og **⏸ (6)**.
5. Trykk en gang på tasten **VOL - (7)**.
6. Trykk en gang på tasten **⏸ (6)**.

#### 7 - Navigere med NAVILIGHT

Navigasjonssystemet **THOMSON NAVILIGHT** gir enkel tilgang til innstillingene av TV-apparatet (TV) og videospilleren (VCR) styrt med **THOMSON NAVILIGHT** systemet, på betingelse av at du har tilordnet tasten **VCR/DVD** eller **SAT** til videospilleren.

1. Skru på det apparatet du ønsker å styre.
2. Trykk på den knappen som tilsvarer apparatet (**TV** eller **VCR/DVD**). Dersom du velger **VCR/DVD** skal du kontrollere at TV-apparatet står i **AV**-modus (SCART-uttak).
3. Trykk på **S (4)** deretter på **☰ (19)**.
4. Bruk tastene **▲, ▼, ◀** og **▶ (18 og 7)** for å bevege deg i menyen.
5. Bekreft med **OK (6)**.
6. Gå ut av menyene ved å trykke én gang på **EXIT (5)**.

**Merk:** Tasten **S (4)** forblir aktiv så lenge lampen **1** lyser. Hvis denne lampen slukkes, må du trykke på **S (4)** på nytt før du bruker navigasjonstastene. For å avslutte denne modusen trykker du en gang til på **S (4)**.