

Niniejszy pilot uniwersalny (2 w 1) jest zgodny z większością telewizorów, magnetowidów, odtwarzaczy DVD, odbiorników satelitarnych lub telewizji cyfrowej (DVB-T) sterowanych za pośrednictwem podzwerieni.

Pilot został zaprogramowany fabrycznie tak, aby umożliwić Państwu niemal natychmiastowe korzystanie z większości urządzeń produkowanych przez grupę Thomson. Radzimy więc wypróbować go przed rozpoczęciem programowania za pośrednictwem jednej z opisanych poniżej metod. Należy rozpocząć od zainstalowania w pilocie 2 baterii (AAA).

Niniejszą instrukcją oraz listę kodów radzimy zachować, aby móc ewentualnie przeprogramować pilot na sterowanie innymi urządzeniami.

Przyciski

- 1 Włączanie/Przełączenie w stan oczekiwania lub tylko Przełączenie w stan oczekiwania w zależności od urządzeń.
- 2 Przyciski trybu. Wybór urządzenia do sterowania (TV, DVD, ...).
- 3 Wybór kanałów, zapis wartości cyfrowych, dwucyfrowych kanałów, zewnętrznych źródeł TV/VIDEO (gniazdka AV).
- 4 Programowanie pilota zdalnego sterowania.
- 5 Zmiana kanałów (zapping) oraz regulacja i wyciszanie dźwięku.
- 6 Włączanie i obsługa menu (wyświetlenie, kasowanie, wybór, potwierdzenie wyboru).
- 7 Włączanie i obsługa teletekstu (Videotext).
- 8 Odtwarzanie kaset (VCR) lub płyt (DVD). Zastosowanie teletekstu (Fastext) lub funkcji specyficznych dla niektórych urządzeń.

Uwaga: w zależności od urządzeń, marek i roku sprzedaży obsługiwane funkcje są mniej lub bardziej rozszerzone.

DVB-T (Naziewna Telewizja Cyfrowa): w krajach, w których można odbierać tego rodzaju telewizję będziesz mógł sterować odbiornikiem DVB-T po zaprogramowaniu kodu z odrębnej listy dla przycisku trybu **DVD/VCR**.

Wypróbowanie pilota przed programowaniem

1. Uruchomić urządzenie, którym chcemy sterować.
2. Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu typowi sterowanego urządzenia:
TV: telewizor,
DVD/VCR: magnetowid - odtwarzacz DVD.
3. Skierować pilota w stronę danego urządzenia i spróbować wyłączyć je przyciskiem **⏻**. Jeśli urządzenie nie wyłącza się, pilot powinien zostać zaprogramowany zgodnie z metodą **A**, **B**, **C** lub **D** opisaną poniżej.

Uwaga 1: Przycisk trybu **DVD/VCR** można zaprogramować do sterowania innym urządzeniem niż urządzenie, które jest podane na przycisku. Zatem, można przydzielić, na przykład, tryb Satelitarny dla przycisku **DVD/VCR**. Należy zapisać kod odpowiadający marce i urządzeniu w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Jednakże, metoda **D** (automatyczne szukanie kodu) ułatwi wykonanie tej czynności. Wystarczy zapisać dowolny kod z listy odpowiadający typowi urządzenia (np.: 0603 dla odbiornika satelitarnego Thomson), następnie rozpocząć procedurę automatycznego szukania. Wtedy pilot przetestuje wszystkie kody aż znajdzie ten, na który zareaguje odbiornik.

Uwaga 2: Aby sterować 2 urządzeniami tego samego typu i tej samej marki (2 magnetowidy Thomson, 2 odbiorniki satelitarne Thomson, ...) najpierw należy upewnić się, czy te dwa urządzenia mają już wprowadzone parametry aby działać na kod jednego urządzenia i na kod drugiego urządzenia (Kod A i B dla urządzeń Thomson). Następnie, kolejno ustawić parametry dla 2 przycisków trybu stosując metodę **D**.

Programowanie pilota

Metoda A – Szybkie programowanie za pomocą jednocyfrowego kodu pomocniczego

Przed rozpoczęciem programowania, odnależć **kod pomocniczy** urządzenia, którym chcemy sterować. Po wprowadzeniu kodu odpowiadającego typowi urządzenia, pilot przetestuje kody ze wstępnie określonej listy kodów. Odnieść się do pierwszej strony (I) listy **kodów pomocniczych**, załączonej do instrukcji.

1. Uruchomić urządzenie, którym chcemy sterować.
2. Przytrzymywać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony (wskaźnik pozostanie rozświetlony przez kilka sekund, w czasie umożliwiających przystąpienie do następnych etapów. W następnej kolejności wskaźnik gaśnie).
3. Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu typowi sterowanego urządzenia:
TV: telewizor,
DVD/VCR: magnetowid - odtwarzacz DVD.
4. Gdy wskaźnik jest zapalony, wprowadzić kod pomocniczy (n.p.: 1 dla marki Thomson).
5. Skierować pilota w stronę urządzenia i spróbować wyłączyć je, naciskając jeden raz przycisk **⏻**.
6. Jeśli sterowane urządzenie zostanie wyłączone, nacisnąć na **OK** w celu wprowadzenia do pamięci jego kodu.

Uwaga: Jeśli wykonując etap 3 nacisnąłeś przycisk **DVD/VCR** i kody pomocnicze były identyczne do sterowania magnetowidem lub odtwarzaczem DVD przez naciśnięcie przycisku **⏻** wyłączysz urządzenie, które wybrałeś do sterowania.

7. Jeśli urządzenie nie wyłączyło się, nacisnąć kilkakrotnie przycisk **⏻**, aż urządzenie zgaśnie. Pomiędzy dwoma naciśnięciami, należy zostawić czas przyciskowi na wygaśnięcie i jego ponowne rozświetlenie się (około 1 sekundy). Dzięki temu możemy sprawdzić reakcję urządzenia.
8. Gdy tylko urządzenie wyłączy się, nacisnąć na **OK**, aby kod został zapisany w pamięci.

Sprawdzenie programowania:

Urządzenie jest w zasadzie gotowe do odbioru poleceń pilota. Sprawdzić działanie za pomocą testu opisanego na stronie 29.

Metoda B – programowanie za pomocą kodów czterocyfrowych

Przed rozpoczęciem programowania, odnależć **kod** urządzenia, którym chcemy sterować. Odnieść się do drugiej strony (II) listy **kodów**, załączonej do instrukcji.

1. Uruchomić urządzenie, którym chcemy sterować.
2. Przytrzymywać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony (wskaźnik pozostanie rozświetlony przez kilka sekund, w czasie umożliwiających przystąpienie do następnych etapów. W następnej kolejności wskaźnik gaśnie).
3. Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu typowi sterowanego urządzenia:
TV: telewizor,
DVD/VCR: magnetowid - odtwarzacz DVD.
4. Gdy wskaźnik jest zapalony, wprowadzić jeden z kodów czterocyfrowych proponowanych dla marki sterowanego urządzenia (n. p.: **0036** dla marki Thomson).
5. Skierować pilota w stronę urządzenia i spróbować wyłączyć je, naciskając jeden raz przycisk **⏻**.

- Jeśli urządzenie nie wyłączyło się, powtórzyc etap 2 i wprowadzić następny czterocyfrowy kod. Spróbować wyłączyć urządzenie naciskając jeden raz przycisk **0**. Powtórzyc tę operację dla każdego z kodów czterocyfrowych.

Sprawdzanie programowania:

Urządzenie jest w zasadzie gotowe do odbioru poleceń pilota. Sprawdźcie działanie za pomocą testu opisanego na stronie 29.

Metoda C - Programowanie poprzez wyszukiwanie kodu

Jeśli żaden z proponowanych kodów nie przynosi spodziewanego efektu, można odnaleźć kod bez wprowadzania go za pomocą przycisków cyfrowych.

- Uruchomić urządzenie, którym chcemy sterować.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony.
- Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu typowi sterowanego urządzenia:
TV: telewizor,
DVD/VCR: magnetowid - odtwarzacz DVD.
- Skierować pilota w stronę urządzenia i spróbować wyłączyć je, naciskając jeden raz przycisk **0**.
- Jeśli sterowane urządzenie zostanie wyłączone, nacisnąć na **OK** w celu wprowadzenia do pamięci jego kodu.
- Jeśli urządzenie nie wyłączyło się, nacisnąć kilkakrotnie przycisk **0**, niezbędną ilość razy (do 200 razy), aż urządzenie zgaśnie. Pomiędzy dwoma przyciśnięciami, należy zostawić czas przyciskowi na wygaśnięcie i jego ponowne rozświetlenie się (około 1 sekundy). Dzięki temu możemy sprawdzić reakcję urządzenia.
- Gdy tylko urządzenie wyłączy się, nacisnąć na **OK**, aby kod został zapisany w pamięci.

Sprawdzanie programowania:

Urządzenie jest w zasadzie gotowe do odbioru poleceń pilota. Sprawdźcie działanie za pomocą testu opisanego na stronie 29.

Wypróbować inne przyciski pilota, aby zapoznać się z pozostałymi funkcjami sterowanymi pilotem. Jeśli Państwa zdaniem nie wszystkie przyciski są aktywne, należy ponowić procedurę tej metody programowania, aby odnaleźć kod umożliwiający sterowanie maksymalną ilością funkcji.

Metoda D - Automatyczne wyszukiwanie kodu

W ramach tego sposobu postępowania, pilot przegląda całą listę kodów przesyłając sygnał IR do urządzenia sterowanego pilotem. Sposób postępowania jest następujący:

- Upewnić się, iż dane urządzenie jest włączone. Jeśli nie, włączyć je ręcznie.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony (wskaźnik pozostanie rozświetlony przez kilka sekund, w czasie umożliwiających przystąpienie do następnych etapów. W następniej kolejności wskaźnik gaśnie).
- Zwołnicz klawisz **SETUP**.
- Nacisnąć przycisk wybranego rodzaju wyposażenia (na przykład **TV**).
- Nacisnąć jeden raz przycisk **PROG+** lub stan czuwania **0** lub **▶** (**DVD/VCR** wyłącznie). Po kilku sekundach pilot rozpocznie przeglądanie całej listy kodów, wprowadzonych do biblioteki/archiwum (około 1 na sekundę). Nacisnąć po raz drugi na **PROG+** w celu zmniejszenia prędkości testu (1 kod, co 3 sekundy). Jak tylko urządzenie zmieni kanał, należy niezwłocznie nacisnąć na **OK** w celu zarejestrowania tego kodu i zatrzymania dalszego przewijania listy. Jeśli reakcja była zbyt wolna, pozostaje możliwość powrotu do poprzedniego kodu, naciskając na **PROG-** lub **◀** (**DVD/VCR** wyłącznie) tyle razy, ile potrzeba (można posuwać się do przodu naciskając na **0** lub **PROG+** albo **▶** (**DVD/VCR** wyłącznie) jeśli cofnęło się zbyt daleko (tytuł). Kiedy tylko urządzenie zareaguje na nowo, nacisnąć na **OK** w celu zarejestrowania (wprowadzenia) kodu.

Metoda E - Programowanie na sterowanie urządzeniem COMBO (kombi TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)

W zależności od rodziny urządzenia COMBO (TV/VCR, VCR/DVD,...) i marki, musisz wprowadzić kod dla dwóch urządzeń składających się na COMBO lub wprowadzić dwa kody. Odnieść się do listy załączonej do niniejszej instrukcji w celu poznania właściwych kodów.

Przed rozpoczęciem programowania, odnależć kod pomocniczy lub kod właściwy urządzenia, którym chcemy sterować (telewizor lub magnetowid). Odnieść się do listy załączonej do niniejszej instrukcji, strona kodów pomocniczych lub kodów właściwych.

- Uruchomić COMBO, którym zamierzamy sterować.
- Przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony.
- Nacisnąć przycisk pierwszego sterowanego urządzenia, następnie zastosować jeden ze sposobów programowania A, B, C lub D opisanych poprzednio.
- Jeżeli potrzebny jest drugi kod, należy powtórzyć etapy 2 i 3.

Jak odnaleźć zaprogramowany kod

Może okazać się, iż potrzebujemy odnaleźć zaprogramowany w pilocie kod.

- Przytrzymać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatnio wybranemu trybowi zamigocze, następnie pozostanie rozświetlony.
- Nacisnąć przycisk odpowiadający wybranemu typowi sterowanego urządzenia:
TV: telewizor,
DVD/VCR: magnetowid - odtwarzacz DVD.
- Krótko, ponownie nacisnąć przycisk **SETUP**, ostatnio wybrana funkcja zamigocze 1 raz.
- Nacisnąć przyciski cyfrowe w kolejności wzrastającej (od **0** do **9**) do momentu, kiedy wybrana funkcja zamigocze jeden raz.
- Cyfra, która spowodowała migotanie wybranej funkcji stanowi pierwszą z czterech cyfr składających się na właściwy kod, który należy odnotować w załączeniu poniżej.
- Powtórzyć etap 4, by odnaleźć pozostałe cyfry kodu.
- Po odnalezieniu czwartej cyfry, gaśnie czerwony wskaźnik

Sprawdzanie programowania

- Dla telewizora: włączyć urządzenie i nacisnąć, na przykład, **2** aby zmienić kanał.
- Dla magnetowidu: włożyć kasetę i nacisnąć przycisk **▶**.
- Dla odtwarzacza DVD: włożyć płytę i nacisnąć przycisk **▶**.

Wypróbować inne przyciski pilota, aby zapoznać się z pozostałymi funkcjami sterowanymi pilotem. Jeśli Państwa zdaniem nie wszystkie przyciski pilota są aktywne, należy spróbować innej **Metody** programowania, **B** lub **C**.

Po odnalezieniu kodu danego urządzenia, radzimy go zapisać, aby w razie potrzeby był on "pod ręką". Po każdorazowej wymianie ogniw konieczne jest ponowne zaprogramowanie pilota.

KOD TV			


KOD VCR			

KOD DVD			

lub




Inne funkcje

Przełączenie w stan oczekiwania wszystkich urządzeń

Nacisnąć 2 razy mniej niż sekundę na przycisk  przytrzymując wciśnięty za drugim razem. Wszystkie urządzenia gasną kolejno jedno po drugim.




Regulacja WSZYSTKICH poleceń głośności dla określonego trybu

Można przydzielić kontrolę głośności dla jednego z trybów pilota pod warunkiem, że funkcja kontroli głośności istnieje dla odpowiadającego urządzenia (np.: kontrola dźwięku TV, lub DVD, lub ...).

1. Przytrzymywać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatniemu wyborowi trybu pozostanie rozświetlony.
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć przycisk  dotąd, aż przycisk trybu zamigocze jeden raz.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk trybu (**TV**, **DVD/VCR**, ...) odpowiadający urządzeniu, którego głośność będzie zawsze sterowana przyciskami **VOL** i .
5. Nacisnąć jeden raz przycisk .





Regulacja poleceń głośności dla KAŻDEGO trybu.

Można zdecydować, aby kontrola głośności była funkcjonalna dla każdego wybranego trybu pod warunkiem, że funkcja kontroli głośności istnieje dla odpowiadającego urządzenia (np.: sterowanie dźwiękiem telewizora w trybie TV, następnie sterowanie dźwiękiem odbiornika satelitarnego (STB) w trybie SAT, ...).

1. Przytrzymywać wciśnięty przycisk **SETUP** dotąd, aż przycisk odpowiadający ostatniemu wyborowi trybu pozostanie rozświetlony.
2. Zwolnić przycisk **SETUP**.
3. Nacisnąć przycisk  dotąd, aż przycisk trybu zamigocze jeden raz.
4. Nacisnąć jeden raz przycisk trybu (**TV**, **DVD/VCR**, ...) odpowiadający urządzeniu, którego głośność będzie zawsze sterowana przyciskami **VOL** i .
5. Nacisnąć jeden raz przycisk **VOL-**.
6. Nacisnąć jeden raz przycisk .

Nawigacja NAVILIGHT

System nawigacji THOMSON **NAVILIGHT** umożliwia Państwu łatwy dostęp do ustawień posiadanego telewizora (TV) lub magnetowidu (VCR) wyposażonego w system THOMSON **NAVILIGHT**.

1. Uruchomić urządzenie, którym chcemy sterować.
2. Nacisnąć przycisk odpowiadający typowi właściwego urządzenia (**TV** lub **DVD/VCR**). Gdy przełącznik znajduje się w położeniu **DVD/VCR**, należy sprawdzić, czy telewizor pracuje w trybie AV (wybrane jest gniazdo typu SCART).
3. Nacisnąć jeden raz przycisk **MENU**.
4. Nawigować po menu ustawień za pomocą przycisków **góra**, **dół**, **lewo** i **prawo** (, , , ).
5. Potwierdzić przyciskiem **OK**.
6. Zamknąć menu, naciskając jeden raz przycisk **EXIT**.



Taki symbol oznacza, że urządzenie elektryczne lub elektroniczne, które nie nadaje się już do użytku, nie może być wyrzucone wraz z innymi odpadami domowymi • W krajach Unii Europejskiej funkcjonują specjalne systemy zbiórki używanych produktów elektrycznych i elektronicznych • Produkt ten został zaprojektowany i wykonany z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą być źródłem cennych surowców wtórnych • Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać elementy stanowiące zagrożenie dla zdrowia i środowiska, jeśli nie są w odpowiedni sposób obsługiwane, lub są wyrzucane wraz z innymi odpadami • W związku z tym nie wyrzucaj zużytego urządzenia wraz z odpadami domowymi • Jeśli jesteś właścicielem urządzenia musisz oddać je do lokalnego punktu zbierania tego typu odpadów, bądź pozostawić u sprzedawcy kupując nowy produkt • Jeśli jesteś użytkownikiem urządzeń profesjonalnych postępuj zgodnie z informacją od dostawcy urządzenia • Jeśli urządzenie jest wypożyczone skontaktuj się z usługodawcą • Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!