

Αυτό το τηλεχειριστήριο γενικής χρήσεως είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις, συσκευές DVD, δορυφορικούς και καλωδιακούς δέκτες χειριζόμενες με υπέρυθρο.

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί μέσα στο εργοστάσιο ώστε να σας επιτρέπει να το χρησιμοποιήσετε αμέσως με τα περισσότερα μηχανήματα της μάρκας του γκρουπ Thomson. Σας συμβουλευόμαστε λοιπόν, πριν περάσετε τους δικούς σας προγραμματισμούς να κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας μια από τις μεθόδους που σας προτείνουμε σ' αυτό το φυλλάδιο. Οι δύο μπαταρίες CR2032 είναι ήδη τοποθετημένες στο τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα στο κάλυμμα για να τις αλλάξετε όταν χρειαστεί.

Φυλάξτε ξεχωριστά το φυλλάδιο αυτό και τον κατάλογο των κωδικών προκειμένου να μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο εκ των υστέρων για να χειριστείτε άλλα μηχανήματα.

## I - Περιγραφή των πλήκτρων

- Φωτεινή ένδειξη: η κόκκινη ένδειξη ανάβει όταν πιάσετε κάποιο πλήκτρο.
- Επιλογή της συσκευής εντολών (TV, DVD, SAT). Τα πλήκτρα DVD, SAT μπορούν επίσης να προγραμματιστούν για το χειρισμό συσκευών κάθε τύπου.
- SHIFT**: Ενεργοποίηση των δευτερογενών λειτουργιών των πλήκτρων (μπλε ένδειξη).
- VOL-, VOL+** σας επιτρέπει να αυξήσετε (+) ή να μειώσετε (-) την ένταση του ήχου της τηλεόρασης σας. Το **SHIFT** και **◀▶** επιτρέπει επίσης την οριζόντια μετατόπιση ανάμεσα στα μενού.
- ☐**: Εκκίνηση/Διακοπή του teletexte.
- SHIFT** και **MENU**: Ένδειξη των κύριων μενού των συσκευών.
- ◀◀** (rewind): ανάγνωση προς τα πίσω ή γρήγορη επιστροφή (DVD)\*.
- RECORD**: Για να κάνετε εγγραφή, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο **RECORD**.
- Σταμάτημα του παιζιματος του δίσκου (DVD)\*.
- Ψηφιακά πλήκτρα από 0 έως 9**: επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες όπως και τα ψηφιακά πλήκτρα του συνηθισμένου τηλεχειριστηρίου σας και σας επιτρέπουν επιπλέον να εισαγάγετε τους κωδικούς των μηχανημάτων σας.
- ☐**: Παιήθ εναλλαγής των σελίδων (teletexte).
- SETUP**: Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου
- POWER**: Εκκίνηση / Ετοιμότητα
- AV**: Επιλογή μιας εξωτερικής πηγής (πρίζα Audio/Video).
- PROG+, PROG-**: σας επιτρέπει να μπειτε στα προγράμματα (που λαμβάνονται από την τηλεόραση ή το δορυφορικό δέκτη) κατά αυξανούσα (**PROG+**) ή κατά φθίνουσα φορά (**PROG-**).
- Το **SHIFT** και **◀▶** επιτρέπει επίσης την οριζόντια μετατόπιση ανάμεσα στα μενού.
- MUTE**: Διακοπή του ήχου της τηλεόρασης.  
**SHIFT** και **OK**: για να επικυρώσετε μια επιλογή σας.
- ☐**: επιστροφή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα.  
**SHIFT** και **EXIT**: για να βγείτε από ένα μενού.
- ▶** (παιζίμο): παιζίμο δίσκου **DVD**\*.
- ▶▶** (fast forward): ανάγνωση προς τα εμπρός ή γρήγορο προώρμημα (DVD)\*.
- II**: σταμάτημα της εικόνας\*.
- ☐**: Εναπόθεση του teletexte στην εικόνα του δέκτη.
- Πιέστε πρώτα αυτό το πλήκτρο πριν εισάγετε ένα διψήφιο αριθμό προγράμματος, (εκτός από συσκευές του γκρουπ Thomson).

\* Εγχρώμα πλήκτρα που τα χρησιμοποιούμε για την επιλογή των τίτλων όταν το τηλεξέζι έχει ενεργοποιηθεί, όπως και για ειδικές λειτουργίες ανάλογα με τη μάρκα τηλεόρασης που διαβέτετε.

## 2 - Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου χωρίς να το έχετε προγραμματίσει

- Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
- Πιέστε το πλήκτρο (2) που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή DVD, **SAT**: δορυφόρος

- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο **POWER** (12).

Αν το μηχανήμα δεν σβήσει, θα πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας τις μεθόδους **A, B, C** ή **D** του κεφαλαίου 3, στις επόμενες σελίδες.

## 3 - Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου

Μέθοδος A - Γρήγορος προγραμματισμός  
μ' ένα μονοψήφιο υποκωδικό

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον υποκωδικό της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε (τηλεόραση, δορυφορικός δέκτης ή συσκευή DVD). Συμβουλευθείτε τον συνηθισμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 1 των κωδικών.

- Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
- Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) αναμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να συνηθιστείτε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
- Πιέστε το πλήκτρο (2) που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή DVD, **SAT**: δορυφόρος
- Ενώ είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη, πιέστε τον υποκωδικό (παράδειγμα: 1 για Υθοντοξ).
- Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μια φορά το πλήκτρο **POWER** (12).
- Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε σβήσει, πιέστε το ολ **MUTE** (15) για να απομνημονεύει ο υποκωδικός.
- Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **POWER** (12), άλλες φορές, μέχρις ότου σβήσει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιεσών, αφήστε στην φωτεινή κόκκινη ένδειξη (1) τον χρόνο να σβήσει και στη συνέχεια να ξαναάνψει (περίπου ένα δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε τις σωστές αντιστάσεις η συσκευής σας.
- Μόλις η συσκευή που χειριζόσασταν σβήσει, πιέστε το ολ **MUTE** (15) για να απομνημονεύει ο υποκωδικός.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του τηλεκτρίου **DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο (εκτός από το πλήκτρο **TV** που οποίο δίνει εντολές μόνο σε συσκευή τηλεόρασης), να παράξεμα τον κωδικό ενός **Δορυφόρου** σε τρόπο λειτουργίας **DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικού, βλ. μέθοδο **B**). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση. Παράδειγμα: εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του τηλεκτρίου **DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρο βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντοξ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υποκείνη στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κόντας το test που βρίσκεται στη σελίδα 24.

### Μέθοδος Β - Προγραμματισμός με τετραψήφιους κωδικούς

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον κωδικό της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε (τηλεόραση, δορυφωρικός δέκτης ή συσκευή DVD).

Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα II των κωδικών.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **(2)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV:** τηλεόραση **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:** δορυφόρος
4. **Όσο είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη,** πληκτρολογήστε τα 4 ψηφία του κωδικού που προτείνονται για τη μάρκα της συσκευής προς τηλεχείριση (π.χ.: **0036** για Thomson). Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη σβήνει εάν ο κωδικός είναι σωστός ή αναβοσβήνει εάν ο κωδικός δεν είναι καταχωρημένος στην κατάσταση.
5. **Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα** και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **POWER** (12).
6. Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, επαναλάβετε το στάδιο 2. Στη συνέχεια περάστε στο επόμενο τετραψήφιο κωδικό. Προσπαθήστε να σβήσετε τη συσκευή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **POWER** (12). Επαναλάβετε τον χειρισμό δοκιμάζοντας κάθε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το test που βρίσκεται στη σελίδα 24.

### Μέθοδος C - Προγραμματισμός μέσω αναζήτησης κωδικών

Αν κανένας από τους κωδικούς δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να βρείτε τον κωδικό χωρίς να χρειάζεται να τον περάσετε στο τηλεχειριστήριο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **(2)** που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV:** τηλεόραση **DVD:** συσκευή DVD, **SAT:** δορυφόρος
4. **Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα** και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **POWER** (12).
5. Αν η συσκευή που θέλετε να χειριστείτε σβήσει, πατήστε **MUTE** (15) για να αποημιονεύσετε τον κωδικό.
6. Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **POWER** (12), τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μέχρι και 200 φορές) μέχρις ότου σβήσει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιεσμών, αφήστε στην φωτεινή κόκκινη ένδειξη (1) τον χρόνο να σβήσει και στη συνέχεια να ξαναφάει (πρότυπο ένα δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
7. Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε σβήσει, πιέστε το **ολ MUTE** (15) για να αποημιονεύσει ο κωδικός.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του πλήκτρου **DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα τον κωδικό ενός **Δορυφόρου** σε τρόπο λειτουργίας **DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικού, βλ. μέθοδο Β). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση (μέθοδος C).

**Παράδειγμα:** εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του πλήκτρου **DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρο βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντοζ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης.

### Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το test που βρίσκεται στη σελίδα 24.

### Μέθοδος D - Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου το τηλεχειριστήριο ζητείται τον πλήρη κατάλογο των κωδικών αποστέλλοντας ένα υπέρυθρο σήμα στη συσκευή που χειρίζεστε με αυτό. Ενεργήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα σας βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά ανάψτε το χειριστήριο.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
4. Πιέστε το πλήκτρο του μηχανήματος που επιθυμείτε (για παράδειγμα TV).
5. Πιέστε μόνο μία φορά το πλήκτρο **PROG+** (14). Μετά από κάποια δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο αρχίζει να ζητείται όλο τον κατάλογο των κωδικών που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη (περίπου 1 ανά δευτερόλεπτο). Πιέστε για δεύτερη φορά το **PROG+** (14) για να μειώσετε την ταχύτητα της δοκιμής (1 κωδικός κάθε 3 δευτερόλεπτα). Μόλις η συσκευή αλλάξει κανάλι, θα πρέπει να πιέσετε αμέσως το **ολ MUTE** (15) για να καταχωρήσετε τον κωδικό και να σταματήσετε το ζελλύγισμα του καταλόγου. Εάν δεν αντιδράσετε με την απαιτούμενη ταχύτητα, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό πιέζοντας το **PROG-** (14) τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μπορείτε να προχωρήσετε πιέζοντας το **POWER** (12) ή το **PROG+** (14) αν έχετε πάει πολύ πίσω). Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί εκ νέου, πιέστε το **ολ MUTE** (15) για να καταχωρήσετε τον κωδικό.

### Παρατήρηση:

Κατά τον προγραμματισμό του πλήκτρου **DVD** ή σε περίπτωση που θέλετε να χειριστείτε διαφορετικό τύπο συσκευής από αυτόν που αναγράφεται στο τηλεχειριστήριο, για παράδειγμα τον κωδικό ενός **Δορυφόρου** σε τρόπο λειτουργίας **DVD**, αναζητήστε αρχικά έναν κωδικό που να αντιστοιχεί στη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (κωδικός 4 ψηφίων που θα βρείτε στο φυλλάδιο κωδικού, βλ. μέθοδο Β). Στη συνέχεια θέστε σε εκκίνηση την αυτόματη αναζήτηση (μέθοδος D).

**Παράδειγμα:** εάν θέλετε να χειριστείτε ένα δορυφόρο με τη βοήθεια του πλήκτρου **DVD**, αναζητήστε αρχικά τον κωδικό ενός δορυφόρου (οποιοδήποτε κωδικό δορυφόρο βρείτε στον κατάλογο των κωδικών, π.χ. 0603 για έναν δορυφόρο Υθοντοζ) έπειτα ξεκινήστε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο το τηλεχειριστήριο θα ελέγξει όλους τους κωδικούς **Δορυφόρου** της μάρκας που επιλέξατε.

### Μέθοδος E - Προγραμματισμός για να χειριστείτε ένα σύστημα COMBO (συνδυασμός TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR...)

Ανάλογα με την οικογένεια συνδυασμένης συσκευής (TV/VCR, VCR/DVD,...) και τη μάρκα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα μόνον κωδικό για τις δύο συσκευές που βρίσκονται στη συνδυασμένη συσκευή ή να πληκτρολογήσετε δύο κωδικούς, έναν ανά συσκευή. Βλ. την συνημμένη κατάσταση.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, φάξτε τον υποκωδικό ή τον κωδικό της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε (π.χ.: τηλεόραση και μετά βίντεο ή COMBO TV/VCR).

Βλ. την κατάσταση που συνάπτεται σ' αυτό το φυλλάδιο, σελίδα υποκωδικών ή σελίδα κωδικών.

1. Βάλτε σε λειτουργία το σύστημα COMBO που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο **TV** (2) και στη συνέχεια ακολουθείστε μία από τις μεθόδους προγραμματισμού **A**, **B**, **C** ή **D** που περιγράφονται παραπάνω.
4. Εάν χρειάζεται δεύτερος κωδικός, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

## 4 - Πώς να ξαναβρίσκετε έναν προγραμματισμένο κωδικό

Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να ξαναβρείτε τον προγραμματισμένο στο τηλεχειριστήριο κωδικό.


1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη, (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη σβήνει).
2. Πιέστε το πλήκτρο (2) που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:  
**TV**: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή DVD, **SAT**: δορυφόρος
3. Πιέστε και πάλι σύντομα το πλήκτρο **SETUP** (11), η κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε τα ψηφιακά νούμερα κατά αυξανόμενα φορά (0 έως 9) έως ότου η κόκκινη ένδειξη (1) αναβοσβήνει μία φορά.
5. Το ψηφίο που έκανε την κόκκινη ένδειξη (1) να αναβοσβήνει είναι το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία που απαρτίζουν τον κωδικό σας. Σημειώστε το εδώ από κάτω.
6. Επαναλάβετε το στάδιο 4 για να ξαναβρείτε τα άλλα ψηφία του κωδικού.
7. Όταν βρείτε το τέταρτο ψηφίο, η κόκκινη ένδειξη (1) σβήνει.

## 5 - Επαλήθευση του προγραμματισμού

- Για τηλεόραση ή δορυφορικό δέκτη: ανάψτε τη συσκευή και πιέστε, για παράδειγμα, το 2 για να αλλάξετε κανάλι.
- Για έναν αναγνώστη DVD: βάλτε ένα δίσκο και στη συνέχεια πιέστε **PLAY** (▶) (18).

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριο σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, δοκιμάστε μία άλλη μέθοδο προγραμματισμού, τη Μέθοδο **B** ή **C**.

Όταν βρείτε τον κωδικό του μηχανήματός σας, μη ξεχάσετε να τον σημειώσετε ώστε να μπορείτε εύκολα να τον βρείτε σε περίπτωση ανάγκης. Όταν θα αλλάξετε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.



## 6 - Έλεγχος της έντασης ήχου σε τρόπο λειτουργίας δορυφόρου και καλωδιακής

**Ρύθμιση ΟΛΩΝ των εντολών έντασης ήχου σε έναν καθορισμένο τρόπο.**

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο της έντασης ήχου σε ένα από τους τρόπους του τηλεχειριστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης ήχου υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: έλεγχος του ήχου TV ή VCR/DVD).

1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη.
2. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP** (11).
3. Πιέστε το πλήκτρο **MUTE** (15), η ένδειξη (1) αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (TV, VCR/DVD...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL** (4) και **MUTE** (15).
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **MUTE** (15).

**Ρύθμιση των εντολών έντασης ήχου για ΚΑΘΕ τρόπο.**

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι ο έλεγχος έντασης θα λειτουργεί για κάθε τρόπο που επιλέχθηκε υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: εντολή του ήχου της τηλεόρασης στον τρόπο TV, και μετά εντολή του ήχου ενός δορυφορικού δέκτη στον τρόπο SAT, ...).

1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** (11) έως ότου η ένδειξη (1) παραμείνει αναμμένη.
2. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP** (11).
3. Πιέστε το πλήκτρο **MUTE** (15), η ένδειξη (1) αναβοσβήνει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (TV, VCR/DVD...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL** (4) και **MUTE** (15).
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **VOL** (4).
6. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **MUTE** (15).

## 7 - Η πλοήγηση με το σύστημα NAVILIGHT

Το σύστημα πλοήγησης THOMSON NAVILIGHT σας επιτρέπει να αποκατέ εύκολα πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας (TV) ή της συσκευής σας βίντεο (VCR) ou διαθέτει σύστημα THOMSON NAVILIGHT με την προϋπόθεση να έχετε ορίσει το πλήκτρο DVD ή SAT στη συσκευή βίντεο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που σας ενδιαφέρει (TV, DVD ή SAT). Όπως στο DVD βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι στη θέση **AV** (έχει γίνει επιλογή της υποδοχής σκαρτ peritel).
3. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **SHIFT** (3) και **MENU** (5).
4. Καθοδηγηθείτε μέσα στα μενού ρυθμίσεων με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (4 και 14).
5. Επικυρώστε με **OK** (15).
6. Φύγετε από τα μενού πατώντας τα πλήκτρα **EXIT** (16).

Σημείωση: το πλήκτρο **SHIFT** (3) παραμένει ενεργό όσο ανάβει η φωτεινή ένδειξη 1. Αν η φωτεινή ένδειξη σβήνει, πρέπει να ξαναπιέσετε το **SHIFT** πριν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης. Για να φύγετε από αυτή τη λειτουργία, πατήστε μια δεύτερη φορά το **SHIFT**.