

Этот универсальный дистанционный пульт управления совместим с большинством телевизоров, проигрывателей DVD, спутниковых ресиверов, которые управляются инфракрасным сигналом.

Запрограммированный на заводе пульт управления предназначен для его мгновенного использования вами с большинством аппаратов марок группы Томсон. Поэтому рекомендуется сначала проверить функционирование пульта перед его программированием, следуя одному из методов данной инструкции. Две батарейки CR2032 уже установлены в дистанционном пульте управления. Для замены использованных батареек смотрите схему, расположенную на крышке.

Храните эту инструкцию, а также отдельный список кодов, вы сможете впоследствии заново запрограммировать пульт для управления другими аппаратами.

1 - Описание кнопок

- 1 Светящийся указатель: красный указатель светится, когда одна из кнопок в нажатом состоянии.
- 2 Выбор управляемого аппарата (**TV, DVD, SAT**). Кнопки **DVD, SAT** могут также быть запрограммированы для управления приборами всех типов.
- 3 **SHIFT**: Активирование вторичных функций кнопок (Голубые указания)
- 4 **VOL-, VOL+** позволяет увеличить (+) или уменьшить (-) громкость телевизора.
SHIFT и **◀/▶** Эти кнопки позволяют Вам перемещаться горизонтально по меню.
- 5 **☒**: Вкл/Выкл телетекста.
SHIFT и **MENU**: Отображение основных меню аппаратов.
- 6 **◀◀ (rewind)**: считывание назад или быстрая перемотка назад. (**DVD**)^{*}.
- 7 **RECORD**: Для записи нажмите два раза на кнопку **RECORD**.
- 8 Остановка чтения диска (**DVD**)^{*}.
- 9 **Цифровые кнопки от 0 до 9**: обладают теми же функциями, что и цифровые кнопки вашего обычного пульта управления и служат, сверх того, для ввода кодов аппаратов.
- 10 **☒**: Останов чередования страниц (телетекст)
- 11 **SETUP**: Программирование пульта управления.
- 12 **POWER**: Вкл/ожидание.
- 13 **AV**: Выбор наружного источника (контактный разъем Audio/Видео).
- 14 **PROG+, PROG-**: позволяет получить доступ к каналам (полученным от телевизора или от спутникового ресивера) согласно восходящего порядка (**PROG+**) или нисходящего (**PROG-**). **SHIFT** и **◀/▶** также позволяют перемещаться вертикально по меню.
- 15 **MUTE**: Отключает звук телевизора.
SHIFT и **OK**: для подтверждения выбора
- 16 **□**: возврат к программе **TV**.
SHIFT и **EXIT**: для выхода из меню.
- 17 **▶** (чтение): чтение диска **DVD**^{*}.
- 18 **▶▶ (fast forward)**: считывание вперед или быстрая перемотка вперед (**DVD**)^{*}.
- 19 **II**: останов изображения^{*}.
- 20 **☒**: Наложение телетекста на экране телевизора
- 21 Перед вводом двузначного номера программы нажмите вначале на эту кнопку (кроме приборов производства компании Томсон).

* Цветные кнопки, применяемые для выбора рубрик, когда телетекст активирован, и специфические функции, в зависимости от марки.

2 - Тест пульта управления до его программирования

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку (2), соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: проигрыватель DVD, **SAT**: спутник
3. Направьте пульт управления в сторону предназначенного управлению аппарата и попытайтесь погасить его посредством кнопки **POWER** (12).

Если аппарат на погас, вы должны запрограммировать пульт управления согласно одному из методов **A, B, C** или **D** главы 3, представленной на последующих страницах.

3 - Программирование пульта управления

Метод A - Быстрое программирование с подкодом из 1 цифры

Перед началом программирования выполните поиск подкода предназначенного вами управлению аппарата (телевизор, спутниковый ресивер или проигрыватель DVD). Консультативные прилагаемый к данной инструкции список, страница 1 с кодов.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку (2), соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: проигрыватель DVD, **SAT**: спутник
4. В то время, как указатель светится, наберите на пульте подкод (пр.: 1 для Томсон).
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **POWER** (12).
6. Если управляемый прибор отключается, нажмите **MUTE** (15) для сохранения подкода в памяти.
7. Если аппарат не выключается, нажмите заново на кнопку **POWER** (12) несколько раз, пока аппарат не выключится. Между двумя нажатиями подождите до тех пор, пока красный указатель (1) не погаснет, а затем загорится (около 1 секунды). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
8. Как только предназначенный управлению аппарат погас, нажмите на кнопку **MUTE** (15) для занесения в память подкода.

Примечание:

В процессе программирования кнопки **DVD** или при необходимости работы с прибором, (за исключением кнопки **TV**, которая может управлять только телевизором) отличающимся от приборов, указанных на пульте управления, например, спутниковый декодер в режиме **DVD**, следует сперва ввести код, соответствующий типу прибора, который вы хотите запрограммировать (4х-значный код, указанный в брошюрке с кодами, метод B). Далее, запустите поиск в автоматическом режиме.

Пример: если вы хотите управлять спутниковым приемником при помощи кнопки **DVD**, следует ввести код спутника (любой код спутника, содержащийся в списке кодов, например, 0603 - спутник Томсон), затем необходимо запустить поиск в автоматическом режиме.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления.

Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 27.

Метод В - Программирование с кодами из четырёх цифр

Перед началом программирования выполните поиск кода, предназначенного вами управлению аппарата (Телевизор, спутниковый ресивер или проигрыватель DVD).

Консультируйте прилагаемый к данной инструкции список, страница II с кодов.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку (2), соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD:** проигрыватель DVD, **SAT:** спутник
4. **В то время как указатель светится**, наберите на пульте один из четырёхзначных кодов, предлагаемых для марки предназначенного к управлению аппарата (например: **0036** для марки Томсон). Красная контрольная лампочка погаснет в случае, если код правильный, или замигает, если код не фигурирует в списке.
5. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **POWER** (12).
6. Если аппарат не погас, повторите этап 2. Затем наберите на пульте следующий четырёхзначный код. Попробуйте погасить аппарат, нажав один раз на кнопку **POWER** (12). Повторите операцию, пробуя с каждый из четырёхзначных кодов.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 27.

Метод С - Программирование посредством поиска кода

Если ни один из кодов не функционирует, существует возможность найти код, избежав его набор на пульте.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку (2), соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD:** проигрыватель DVD, **SAT:** спутник
4. Направьте пульт управления в сторону аппарата и попытайтесь выключить его, нажав один раз на кнопку **POWER** (12).
5. Если аппарат, которому Вы посылаете сигнал управления, гаснет, то нажмите **MUTE** (15), чтобы ввести в память код.
6. Если Аппарат не погашен, нажмите заново на кнопку **POWER** (12), столько раз, сколько понадобится (до 200 раз), пока аппарат не погаснет. Между двумя нажатиями подождите, пока красный указатель (1) не погаснет, а затем загорится (около 1 сек.). Это позволит вам удостовериться в реакции аппарата.
7. Как только предназначенный управлению аппарат погашен, нажмите на кнопку **MUTE** (15) для занесения в память кода.

Примечание:

В процессе программирования кнопки **DVD** или при необходимости работы с прибором, отличающимся от приборов, указанных на пульте управления, например, спутниковый декодер в режиме **DVD**, следует сперва ввести код, соответствующий типу прибора, который вы хотите запрограммировать (4х-значный код, указанный в брошюрке с кодами, метод В). Далее, запустите поиск в автоматическом режиме (метод С).

Пример: если вы хотите управлять спутниковым приемником при помощи кнопки **DVD**, следует ввести код спутника (любой код спутника, содержащийся в списке кодов, например, 0603 - спутник Томсон), затем необходимо запустить поиск в автоматическом режиме.

Проверка программирования:

Ваш аппарат, в принципе, готов для получения команд пульта управления. Проверьте функционирование, выполнив тест, указанный на странице 27.

Метод D - Автоматический поиск кода

В рамках данного метода пульт управления просматривает полный список кодов, посылая IR сигнал на управляемый прибор. Далее, выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что прибор включен. Если нет, включите его вручную.
2. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Отпустите кнопку **SETUP**.
4. Нажмите кнопку, соответствующую нужному типу прибора (например, **TV**).
5. Один раз нажмите кнопку **PROG+** (14). Через несколько секунд пульт начнет просматривать список кодов, хранящихся в памяти (1 код в секунду). Повторное нажатие кнопки **PROG+** (14) снизит скорость поиска (1 код каждые 3 секунды). Когда прибор переключается на другой канал, следует немедленно нажать **MUTE** (15) для записи кода и остановки поиска. Если вам не удалось быстро среагировать, у вас есть возможность вернуться к предыдущему коду, нажав на **PROG-** (14) столько раз, сколько потребует (если вы вернулись слишком далеко, вы можете продвигаться вперед, нажав на кнопку **POWER** (12) или **PROG+** (14). Когда прибор снова переключается на нужный канал, нажмите **MUTE** (15), чтобы записать код в память пульта.

Примечание:

В процессе программирования кнопки **DVD** или при необходимости работы с прибором, отличающимся от приборов, указанных на пульте управления, например, спутниковый декодер в режиме **DVD**, следует сперва ввести код, соответствующий типу прибора, который вы хотите запрограммировать (4х-значный код, указанный в брошюрке с кодами, метод В). Далее, запустите поиск в автоматическом режиме (метод D).

Пример: если вы хотите управлять спутниковым приемником при помощи кнопки **DVD**, следует ввести код спутника (любой код спутника, содержащийся в списке кодов, например, 0603 - спутник Томсон), затем необходимо запустить поиск в автоматическом режиме. Таким образом, пульт управления проверит все коды спутников выбранной марки.

Метод E - Программирование для управления (компонент TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR...)

В зависимости от семейства, типа прибора два в одном (TV/VCR, VCR/DVD,...) и марки, вам будет необходимо ввести либо один код для двух приборов, входящих в состав установки, либо два разных кода, по одному для каждого прибора. Для более подробной информации обратитесь к прилагаемому списку.

Перед началом программирования необходимо осуществить поиск **подкода** или **кода**, предназначенного для управления прибором (Например: телевизор, а затем видеоматрифон или установка два в одном TV/VCR).

Для этого обратитесь к прилагаемому к данной инструкции списку (список **подкодов** или список **кодов**).

1. Пултите в действие предназначенный вами управлению COMBO
2. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
3. Нажмите кнопку **TV** (2) и выполните программирования согласно методам **A, B, C** или **D**, описанным ранее.
4. Если необходим второй код, повторите этапы 2 и 3.

4 - Как найти запрограммированный код

Вам может понадобиться заново найти код, запрограммированный в пульте управления.

1. Поддерживайте в нажатом состоянии кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока красный указатель (1) светится (индикатор будет гореть несколько секунд, для того чтобы дать вам время перейти к следующему этапу. Световой указатель замигает, обозначая окончание отведенного вам времени, затем погаснет).
2. Нажмите кнопку (2), соответствующую типу управляемого прибора:
TV: телевизор, **DVD**: проигрыватель DVD, **SAT**: спутник
3. Нажмите заново кратко на кнопку **SETUP** (11), красный указатель мигает один раз.
4. Нажимайте на цифровые кнопки в восходящем порядке (от 0 до 9) до тех пор, пока красный указатель (1) не мигнет один раз.
5. Цифра, спровоцировавшая мигание красного указателя (1), является первой из четырёх цифр, составляющих ваш код, запишите ее ниже.
6. Повторите этап 4 для поиска других цифр кода.
7. Как только четвёртая цифра найдена, красный указатель (1) погаснет.

5 - Проверка программирования

- При работе с телевизором или спутниковым приемником: включите прибор и нажмите, например, на кнопку 2 для переключения на другой канал.
- Для устройства воспроизведения DVD: вставьте диск, затем нажмите на **PLAY** (▶) (18).

Попробуйте другие кнопки пульта управления для ознакомления с набором функций, которыми может управлять ваш пульт. Если вы сомневаетесь в том, что одна из кнопок не активирована, попробуйте другой метод программирования - **Метод B** или **C**.

После того, как код вашего аппарата найден, запишите его. Вы сможете легко воспользоваться им в случае необходимости. При замене батареек вы должны запрограммировать заново пульт управления.

Код TV			

Код DVD			

Код SAT			

6 - Управление громкостью в режиме спутникового и кабельного приемников

Настройка громкости одинаковым образом для ВСЕХ режимов.

Вы можете контролировать громкость в одном из режимов на пульте дистанционного управления при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме ТВ, или VCR, или ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока указатель (1) светится.
2. Отпустите кнопку **SETUP** (11).
3. Нажмите на кнопку **MUTE** (15), красный указатель (1) мигает один раз.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, VCR/DVD...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок **VOL** (4) и **MUTE** (15).
5. Нажмите один раз на кнопку **MUTE** (15).

Настройка громкости для КАЖДОГО режима.

Вы можете сделать так, чтобы контроль громкости зависел от выбранного режима при условии, что контроль громкости предусмотрен на соответствующем приборе (например: контроль громкости телевизора в режиме ТВ, затем контроль громкости спутникового ресивера в режиме SAT, ...).

1. Удерживайте нажатой кнопку **SETUP** (11) до тех пор, пока указатель (1) светится.
2. Отпустите кнопку **SETUP** (11).
3. Нажмите на кнопку **MUTE** (15), красный указатель (1) мигает один раз.
4. Нажмите один раз на кнопку выбора режима (TV, VCR/DVD...) соответствующую прибору, громкость которого будет всегда регулироваться при помощи кнопок **VOL** (4) и **MUTE** (15).
5. Нажмите один раз на кнопку **VOL** (4).
6. Нажмите один раз на кнопку **MUTE** (15).

7 - Навигация NAVILIGHT

Система навигации **TOMSON NAVILIGHT** позволит Вам легко настроить Ваш телевизор (TV) или ваш видеоматрифон (VCR), оснащенный системой **TOMSON NAVILIGHT** при условии, что Вы задали кнопку **DVD** или **SAT** для Вашего видеоматрифона.

1. Включите предназначенный управлению аппарат.
2. Нажмите кнопку, соответствующую типу прибора (**TV**, **DVD** или **SAT**). В позиции **DVD** удостоверьтесь в том, что телевизор находится в режиме **AV** (контактный разъем SCART- выбрано Перителевидение).
3. Нажмите один раз на кнопку **SHIFT** (3) и **MENU** (5).
4. Перемещайтесь внутри меню настроек с помощью кнопок вверх, вниз, влево и вправо (4 и 14).
5. Подтвердите операции, нажав на кнопку **OK** (15).
6. Выйти из меню, нажав на кнопку **EXIT** (16).

Примечание: кнопка **SHIFT** (3) остается активной до тех пор, пока горит индикаторная лампочка 1. Если эта индикаторная лампочка гаснет, то перед тем, как использовать клавиши навигации, Вам нужно снова нажать на клавишу **SHIFT**. Чтобы выйти из этого режима, нажмите второй раз на **SHIFT**.