

Αυτό το γενικό τηλεχειριστήριο (4 σε 1) είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις, συσκευές DVD, βίντεο όπως και τις περισσότερες ψηφιακές συσκευές όπως οι δορυφορικοί δέκτες, οι δέκτες ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης (DVB-T), οι απομακρυσμένες ADSL, ... Αυτές οι ψηφιακές συσκευές ονομάζονται STB (Set Top Box).

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί μέσα στο εργοστάσιο ώστε να σας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε αμέσως με τα περισσότερα μηχανήματα της μάρκας του γκρουπ Thomson. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν, πριν περάσετε τους δικούς σας προγραμματισμούς να κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που σας προτείνουμε αυτό το φυλλάδιο. Κυρίως όμως, πρέπει πριν απ' όλα να τοποθετησέτε 2 μπαταρίες (AAA) στο τηλεχειριστήριο.

Φυλάξτε ξεχωριστά το φυλλάδιο αυτό και τον κατάλογο των κωδικών προκειμένου να μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο εκ των υστέρων για να χειριστείτε άλλα μηχανήματα.

Τα πλήκτρα

- 1 Λειτουργία/Αναμονή ή Αναμονή μόνον ανάλογα με τις συσκευές.
- 2 Πλήκτρα τρόπων λειτουργίας, Επιλογή της συσκευής προς έλεγχο (TV, DVD, ...).
- 3 Επιλογή καναλιών, πληκτρολόγηση αριθμητικών τιμών, κανάλια με διψήφιο, εξωτερικές πηγές TV/VIDEO (πρίζες AV).
- 4 Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου.
- 5 Αλλαγή καναλιών και ελέγχος ή διακοπή ήχου.
- 6 Ενεργοποίηση και χρήση του μενού (εμφάνιση, διαγραφή, επιλογή, επικύρωση).
- 7 Ενεργοποίηση και χρήση της τηλεμετάδοσης κειμένου (Vidextext).
- 8 Χρήση κασέτας (VCR) ή δίσκου (DVD). Χρήση της τηλεμετάδοσης κειμένου (Fastext) ή ιδιαίτερων λειτουργιών σε ορισμένες συσκευές.

Σημ.: ανάλογα με τις συσκευές, τις μάρκες και το έτος διάθεσης στην αγορά των συσκευών, οι καλυπτόμενες λειτουργίες θα είναι λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένες.

DVBT (Ψηφιακή επίγεια τηλεόραση): για τις χώρες που αφορά, μπορείτε να ελέγξετε έναν δέκτη DVBT προγραμματίζοντας έναν κωδικό της συνμημένης κατάστασης υπό το πλήκτρο τρόπον **STB**.

Δοκιμή του τηλεχειριστηρίου πριν τον προγραμματισμό

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:
TV: τηλεόραση,
DVD: συσκευή ανάγνωσης DVD,
VCR: βίντεο,
STB: δορυφόρος, καλωδιακή, DVBT, ADSL.
3. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας με το πλήκτρο **⊖**. Εάν η συσκευή δεν οβήνει, πρέπει να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο ακολουθώντας μία από τις μεθόδους **A, B, C** ή **D** που περιγράφονται πιο κάτω.

Σημ. 1: εκτός από το πλήκτρο **TV**, κάθε πλήκτρο του τρόπου (**DVD, VCR, ...**) μπορεί να προγραμματισθεί για να ελέγχει μία συσκευή διαφορετική από αυτήν που γράφει στο πλήκτρο. Μπορείτε λοιπόν να συνδυάσετε, π.χ., τον τρόπο **STB** με το πλήκτρο **DVD**. Πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα και στη συσκευή που θέλετε ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που περιγράφονται σ' αυτό το εγχειρίδιο. Ωστόσο, η μέθοδος **D** (αυτάματα αναζήτηση ενός κωδικού) θα απλουστεύσει τη διαδικασία. Αρκεί να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε κωδικό της κατάστασης που αντιστοιχεί με τον τύπο συσκευής (π.χ.: 0803 για ένα δορυφορικό δέκτη Thomson) και μετά να ξεκινήσετε τη διαδικασία αυτόματης αναζήτησης. Το τηλεχειριστήριο θα δοκιμάσει έτσι όλους τους κωδικούς μέχρι να βρει εκείνον που θα κάνει να αντιδράσει το δέκτη.

Σημ. 2: για να ελέγξετε 2 συσκευές ίδιου τύπου και ίδιας μάρκας (2 βίντεο Thomson, 2 δορυφορικούς δέκτες Thomson, ...) βεβαιωθείτε προηγουμένως ότι αυτές οι δύο συσκευές είναι ρυθμισμένες για να αντιδρούν μόνον με έναν υποκωδικό για τη μία και έναν άλλο υποκωδικό για την άλλη (κωδικός Α και Β για τις συσκευές Thomson). Προγραμματίστε κατόπιν και διαδοχικά 2 πλήκτρα τρόπου με τη μέθοδο **D**.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου

Μέθοδος Α - Γρήγορος προγραμματισμός μέσα μονοψήφιο υποκωδικό

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον υποκωδικό της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε. Η πληκτρολόγηση ενός υποκωδικού επιτρέπει στο τηλεχειριστήριο να δοκιμάσει μία προκαθορισμένη κατάσταση κωδικών. Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 1 των υποκωδικών.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** έως ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήσει και έπειτα παραμείνει αναμμένο (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφησεί το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη οβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:
TV: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή ανάγνωσης DVD, **VCR**: βίντεο, **STB**: δορυφόρος, καλωδιακή, DVBT, ADSL.
4. Ενώ είναι αναμμένη η φωτεινή ένδειξη, πιέστε τον υποκωδικό (παράδειγμα: **1** για Thomson).
5. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⊖**.
6. Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε οβήνει, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.
7. Αν η συσκευή σας δεν οβήνει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **⊖** πολλές φορές, μέχρις ότου οβήνει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων, δώστε στο πλήκτρο που αντιστοιχεί με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας το χρόνο να οβήνει και στη συνέχεια να ξαναπαίξει (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
8. Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε οβήνει, πιέστε το **OK** για να απομνημονευθεί ο κωδικός.

Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να αποκοστεί στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 23.

Μέθοδος Β - Προγραμματισμός με τετραψήφιους κωδικούς

Πριν αρχίσετε τον προγραμματισμό, αναζητήστε τον κωδικό της συσκευής που επιθυμείτε να χειριστείτε. Συμβουλευθείτε τον συνημμένο στο φυλλάδιο αυτό κατάλογο, σελίδα 11 των κωδικών.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** έως ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήσει και έπειτα παραμείνει αναμμένο (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφησεί το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη οβήνει).
3. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:
TV: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή ανάγνωσης DVD, **VCR**: βίντεο, **STB**: δορυφόρος, καλωδιακή, DVBT, ADSL.
4. Ενώ η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη, χτυπήστε τον πρώτο από τους τετραψήφιους κωδικούς που σας προτείνουμε για τη μάρκα του μηχανήματος που επιθυμείτε να χειριστείτε (παράδειγμα: **0036** για Thomson).
5. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⊖**.

6. Αν η συσκευή σας δεν ορθώσει, επαναλάβετε το στάδιο 2. Στη συνέχεια περάστε τον επόμενο τετραψήφιο κωδικό. Προσπαθήστε να ορθώσει τη συσκευή πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⊕**. Επαναλάβετε τον χειρισμό δοκιμάζοντας κάθε έναν από τους τετραψήφιους κωδικούς.

Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 23.

Μέθοδος C - Προγραμματισμός μέσω αναζήτησης κωδικών

Αν κανέναν από τους κωδικούς δεν λειτουργεί, είναι δυνατόν να βρείτε τον κωδικό χωρίς να χρειάζεται να τον περάσετε στο τηλεχειριστήριο.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχανήμα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** έως ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήσει και έπειτα παραμείνει αναμμένο.
3. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:
TV: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή ανάγνωσης DVD, **VCR**: βίντεο, **STB**: δορυφόρος, καλωδιακή, **DVB**, **ADSL**.
4. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς το μηχανήμα και προσπαθήστε να το θέσετε εκτός λειτουργίας πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **⊕**.
5. Εάν η συσκευή που επιθυμείτε να χειριστείτε ορθώσει, πιέστε το **OK** για να απομνημονωθεί ο κωδικός.
6. Αν η συσκευή σας δεν ορθώσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο **⊕**, τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μέχρι και 200 φορές) μέχρις ότου ορθώσει η συσκευή σας. Μεταξύ δύο διαδοχικών πιεσών, δώστε στο πλήκτρο που αντιστοιχεί με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας το χρόνο να ορθώσει και στη συνέχεια να ξαναψέξει (περίπου 1 δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
7. Μόλις η συσκευή που χειρίζεστε ορθώσει, πιέστε το **OK** για να απομνημονωθεί ο κωδικός.

Επαλήθευση του προγραμματισμού:

Κανονικά η συσκευή είναι έτοιμη να υπακούσει στις διαταγές του τηλεχειριστηρίου. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία κάνοντας το τεστ που βρίσκεται στη σελίδα 23.

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριό σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, επαναλάβετε τη διαδικασία της μεθόδου αυτής προγραμματισμού ώστε να βρείτε έναν κωδικό που να καλύπτει περισσότερες λειτουργίες.

Μέθοδος D - Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου το τηλεχειριστήριο ξετυλίγει τον πλήρη κατάλογο των κωδικών αποστέλλοντας ένα υπέρυθρο σήμα στη συσκευή που χειρίζεστε με αυτό. Ενεργήστε ως εξής:

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα σας βρίσκεται σε λειτουργία. Διαφορετικά ανάψτε το χειροκίνητα.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** έως ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήσει και έπειτα παραμείνει αναμμένο (η φωτεινή ένδειξη θα μείνει αναμμένη μερικά δευτερόλεπτα για να σας αφήσει το χρόνο να προχωρήσετε στα επόμενα στάδια. Όταν η φωτεινή ένδειξη αρχίσει να αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι ο διαθέσιμος χρόνος τελειώνει και στη συνέχεια η ένδειξη ορθώνει).
3. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
4. Πιέστε το πλήκτρο του μηχανήματος που επιθυμείτε (για παράδειγμα **TV**).
5. Πιέστε μόνο μία φορά το πλήκτρο **PROG+** ή θέση αναμονής **⊕** ή **▶** (**DVD/VCR** μόνο). Μετά από κάποια δευτερόλεπτα το τηλεχειριστήριο αρχίζει να ξετυλίγει όλο τον κατάλογο των κωδικών που συμπεριλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη (περίπου 1 ανά δευτερόλεπτο). Πιέστε για δεύτερη φορά το **PROG+** για να μειώσετε την ταχύτητα της δοκιμής (1 κωδικός κάθε 3 δευτερόλεπτα). Μόλις η συσκευή αλλάξει κανάλι, θα πρέπει να πιέσετε αμέσως το **OK** για να καταχωρήσετε τον κωδικό και να σταματήσετε το ξετύλιγμα του καταλόγου. Εάν δεν αντιδράσετε με την απαιτούμενη ταχύτητα, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε στον προηγούμενο κωδικό πιέζοντας το **PROG-** ή το **◀** (**DVD/VCR** μόνο) τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μπορείτε να προχωρήσετε πιέζοντας το **⊕** ή το **PROG+** ή το **▶** (**DVD/VCR** μόνο) αν έχετε πάει πολύ πίσω). Μόλις η συσκευή ανταποκριθεί εκ νέου, πιέστε το **OK** για να καταχωρήσετε τον κωδικό.

Μέθοδος E - Προγραμματισμός για να χειριστείτε ένα σύστημα COMBO (συνδυασμός TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD, ...)

Ανάλογα με την οικογένεια συνδυασμένης συσκευής (**TV/VCR**, **VCR/DVD**,...) και τη μάρκα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε ένα μόνον κωδικό για τις δύο συσκευές που βρίσκονται στη συνδυασμένη συσκευή ή να πληκτρολογήσετε δύο κωδικούς, έναν ανά συσκευή. Βλ. την συνημμένη κατάσταση.

Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, ψάξτε τον υποκωδικό ή τον κωδικό της συσκευής που θέλετε να ελέγξετε (π.χ.: τηλεόραση και μετά βίντεο ή **COMBO TV/VCR**). Βλ. την κατάσταση που συνάπτεται σ' αυτό το φυλλάδιο, σελίδα υποκωδικών ή σελίδα κωδικών.

1. Βάλτε σε λειτουργία το σύστημα **COMBO** που θέλετε να ελέγξετε.
2. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέχθηκε αναβοσβήσει και παραμείνει αναμμένο.
3. Πιέστε το πλήκτρο της πρώτης συσκευής προς έλεγχο, και μετά ακολουθήστε μία από τις μεθόδους προγραμματισμού A, B, C ή D που περιγράφονται προηγουμένως.
4. Εάν χρειάζεται δεύτερος κωδικός, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

Πώς να ξαναβρίσκετε έναν προγραμματισμένο κωδικό

Μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή να ξαναβρείτε τον προγραμματισμένο στο τηλεχειριστήριο κωδικό.



1. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο **SETUP** έως ότου το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήσει και έπειτα παραμείνει αναμμένο.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που θέλετε να χειριστείτε:
TV: τηλεόραση, **DVD**: συσκευή ανάγνωσης DVD, **VCR**: βίντεο, **STB**: δορυφόρος, καλωδιακή, **DVB**, **ADSL**.
3. Ξαναπιέστε στιγμιαία το πλήκτρο **SETUP**. Ο τελευταίος τρόπος λειτουργίας που επιλέξατε αναβοσβήνει 1 φορά.
4. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα κατά αύξουσα σειρά (**0** ως **9**) έως ότου ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας αναβοσβήσει μία φορά.
5. Το ψηφίο με το οποίο αναβοσβήσε ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι το πρώτο από τα τέσσερα ψηφία που απαιτούνται τον κωδικό σας. Σημειώστε το παρακάτω.
6. Επαναλάβετε το στάδιο 4 για να ξαναβρείτε τα άλλα ψηφία του κωδικού.
7. Μόλις βρεθεί το τέταρτο ψηφίο, η φωτεινή ένδειξη του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας ορθώνει.

Επαλήθευση του προγραμματισμού

- Για τηλεόραση ή δορυφορικό δέκτη: ανάψτε τη συσκευή και πιέστε, για παράδειγμα, το **2** για να αλλάξετε κανάλι.
- Για ένα βίντεο: βάλτε μία κασέτα και στη συνέχεια πιέστε **▶**.
- Για έναν αναγνώστη DVD: βάλτε ένα δίσκο και στη συνέχεια πιέστε **▶**.

Δοκιμάστε άλλα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου για να μάθετε το φάσμα των λειτουργιών που μπορεί να ενεργοποιήσει το τηλεχειριστήριό σας. Αν πιστεύετε ότι όλα τα πλήκτρα δεν είναι ενεργά, δοκιμάστε μία άλλη μέθοδο προγραμματισμού, τη **Μέθοδο Β** ή **C**.

Όταν βρείτε τον κωδικό του μηχανήματός σας, μη ξεχάσετε να τον σημειώσετε ώστε να μπορείτε εύκολα να τον βρείτε σε περίπτωση ανάγκης. Όταν θα αλλάξετε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.






Άλλες Λειτουργίες

Θέση σε αναμονή όλων των συσκευών

Πιέστε 2 φορές λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο το πλήκτρο **0** κρατώντας το πιεσμένο τη δεύτερη φορά. Σβήνουν όλες οι συσκευές, η μία μετά την άλλη.




Ρύθμιση ΟΛΩΝ των εντολών έντασης ήχου σε έναν καθορισμένο τρόπο

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο της έντασης ήχου σε ένα από τους τρόπους του τηλεχειριστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης ήχου υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: έλεγχος του ήχου TV σε τρόπο TV, ή DVD, ή ...).

1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου ανάψει το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο που επιλέχθηκε.
2. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
3. Πιέστε το πλήκτρο  μέχρις ότου το πλήκτρο τρόπου αναβοσβήσει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (TV, DVD, ...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL** και .
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο .





Ρύθμιση των εντολών έντασης για ΚΑΘΕ τρόπο.

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι ο έλεγχος έντασης θα λειτουργεί για κάθε τρόπο που επιλέχθηκε υπό την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος της έντασης υπάρχει στην αντίστοιχη συσκευή (π.χ.: εντολή του ήχου της τηλεόρασης στον τρόπο TV, και μετά εντολή του ήχου ενός δορυφορικού δέκτη στον τρόπο STB, ...).

1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** μέχρις ότου ανάψει το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τελευταίο τρόπο που επιλέχθηκε.
2. Αφήστε το πλήκτρο **SETUP**.
3. Πιέστε το πλήκτρο  μέχρις ότου το πλήκτρο τρόπου αναβοσβήσει μία φορά.
4. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο τρόπου (TV, DVD, ...) που αντιστοιχεί στη συσκευή η ένταση ήχου της οποίας θα ελέγχεται πάντοτε από τα πλήκτρα **VOL** και .
5. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **VOL-**.
6. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο .

Η πλοήγηση με το σύστημα N NAVILIGHT

Το σύστημα πλοήγησης THOMSON NAVILIGHT σας επιτρέπει να έχετε εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας (TV) ή του βίντεο σας (VCR) όταν αυτά διαθέτουν το σύστημα THOMSON NAVILIGHT.

1. Βάλτε σε λειτουργία το μηχάνημα που θέλετε να χειριστείτε.
2. Πιέστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον τύπο συσκευής που σας ενδιαφέρει (TV, VCR ή DVD). Οντας στο **VCR** βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι στη θέση AV (έχει γίνει επιλογή της υποδοχής σκαρτ peritel).
3. Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **MENU**.
4. Καθοδηγηθείτε μέσα στα μενού ρυθμίσεων με τα πλήκτρα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (, , , ).
5. Επικυρώστε με το **OK**.
6. Βγείτε από τα μενού πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **EXIT**.



Το σύμβολο αυτό δηλώνει πως η εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική σας συσκευή θα πρέπει να περιουλλέγεται ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο οι εταιρίες παραγωγής είναι υπεύθυνες. • Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας καθώς και ανταλλακτικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. • Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν πάντα ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος, τα οποία όμως μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την υγεία σας και το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση κακής χρήσης ή απόσυρσης με λάθος τρόπο. • Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μην πετάτε την άχρηστη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. • Αν είστε ο ιδιοκτήτης της συσκευής, θα πρέπει να την αποθέσετε στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής ή στο σημείο πώλησης όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή. • Αν γίνεται επαγγελματική χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή. • Σε περίπτωση που δεν είστε ο κάτοχος αλλά η συσκευή είναι ενοικιασμένη ή υπό την αρμοδιότητά σας, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας. • Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!