

Tento dálkový ovladač je kompatibilní s většinou televizorů řízených infračerveným světlem.

Tento dálkový ovladač je výrobcem konfigurován tak, aby mohl být okamžitě použit k dálkovému ovládní většiny přístrojů značky Thomson. Než přistoupíte k programování dálkového ovladače, doporučujeme vám ovladač podrobit zkušebnímu testu. Při programování postupujte podle pokynů uvedených v tomto návodu. Nejdříve je však nutné vložit do dálkového ovladače baterie (AAA).

Tento návod včetně seznamu kódů si pečlivě uschovejte, abyste mohli dálkový ovladač znovu naprogramovat v případě připojení dalších audio-video přístrojů, které chcete dálkově ovládat.

## Tlačítka

- 1 Světelná kontrolka: Červená světelná kontrolka se rozsvítí při stisku tlačítka.
- 2 Zapnutí/Pohotovostní stav (Stand by) nebo pouze pohotovostní stav - v závislosti na typu přístroje.
- 3 Přepínání programů a ovládní zvuku.
- 4 Přerušení zvuku.
- 5 Návrat k programu 1.
- 6 Tlačítko „info“.
- 7 Výběr externích TV/VIDEO zdrojů (AV konektory).

**Poznámka:** Rozsah funkcí ovladatelných dálkovým ovladačem závisí na typu přístroje, výrobcí a roku uvedení na trh.

## Vkládání kódu

### Přímé (ruční) zadání kódu

Postup přímého vkládání kódu vybraného ze seznamu:

1. Zapněte televizor.
2. Ze seznamu kódů (viz oddělená příloha, strana II) vyberte kódy, které odpovídají značce televizoru, který chcete dálkově ovládat.
3. Stiskněte současně tlačítko a tlačítko a podržte je ve stisknuté poloze tak dlouho, dokud svítí červená kontrolka.
4. Jakmile svítí světelná kontrolka, vložte čtyřmístný číselný kód pomocí tlačítek **PROG+** (první číselný znak kódu), **PROG-** (druhý číselný znak kódu), **VOL+** (třetí číselný znak kódu), a **VOL-** (čtvrtý číselný znak kódu).  
**PŘÍKLAD:** Chcete vložit kód 0027: tlačítko **PROG+** a tlačítko **PROG-** nepoužijete vůbec, tlačítko **VOL+** stisknete dvakrát, tlačítko **VOL-** stisknete sedmkrát. Červená kontrolka bude blikat při každém stisknutí tlačítka.
5. Stiskem tlačítka uložíte zadaný kód do paměti. Červená kontrolka zhasne. *Pokud použitý kód není uveden na seznamu kódů, červená kontrolka se rychle rozblíká, bude blikat po dobu tří sekund a pak zhasne.*
6. Zkontrolujte správnost kódu: nasměrujte dálkový ovladač na televizor a pokuste se televizor "uspát" (uvést do stavu stand-by) stiskem tlačítka na dálkovém ovladači.

### Metoda automatického vyhledávání kódu

1. Zapněte televizor.
2. Stiskněte současně tlačítko a tlačítko a podržte je ve stisknuté poloze tak dlouho, dokud svítí červená kontrolka.
3. Dálkové ovládní nasměrujte na televizor a pokuste se ho vypnout stiskem tlačítka . Pokud televizor nereaguje, stiskněte ještě jednou tlačítko . Tento úkon opakujte tak dlouho, dokud se televizor nevypne (tato manipulace může chvíli trvat, protože existuje na 200 možností). **Mezi dvěma stisknutími tlačítka ponechte krátký časový odstup (zhruba 1 sekundu), aby červená kontrolka měla čas zhasnout a zase se rozsvítit.** Tento časový interval vám umožní sledovat reakci televizoru.
4. Ihned poté co dojde k vypnutí televizoru, stiskněte tlačítko . Tím naprogramování uložíte do paměti. Červená kontrolka zhasne.

### Kód uložený v paměti dálkového ovladače

Pokud chcete zjistit kód, který byl uložen v paměti dálkového ovladače, postupujte takto:

1. Stiskněte současně tlačítko a tlačítko a podržte je ve stisknuté poloze tak dlouho, dokud svítí červená kontrolka.
2. Stiskněte tlačítko **VOL-**.
3. První číselný znak kódu zjistíte pomocí tlačítka **PROG+**: stiskněte toto tlačítko a počítejte, kolikrát zablikala červená kontrolka. Pokud je daný číselný znak "0", kontrolka zůstane bez reakce.
4. Druhý číselný znak kódu zjistíte pomocí tlačítka **PROG-**: stiskněte toto tlačítko a počítejte, kolikrát zablikala červená kontrolka.
5. Třetí číselný znak kódu zjistíte pomocí tlačítka **VOL+**: stiskněte toto tlačítko a počítejte, kolikrát zablikala červená kontrolka.
6. Čtvrtý číselný znak kódu zjistíte pomocí tlačítka **VOL-**: stiskněte toto tlačítko a počítejte, kolikrát zablikala červená kontrolka. Po posledním zablikání, kontrolka zhasne.

**Jakmile naleznete hledaný programovací kód přístroje, poznamenejte si jej, abyste se k němu mohli v případě potřeby kdykoli vrátit.**

**Při výměně baterií je nutné dálkový ovladač znovu naprogramovat.**



Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti) • Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma • Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů • Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa • Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty • Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití) • Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele • Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii • Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.