

Denne universelle fjernbetjening kan bruges til de fleste fjernsyn, der betjenes via infrarød.

Fjernbetjeningen er fra fabrikken programmeret således, at den øjeblikkelig kan anvendes til de fleste apparater af mærket Thomson. Vi råder Dem derfor til først at afprøve den, inden De programmerer den ved at følge en af metoderne beskrevet i denne brugsanvisning. Først skal De anbringe 2 batterier (AAA) i fjernbetjeningen.

Gem denne brugsanvisning samt den separate liste med koder, således at De kan genprogrammere fjernbetjeningen på et senere tidspunkt og dermed betjene andre apparater.

Taster

1. Kontrollampe: Den røde kontrollampe tænder, når der trykkes på en tast.
2. Tænd/Standby eller kun Standby, afhængigt af apparatet.
3. Zapning og regulering af lyden.
4. Afbrydelse af lyden.
5. Tilbage til kanal 1.
6. Tasten Info.
7. Ekstern TV-/VIDEO-kilde (AV-stik).

Bemærk: Alle ovennævnte funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige, afhængigt af apparatets model, fabrikat og produktionsår.

Indtastning af en kode

Indtast koderne direkte

For at indtaste Deres kode direkte fra listen over koder:

1. Tænd for Deres tv-apparat.
2. Find den kode der svarer til mærket på det tv-apparat, som De ønsker at betjene, i listen over separate koder på side II.
3. Hold tasterne og nede, indtil den røde kontrollampe forbliver tændt.
4. Indtast Deres firecifrede kode ved hjælp af tasterne **PROG+** (første ciffer), **PROG-** (andet ciffer), **VOL+** (tredje ciffer), og **VOL-** (fjerde ciffer), mens kontrollampen er tændt.

EKSEMPEL: For at indtaste koden 0027, tryk ikke på tasterne **PROG+** og tasterne **PROG-** men to gange på tasterne **VOL+** og tryk **VOL-** ned syv gange. Det røde kontrollampe blinker, hver gang en tast trykkes ned.

5. Tryk på tasterne og for at lagre koden. Den røde kontrollampe slukker.
Såfremt den brugte kode ikke findes i listen, vil den røde kontrollampe blinke hurtigt i tre sekunder, inden den slukker.
6. Kontroller koden: Hold fjernbetjeningen hen mod tv-apparatet og sæt det på standby ved at trykke på tasterne og .

Metode for automatisk søgning af koden

1. Tænd for Deres tv-apparat.
2. Hold tasterne og nede, indtil den røde kontrollampe forbliver tændt.
3. Hold fjernbetjeningen hen mod tv-apparatet og prøv at slukke for det ved at trykke en gang på tasterne og . Hvis apparatet ikke slukker, tryk da igen på tasterne og så mange gange, som det er nødvendigt (indtil 200 gange), indtil apparatet slukker. Giv den røde kontrollampe tid til at slukke og tænde efter hvert tryk (ca. 1 sekund). Dette gør det muligt for Dem at observere apparatets reaktion.
4. Så snart Deres tv-apparat slukker, tryk da straks på tasterne og for at lagre programmeringen. Den røde kontrollampe slukker.

Lagret kode i fjernbetjeningen

For at finde frem til den kode, der allerede er lagret i Deres fjernbetjening:

1. Hold tasterne og nede, indtil den røde kontrollampe forbliver tændt.
2. Tryk på tasterne **VOL-**.
3. For at se det første ciffer i koden tryk på tasterne **PROG+** og tæl antallet af blink, der kommer fra den røde kontrollampe. Denne slukker efter det sidste blink. Der er intet blink for
4. For at se det andet ciffer i koden tryk på tasterne **PROG-** og tæl antallet af blink, der kommer fra den røde kontrollampe.
5. For at se det tredje ciffer i koden tryk på tasterne **VOL+** og tæl antallet af blink, der kommer fra den røde kontrollampe.
6. For at se det fjerde ciffer i koden tryk på tasterne **VOL-** og tæl antallet af blink, der kommer fra den røde kontrollampe.

Når De har fundet den kode, der svarer til Deres apparat, skriv den ned for let at kunne finde den frem igen, hvis det bliver nødvendigt.

Når De skifter batterierne ud, er det nødvendigt at genprogrammere fjernbetjeningen.



Dette symbol betyder at Deres ikke brugbare elektroniske apparater ikke bør blandes sammen med øvrigt affald fra hjemmet. • Den Europæiske Union har implementeret en specifik indsamlings samt genbrugs ordning som producenten er ansvarlig for apparatet er ansvarlig for • Dette apparat er blevet bygget af med høj kvalitets materialer og komponenter der kan genanvendes • Elektronik og elektroniske apparater indeholder dele der er nødvendige for at få apparaterne til at fungerer tilfredsstillende, men disse dele kan blive miljø eller helbreds skadelige såfremt de ikke destrueres på korrekt vis • Gør det venligst til en vane ikke at smide deres elektroniske affald ud sammen med husholdningens øvrige affald • Hvis De er ejer af dette apparat, bør De venligst skaffe dem af med apparatet på et korrekt indsamlings sted eller bede deres fremtidige salgssted for disse apparater om at indsamle deres ikke brugbare apparater • Såfremt De er professionel burger, følg da venligst produktets anmærkning • Såfremt produktet er lejet til Dem eller apparatet er udlånt til Dem, kontakt da venligst Deres service udbyder • Hjælp os med at beskytte miljøet hvor vi alle lever og skal leve generationer frem.