

Diese Universalfernbedienung ist mit den meisten infrarotgesteuerten Fernsehgeräten kompatibel.

Die Fernbedienung wurde im Werk programmiert, damit Sie sie sofort zum Steuern des größten Teils der Geräte der Marken des THOMSON-Konzerns benutzen können. Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Fernbedienung anhand einer der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Methoden auszuprobieren, bevor Sie versuchen, sie zu programmieren. Zuerst müssen die zwei AAA Batterien in die Fernbedienung eingelegt werden.

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und die separate Codeliste unbedingt auf, um die Fernbedienung zu einem späteren Zeitpunkt zum Steuern anderer Geräte programmieren zu können.

Die Tasten

- 1 Kontrolllicht: das rote Kontrolllicht ist eingeschaltet, wenn eine Taste gedrückt wird.
- 2 EIN/Stand-by oder nur Stand-by, je nach Gerät.
- 3 Zappen und Einstellung der Lautstärke.
- 4 Tonabschaltung.
- 5 Rückkehr zum Sender 1.
- 6 "Info"-Taste.
- 7 Externe TV/VIDEO-Quellen (AV-Buchsen).

Bemerkung: Je nach Gerät, Marke und Vertriebsjahr der Geräte stehen mehr oder weniger Funktionen zur Verfügung.

Code-Eingabe

Direkteingabe des Codes

Zur Direkteingabe Ihres der Code-Liste entnommenen Codes:

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
2. Suchen Sie in der separat beigelegten Codeliste (Seite II) nach den Codes, die der Marke des Fernsehers entsprechen, den Sie steuern möchten.
3. Die Tasten und gedrückt halten, bis die rote Anzeigelampe ständig leuchtet.
4. Wenn die Anzeigelampe leuchtet, den 4-stelligen Code mit Hilfe der Tasten **PROG+** (1. Ziffer), **PROG-** (2. Ziffer), **VOL+** (3. Ziffer), und **VOL-** (4. Ziffer) eingeben.
BEISPIEL: Um den Code 0027 einzugeben, die Tasten **PROG+** und **PROG-** nicht drücken, zweimal **VOL+** und siebenmal **VOL-** drücken. Die rote Anzeigelampe blinkt bei jedem Tastendruck.
5. Zum Speichern des Codes die Taste drücken. Die rote Anzeigelampe erlischt.
Sollte der eingegebene Code nicht auf der Liste stehen, blinkt die rote Anzeigelampe drei Sekunden lang schnell und erlischt dann.
6. Prüfen des Codes: richten Sie die Fernbedienung auf den Fernseher und versuchen Sie, ihn auf Bereitschaft zu schalten, indem Sie auf die Taste drücken.

Automatische Code-Suche

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.
2. Die Tasten und gedrückt halten, bis die rote Anzeigelampe ständig leuchtet.
3. Die Fernbedienung auf das Fernsehgerät richten und versuchen, es durch einfachen Druck auf die Taste auszuschalten. Sollte sich das Gerät nicht ausschalten, die Taste so viele Male wie erforderlich drücken (bis zu 200 mal), bis sich das Gerät ausschaltet. Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tastendrücken der roten Anzeigelampe die zum Erlöschen und anschließenden Wiederaufleuchten erforderliche Zeit lassen (ca. 1 Sekunde). Auf diese Weise können Sie feststellen, ob das Gerät reagiert oder nicht.
4. Sowie sich das Fernsehgerät auf Bereitschaft schaltet, sofort auf die Taste drücken, um die Programmierung zu speichern. Die rote Anzeigelampe erlischt.

Wiederfinden des in Ihrer Fernbedienung gespeicherten Codes

Zum Herausfinden des in Ihrer Fernbedienung gespeicherten Codes:

1. Die Tasten und gedrückt halten, bis die rote Anzeigelampe ständig leuchtet.
2. Die Taste **VOL-** drücken.
3. Zum Anzeigen der ersten Codeziffer die Taste **PROG+** drücken und die Blinkimpulse der roten Anzeigelampe zählen. Die Anzeige erlischt nach dem letzten Blinkimpuls. Die Ziffer "0" bewirkt keinen Blinkimpuls.
4. Für die zweite Codeziffer die Taste **PROG-** drücken und die Blinkimpulse der roten Anzeigelampe zählen.
5. Für die dritte Codeziffer die Taste **VOL+** drücken und die Blinkimpulse der roten Anzeigelampe zählen.
6. Für die vierte Codeziffer die Taste **VOL-** drücken und die Blinkimpulse der roten Anzeigelampe zählen.

Wenn Sie den Code Ihres Geräts gefunden haben, notieren Sie ihn, damit Sie ihn im Bedarfsfall sofort zur Hand haben.

Nach dem Batteriewechsel müssen Sie die Fernbedienung erneut programmieren.



Dieses Symbol bedeutet, dass Ihr nicht mehr betriebsfähiges Elektrogerät separat gesammelt wird und nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Die Europäische Union hat diesbezüglich ein Sammel- und Recyclingsystem entworfen, in dem die Hersteller auch zu entsorgen werden. Dieses Gerät wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten gebaut, die recycelt und wiederverwertet werden können. Elektrische und elektronische Geräte beinhalten Komponenten, die wohl für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sind, sich jedoch als gesundheits- und umweltschädlich zeigen, wenn sie unsachgemäß gehandhabt oder entsorgt werden. Bitte aus diesem Grund Ihr Altgerät nicht im Hausmüll entsorgen. Wenn Sie Besitzer des Gerätes sind, dann dieses bitte an die spezifische Sondermüllsammlung bringen oder das Gerät bei Neukauf Ihrem Fachhändler übergeben. Falls Sie das Gerät gewerblich nutzen, bitte die Herstelleranweisungen befolgen. Falls Sie das Gerät in Leasing oder als Depotware hatten, bitte Ihren Vertragshändler kontaktieren. Helfen Sie uns unsere Umwelt zu schützen!

THOMSON HELPLINE

Ihr Kontakt zu THOMSON:

für Deutschland: 0900 120 01 07
(0,25 € / Minute aus dem dt. Festnetz)
für Schweiz: 0 900 109 109 (0,355 CHF / minute)

<http://www.thomsonlink.de>
<http://www.thomsonlink.com>

3012/2011/2006