

Αυτό το γενικό τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με τις περισσότερες τηλεοράσεις που ελέγχονται με υπέρυθρες ακτίνες.

Το τηλεχειριστήριο έχει ήδη προγραμματιστεί μέσα στο εργοστάσιο ώστε να σας επιτρέψει να το χρησιμοποιήσετε αμέσως με τα περισσότερα μηχανήματα της μάρκας του γκρουπ Thomson. Σας συμβουλεύουμε λοιπόν, πριν περάσετε τους δικούς σας προγραμματισμούς να κάνετε μια δοκιμή ακολουθώντας μία από τις μεθόδους που σας προτείνουμε σ' αυτό το φυλλάδιο. Κυρίως όμως, πρέπει πριν απ' όλα να τοποθετήσετε 2 μπαταρίες (AAA) στο τηλεχειριστήριο.

Φυλάξτε ξεχωριστά το φυλλάδιο αυτό και τον κατάλογο των κωδικών προκειμένου να μπορείτε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο εκ των υστέρων για να χειριστείτε άλλα μηχανήματα.

Τα πλήκτρα



- 1 Φωτεινή ένδειξη: η κόκκινη φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν πιέζεται ένα πλήκτρο.
- 2 Λειτουργία/Αναμονή ή Αναμονή μόνον ανάλογα με τις συσκευές.
- 3 Αλλαγή καναλιού και έλεγχος του ήχου.
- 4 Διακοπή του ήχου.
- 5 Επιστροφή στο κανάλι 1.
- 6 Πλήκτρο "info".
- 7 εξωτερικές πηγές TV/VIDEO (πρίζες AV).

Σημ.: ανάλογα με τις συσκευές, τις μάρκες και το έτος διάθεσης στην αγορά των συσκευών, οι καλυπτόμενες λειτουργίες δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένες.



Εισαγωγή ενός κωδικού

Απευθείας εισαγωγή των κωδικών






Για να εισαγάγετε απευθείας τον κωδικό σας μέσα από τον κατάλογο των κωδικών:

1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας.
2. Ξεχωρίστε μέσα στον ξεχωριστό κατάλογο με τους κωδικούς, στη σελίδα II, εκείνους που αντιστοιχούν στη μάρκα της τηλεόρασης που επιθυμείτε να χειριστείτε.
3. Κρατήστε πιεσμένα το πλήκτρο  και το πλήκτρο  έως ότου η κόκκινη ένδειξη παραμείνει αναμμένη.
4. Ενώ είναι αναμμένη η ένδειξη, περάστε τον τετραψήφιο κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **PROG+** (πρώτο ψηφίο), **PROG-** (δεύτερο ψηφίο), **VOL+** (τρίτο ψηφίο), και **VOL-** (τέταρτο ψηφίο).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Για να εισαγάγετε τον κωδικό 0027, μην πιέσετε το πλήκτρο **PROG+** και το πλήκτρο **PROG-**, πιέστε δύο φορές το πλήκτρο **VOL+** και πατήστε επτά φορές **VOL-**. Η φωτεινή κόκκινη ένδειξη αναβοσβήνει κάθε φορά που πιέζετε κάποιο πλήκτρο.



5. Πιέστε το πλήκτρο  για να απομνημονεύσετε τον κωδικό. Η φωτεινή κόκκινη ένδειξη θα σβήσει. *Αν ο κωδικός που χρησιμοποιήσατε δεν βρίσκεται μέσα στον κατάλογο, η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει αυτόματα για τρία δευτερόλεπτα πριν σβήσει.*
6. Ελέγξτε τον κωδικό: κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και βάλτε την σε θέση αναμονής πιέζοντας το πλήκτρο .

Μέθοδος αυτόματης αναζήτησης κωδικού

1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας.
2. Κρατήστε πιεσμένα το πλήκτρο  και το πλήκτρο  έως ότου η κόκκινη ένδειξη παραμείνει αναμμένη.
3. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόρασή σας και προσπαθήστε να την σβήσετε πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο . Αν η συσκευή σας δεν σβήσει, πιέστε και πάλι το πλήκτρο  τόσες φορές όσες είναι απαραίτητο (μέχρι και 200 φορές) μέχρις ότου σβήσει η συσκευή σας. *Μεταξύ δύο διαδοχικών πιέσεων, αφήστε στην φωτεινή κόκκινη ένδειξη τον χρόνο να σβήσει και στη συνέχεια να ξαναάψει* (περίπου ένα δευτερόλεπτο). Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να καταλάβετε πώς αντιδράει η συσκευή σας.
4. Αμέσως μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πιέστε αμέσως το πλήκτρο  για να απομνημονευθεί ο προγραμματισμός. Η φωτεινή κόκκινη ένδειξη σβήνει.


Κωδικός που έχει απομνημονευθεί στο τηλεχειριστήριο σας

Για να μάθετε τον κωδικό που είναι απομνημονευμένος στο τηλεχειριστήριο σας:

1. Κρατήστε πιεσμένα το πλήκτρο  και το πλήκτρο  έως ότου η κόκκινη ένδειξη παραμείνει αναμμένη.
2. Πιέστε το πλήκτρο **VOL-**.
3. Για να καταστήσετε ορατό το πρώτο ψηφίο του κωδικού, πιέστε το πλήκτρο **PROG+** και μετρείστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει η φωτεινή κόκκινη ένδειξη. Δεν θα αναβοσβήσει για το "0".
4. Για το δεύτερο ψηφίο του κωδικού, πιέστε το πλήκτρο **PROG-** και μετρείστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει η φωτεινή κόκκινη ένδειξη.
5. Για το τρίτο ψηφίο του κωδικού, πιέστε το πλήκτρο **VOL+** και μετρείστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει η φωτεινή κόκκινη ένδειξη.
6. Για το τέταρτο ψηφίο του κωδικού, πιέστε το πλήκτρο **VOL-** και μετρείστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει η φωτεινή κόκκινη ένδειξη. Μετά την τελευταία φορά που θα αναβοσβήσει, θα σβήσει.

Όταν βρείτε τον κωδικό του μηχανήματός σας, μη ξεχάσετε να τον σημειώσετε ώστε να μπορείτε εύκολα να τον βρείτε σε περίπτωση ανάγκης.

Όταν αλλάξετε τις μπαταρίες, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε και πάλι το τηλεχειριστήριο.



Το σύμβολο αυτό δηλώνει πως η εκτός λειτουργίας ηλεκτρονική σας συσκευή θα πρέπει να περιυλλέγεται ξεχωριστά και όχι μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο οι εταιρίες παραγωγής είναι υπεύθυνες. • Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας καθώς και ανταλλακτικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. • Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές διαθέτουν πάντα ανταλλακτικά απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία ενός συστήματος, τα οποία όμως μπορεί να φέρουν σε κίνδυνο την υγεία σας και το φυσικό περιβάλλον σε περίπτωση κακής χρήσης ή απόσυρσης με λάθος τρόπο. • Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μην πετάτε την άχρηστη συσκευή μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. • Αν είστε ο ιδιοκτήτης της συσκευής, θα πρέπει να την αποθέσετε στα ενδεδειγμένα σημεία συλλογής ή στο σημείο πώλησης όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή. • Αν γίνεται επαγγελματική χρήση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προμηθευτή. • Σε περίπτωση που δεν είστε ο κάτοχος αλλά η συσκευή είναι ενοικιασμένη ή υπό την αρμοδιότητά σας, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας. • Βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον στο οποίο ζούμε!