

Este mando a distancia universal es compatible con la mayoría de televisores controlados por infrarrojos.

El mando a distancia viene programado de fábrica para que pueda utilizarlo inmediatamente con la mayoría de los aparatos de las marcas del grupo Thomson. Por lo tanto, le aconsejamos que lo pruebe antes de intentar programarlo según alguno de los métodos indicados en este folleto. Antes de comenzar, debe instalar 2 pilas (AAA) en el mando.

Conserve estas instrucciones y la lista de los códigos adjunta, para poder volver a programar el mando cuando quiera controlar otros aparatos.

Las teclas

1. Indicador luminoso: el indicador rojo se enciende cuando se pulsa una tecla.
2. Marcha/Reposo, o Reposo únicamente, según los aparatos.
3. Zapping y control del sonido.
4. Interrupción del sonido.
5. Retorno a la cadena 1.
6. Tecla "info".
7. Fuentes TV/VIDEO externas (tomas AV).

Nota: según los aparatos, las marcas y los años de comercialización de los mismos, las funciones cubiertas serán más, o menos, completas.

Introducción de un código

Introducción directa de los códigos

Para introducir directamente su código a partir de la lista de códigos:

1. Encienda su televisor.
2. Localice en la lista de los códigos que se adjunta, en la página II, los que corresponden a la marca del televisor que desea controlar.
3. Mantenga pulsada la tecla y la tecla hasta que el indicador rojo permanezca encendido.
4. Con el indicador encendido, teclee su código de cuatro cifras utilizando las teclas **PROG+** (primera cifra), **PROG-** (segunda cifra), **VOL+** (tercera cifra), y **VOL-** (cuarta cifra).

EJEMPLO: Para introducir el código 0027, no pulse la tecla **PROG+** y la tecla **PROG-**, pulse la tecla **VOL+** dos veces y pulse **VOL-** siete veces. El indicador rojo parpadeará cada vez que se pulse una tecla.

5. Pulse la tecla para archivar el código. El indicador rojo se apagará.
Si el código utilizado no está en la lista, el indicador rojo tendrá un parpadeo rápido durante tres segundos antes de apagarse.
6. Compruebe el código: dirija el mando a distancia hacia el televisor y póngalo en espera pulsando la tecla .

Método de búsqueda automática del código

1. Encienda su televisor.
2. Mantenga pulsada la tecla y la tecla hasta que el indicador rojo permanezca encendido.
3. Dirija el mando a distancia hacia el televisor e intente apagarlo pulsando una vez en la tecla . Si el aparato no se apaga, pulse de nuevo en la tecla , tantas veces como sea necesario (hasta 200 veces) hasta que el aparato se apague. Entre dos pulsaciones, deje tiempo para que el indicador rojo se apague y se vuelva a encender (aproximadamente 1 segundo). De este modo podrá comprobar la respuesta del aparato.
4. En cuando su televisor se apague, pulse inmediatamente la tecla para introducir en memoria la programación. El indicador rojo se apagará.

Código memorizado en su mando a distancia

Código memorizado en su mando a distancia:

1. Mantenga pulsada la tecla y la tecla hasta que el indicador rojo permanezca encendido.
2. Pulse la tecla **VOL-**.
3. Para ver la primera cifra del código, pulse la tecla **PROG+** y cuente el número de parpadeos del indicador rojo. Se apagará después del último parpadeo. No habrá parpadeo para el "0".
4. Para la segunda cifra del código, pulse la tecla **PROG-** y cuente el número de parpadeos del indicador rojo.
5. Para la tercera cifra del código, pulse la tecla **VOL+** y cuente el número de parpadeos del indicador rojo.
6. Para la cuarta cifra del código, pulse la tecla **VOL-** y cuente el número de parpadeos del indicador rojo.

Cuando haya encontrado el código de su aparato, apúntelo por mayor comodidad si lo necesita en el futuro.

Cuando cambie las pilas, tendrá que volver a programar el mando.



Este símbolo indica que sus aparatos electrónicos inoperantes deben ser desechados por separado y no mezclarlos con los desperdicios habituales. La Unión Europea ha implementado un sistema de recogida y reciclado responsable de los fabricantes. Este aparato ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Los aparatos eléctricos y electrónicos son susceptibles de contener elementos que son necesarios para su correcto funcionamiento pero que pueden ser perjudiciales para la salud y el medioambiente si no son manejados o desechados de una manera adecuada. Consecuentemente, por favor no se deshaga de sus dispositivos junto con el resto de los desperdicios. Si es usted el propietario del dispositivo, debe depositarlo en el punto de recolecta más cercano o dejarlo en la tienda al comprar otro dispositivo. Si es usted un usuario profesional, siga las instrucciones de su proveedor. Si el dispositivo le ha sido alquilado, por favor contacte con su proveedor de servicios. ¡Ayúdenos a proteger el medioambiente en el que vivimos!

THOMSON HELPLINE

Para contactar con THOMSON marque:

901 900 410

(las llamadas serán cargadas al precio de la tarifa local)

<http://www.thomsonlink.com>