

Tämä yleiskauko-ohjain on infrapunaohjauksen avulla yhteensopiva useimpien TV-vastaanottimien kanssa.

Kauko-ohjain on ohjelmoitu tehtaalla niin, että voit käyttää sitä heti useimmilla Thomson-konsernin tuottamilla laitteilla. Ehdotamme siksi, että kokeilet sitä ennen tämän ohjeen mukaista ohjelmointia. Ennen mitään muita toimenpiteitä kauko-ohjaimen on asetettava 2 paristoa (AAA).

Pidä tallessa tämä ohje ja erillinen koodiluettelo voidaksesi ohjelmoida kauko-ohjaimen myöhemmin toisille laitteille.

Painikkeet



- 1 Merkkivalo: punainen merkkivalo palaa kun näppäintä painetaan.
- 2 Käynnistys/Lepotila tai vain lepotila laitteesta riippuen.
- 3 Zapping-toiminta ja äänenvoimakkuuden säätö.
- 4 Äänen mykistys.
- 5 Paluu kanavalle 1.
- 6 "Info"-näppäin.
- 7 ulkoisen ohjelmälähteen TV/VIDEO valinta (AV-liitäntä).

Huomautus: toimintojen laajuus ja kattavuus riippuu laitteesta, merkistä ja markkinointivuodesta.



Koodin syöttö

Koodien suora syöttö





Koodin syöttö suoraan koodiluettelosta:

1. Käynnistä televisio.
2. Katso tämän ohjekirjan liitteenä olevan luettelon sivulta II koodit, jotka kuuluvat ohjattavaan televisiomerkkiin.
3. Pidä painikkeet  ja  alas painettuina, kunnes punainen valo palaa jatkuvasti.
4. Näppää merkkivalon palaessa 4 koodin numeroa painikkeilla
PROG+ (ensimmäinen numero),
PROG- (toinen numero)
VOL+ (kolmas numero).
ja **VOL-** (neljäs numero).

ESIMERKKI: koodia 0027 syöttäessäsi, älä paina painikkeet **PROG+** ja **PROG-**, vaan paina kahdesti **VOL+** ja **VOL-** seitsemän kertaa. Punainen merkkivalo välähtää aina kun painikkeeseen kosketaan.



5. Tallenna koodi painikkeella . Punainen valo sammuu.
Punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti 3 sekuntia ja sammuu, ellei valittu koodi ole luettelossa.
6. Tarkista koodi: Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimeen päin ja vaihda se odotukselle painikkeella .

Automaattinen koodin hakumenetelmä

1. Käynnistä televisio.
2. Pidä painikkeet  ja  alas painettuina, kunnes punainen valo palaa jatkuvasti.
3. Suuntaa kauko-ohjain vastaanottimeen ja yritä sammuttaa se painamalla . Ellei se sammuu, paina niin monta kertaa kuin on tarpeen (jopa 200 kertaa). Jätä peräkkäisten painallusten väliin valon sammumiselle ja syyttymiselle (noin sekunti). Näin voit seurata laitteen reagointia.
4. Paina heti painiketta , kun vastaanotin sammuu, jotta ohjelma tallentuisi. Punainen merkkivalo sammuu.

Kauko-ohjaimen muistiin tallennettu koodi

Tallennetun koodin haku:

1. Pidä painikkeet  ja  alas painettuina, kunnes punainen valo palaa jatkuvasti.
2. Paina painiketta **VOL-**.
3. Saat koodin ensimmäisen numeron näkyviin painamalla **PROG+** ja laskemalla punaisen valon välähdysten lukumäärän. Nollalle ei ole yhtään välähdystä.
4. Saat koodin toisen numeron näkyviin painamalla **PROG-** ja laskemalla punaisen valon välähdysten lukumäärän.
5. Saat koodin kolmannen numeron näkyviin painamalla **VOL+** ja laskemalla punaisen valon välähdysten lukumäärän.
6. Saat koodin neljännen numeron näkyviin painamalla **VOL-** ja laskemalla punaisen valon välähdysten lukumäärän. Se sammuu viimeisen välähdysten jälkeen.

Merkitse löytämäsi koodinnumero talteen niin, että se on käytettävissä tarvittaessa.

Kauko-ohjain on ohjelmoitava pariston vaihdon jälkeen uudelleen.



Tämä symboli tarkoittaa, että elektroniikka laite täytyy hävittää erillisen kierrätyksen kautta, eikä normaalin kotitalousjätteen kanssa. • EU on luonut keräys ja kierrätysjärjestelmän, josta tuottajat ovat vastuullisia. • Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka ovat kierrätettäviä ja uudelleen käytettäviä. • Sähkölaitteissa käytetään osia ja komponentteja, jotka ovat välttämättömiä laitteen toiminnan kannalta, mutta väärin käsiteltyinä ja luontoon joutuessaan saattavat aiheuttaa riskin luonnolle tai terveydelle. • Älä heitä toimimatonta laitetta talousjätteiden sekaan. • Jos olet laitteen omistaja on tehtäväsi toimittaa toimimaton laite asianmukaiseen kierrätykseen tai jälleenmyyjäliikkeeseen uutta laitetta ostaessasi. • Mikäli olet ammattikäyttäjät toimi tavarantoimittajan antamien ohjeiden mukaisesti. • Mikäli laite on vuokrattu sinulle, tai jätetty huostaasi ota yhteyttä huoltoon lisäohjeiden saamiseksi. • Auta meitä suojelemaan luontoa, jossa elämme!