

Ez a távirányító kompatibilis a legtöbb infravörös vezérlésű televízióval.

A távvezérlő úgy lett gyárilag beprogramozva, hogy Ön azt azonnal használni tudja a THOMSON csoport márkáinak megfelelő legtöbb készülékekkel. Azt tanácsoljuk Önnek tehát, hogy a távvezérlő programozása előtt tesztelje annak működését a jelen útmutatóban szereplő eljárások egyikét követve. Mindenek előtt helyezzen be 2 elemet a távvezérlőbe (AAA).

Őrizzze meg ezt a leírást, valamint a külön mellékelt kódok listáját annak érdekében, hogy a későbbiekben újra programozhassa a távirányítót más készülékek vezérlésére.

A gombok

1. Égő jelzőlámpa : a piros jelzőlámpa van bekapcsolva ha a gomb le van nyomva.
2. Bekapcsolás/Készenléti állapot vagy csak Készenléti állapot a készülékek szerint.
3. Vissza az 1. csatornához.
4. Csatornaváltás és hang ellenőrzés.
5. A hang kikapcsolása.
6. "Info" gomb.
7. Külső TV/VIDEO források (AV aljzatok).

Megjegyzés: a készülékek, a készülékek márkája és forgalomba hozási éve szerint a funkciók száma többé kevésbé nagy.

A kód bevitelle

A kódok közvetlen bevitelle

A kódok listájából kiválasztott kód közvetlen beviteléhez:

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. A különálló kódlistában nézze meg a második oldalon a vezérelni kívánt televízió márkájának megfelelő kódokat.
3. Tartsa nyomva a gombot és a gombot addig, amíg a piros kijelző folyamatosan nem világít.
4. Miközben a jelzőlámpa égve marad, Ősse be a négy számjegyű kódját a következő gombokkal **PROG+** (első számjegy), **PROG-** (második számjegy), **VOL+** (harmadik számjegy) i **VOL-** (negyedik számjegy).
PÉLDA: a 0027-es kód beviteléhez ne nyomja meg a **PROG+** gombot és a **PROG-** gombot. Kétszer nyomja meg a **VOL+** gombot, majd kétszer a **VOL-** gombot. A piros kijelző minden gombnyomáskor villog.
5. A kód tárolásához nyomja meg a gombot. A piros kijelző kialszik.
Ha a használt kód nem található a listában, a piros lámpa három másodpercig gyorsan villog mielőtt kialudna.
6. Ellenőrizze a kódot: irányítsa a távvezérlőt a televízió felé, és állítsa készenlétebe a gombot megnyomva.

A kód automatikus keresési módszere

1. Kapcsolja be a televíziót.
2. Tartsa nyomva a gombot és a gombot addig, amíg a piros kijelző folyamatosan nem világít.
3. Irányítsa a távvezérlőt a televízió felé, és a gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni. Ha a készülék nem kapcsol ki, nyomja meg újra a gombot. Annyiszor (maximum 200-szor) ismételje meg ezt a műveletet, ahányszor az a készülék kikapcsolásához szükséges. Két gombnyomás között hagyjon elegendő időt (kb. 1 másodpercet) a piros kijelző kialvásához, majd újbóli felvilágításához. Ezzel meggyőződhet a készülék reakciójáról.
4. Mihelyt a televízió kikapcsolt, nyomja meg azonnal a gombot a programozás memóriába tárolásához. A piros lámpa kialszik.

A távvezérlő által memorizált kód

A távvezérlő által memorizált kód megismeréséhez:

1. Tartsa nyomva a gombot és a gombot addig, amíg a piros kijelző folyamatosan nem világít.
2. Nyomja meg a **VOL-** gombot.
3. A kód első számjegyének megállapításához nyomja meg a **PROG+** gombot, és jegyezze fel a piros kijelző felvilágításainak a számát. Az utolsó felvilágítás után a kijelző kialszik. A „0” számjegy esetében nincs felvilágítás.
4. A kód második számjegyéhez nyomja meg a **PROG-** gombot, és jegyezze fel a piros kijelző felvilágításainak a számát.
5. A kód harmadik számjegyéhez nyomja meg a **VOL+** gombot, és jegyezze fel a piros kijelző felvilágításainak a számát.
6. A kód negyedik számjegyéhez nyomja meg a **VOL-** gombot, és jegyezze fel a piros kijelző felvilágításainak a számát.

Miután megtalálta a készülék kódját, jegyezze fel gondosan, hogy szükség esetén könnyen hivatkozni tudjon rá.

Az elemek cseréjekor kénytelen lesz újraprogramozni a távvezérlőt.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy nem működő elektronikus készülékét külön, nem a háztartási hulladékkal együtt kell gyűjteni • Az Európai Unió speciális gyűjtő- és újrafeldolgozó rendszert vezetett be, amelyet a gyártóknak kell megvalósítaniuk • Ezt a készüléket kiváló minőségű, újra feldolgozható és hasznosítható anyagokból és alkatrészekből tervezték és állították elő • Az elektromos és elektronikus készülékek tartalmazhatnak olyan a rendszer megfelelő működéséhez szükséges alkatrészeket, amelyek egészségügyi és környezeti veszélyt rejtenek, ha nem a megfelelő módon kezelik vagy ártalmatlanítják azokat • Ezért kérjük, ne dobja ki nem működő készülékeit a háztartási hulladékkal együtt • Ha ismeri a készülék gyártóját, a megfelelő helyi gyűjtőponton kell elhelyeznie vagy az eladónál kell hagynia azt, amikor új készüléket vásárol • Ha Ön szakmai felhasználó, kérjük, kövesse a szállító utasításait! • Ha a készüléket bérli vagy a gondjaira bízta, kérjük, forduljon a szolgáltatóhoz! • Ezen elektromos berendezést 2005. augusztus 13. napját követően gyártották • Legyen segítségünkre a környezet védelmében, amelyben élünk!