

Questo telecomando universale è compatibile con la maggior parte dei televisori comandati tramite raggi infrarossi.

Il telecomando è stato programmato in fabbrica per permettervi di utilizzarlo immediatamente con la maggior parte degli apparecchi delle marche del gruppo Thomson. Vi consigliamo dunque di provarlo prima di programmarlo seguendo uno dei metodi indicati in questo libretto d'istruzioni. Ma, prima di tutto, dovete inserire nel telecomando 2 pile (di tipo AAA).

Conservate questo libretto d'istruzioni e la lista dei codici fornita a parte per poter riprogrammare ulteriormente il telecomando allo scopo di comandare altri apparecchi.

I tasti




- 1 Spia luminosa : la spia rossa si accende quando si preme un tasto.
- 2 Marcia / Veglia, unicamente secondo gli apparecchi.
- 3 Zapping e controllo del suono.
- 4 Eliminazione del suono.
- 5 Ritorno al canale 1.
- 6 Tasto "Info".
- 7 Fonti TV/VIDEO esterne (prese AV).

Nota: secondo gli apparecchi, la marca e l'anno di commercializzazione degli stessi, le funzioni coperte saranno più o meno estese.






Inserire un codice

Inserimento diretto dei codici

Per inserire direttamente il vostro codice a partire dalla lista dei codici:



1. Accendete il vostro televisore.
2. Individuate nella lista dei codici fornita a parte, pagina II, quelli che corrispondono alla marca del televisore che desiderate comandare.
3. Mantenete premuti il tasto  ed il tasto  finché la spia rossa non resta accesa.
4. Mentre la spia è accesa, digitate il vostro codice a quattro cifre utilizzando i tasti **PROG+** (prima cifra), **PROG-** (seconda cifra), **VOL+** (terza cifra), e **VOL-** (quarta cifra).
ESEMPIO: Per memorizzare il codice 0027, non premete sui tasti **PROG+** e **PROG-**, ma sul tasto **VOL+** due volte e premete **VOL-** sette volte. La spia rossa lampeggerà ogni volta che un tasto viene premuto.
5. Premete il tasto salvaguardare il codice. La spia rossa si spegnerà.
Se il codice utilizzato non è nella lista, la spia rossa lampeggerà rapidamente per tre secondi prima di spegnersi.
6. Verificate il codice: dirigete il telecomando verso il televisore e mettetelo in standby premendo il tasto .

Metodo di ricerca automatica del codice

1. Accendete il vostro televisore.
2. Mantenete premuto il tasto  ed il tasto  finché la spia rossa non resta accesa.
3. Dirigete il telecomando verso il televisore e provate a spegnerlo premendo una volta sul tasto . Se l'apparecchio non si spegne, premete di nuovo il tasto  tante volte quanto è necessario (fino a 200 volte) finché l'apparecchio non si spegne. Tra due pressioni, lasciate il tempo alla spia rossa di spegnersi, poi di riaccendersi (circa 1 secondo). Ciò vi permette di rendervi conto della reazione dell'apparecchio.
4. Non appena il vostro televisore si spegne, premete immediatamente sul tasto  per memorizzare la programmazione. La spia rossa si spegne.


Codice memorizzato nel vostro telecomando

Per conoscere il codice memorizzato nel vostro telecomando:

1. Mantenete premuto il tasto  ed il tasto  finché la spia rossa non resta accesa.
2. Premete il tasto **VOL-**.
3. Per visualizzare la prima cifra del codice, premete il tasto **PROG+** e contate il numero di lampeggiamenti della spia rossa. Si spegnerà dopo l'ultimo lampeggiamento. Non ci sarà lampeggiamento per lo "0".
4. Per la seconda cifra del codice, premete il tasto **PROG-** e contate il numero di lampeggiamenti della spia rossa.
5. Per la terza cifra del codice, premete il tasto **VOL+** e contate il numero di lampeggiamenti della spia rossa.
6. Per la quarta cifra del codice, premete il tasto **VOL-** e contate il numero di lampeggiamenti della spia rossa.

Quando avrete trovato il codice del vostro apparecchio, annotatelo per potervi fare facilmente riferimento in caso di necessità.

Quando cambierete le pile, dovrete riprogrammare il telecomando.



Questo simbolo sta a significare che il Vostro apparecchio elettronico dovrà essere smaltito separatamente e non con i rifiuti domestici • L'Unione Europea, a questo proposito, ha istituito un sistema di raccolta differenziata e riciclaggio per il quale i produttori ne sono responsabili • Questo apparecchio è stato concepito e fabbricato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati • Gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere elementi che, seppure indispensabili per il buon funzionamento del prodotto, possono rivelarsi dannosi per la salute e l'ambiente se vengono manipolati e distrutti in modo non adeguato • Di conseguenza Vi preghiamo di non gettare il vostro apparecchio rotto con i rifiuti domestici • Se voi siete il proprietario dell'apparecchio rotto, dovete consegnarlo al centro di raccolta specializzato o consegnarlo al negozio dove avete acquistato quello nuovo • Se voi siete un utilizzatore professionale, seguite le istruzioni del fornitore • Se avete affittato l'apparecchio o l'avete ricevuto in deposito, contattate il fornitore di servizi • Aiutateci a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo! • Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia ambientale.

THOMSON HELPLINE

Il vostro contatto THOMSON:
199 40 40 19 * (tariffa chiamata urbana)
per Svizzera: 0 900 109 109 (0,355 CHF / minute)

<http://www.thomsonlink.com>

* **Da fisso:** Servizio offerto da Thomson al costo di 0 euro e 25 centesimi al minuto (IVA compresa) con 0,12 centesimi di Euro scatto alla risposta, massimo 60 minuti. Se non vuoi usufruire del servizio, riaggancia ora.

* **Da cellulare:** Servizio offerto da Thomson. Per conoscere i costi del servizio, verifica il piano tariffario presso con il tuo gestore di rete. Se non vuoi usufruire del servizio, riaggancia ora.