

Deze universele afstandsbediening is met de meeste via infrarood bediende televisietoestellen te gebruiken.

De afstandsbediening werd in de fabriek geprogrammeerd zodat u haar onmiddellijk kunt gebruiken voor de bediening van de meeste apparaten van de merken van de groep Thomson. Wij raden u dus aan haar te proberen alvorens haar te programmeren door één van de methodes van deze gebruiksaanwijzing op te volgen. Maar allereerst dient u 2 batterijen (AAA) in de afstandsbediening te installeren.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de afzonderlijke lijst van de codes om de afstandsbediening later te kunnen herprogrammeren voor de bediening van andere apparaten.

## De toetsen

- 1 Controlelampje: het rode controlelampje brandt wanneer u een toets indrukt.
- 2 Aan/Stand-by of Uitsluitend stand-by, afhankelijk van het apparaat.
- 3 Zappen en regelen van het geluid.
- 4 Afzetten van het geluid.
- 5 Terug naar zender 1.
- 6 Toets "info".
- 7 Externe TV/VIDEO-bronnen (AV-aansluitingen).

N.B.: afhankelijk van het apparaat, het merk en het jaar waarop het op de markt werd gebracht, is het aantal beschikbare functies min of meer uitgebreid.

## Het inbrengen van een code

### Het rechtstreeks inbrengen van de codes

Om rechtstreeks uw code vanuit de codelijst in te brengen:

1. Stel uw televisietoestel in werking.
2. Neem de afzonderlijke codelijst, pagina II en de codes die overeenstemmen met het merk van het televisietoestel dat u wenst te bedienen.
3. Houd de toetsen en ingedrukt totdat het rode lichtje blijft branden.
4. Wanneer het lichtje brandt, brengt u uw viercijfercode in door de toetsen **PROG+** (eerste cijfer), **PROG-** (tweede cijfer), **VOL+** (derde cijfer), en **VOL-** (vierde cijfer) te gebruiken.  
*BIJVOORBEELD:* Om de code 0027 in te brengen, druk niet op de toetsen **PROG+** en **PROG-**, druk tweemaal op de toets **VOL+** en zevenmaal op **VOL-**. Het rode lichtje zal iedere maal dat u op een toets drukt, knipperen.
5. Druk op de toets om de code te bewaren. Het rode lichtje zal uitgaan.  
*Indien de gebruikte code niet in de lijst staat, zal het rode lichtje snel gedurende drie seconden knipperen alvorens uit te gaan.*
6. Kijk de code na: houd de afstandsbediening vast in de richting van het televisietoestel en zet deze in standby door op de toets te drukken.

### Methoden van de automatische opsporing van de code

1. Stel uw televisietoestel in werking.
2. Houd de toetsen en ingedrukt totdat het rode lichtje blijft branden.
3. Houd de afstandsbediening vast in de richting van het televisietoestel en probeer deze uit te schakelen door éénmaal op de toets te drukken. Indien het apparaat niet uitgeschakeld wordt, drukt u opnieuw op de toets en dit zoveel maal als nodig is (tot 200 maal) totdat het apparaat uitgeschakeld wordt. Tijdens het drukken, geeft u het rode lichtje voldoende tijd om het te laten uitgaan en om het opnieuw te doen branden (ongeveer 1 seconde). Dit geeft u een idee van de reactie van het apparaat.
4. Zodra uw televisietoestel uitgeschakeld wordt, drukt u onmiddellijk op de toets om de programmering te memoriseren. Het rode lichtje gaat uit.

## De gememoriseerde code in uw afstandsbediening

Om de gememoriseerde code in uw afstandsbediening te kennen:

1. Houd de toetsen en ingedrukt totdat het rode lichtje blijft branden.
2. Druk op de toets **VOL-**.
3. Om het eerste cijfer van uw code te visualiseren drukt u op de toets **PROG+** en telt u hoeveel maal het rode lichtje knippert. Het zal uitgaan na het knipperen voor de laatste maal. Het zal niet knipperen voor het cijfer "0".
4. Voor het tweede cijfer van de code drukt u op de toets **PROG-** en telt u hoeveel maal het rode lichtje knippert.
5. Voor het derde cijfer van de code drukt u op de toets **VOL+** en telt u hoeveel maal het rode lichtje knippert.
5. Voor het vierde cijfer van de code drukt u op de toets **VOL-** en telt u hoeveel maal het rode lichtje knippert.

**Wanneer u de code van uw apparaat gevonden hebt, noteer deze dan om hem gemakkelijk terug te vinden indien u hem nodig hebt.**

**Als u de batterijen wisselt, dient u de afstandsbediening opnieuw te programmeren.**



Dit symbool betekent dat uw defecte elektronische apparatuur apart ingezameld moet worden en niet vermengd met huishoudelijk afval. De Europese Unie heeft een specifiek inzamelings- en recyclingsstelsel ontwikkeld, waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn. Dit apparaat is ontworpen en gefabriceerd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Elektrische en elektronische apparaten kunnen materialen bevatten die noodzakelijk zijn voor het systeem om te werken, maar die een gevaar voor gezondheid en milieu kunnen worden indien zij niet op de juiste manier worden behandeld of verwerkt. Dientengevolge, gooit u a.u.b. geen defecte apparaten bij het huishoudelijk afval. Als u de eigenaar bent van het apparaat, dan moet u deze deponeren bij het juiste inzamelingspunt, of achterlaten bij de verkoper, bij aankoop van een nieuw apparaat. Indien u een professionele gebruiker bent, volgt u dan a.u.b. de instructies van uw leverancier. Indien het apparaat aan u is verhuurd of uitgeleend, neem dan contact op met uw service provider. Help ons het milieu te beschermen waarin wij leven!

## THOMSON HELPLINE

Uw contactpersoon bij THOMSON:

voor Nederland: 0900 040 0069  
(tarief van een lokaal gesprek)  
voor België: 0900 65051 (0,45€ / mn)

<http://www.thomsonlink.com>