

Denne universale fjernstyreren er kompatibel med de fleste fjernsynsapparater med infrarøde stråler.

Fjernstyreren er forhåndsprogrammert og klar til bruk sammen med de fleste Thomson-apparater. Vi råder deg derfor til å prøve fjernstyreren før du programmerer den i følge en av de fremgangsmåtene som beskrives i denne bruksanvisningen. Men aller først skal du legge inn to batterier (AAA).

Ta vare på denne bruksanvisningen og listen over kodene slik at du kan omprogrammere fjernstyreren i forhold til andre apparater senere.

Tastene



- 1 Lyset: Lyset blir rødt når du har trykket på en tast.
- 2 Pause eller bare Pause i forhold til apparatet.
- 3 Tilbake til kanal 1.
- 4 Veksle mellom kanaler og kontrollere lydstyrken.
- 5 Stenge lyden.
- 6 Tast "info".
- 7 Ekstern TV/VIDEO (AV).

MERK: De forskjellige funksjonene står i forhold til apparatets merke og produksjonsår.


Legge inn en kode

Direkte innlegging av kode

Legge inn koden direkte fra kodelisten:





1. Skru på tv-apparatet.
2. Gå til side II i vedlagte kodeliste og finn de kodene som gjelder for det tv-apparatet du ønsker å styre.
3. Trykk og hold ned tasten  og tasten  helt til det røde lyset lyser jevnt.
4. Bruk følgende taster for å legge inn den 4-sifrede koden mens det røde lyset fremdeles lyser :
PROG+ (første siffer),
PROG- (andre siffer),
VOL+ (tredje siffer),
VOL- (fjerde siffer).

EKSEMPEL: For å legge inn koden 0027 skal du ikke trykke på **PROG+** og **PROG-**, men trykke to ganger på **VOL+** og to ganger på **VOL-**. Det røde lyset blinker hver gang du trykker på en tast.

5. Trykk på  for å lagre koden. Det røde lyset slukkes.
Dersom du bruker en kode som ikke finnes i listen, vil det røde lyset blinke raskt i tre sekunder og deretter slukkes.



6. Kontrollere koden: Hold fjernstyreren mot tv-apparatet og trykk på  for å sette det i "pause".

Automatisk kodesøk

1. Skru på tv-apparatet.
2. Trykk på tasten  og tasten  helt til det røde lyset lyser jevnt.
3. Hold fjernstyreren mot tv-apparatet og forsøk å skru det av ved å trykke på . Forsøk på nytt dersom apparatet ikke går av (opp til 200 ganger). La det røde lyset komme på og gå av mellom hver gang du trykker på tasten (omtrent 1 sekund). På denne måten kan du følge med på apparatets reaksjon.
4. Så snart tv-apparatet er skrudd av trykker du på  for å lagre koden. Det røde lyset går av.

Når koden er lagret i fjernstyreren

For å få vite koden som er lagret i fjernstyreren:

1. Trykk på tast  og tast  helt til det røde lyset lyser jevnt.
2. Trykk på **VOL-**.
3. Trykk på **PROG+** for å se kodens første siffer og for å telle hvor mange ganger det røde lyset blinker. Lyset blinker ikke for "0".
4. Trykk på **PROG-** for å se kodens andre siffer og for å telle hvor mange ganger det røde lyset blinker.
5. Trykk på **VOL+** for å se kodens tredje siffer og for å telle hvor mange ganger det røde lyset blinker.
6. Trykk på **VOL-** for å se kodens fjerde siffer og for å telle hvor mange ganger det røde lyset blinker. Lyset går av etter siste blink.

Når du har funnet apparatets kode bør du skrive den ned i tilfelle du skulle få bruk for den ved en annen anledning.

Ved utskiftning av batterier skal fjernstyreren programmeres på nytt.



Dette symbolet betyr at din uoperative elektroniske innretning må samles inn separat og ikke må blandes med husholdningsavfallet • EU har implementert et spesifikt innsamlings- og resirkulering system hvor produsentene er ansvarlige • Denne innretningen er designet og tilvirket med materialer av høy kvalitet og komponenter som kan resirkuleres og brukes på nytt. • Elektriske og elektroniske innretninger inneholder deler som er nødvendige for at systemet skal fungere, men som kan bli en fare for helsen og miljøet hvis de ikke blir håndtert på riktig måte • Av denne årsak, vær vennlig å ikke kaste din uoperative innretning sammen med husholdningsavfallet • Hvis du er eieren av innretningen må du levere den fra deg på det riktige lokale innsamlingspunktet eller levere det hos selger når du kjøper en ny innretning • Hvis du er en profesjonell bruker, vær vennlig å følge din leverandørs instruksjoner • Hvis innretningen er utleid til deg eller i din bevaring, vær så vennlig å kontakte ditt servicepunkt • Hjelp oss å beskytte miljøet vi lever i!