

Este telecomando universal é compatível com a maioria dos televisores com comando infravermelho.

O telecomando foi programado de fábrica para que possa utilizá-lo imediatamente com a maioria dos aparelhos das marcas do grupo Thomson. É, por conseguinte, aconselhável experimentá-lo antes de o programar segundo um dos métodos deste manual. Antes de mais, porém, deve instalar as 2 pilhas (AAA) no telecomando.

Conserve este manual e a lista dos códigos separada para que possa reprogramar ulteriormente o telecomando para comandar outros aparelhos.

As teclas

- 1 Sinalizador: o sinalizador vermelho se acende quando uma tecla é pressionada.
- 2 Liga/Standby ou apenas Standby consoante o aparelho.
- 3 "Zapping" e controlo do som.
- 4 Corte do som.
- 5 Retorno ao canal 1.
- 6 Tecla "Info".
- 7 Fontes TV/VIDEO externas (tomadas AV).

Nota: Consoante o aparelho, a marca e o ano de comercialização, as funções cobertas serão mais ou menos extensas.

Introdução de um código

Introdução directa dos códigos

Para introduzir directamente o seu código a partir da lista de códigos:

1. Acenda o seu televisor.
2. Identifique na lista dos códigos separada, página II, os que correspondem à marca do televisor que deseja comandar.
3. Conserve premida tecla e a tecla até que a luz vermelha permaneça acesa.
4. Enquanto a luz estiver acesa, introduza o seu código de quatro dígitos utilizando as teclas **PROG+** (primeiro dígito), **PROG-** (segundo dígito), **VOL+** (terceiro dígito), e **VOL-** (quarto dígito).

EXEMPLO: Para introduzir o código 0027, não prima a tecla **PROG+** e a tecla **PROG-**, prima a tecla **VOL+** duas vezes e prima **VOL-** sete vezes. A luz vermelha piscará sempre que uma tecla for premida.

5. Prima a tecla para salvar o código. A luz vermelha apaga-se. *Se o código utilizado não estiver na lista, a luz vermelha piscará rapidamente durante três segundos antes de se apagar.*
6. Verifique o código: dirija o telecomando para o televisor e ponha-o em vigilância premindo a tecla .

Método de procura automática do código

1. Acenda o seu televisor.
2. Conserve premida a tecla e a tecla até que a luz vermelha permaneça acesa.
3. Dirija o telecomando para o televisor e tente apagá-lo premindo a tecla . Se o aparelho não se apagar, torne a premir a tecla tantas vezes quantas forem necessárias (até 200 vezes) até que o aparelho se apague. Entre dois pressionamentos, espere que a luz vermelha se apague e torne a acender (cerca de 1 segundo). Isto permite-lhe dar-se conta da reacção do aparelho.
4. Logo que o seu televisor se apagar, prima imediatamente a tecla para memorizar a programação. A luz vermelha apaga-se.

Código memorizado no seu telecomando

Para conhecer o código memorizado no seu telecomando:

1. Conserve premida a tecla e a tecla até que a luz vermelha permaneça acesa.
2. Prima a tecla **VOL-**.
3. Para visualizar o primeiro dígito do código, prima a tecla **PROG+** e conte o número de lampejos da luz vermelha. Apaga-se depois do último lampejo. Não haverá lampejo para o "0".
4. Para o segundo dígito do código, prima a tecla **PROG-** e conte o número de lampejos da luz vermelha.
5. Para o terceiro dígito do código, prima a tecla **VOL+** e conte o número de lampejos da luz vermelha.
6. Para o quarto dígito do código, prima a tecla **VOL-** e conte o número de lampejos da luz vermelha.

Depois de encontrar o código do seu aparelho, tome note dele para consultá-lo facilmente caso venha a ser necessário.

Quando mudar as pilhas, será obrigado a reprogramar o telecomando.



Este símbolo significa que o seu aparelho eletrônico inoperacional deve ser recolhido separadamente e não misturado com outros resíduos domésticos. A União Europeia implementou um sistema específico de recolha e reciclagem, onde responsabiliza os fabricantes. Este aparelho foi desenhado e manufacturado com materiais componentes de alta qualidade e que podem ser reciclados e reutilizados. Os aparelhos eléctricos e electrónicos podem conter componentes, necessários ao funcionamento do sistema, mas que podem ser susceptíveis de provocar risco para a saúde e ambiente caso eles não sejam tratados ou manuseados apropriadamente. Consequentemente, por favor não deite fora o seu aparelho avariado com os resíduos domésticos. Se você for o proprietário do aparelho, deverá depositá-lo no ponto de recolha apropriado ou entregá-lo com o vendedor aquando da compra de um novo aparelho. Se você for um utilizador profissional, por favor siga instruções do seu fornecedor. Se o aparelho lhe for alugado ou deixado ao seu cuidado, por favor contacte o seu fornecedor. Ajude-nos a proteger o ambiente no qual vivemos!