

**Denna universalfjärrkontroll går att använda med de flesta tv-apparater som kan styras med infrarött ljus.**

**Fjärrkontrollen är fabriksprogrammerad för att du skall kunna använda den omedelbart tillsammans med de flesta apparater av märket Thomson. Vi råder dig därför att testa fjärrkontrollen, innan du programmerar den, genom att följa en av metoderna som beskrivs i denna anvisning. Men först av allt ska du sätta i 2 batterier (AAA) i fjärrkontrollen.**

**Spara bruksanvisningen och den separata kodlistan, för att i framtiden kunna programmera fjärrkontrollen på nytt, för att styra andra apparater.**

## Knappar

- 1 Kontrollampa: den röda lampan tänds när en knapp trycks in.
- 2 På/Viloläge eller endast viloläge beroende på apparat.
- 3 Kanalbläddring och ljudinställning.
- 4 Avstängning av ljud.
- 5 Tillbaka till kanal 1.
- 6 Knapp "info".
- 7 Extern tv/video-källa (AV-uttag).

*Obs: Antalet funktioner som kan användas beror på typ av apparat och tillverkningsår.*

## Tryck in en kod

### Tryck in koden direkt

För att trycka in din kod direkt ifrån kodlistan:

1. Slå på TV:n.
2. Med hjälp av den separata kodlistan, sidan II, sök reda på de koder som motsvarar märket på TV:n du önskar styra.
3. Håll tangenten och tangenten intryckta ända tills kontrollampen förblir tänd.
4. Under tiden kontrollampen är tänd, tryck in din fyrasiffriga kod genom att använda tangenterna **PROG+** (första siffran), **PROG-** (andra siffran), **VOL+** (tredje siffran), och **VOL-** (fjärde siffran).  
*EXEMPEL:* För att trycka in koden 0027, tryck inte på tangenten **PROG+** och tangenten **PROG-**, tryck två gånger på tangenten **VOL+** och sju gånger på **VOL-**. Kontrollampen blinkar varje gång en tangent trycks in.
5. Tryck på tangenten för att spara koden. Kontrollampen släcks.  
*Om koden som använts inte finns i listan, blinkar kontrollampen snabbt under tre sekunder innan den släcks.*
6. Kontrollera koden: rikta fjärrkontrollen mot TV:n och ställ den i standby genom att trycka på tangenten .

### Automatiskt kodsökningssystem

1. Slå på TV:n.
2. Håll tangenten och tangenten intryckta ända tills kontrollampen förblir tänd.
3. Rikta fjärrkontrollen mot TV:n och försök att stänga av den genom att trycka en gång på tangenten . Om apparaten inte stängs av, tryck återigen på tangenten , upprepa nödvändigt antal gånger (upp till 200 gånger) ända tills apparaten stängs av. Ge kontrollampen tid att tändas och släckas mellan två tryck (ca 1 sekund). På så sätt ser du hur apparaten reagerar.
4. Så fort TV:n stängs av, tryck omedelbart på tangenten för att lagra programmeringen. Kontrollampen släcks.


## Fjärrkontrollens lagrade kod

För att få veta vilken kod som är lagrad i fjärrkontrollen:

1. Håll tangenten och tangenten intryckta ända tills kontrollampen förblir tänd.
2. Tryck på tangenten **VOL-**.
3. För att se kodens första siffra, tryck på tangenten **PROG+** och räkna antalet blinkningar på kontrollampen. Den släcks efter den sista blinkningen. Ingen blinkning sker för "0".
4. För kodens andra siffra, tryck på tangenten **PROG-** och räkna antalet blinkningar på kontrollampen.
5. För kodens tredje siffra, tryck på tangenten **VOL+** och räkna antalet blinkningar på kontrollampen.
6. För kodens fjärde siffra, tryck på tangenten **VOL-** och räkna antalet blinkningar på kontrollampen.

**När du har hittat apparatens kod, notera den för framtida bruk.**

**När du byter batterierna är det nödvändigt att återigen programmera fjärrkontrollen.**



Denna symbol innebär att dina uttjänta elektroniska apparater skall lämnas till återvinning och får därför inte blandas med vanligt hushållsavfall • EU har implementerat ett speciellt insamlings och återvinningssystem för detta ändamål. Det är producenten som är ansvarig för detta • Denna apparat är tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som lämpar sig för återvinning • Elektronik och elektriska apparater innehåller delar som är viktiga för dess funktion men som kan utgöra en hälso- och miljöfara vid felaktig hantering eller destruering • Gör det därför till en vana att inte kasta uttjänta elektronikvaror tillsammans med övrigt hushållsavfall • Som ägare måste du lämna apparaten antingen till en återvinningsstation i närheten eller returnera den till försäljningsstället • Om du är professionell användare, v.v. följ leverantörens anvisningar • Har du hyrt apparaten, v.v. kontakta din servicebyrå • Hjälpt oss skydda miljön som vi lever i !