

ROC 2306 on kuuden laitteen yleiskaukosäädin. Sen kuudella toimintatilanäppäimellä TV, VCR/DVD... jne. voidaan korvata 2 kaukosäädintä. Yleiskaukosäädin on yhteensopiva monien laitteiden kanssa. Näitä laitteita ovat TV-vastaanottimet, kuvanauhurit, DVD-soittimet, satelliitti- ja kaapeli-TV- samoin kuin maanpäälliset digi-TV-vastaanottimet (DVB-T), vahvistimet ja muut pientaajuuslaitteet, joita voidaan ohjata infrapunasäteillä. Kaukosäädin on esiohjelmoitu valmistajan toimesta niin, että suurin osa Thomson-yhtymän valmistamista laitteista voidaan ottaa käyttöön välittömästi. Suosittelemme siis, että kokeilet kaukosäätimellä ohjausta ennen kuin ryhdyt ohjelmoimaan sitä. Jos ohjelointi on tarpeen, noudata jotain tässä käsikirjassa esitettyä menetelmää A, B, C, D tai E. Muista asettaa kaksi paristoa (AAA) kaukosäätimeen, ennen kuin otat sen käyttöön.

Säilytä tämä käsikirja ja erillinen koodiluetelo tallessa voidaksesi tarvittaessa ohjelmoida kaukosäädintä uudestaan.

I - Selostus näppäimistä

- 1 Merkkivalo: Punainen merkkivalo palaa painiketta painettaessa.
- 2 : Käynnistys/Lepotila.
- 3 Kaukosäätimen toimintatila
Ohjattavan laitteen valinta TV, DVD, VCR,...
- 4 (Play): toisto*.
- 5 (FF): Haku/selaus eteenpäin tai pikahaku eteenpäin*.
- 6 (STOP): Toiston keskeyttäminen*.
- 7 (Pause): Pysäytetty kuva*.
- 8 (EXIT): paluu TV-ohjelmiin.
SHIFT + EXIT: Valikosta poistuminen.
- 9 **VOL-/VOL+** n äänen voimistus (+) tai hiljennys (-).
Sallii myös siirtymisen vaakasuoraan valikoissa.
Painamalla **SHIFT + VOL-/VOL+** voit liikkua sivusuunnassa valikkojen sisällä.
- 10 **S:** Kauko-ohjaimen ohjelointi.
SHIFT: painikkeiden vaihtoehtoisten toimintojen aktivointi (sinisellä merkityt kohdat).
- 11 **Numeropainikkeet 0 - 9:** samoihin toimintoihin kuin tavanomaisessa kauko-ohjaimessa ja niillä annetaan lisäksi laitekoodit.
- 12 Paina tätä ennen kaksinumeroisen kanavan näppäimistä (paitsi Thomson-konsernin laitteet).
- 13 **AV:** Ulkoisen ohjelmälähteen valinta (Audio/Video-liitäntä).
- 14 : Vaientaa TV:n äänen.
SHIFT + OK: Valinnan kuittaus.
- 15 **PROG+/PROG-:** ohjelmiin pääsy (television tai satelliittiviritimen avulla vastaanotettuja) nousevassa (**PROG +**) tai laskevassa (**PROG -**) suunnassa. Voit lisäksi siirtyä sen avulla valikoissa ylös tai alas päin.
Painamalla **SHIFT + PROG+/PROG-** voit liikkua sivusuunnassa valikkojen sisällä.
- 16 (MENU): Teksti-TV:n Käynnistys/Pysäytys.
SHIFT + MENU: Laitteiden päävalikkojen näyttö.
- 17 (RECORD): Aloita nauhoitus painamalla kahdesti **RECORD**.
- 18 (REW): Haku/selaus taaksepäin tai pikakelaus taaksepäin*.

*Värikkiset painikkeet käynnissä olevan teksti-TV:n otsakkeiden valintaan ja tiettyihin muihin toimintoihin laitteen mallista riippuen.

2 - Kaukosäätimen kokeilu ennen ohjelmoitua

1. Käynnistä laite, jota haluat ohjata.
2. Paina ohjattavaa laitetta vastaava näppäintä (3):
TV: TV,
VCR/DVD: kuvanauhuri, DVD-soitin.
3. Suuntaa kaukosäädin ohjattavaa laitetta kohti ja koeta sammuttaa se näppäimellä (2).
Jos laite ei sammuu, on kaukosäädin ohjelmoitava jollakin jäljempänä selostetulla menetelmällä **A, B, C** tai **D**.

3 - Kauko-ohjaimen Ohjelointi

Menetelmä A - Pikaohjelointi I-numeroisella alakoodilla

Ota esille ohjattavan laitteen **alakovodi** ennen ohjelmoinnin aloittamista.

Katso tämän ohjevihkon liitteenä olevasta luettelosta, **alakovodien** sivu I.

- 1 Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
2. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
3. Paina ohjattavaa laitetta vastaavaa näppäintä (3):
TV: TV,
VCR/DVD: kuvanauhuri, DVD-soitin.
4. Näppää alakoodi merkkivalon palaessa (esim.: **I = Thomson**).
5. Suuntaa kauko-ohjain laitteeseen ja yritä sammuttaa se painamalla kerran painiketta (2).
6. Jos ohjattava laite sammuu, paina (14), jolloin alakoodi tallentuu muistiin.
7. Ellei laite sammuu, paina monta kertaa uudelleen (2), kunnes se sammuu. Jätä peräkkäisten painallusten väliin valon (1) sammumiselle ja syyttymiselle (noin sekunti). Näin voit seurata laitteen reagoitua.
8. Paina (14) heti, kun ohjattava laite sammuu alakoodin tallennusta varten.

Huomautus:

Jos haluat asettaa toimimaan toisen laitetyypin kuin kauko-ohjaimessa mainitun (paitsi TV-kosketin, jolla voidaan ohjata vain TV-vastaanotinta) (esimerkiksi satelliitin koodin silloin kun laite on **VCR/DVD-toimintatilassa**), aloita antamalla ohjelmoitavaa laitetta vastaava koodi (4-numeroinen koodi, jonka löydät koodiluetelosta, ks. menetelmä B). Käynnistä sitten automaattinen haku.

Esimerkki: jos haluat ohjata satelliittia **VCR/DVD**-näppäimen avulla, aloita antamalla satelliitin koodi (mikä tahansa koodilistasta löytyvä satelliittikoodi, esim: 0603 Thomson-satelliitille) ja käynnistä sitten automaattinen haku.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja. Tarkista toiminta suorittamalla sivun 48 testi.

Menetelmä B – Ohjelmointi 4-numeroisilla alakoodeilla

Ota esille ohjattavan laitteen koodi ennen ohjelmoinnin aloittamista.

Katso tämän ohjevihkon liitteessä olevasta luettelosta, koodit sivu 11.

1. Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
2. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
3. Paina ohjattavaa laitetta vastaavaa näppäintä (3):
TV: TV,
VCR/DVD: kuvanauhuri, DVD-soitin.
4. Näppää merkkivalon palaessa ensimmäinen nelinumeroinen ohjattavalle laitteelle ehdotettu koodi (esim. **0036** Thomsonille). Punainen valo sammuu, jos koodi on oikea, ja vilkkuu, ellei koodia ole luettelossa.
5. Suuntaa kauko-ohjain laitteeseen ja yritä sammuttaa se painamalla kerran painiketta **⏻ (2)**.
6. Jos laite ei sammuu, toista vaihe 3. Näppää sitten seuraava 4-numeroinen koodi. Yritä sammuttaa laite painamalla kerran painiketta **⏻ (2)**. Toista toimenpide käyttäen jokaista 4-numeroista koodia.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja. Tarkista toiminta suorittamalla sivun 48 testi.

Menetelmä C – Ohjelmointi koodihakua käyttäen

Ellei yksikään koodi toimi, on mahdollista löytää se näppäämättäkin.

1. Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
2. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
3. Paina ohjattavaa laitetta vastaavaa näppäintä (3):
TV: TV,
VCR/DVD: kuvanauhuri, DVD-soitin.
4. Suuntaa kauko-ohjain laitteeseen ja yritä sammuttaa se painamalla kerran painiketta **⏻ (2)**.
5. Jos ohjattava laite sammuu, paina **⏻ (14)** jolloin alakoodi tallentuu muistiin.
6. Ellei laite sammuu, paina monta kertaa uudelleen **⏻ (2)**, kunnes se sammuu (jopa 200 kertaa). Jätä peräkkäisten painallusten väliin valon (1) sammumiselle ja syyttymiselle (noin sekunti). Näin voit seurata laitteen reagointia.
7. Paina **⏻ (14)** heti, kun ohjattava laite sammuu alakoodin tallennusta varten.

Huomautus:

Jos haluat asettaa toimimaan toisen laitetyyppin kuin kauko-ohjaimessa mainitun (esimerkiksi satelliitin koodin silloin kun laite on **DVD-toimintatilassa**), aloita antamalla ohjelmoitavaa laitetta vastaava koodi (4-numeroinen koodi, jonka löydät koodiluettelosta, ks. menetelmä B). Käynnistä sitten automaattinen haku (menetelmä C).

Esimerkki: jos haluat ohjata satelliittia **VCR/DVD**-näppäimen avulla, aloita antamalla satelliitin koodi (mikä tahansa koodilistasta löytyvä satelliittikoodi, esim: 0603 Thomson-satelliitille) ja käynnistä sitten automaattinen haku.

Ohjelmoinnin varmistus:

Periaatteessa laite on valmis ottamaan vastaan kaukoohjaimen komentoja. Tarkista toiminta suorittamalla sivun 48 testi.

Menetelmä D - Automaattinen Koodihaku

Tässä menetelmässä kauko-ohjain näyttää täydellisen koodilistan lähettäen samalla infrapunaisignaalia kauko-ohjattavaan laitteeseen.

Toimi seuraavasti:

1. Tarkista, että laitteet ovat päällä. Jos eivät, kytke niiden virta päälle manuaalisesti.
2. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
3. Päästä näppäin **S (10)** vapaaksi.
4. Paina halutun laitteen näppäintä (esimerkiksi TV).
5. Paina kerran **PROG+ (15)** näppäintä. Muutaman sekunnin kuluttua kaukosäädin alkaa selata muistissaan olevaa koodiluetteloa (noin 1 koodi/sek.). Paina toisen kerran **PROG+ (15)** näppäintä, jolloin selausnopeus hidastuu (1 koodi/3 sek.). Heti kun ohjelmakanava vaihtuu, paina **⏻ (14)** näppäintä, jotta koodi tallentuu ja luettelon selaus pysähtyy. Jos et ole reagoinut tarpeeksi nopeasti, voit palata edelliseen koodiin painamalla **PROG- (15)** niin monta kertaa kuin tarpeen (jos joudut liiaksi taaksepäin, voit palata eteenpäin painamalla painiketta **⏻ (2)** tai **PROG+ (15)**). Heti kun laite vastaa uudestaan, tallenna koodi painamalla **⏻ (14)** -painiketta.

Huomautus:

Jos haluat asettaa toimimaan toisen laitetyyppin kuin kauko-ohjaimessa mainitun (esimerkiksi satelliitin koodin silloin kun laite on **VCR/DVD-toimintatilassa**), aloita antamalla ohjelmoitavaa laitetta vastaava koodi (4-numeroinen koodi, jonka löydät koodiluettelosta, ks. menetelmä B). Käynnistä sitten automaattinen haku (menetelmä D).

Esimerkki: jos haluat ohjata satelliittia **VCR/DVD**-näppäimen avulla, aloita antamalla satelliitin koodi (mikä tahansa koodilistasta löytyvä satelliittikoodi, esim: 0603 Thomson-satelliitille) ja käynnistä sitten automaattinen haku. Näin kauko-ohjain kokeilee valitun merkin kaikkia satelliittikoodeja.

Menetelmä E - Ohjelmointi COMBO:n ohjausta varten (yhdistetty TV/VCR, TV/DVD,VCR/DVD,...)

Riippuen laiteyhdistelmästä (TV/VCR,VCR/DVD,...) ja merkistä voit joutua antamaan vain yhden koodin laiteyhdistelmälle tai kaksi koodia, kummallekin laitteelle erikseen. Merkitse koodit muistiin erilliseen luetteloon, jotta tiedät myöhemmin!

Ota esille ohjattavan laitteen **alakoodi** tai **koodi** ennen ohjelmoinnin aloittamista (esim. TV-vastaanotin ja sitten kuvanahuri eli COMBO TV/VCR).

Katso luettelo tämän ohjeen liitteenä olevalta sivulta "**Alakoodit**" tai "**Koodit**".

1. Käynnistä COMBO, jota haluat ohjata.
2. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
3. Paina TV-painiketta **TV (3)**, ja toimi sen jälkeen jonkin aiemmin kuvatus ohjelmointimenetelmän (**A, B, C** tai **D**) mukaisesti.
4. Jos tarvitaan toinen koodi, toista vaiheet 2 ja 3.

4 - Ohjelmoidun koodin tunnistaminen?

Voi olla aiheellista tunnistaa ohjelmoidun kaukoohjaimen koodi.

1. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes punainen valo (1) palaa jatkuvasti (merkkivalo jää päälle muutamiksi sekunneiksi, joiden aikana voit siirtyä eteenpäin seuraaviin vaiheisiin. Valo vilkkuu osoittaen käytettävän ajan päättymistä ja sammuu sitten).
2. Paina ohjattavaa laitetta vastaavaa näppäintä (3):
TV: TV,
VCR/DVD: kuvanahuri, DVD-soitin.
3. Painamalla uudelleen lyhyesti painiketta **S (10)**, punainen merkkivalo välähtää kerran.
4. Paina numeropainikkeita peräkkäin kasvavaan suuntaan (**0 - 9**), kunnes punainen merkkivalo välähtää kerran.
5. Numero, joka panee merkkivalon vilkkumaan, on koodin neljästä numerosta ensimmäinen. Merkitse se tämän alapuolelle.
6. Toista vaihe 4 seuraavalle kahdelle koodinumerolle.
7. Punainen merkkivalo sammuu, kun neljäs numero on löytenyt.

5 - Ohjelmoinnin Varmistus

- Kun kyseessä on televisio tai satelliittivastaanotin: kytke laite päälle ja vaihda kanavaa esimerkiksi painamalla (15).

- DVD-lukijalla: vie sisään levy ja paina **PLAY (6)**.

Kokeile toisia kauko-ohjaimen painikkeita saadaksesi selville, mitä eri toimintoja sillä voi ohjata. Jos luulet, että kaikki painikkeet eivät ole toiminnassa, yritä toista ohjelmointitapaa, **Menetelmällä B** tai **C**.

Merkitse löytämäsi koodinumero talteen niin, että se on käytettävissä tarvittaessa.

Kauko-ohjain on ohjelmitava pariston vaihdon jälkeen uudelleen.



6 - Muita toimintoja

Yhteinen äänensäätö KAIKILLE laitteille.

Voit määritellä äänenvoimakkuuden säädön yhdelle kaukosäätimen käytettävälle sillä edellytyksellä, että kyseisessä laitteessa on äänenvoimakkuuden säätö (esim. TV-vastaanottimen äänensäätö TV-käytössä, kuvanahurin äänensäätö jne.).

1. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes **punainen (1)** palaa jatkuvasti.
2. Päästä **S (10)** näppäin vapaaksi.
3. Paina **⏮ (14)** näppäintä kunnes toimintatilanäppäin vilkkuu kerran.
4. Paina kerran sitä laitetta vastaavaa toimintatilanäppäintä (**TV, VCR/DVD...**) jonka voimakkuutta tällä hetkellä säädetään näppäimillä **VOL (9)** ja **⏮ (14)**.
5. Paina **⏮ (14)** näppäintä kerran.

Erillisen äänensäätö KULLEKIN laitteelle.

Voit määritellä, että äänenvoimakkuuden säätö toimii kaikilla käytettävillä sillä edellytyksellä, että kyseisessä laitteessa on äänenvoimakkuuden säätö (esim. TV-vastaanottimen äänensäätö TV-käytössä, sitten SAT-vastaanottimen äänensäätö satelliittikäytössä jne.).

1. Pidä painike **S (10)** painettuna kunnes **punainen (1)** palaa jatkuvasti.
2. Päästä **S (10)** näppäin vapaaksi.
3. Paina **⏮ (14)** näppäintä kunnes toimintatilanäppäin vilkkuu kerran.
4. Paina kerran sitä laitetta vastaavaa toimintatilanäppäintä (**TV, VCR/DVD...**) jonka voimakkuutta tällä hetkellä säädetään näppäimillä **VOL (9)** ja **⏮ (14)**.
5. Paina **VOL - (9)** näppäintä kerran.
6. Paina **⏮ (14)** näppäintä kerran.

7 - Suunnistus NAVILIGHT

THOMSON NAVILIGHT navigointijärjestelmän avulla voit vaivattomasti muuttaa **THOMSON NAVILIGHT** järjestelmällä varustetun televisiosi (TV) tai videonahurisi (VCR) asetuksia. Tätä ennen on painettava videonahurin **VCR/DVD-painiketta**.

1. Käynnistä laite, jota aiot ohjata.
2. Paina kyseessä olevaa laitetyyppiä vastaavaa näppäintä (**TV** tai **VCR/DVD**). Varmista asennossa **VCR/DVD**, että TV-vastaanotin on moodilla **AV** (SCART-pistoke - videokytkentä).
3. Paina kerran painiketta **S (10)** ja **☰ (16)**.
4. Suunnista säätövalikossa painikkeilla **▲, ▼, ◀** ja **▶ (9)** ja **15**.
5. Kuittaa painikkeella **OK (14)**.
6. Poistu valikosta painamalla kerran painiketta **EXIT (8)**.

Huomautus: **S-näppäin (10)** on aktiivinen niin kauan kun merkkivalo **1** palaa. Jos merkkivalo sammuu, paina uudelleen näppäintä **S (10)** Poistu tästä toiminnasta painamalla **S (10)** toisen kerran.