

A ROC 6306 egy 6 az 1-ben univerzális távvezérlő. 6 távvezérlőt helyettesíthet a 6 TV, DVD, VCR, ... Emögombnak köszönhetően. Kompatibilis a legtöbb televízióval, képmagnóval, DVD lejátszóval, műhold- és kábelvevővel, valamint a földi digitális televízió (DVBT) vevővel, erősítőkkel és egyéb, infravörös jelekkel vezérelt audio készülékekkel.

A távvezérlő úgy lett gyárilag beprogramozva, hogy azonnal használhassa a legtöbb Thomson csoport márkájú készülékkel. Tehát tanácsoljuk, hogy próbálja ki, mielőtt programozná. Ha programozás szükséges, kövesse az útmutatóban bemutatott egyik A, B, C, D vagy E módszert. De mindenképp tegyen be 2 (AAA) elemet a távvezérlőbe.

Őrizze meg az útmutatót, és a különálló kódlistát, hogy a későbbiekben újraprogramozhassa a távvezérlőt.

## 1 - A gombok bemutatása

- 1 Kijelző: A piros kijelző világít a gombok megnyomásakor.
- 2 : Bekapcsolás/Készenléti állapot.
- 3 A távvezérlő módja  
A vezérlendő TV, DVD, VCR, ... készülék kiválasztása.
- 4 (Play): Lejátszás\*.
- 5 (FF): Lejátszás előre, vagy előrecsévélés\*.
- 6 (STOP): A lemez lejátszásának leállása\*.
- 7 (Pause): Képkimerevítés\*.
- 8 (EXIT): Visszatérés a TV-programhoz.  
**SHIFT** és **EXIT**: A menüből való kilépéshez.
- 9 **VOL-/VOL+** lehetővé teszi a televízió hangerejének növelését (+) vagy csökkentését (-).  
A **SHIFT** és **VOL-/VOL+** teszlik lehetővé a vízszintes mozgást is a menükben.
- 10 **S**: A távvezérlő programozása.  
**SHIFT**: A gombok másodlagos funkcióinak aktiválása (kék jelzések).
- 11 **Számgombok 0-tól 9-ig**: Ugyanazokkal a funkciókkal rendelkeznek, mint hagyományos távvezérlőjének a számgombjai, és ezenkívül a készülékek kódjainak bevitelére is szolgálnak.
- 12 A 2-számjegyes csatornaszám bevitel előtt nyomja meg először ezt a gombot. (a Thomson csoport márká készülékeinek kivételével).
- 13 **AV**: Egy külső forrás választása (Audió/Videó bemenet).
- 14 : Ideiglenesen kikapcsolja a televízió hangját.  
**SHIFT** és **OK**: Egy választás megerősítéséhez.
- 15 **PROG+ PROG-**: Lehetővé teszi a csatornák (a televízióval vagy a műholdvevővel vett) elérését növekvő (**PROG+**) vagy csökkenő (**PROG-**) sorrend szerint.  
A **SHIFT** és **PROG+/PROG-** teszlik lehetővé a függőleges mozgást is a menükben.
- 16 (MENU): A teletext Be/Kikapcsolása.  
**SHIFT** és **MENU**: A készülékek főmenüinek megjelenítése.
- 17 (RECORD): A felvételhez nyomja.
- 18 (REW): Lejátszás visszafelé vagy hátracsévélés\*.

\* Színes gombok, melyek a teletext aktivált állapotban a rovatok kiválasztására, illetve a márkától függően specifikus funkcióként szolgálnak.

## 2 - A távvezérlő kipróbálása a programozás előtt

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Nyomja meg a vezérelni kívánt készülék megfelelő gombját (3):  
**TV**: televízió,  
**DVD**: DVD lejátszó,  
**VCR**: képmagnó,  
**DVB-T**: DVBT vevőt,  
**SAT**: műhold,  
**AUX**: egyéb készülékek.
3. Irányítsa a távvezérlőt a vezérlendő készülék felé, és próbálja meg kikapcsolni a (2) gombbal.  
Ha a készülék nem kapcsol ki, be kell programoznia a távvezérlőt az alábbi egyik **A**, **B**, **C** vagy **D** módszerrel.

## 3 - A távvezérlő programozása

### "A" eljárás - Gyors programozás 1-számjegyű alkód segítségével

A programozás megkezdése előtt keresse meg a vezérelni kívánt készülék alkódját.

Hivatkozzon az útmutatóhoz mellékelt lista I. oldalán található alkódok című részre.

- 1 Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa nyomva addig a **S** (10) gombot, amíg a **piros kijelző** (1) nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Nyomja meg a vezérelni kívánt készülék megfelelő gombját (3):  
**TV**: televízió,  
**DVD**: DVD lejátszó,  
**VCR**: képmagnó,  
**DVB-T**: DVBT vevőt,  
**SAT**: műhold,  
**AUX**: egyéb készülékek.
4. Miközben a kijelző világít, üsse be az alkódot (például: I a Thomson készülékek esetében).
5. Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé, és a (2) gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
6. Ha a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az (14) gombot az alkód memorizálása érdekében.
7. Ha a készülék nem kapcsol ki, nyomja meg újra a (2) gombot. Addig ismétlje ezt az eljárást, amíg a készülék ki nem kapcsol. Két gombnyomás között hagyjon elegendő időt (kb. I másodpercet) a **piros kijelző** (1) kialakásához, majd újbóli felgyulladásához. Ezzel meggyőződhet a készülék reakciójáról.
8. Míhelyt a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az (14) gombot az alkód memorizálása érdekében.

### Megjegyzés:

A **DVD** gomb programozása alkalmával (kivéve a **TV** gombot, amely csak televíziót tud irányítani), vagy ha a távvezérlőn jelzett készüléken kívül más típusú készüléket kíván irányítani, mint például egy műhold kódját **DVD** módban, az eljárást azzal kezdje, hogy a beprogramozni kívánt készüléknek megfelelő kódot használja (4 számjegyből alkotott kódot, melyet a kódszámok könyvében talál, lásd a **B** módszert). Azután indítsa el az automata keresést.

Például: Ha műholdat óhajt aktiválni a **DVD** gomb segítségével, használja egy műhold kódját (bármelyik kódot, melyet a kódlistán talál, például 0603 egy Thomson műholdhoz), azután indítsa el az automata keresést.

### A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására. Ellenőrizze a távvezérlő működését a 36. oldalon ismertett teszt alapján.

## "B" eljárás - Programozás 4-számjegyű kódok segítségével

A programozás megkezdése előtt keresse meg a vezérelni kívánt készülék kódját.

Hivatkozzon az útmutatóhoz mellékelt lista II. oldalán található kódok című részre.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa nyomva addig a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Nyomja meg a vezérelni kívánt készülék megfelelő gombját (3):

**TV:** televízió, **DVD:** DVD lejátszó,

**VCR:** képmagnó, **DVB-T:** DVBT vevő,

**SAT:** műhold, **AUX:** egyéb készülékek.

4. Miközben a kijelző világít, üsse be a vezérelni kívánt készülék márkájának megfelelő, első helyen javasolt 4-számjegyű kódot (például: **0036** a Thomson készülékek esetében). Ha a kód helyes, a vörös ellenőrző fény kialszik. Abban az esetben, ha a kód nem szerepel a nyilvántartásban, a fény villogni kezd.
5. Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé, és a **⏻ (2)** gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
6. Ha a készülék nem kapcsol ki, ismétlje meg a 2. lépést. Üsse be ezután a következő 4-számjegyű kódot. Próbálja a készüléket kikapcsolni a **⏻ (2)** gombot egyszer megnyomva. Ismétlje meg a műveletet valamennyi 4-számjegyű kóddal.

### A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására. Ellenőrizze a távvezérlő működését a 36. oldalon ismertetett teszt alapján.

## "C" eljárás - Programozás a kódok kereséséve

Ha egyetlen kód sem működik, lehetséges a kód megtalálása annak beütése nélkül.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Tartsa nyomva addig a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Nyomja meg a vezérelni kívánt készülék megfelelő gombját (3):

**TV:** televízió, **DVD:** DVD lejátszó,

**VCR:** képmagnó, **DVB-T:** DVBT vevő,

**SAT:** műhold, **AUX:** egyéb készülékek.

4. Irányítsa a távvezérlőt a készülék felé, és a **⏻ (2)** gomb egyszeri megnyomásával próbálja azt kikapcsolni.
5. Ha a vezérelni kívánt készülék kapcsol, nyomja meg az **⏻ (14)** gombot az alkód memorizálása érdekében.
6. Ha a készülék nem kapcsol ki, nyomja meg újra a **⏻ (2)** gombot. Annyszor (maximum 200-szor) ismétlje meg ezt a műveletet, ahányszor az a készülék kikapcsolásához szükséges. Két gombnyomás között hagyjon elegendő időt (kb. 1 másodpercet) a **piros kijelző (1)** kialakásához, majd újból felgyulladásához. Ezzel meggyőződhet a készülék reakciójáról.
7. Mihelyt a vezérelni kívánt készülék kikapcsol, nyomja meg az **⏻ (14)** gombot a kód memorizálása érdekében.

### Megjegyzés:

A **DVD** gomb programozása alkalmával, vagy ha a távvezérlőn jelzett készüléken kívül más típusú készüléket kíván irányítani, mint például egy műhold kódját **DVD** módban, az eljárást azzal kezdje, hogy a beprogramozni kívánt készüléknek megfelelő kódot használja (4 számjegyből alkotott kód, melyet a kódszámok könyvében talál, lásd a **B** módszert). Azután indítsa el az automata keresést (**C** módszer).

Például: Ha műholdat óhajt aktiválni a **DVD** gomb segítségével, használja egy műhold kódját (bármelyik kódot, melyet a kódlistán talál, például 0603 egy Thomson műholdhoz), azután indítsa el az automata keresést.

### A programozás ellenőrzése:

Készüléke elvileg kész a távvezérlő utasításainak a fogadására. Ellenőrizze a távvezérlő működését a 36. oldalon ismertetett teszt alapján.

## "D" eljárás - Egy kód automata keresése

E módszer keretén belül a távvezérlő sorra veszi a teljes kódlistát, IR jelet irányítva a távvezérlővel aktiválendő készülékhez. Az eljárás a következő:

1. Ellenőrizze a felszerelés bekapcsolt állapotát. Ellenkező esetben kapcsolja be kézzel.
2. Tartsa nyomva addig a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Engedje el az **S (10)** gombot.
4. Nyomja meg a kívánt készülék gombját (például TV).
5. Nyomja meg csak egyszer a **PROG+ (15)** gombot. Néhány másodperc elteltével a távvezérlő sorra veszi a könyvtárban található teljes listát (másodpercenként körülbelül 1 kódot). Nyomja meg másodsorra a **PROG+ (15)** gombot a tesztelési sebesség csökkentéséhez (3 másodpercenként 1 kód). Mihelyt a készülék csatornát vált, azonnal meg kell nyomnia az **⏻ (14)** gombot a kód rögzítéséhez, és a lista futtatásának leállításához. Ha a műveletet nem bonyolította le elég gyorsan, a **PROG- (15)** gombot megnyomásával lehetősége van az előző kód eléréséhez, ahányszor szükséges (előrehaladni a **⏻ (2)** gombot megnyomásával lehet vagy a **PROG+ (15)** gombokkal, ha nagyon előre haladt). Ha a készülék ismét reagál, nyomja meg az **⏻ (14)** gombot a kód regisztrálása érdekében.

### Megjegyzés:

A **DVD** gomb programozása alkalmával, vagy ha a távvezérlőn jelzett készüléken kívül más típusú készüléket kíván irányítani, mint például egy műhold kódját **DVD** módban, az eljárást azzal kezdje, hogy a beprogramozni kívánt készüléknek megfelelő kódot használja (4 számjegyből alkotott kód, melyet a kódszámok könyvében talál, lásd a **B** módszert). Azután indítsa el az automata keresést (**D** módszer).

Például: Ha műholdat óhajt aktiválni a **DVD** gomb segítségével, használja egy műhold kódját (bármelyik kódot, melyet a kódlistán talál, például 0603 egy Thomson műholdhoz), azután indítsa el az automata keresést. Így a távvezérlő kipróbálja majd a szelektált márkához tartozó összes műhold-kódot.

## "E" eljárás - COMBO (kombinált TV/VCR, TV/DVD, VCR/DVD,...) vezérléséhez szükséges programozás

A combo családtól (TV/VCR, VCR/DVD,...) és a márkától független vagy egy kódot kell bevinnie a combo két készülékéhez, vagy pedig két kódot, azaz készülékenként egyet. Lapozza fel a különböző listát, hogy megtudja, mennyit kell bevinnie.

A programozás megkezdése előtt keresse meg annak a készüléknek (pl.: televízió majd képmagnó vagy COMBO TV/VCR) az **alkódját** vagy **kódját**, melyet vezérelni kíván.

Hivatkozzon a jelen útmutatóhoz csatolt lista **alkódok**, vagy **kódok** című oldalára.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt COMBO készüléket.
2. Tartsa nyomva addig a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
3. Nyomja meg a **TV (3)**, gombot, majd kövesse a fentebb leírt valamely programálási módot: **A, B, C** vagy **D**.
4. Ha második kódra van szükség, ismétlje meg 2. és 3. lépéseket.

#### 4 - Egy beprogramozott kód megtalálása

A távvezérlőben beprogramozott kód ismerete hasznos lehet.

1. Tartsa nyomva addig a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít, (a fénykijelző néhány másodpercig világít, hogy elegendő ideje legyen a következő lépések elvégzéséhez. A kijelző villogva mutatja a rendelkezésére álló idő végét, majd kialszik).
2. Nyomja meg a vezérelni kívánt készülék megfelelő gombját (3):  
**TV:** televízió,  
**DVD:** DVD lejátszó,  
**VCR:** képmagnó,  
**DVB-T:** DVBT vevőt,  
**SAT:** műhold,  
**AUX:** egyéb készülékek.
3. Nyomja meg újra röviden a **S (10)** gombot. A **piros kijelző (1)** egyszer felvilan.
4. A számgombokat addig nyomja meg egymás után növekvő sorrendben (0-tól 9-ig), amíg a **piros kijelző (1)** egyszer fel nem villan.
5. Jegyezze fel azt a számot, mely a **piros kijelző (1)** felvilanását előidézte. Ez felel meg a kódot alkotó négy szám közül az első számnak.
6. Ismétlje meg a 4. lépést a kódot alkotó többi szám megtalálásához.
7. Amikor a negyedik számot is megtalálta, a **piros kijelző (1)** kialszik.

#### 5 - A programozás ellenőrzése

- Egy televízió vagy műholdas vevőkészülék esetében: hozzák működésbe a készüléket és a sáváltáshoz nyomják meg például a (15)-es gombot.
- DVD lejátszó esetében: helyezzen be egy lemezt, majd nyomja meg a **PLAY (6)**.

Próbáljon ki más gombokat is a távvezérlőn, hogy megismerhesse azoknak a funkcióknak a kiterjedését, melyeket távvezérlője vezérelni képes. Ha úgy gondolja, hogy az összes funkció nem aktív, próbálkozzon a következő részben leírt **B** vagy **C** eljárással.

**Miután megtalálta a készülék kódját, jegyezze fel gondosan, hogy szükség esetén könnyen hivatkozni tudjon rá.**

**Az elemek cseréjekor kénytelen lesz újraprogramozni a távvezérlőt.**

TV KÓD	DVD KÓD	VCR KÓD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TVB-T KÓD	SAT KÓD	AUX KÓD
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### 6 - Egyéb funkciók

**Az ÖSSZES hangerő vezérlés beállítása egy meghatározott mód alá.**

Társíthatja a hangerő ellenőrzését a távvezérlő egyik módjához azzal a feltétellel, hogy a hangerő ellenőrzés létezik az adott készüléken (pl: TV hang ellenőrzés a TV, vagy VCR...).

1. Nyomja meg a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít.
2. Engedje el a **S (10)** gombot.
3. Nyomja meg a **🔊 (14)** gombot. A **piros kijelző (1)** egyszer felvilan.
4. Nyomja meg egyszer annak a készüléknek megfelelő **(TV, VCR...)** mód gombot, amelynek hangerejét mindig a **VOL (9)** és **🔊 (14)** gombok vezérlik.
5. Nyomja meg egyszer a **🔊 (14)** gombot.

**A hangerő vezérlés beállítása MINDEN EGYES módoz.**

Úgy is dönthet, hogy a hangerő ellenőrzés funkcionális legyen minden egyes választott módoz, azzal a feltétellel, hogy a hangerő ellenőrzés létezik az adott készüléken (pl: a televízió hangjának vezérlése TV módozban, majd egy műholdvevő hangjának vezérlése SAT módozban, ...).

1. Nyomja meg a **S (10)** gombot, amíg a **piros kijelző (1)** nem világít.
2. Engedje el a **S (10)** gombot.
3. Nyomja meg a **🔊 (14)** gombot. A **piros kijelző (1)** egyszer felvilan.
4. Nyomja meg egyszer annak a készüléknek megfelelő **(TV, VCR...)** mód gombot, amelynek hangerejét mindig a **VOL (9)** és **🔊 (14)** gombok vezérlik.
5. Nyomja meg egyszer a **VOL - (9)** gombot.
6. Nyomja meg egyszer a **🔊 (14)** gombot.

#### 7 - NAVILIGHT navigáció

A THOMSON NAVILIGHT navigációs rendszer teszi lehetővé a THOMSON NAVILIGHT rendszerrel ellátott televízió (TV) vagy a (VCR) képmagnó beállításainak könnyű elérését, azzal a feltétellel, hogy a **DVD** vagy **SAT** gombot társította a képmagnóhoz.

1. Kapcsolja be a vezérelni kívánt készüléket.
2. Nyomja meg a készülék típusának megfelelő gombot **(TV, DVD** vagy **SAT)**. **DVD** állásban győződjön meg arról, hogy a televízió **AV** üzemmódozban található (a SCART - Peritelevíziós csatlakozó ki lett választva).
3. Nyomja meg egyszer a **S (10)** és **☰ (16)** gombot.
4. Navigáljon a beállítási menükben a **▲, ▼, ◀** és **▶ (9** és **15)**.
5. Hagyja jóvá az **OK (14)** gombbal.
6. Lépjen ki a menükből az **EXIT (8)** gombot egyszer megnyomva.

**Megjegyzés:** A **S (10)** gomb bekapcsolva marad, míg az **I** jelzőlámpa ég. Ha a jelzőlámpa kialszik, újra meg kell nyomnia a **S (10)** gombot, mielőtt használni kezdené a böngező gombokat. A módoz kilépéshez nyomja meg egy másodpercig a **S (10)** gombot.