



ERGÄNZUNG UND KORREKTUREN ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

WHP462 FM-Kopfhörer mit Doppel-PLL (Hama-Art.-Nr.: 00131460)



Funktionskontrolllampe...	Bedeutung
leuchtet rot	Akku wird geladen
leuchtet grün	eine Audioquelle ist angeschlossen und liefert aktuell auch ein Tonsignal
leuchtet nicht	Akku wird nicht geladen und am Sender des Kopfhörers liegt aktuell kein Tonsignal an.

Funktionskontrolllampe leuchtet nicht? Überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

Sie möchten die Akkus aufladen?

- Schalter am Kopfhörer muss auf OFF stehen.
- Netzteil muss an der Buchse „DC in“ des Sockels und an einer Strom führenden Steckdose angeschlossen sein
- Sockelkabel 2,5 mm muss an der Ladebuchse des Kopfhörers angeschlossen sein

Sie möchten Ton vom Sender zum Kopfhörer übertragen?

- Schalter am Kopfhörer muss auf ON stehen
- Sockelkabel 3,5 mm muss am Kopfhörerausgang eines Audiogerätes angeschlossen sein
- nötigenfalls Lautstärke für den Kopfhörerausgang des TV erhöhen