



## CZ Návod k použití

- Adaptér na USB pevný disk
- Kabel USB
- USB adaptér
- Nápisceci zábrji
- Tento návod k obsluze

### 2. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nepoužívejte mimo meze výkonu uvedené v technických údajích.
- Na výrobku neprovádějte žádné změny!mí zánikaj veškeré záruky ze závady
- Tento produkt, stejně jako všechny ostatní elektrické produkty, nepatří do rukou dětí!
- Výrobek používáte vzhledně ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti přístrojů. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabrázte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabrázte styku s vodou.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chráňte před pádem a velkými otřesy.
- Všechny baterie bez odlohu vyměňte a zkontrolujte die plátových předpisů.
- Výrobek nepoužívejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Všechny kabely pokládájte tak, aby neohrožily nebezpečí zkopnutí.
- Kabel nelamějte a nedeflektujte.

- Upozornění**
- Před odpojením pevného disku od adaptéru pevného disku se ujistěte, že je přenos dat dokončen.
- Před **odpojením** pevného disku od adaptéru pevného disku vždy použijte funkci vypnutí operačního systému (počítač, smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android).
- Před odpojením pevného disku od adaptéru pevného disku vždy použijte funkci vypnutí operačního systému (počítač, smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android), před odpojením pevného disku z adaptéru pevného disku.
- V případě narušení polynkov nemožno vykloučit stratu údajů!
- Firma Hama GmbH & Co KG za žádných okolností neručí za ztrátu dat uložených na paměťových médiích.

### Nebezpečí poranění elektrickým proudem

- Výrobek neobčívajte a v prípade poranění si dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jsou adaptér AC, kabel adaptéra nebo síťová šňůra poškozeny.
- Negokolierte se do výrobku jinak zasahovat nebo ho opravovat.
- Veškeré úkony vždy přebíhejte příslušnému odbornému personálu.
- Ujistěte se, že celkový příkon všech přípojných koncových přístrojů nepřekračuje 2,0 A.
- Pronez bez napájecího zdroje (bus-powered): USB 2.0 – max. 500 mA/USB 3.0 – max. 900 mA / USB-C – max. 3000 mA
- Dbejte náležitě k použití nebo technických údajů přípojných přístrojů
- Při nedodržení těchto podmínek může dojít ke ztrátě dat.
- Bezpečnostně také respektujte zde uvedené údaje a bezpečnostní pokyny týkající se napájení Vašich přístrojů.

### 3. Uvedení do provozu a provoz

#### Upozornění

- Výrobek používajte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte ze sítě pomocí vypínače – pokud není k dispozici, vytáhněte síťové vedení ze zásuvky.
- V všemobdobích zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípošnost celkovou spotřebu elektrické energie.
- V případě výskytu následků dbejte pozor na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily celkový dovolený příkon.
- Pečlivě připojte pevný disk k adaptéru pevného disku. Pevný disk musí ležet na vodotěmnném, stabilním, nekouřevém povrchu.
- Všechny kabely volte zadržte USB počítače.
- Spotřebiče používejte automaticky, instalace ovládací není nutná.
- Popř. postupujte podle pokynů operačního systému.
- Produkt můžete liined používat.

#### Poznámka

- Pokud je použitý pevný disk již zformátován a pokud se na něm nacházejí údaje, můžete je ihned přepsat.
- Nové disky nebo reformátované pevné disky je nutné po inicializaci rozdělit a zformátovat. Příslušné kroky proveďte podle návodu poskytnutého operačním systémem vašeho PC/notebooku.

### 4. Vyuložení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neobornou instalací, montáží nebo neoborným použitím výrobku nebo nedodržáním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

### 5. Technické údaje

Kompatibilita	Přípojká USB-C <p>Přípojká USB-A</p>
Požadavky na systém	Windows 11/10 <p>macOS 11<span> </span>≥</p>
USB-specifikace	USB 3.2 Gen1

### Údaje podle nařízení (EU) 2019/1782

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikační značka modelu	DYS824-120200W-2 <p>YN-24WA120200EU</p>
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Vstupní napětí / Vstupní proud / Vstupní výkon	12.0 V DC / 2.0 A / 24.0 W
Příměnná účinnost v aktivním režimu	86.2 <span> </span> %
Účinnost při malém zatížení (10 <span> </span> %)	80.7 <span> </span> %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.10 W

### Poznámka

- V případě poruchy nebo pokud výrobek neaeuáže, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.

### 6. Údaje podle nařízení (EU) 2023/826

Informace o spotřebě energie naleznete na:

**https://support.hama.com/00200761**

## SK Návod na použitie

- 1. Obsah balenia**
- USB adaptér na pevné disky
- Kabel USB
- USB adaptér
- Nápisceci zábrji
- Tento návod k používaniu

### 2. Bezpečnostní upozornenia

- Přístroj neprevádzkujte mimo svojich výkonových medzi uvedených v technických údajoch.
- Na zariadení nepodávajte žiadne zmeny! Má to za následok stratu akýchkoľvek nárokov na plnenie zo záruky.
- Tento prístroj, rovnako ako všetky ostatné elektrické produkty, nepatrí do rukou detí!
- Výrobek používajte vzhľadne ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti přístrojů. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabrázte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chráňte před pádem a velkými otřesy.
- Všechny baterie bez odlohu vyměňte a zkontrolujte die plátových předpisů.
- Výrobek nepoužívejte pouze v mírných klimatických podmínkách.
- Všechny kabely pokládájte tak, aby neohrožily nebezpečí zkopnutí.
- Kabel nelaměte a nedeflektujte.

- Upozornenie**
- Pred odpojením pevného disku od adaptéru pevného disku se ujistěte, že je přenos dat dokončen.
- Před **odpojením** pevného disku z adaptéru pevného disku vždy použijte funkci vypnutí operačního systému (počítač, smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android).
- Před odpojením pevného disku od adaptéru pevného disku vždy použijte funkci vypnutí operačního systému (počítač, smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android), před odpojením pevného disku z adaptéru pevného disku.
- V prípade narušení polynkov nemožno vykloučit stratu údajů!
- Firma Hama GmbH & Co KG za žádných okolností neručí za ztrátu dat uložených na paměťových médiích.

### Nebezpečnostní zásahu elektrickým proudem

- Výrobek neovládajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, ak je poškodený AC adaptér, kabel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Negokolierte sa do výrobku inak zasahovať alebo ho opravovať.
- Veškeré úkony vždy přebíhejte příslušnému odbornému personálu.
- Ujistěte se, že celkový příkon všech přípojných koncových přístrojů nepřekračuje 2,0 A.
- Pronez bez napájecího zdroje (bus-powered): USB 2.0 – max. 500 mA/USB 3.0 – max. 900 mA / USB-C – max. 3000 mA
- Dbejte náležitě k použití nebo technických údajů přípojných přístrojů
- Při nedodržení těchto podmínek může dojít ke ztrátě dat.
- Bezpečnostně také respektujte zde uvedené údaje a bezpečnostní pokyny týkající se napájení Vašich přístrojů.

### 3. Uvedenie do prevádzky a prevádzka

#### Upozornenie

- Výrobek používajte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a musí být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte ze sítě pomocí vypínače – pokud není k dispozici, vytáhněte síťové vedení ze zásuvky.
- V všemobdobích zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípošnost celkovou spotřebu elektrické energie.
- V případě výskytu následků dbejte pozor na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily celkový dovolený příkon.
- Pečlivě připojte pevný disk k adaptéru pevného disku. Pevný disk musí ležet na vodotěmnném, stabilním, nekouřevém povrchu.
- Všechny kabely volte zadržte USB počítače.
- Spotřebiče používejte automaticky, instalace ovládací není nutná.
- Popř. postupujte podle pokynů operačního systému.
- Produkt můžete liined používat.

#### Poznámka

- AK je použitý pevný disk již zsegmentován a nacházejí sa na hom údaje, můžete je nyní ziskate přepsat.
- Nové disky nebo reformátované pevné disky je nutné po inicializaci rozdělit a zformátovat. Příslušné kroky proveďte podle návodu poskytnutého operačním systémem vašeho PC/notebooku.

### 4. Vyuloženie záruky

Hama GmbH & Co KG nepřijímá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neobornou instalací, montáží nebo neoborným použitím výrobku nebo nedodržáním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

### 5. Technické údaje

Kompatibilita	Přípojká USB-C <p>Přípojká USB-A</p>
Požadavky na systém	Windows 11/10 <p>macOS 11<span> </span>≥</p>
USB-specifikace	USB 3.2 Gen1

### Údaje podľa nariadenia (EU) 2019/1782

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikační značka modelu	DYS824-120200W-2 <p>YN-24WA120200EU</p>
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Vstupní napětí / Vstupní proud / Vstupní výkon	12.0 V DC / 2.0 A / 24.0 W
Příměnná účinnost v aktivním režimu	86.2 <span> </span> %
Účinnost při nízké zátěži (10 <span> </span> %)	80.7 <span> </span> %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0.10 W

### Poznámka

- V případě poruchy nebo pokud výrobek neaeuáže, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.

### 6. Údaje podľa nariadenia (EU) 2023/826

Informácie o spotrebe energie nájdete na:

**https://support.hama.com/00200761**

## P Manual de instruções

- 1. Conteúdo da embalagem**
- Adaptador para disco rígido USB
- Cabo USB
- USB adaptador
- Fonte de alimentação
- Este manual de instruções

### 2. Indicações de segurança

- Não utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nas especificações técnicas.
- Não efetue modificações no aparelho. Todos os direitos de garantia. Este aparelho não pode ser manuseado por crianças, tal como qualquer aparelho elétrico!
- Este produto apenas para a finalidade prevista.
- Não utilize o produto contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o somente em ambientes secos.
- O produto é adequado apenas para instalação em interiores.
- Não utilize o produto perto de aquecedores, outras fontes de calor ou diretamente exposto a luz solar.
- Não utilize o produto em ambientes húmidos e evite jatos de água.
- Não utilize o produto em áreas nas quais não são permitidos aparelhos electrónicos.
- Não deve cair o produto nem o submeta a choques fortes.
- Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as normas locais aplicáveis.
- Utilize o artigo apenas com condições climáticas amenas.
- Instale todos os cabos de forma a que não se possa tropeçar neles.
- Não dobre nem emsaque o cabo.

- Atenção**
- Antes de separar um disco rígido do adaptador para discos rígidos, certifique-se de que a transferência de dados está concluída.
- Utilize sempre a função **Ejetar** do seu sistema operativo (computador, smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android), antes de retirar um disco rígido do adaptador.
- Caso contrário, não é possível excluir a informação de dados!
- A empresa Hama GmbH & Co KG não se responsabiliza, sob quaisquer circunstâncias, pela perda de dados guardados no dispositivo de armazenamento de dados.

### Nebezpečnostní zásahu elektrickým proudem

- Výrobek neovládajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, ak je poškodený AC adaptér, kabel adaptéra alebo sieťové vedenie.
- Negokolierte sa do výrobku inak zasahovať alebo ho opravovať.
- Veškeré úkony vždy přebíhejte příslušnému odbornému personálu.
- Ujistěte se, že celkový příkon všech přípojných koncových přístrojů nepřekračuje 2,0 A.
- Pronez bez napájecího zdroje (bus-powered): USB 2.0 – max. 500 mA/USB 3.0 – max. 900 mA / USB-C – max. 3000 mA
- Dbejte náležitě k použití nebo technických údajů přípojných přístrojů
- Při nedodržení těchto podmínek může dojít ke ztrátě dat.
- Bezpečnostně také respektujte zde uvedené údaje a bezpečnostní pokyny týkající se napájení Vašich zařízení.

### 3. Colocação em funcionamento e operação

- Výrobek pripojajte iba do povolených zásuviek. Zásuvka musí byť v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- Výrobek odpojte od siete vypínačom zapnuté/vypnuté – ak takýto vypínač nie je vytváňaný, vytáhnite sieťové vedenie zo zásuvky.
- V všemobdobích zásuvek dbejte na to, aby připojené spotřebiče nepřekročily přípošnost celkovou spotřebu elektrické energie.
- Desligue o produto da rede elétrica com o botão de ligand/desligar – se o produto não tiver esse botão, retire a ficha da tomada elétrica.
- Não use de tomadas múltiplas, certifique-se de que os aparelhos ligados não excedem o consumo total de energia permitida.
- Desligue o produto da rede elétrica quando não o utilizar durante um período prolongado.
- Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica corretamente instalada tomada e, de seguida, ligue o adaptador para disco rígidos.
- Discos rígidos novos ou não particionados devem ser particionados e formatados após inicialização. As respectivas etapas para este processo podem ser consultadas no manual do sistema operativo do seu PC/notebook.

- Atenção**
- Antes de separar um disco rígido do adaptador para disco rígidos, O disco rígido tem de estar posicionado numa superfície horizontal, estável e não metálica.
- Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica corretamente instalada tomada e, de seguida, ligue o adaptador para disco rígidos.
- Discos rígidos novos ou não particionados devem ser particionados e formatados após inicialização. As respectivas etapas para este processo podem ser consultadas no manual do sistema operativo do seu PC/notebook.

### Nota

- Se o disco rígido utilizado já estiver particionado e existirem dados no disco rígido, então pode aceder aos mesmos.
- Discos rígidos novos ou não particionados devem ser particionados e formatados após inicialização. As respectivas etapas para este processo podem ser consultadas no manual do sistema operativo do seu PC/notebook.

### 4. Exclução de garantia

A Hama GmbH & Co KG não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos provocados pela instalação, montagem ou manuseamento incorretos do produto e não observação do das instruções de utilização ou das informações de segurança.

### 5. Especificações técnicas

Kompatibilita	Ligação USB-C <p>Ligação USB-A</p>
Požadavky na systém	Windows 11/10 <p>macOS 11<span> </span>≥</p>
USB-specifikace	USB 3.2 Gen1

### Indicações conforme o regulamento (UE) 2019/1782

Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikační kód modelu	DYS824-120200W-2 <p>YN-24WA120200EU</p>
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Vstupní napětí / Vstupní proud / Vstupní výkon	12.0 V DC / 2.0 A / 24.0 W
Příměnná účinnost v aktivním režimu	86.2 <span> </span> %
Účinnost při nízké zátěži (10 <span> </span> %)	80.7 <span> </span> %
Spotřeba energie v stavu bez zátěže	0.10 W

### Poznámka

- V případě poruchy nebo pokud výrobek neaeuáže, výrobek odpojte od sítě, vyčkejte několik sekund a opět připojte.

### 6. Indicações de acordo com o Regulamento 2023/826/UE

As informações em relação ao consumo de energia podem ser consultadas em:

**https://support.hama.com/00200761**

## S Bruksanvisning

- 1. Förpackningsinnehåll**
- USB-hårddiskadapter
- USB-kabel
- USB-adapter
- Nätled
- Den här bruksanvisningen

### 2. Säkerhetsanvisningar

- Använd inte produkten utöver de effektnivåer som anges i den tekniska datan.
- Förändra ingenting på produkten. Då förlorar du alla garantianskrifk.
- Precis som alla elektriska apparater ska även denna föraras utom räddhåll för barn!
- Använd inte produkten till det som är avsett för.
- Skydda produkten mot smuts, fukt och överhettning och använd den bara i inomhusmiljöer.
- Produkten är bara avsedd för inomhusanvändning.
- Använd inte produkten alldeles snitt elementet, andra värmekällor eller direkt solen.
- Använd inte produkten i en fuktig omgivning och undvik stänkvatten.
- Använd inte produkten inom områden där elektroniska apparater inte är tillåtna.
- Täppa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga vibrationer.
- Kassera förpackningsmaterialen direkt enligt lokala gällande bestämmelser.
- Använd endast produkter vid måttiga klimatförhållanden.
- Drä alla kablar så att det inte går att snubbla på dem.
- Bjå och kläm inte kabeln.

- Varning**
- Använd inte Kopplar bort en hårddisk från hårddiskadaptern ska du se till att datorverkföringen är avslutad.
- Använd alltid funktionen **Säker borttagning** (eject) i operativsystemet (smartphone, tablet/Windows, Mac OS, Android) innan du kopplar bort en hårddisk från hårddiskadaptern.
- I annat fall finns risk att det inte går förloret!
- Hama GmbH & Co KG ansvarar under inga omständigheter för förlust av data som har sparats på lagringsmedier.

### Fara för elektrisk stöt

- Öppna inte produkten och fortsätt inte att använda den om den är skadad.
- Använd inte produkten när AC-adaptern, adapterkabeln eller nätkabeln är skadade.
- Förskt inte materialet ut reparera produkten själv. Överlått allt servicerarbete till ansvarig fackperson.
- Nu ska till de totala strömförbrukningen för alla anslutna enheter inte överstiger 2,0 A.
- Drift utan nätadapter (via USB-utgången): USB 2.0 – max. 500 mA / USB 3.0 – max. 900 mA / USB-C – max. 3000 mA
- Se bruksanvisningarna eller tekniska data till de anslutna enheterna och till din produkt.
- Det är mycket viktigt att du beaktar uppgifterna och säkerhetsanvisningarna som finns där beträffande strömförbrukning till dina enheter.

### 3. Komma igång och användna

- Varning**
- Anslut bara produkten till ett godkänt eluttag. Eluttaget ska sitta i närheten av produkten och vara lätt att nå.
- Anslut produkt från ett elnät med hjälp av strömtrådar – om den skannas drar du ut nätkabeln ur eluttaget.
- Om gernet är avbrutet för de anslutna förbrukarna inte överstärda tillsten total effektförbrukning.
- Koppla bort produkten från elnätet om den inte ska användas under en längre tid.
- Anslut försiktigt hårddisken till hårddiskadaptern. Hårddisken måste ligga på ett hårdt underlag, stabilt och icke-metalliskt yta.
- Anslut nätadaptern till ett korrekt installerat uttag och sedan till hårddiskadaptern.
- Starta upp datorn helt.
- Anslut produkten till en ledig USB-port på datorn.
- Produkten registreras automatiskt, ingen drivrutin behövs.
- Följ vid behov anvisningarna från operativsystemet.
- Produkten kan nu användas.

### Hänvisning

- Om den hårddisk som används redan är partitionerad och om det finns data på hårddisken är dessa data äkta.
- Yta resp. inte partitionerade hårddiskar måste partitioneras och formateras efter installationen. En närmare beskrivning av denna procedur finns i manualen för den stationära/databara datorns operativsystem.

### 4. Garantiförklaring

Hama GmbH & Co KG övertar ingen form av ansvar eller garanti för skador som beror på olämplig installation, montering och oömlig produktanvändning eller på att bruksanvisningen och/eller säkerhetsanvisningarna inte följs.

### 5. Tekniska data

Kompatibilitet	USB-C anslutning <p>USB-A anslutning</p>
Systemförslutning	Windows 11/10 <p>macOS 11<span> </span>≥</p>
USB-specifikation	USB 3.2 Gen1

### Uppgifter enligt förordning (EU) 2019/1782

Namn	Hama, HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Tillverkarens namn eller varumärke, organisationsnummer och adress	DYS824-120200W-2 <p>YN-24WA120200EU</p>
Ingående spänning	100-240 V
Ingående frekvens (växelström)	50/60 Hz
Utgående spänning / Utgående ström / Utgående effekt	12.0 V DC / 2.0 A / 24.0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt tillstånd	86.2 <span> </span> %
Verkningsgrad vid låg last (10 <span> </span> %)	80.7 <span> </span> %
Elförbrukning vid noll-last	0.10 W

### Hänvisning

- Koppla från produkten, vänta några sekunder och anslut produkten igen när det finns en störning eller när produkten inte reagerar längre.

### 6. Uppgifter enligt förordning (EU) 2023/826

Information om energiförbrukning finns på:

**https://support.hama.com/00200761**

## RUS Руководство по эксплуатации

- 1. Комплект поставки**
- USB-адаптер жесткого диска
- Кабель USB
- Адаптер USB
- Матрица част
- Настоящая инструкция

### 2. Техника безопасности

- Соблюдайте технические характеристики.
- Запрещается изменять конструкцию. В противном случае гарантийные обязательства аннулируются.
- Не давать детям!
- Запрещается использовать не по назначению.
- Бережь от грязи, влаги и источника тепла. Эксплуатируйте только в сухом помещении.
- Запрещается эксплуатировать вне помещений.
- Не эксплуатировать в непосредственной близости с нагревательными приборами, беречь от прямых солнечных лучей.
- Бережь от влаги и брызг.
- Не применять в запятой и жары.
- Не работай. Бережь от сильных ударов.
- Утилизируйте упаковку в соответствии с местными нормами.
- Используйте изделие только в умеренных климатических условиях.
- Кабели не должны создавать помехи пересекающим дорожкам.
- Кабели не должны быть и не зажимать.

- Внимание**
- Прежде чем отсоединить жесткий диск от адаптера жесткого диска, убедитесь, что передача данных завершена.
- Всегда используйте функцию **Извлечь** вашей операционной системы (компьютер, смартфон, планшет/Windows, Mac OS, Android), прежде чем отсоединить жесткий диск от адаптера жесткого диска.
- В противном случае возможна утрата данных!
- Компания Hama GmbH & Co KG не несет ответственности за утерю информации, сохраненной на носителях данных.

### Опасность поражения электрическим током

- Не открывайте изделие и не используйте его при наличии повреждений.
- Не используйте изделие при повреждении адаптера переменного тока, кабеля адаптера или сетевого кабеля.
- Не пытайтесь самостоятельно выполнить технические работы по ремонту изделия. Любые работы по техническому обслуживанию должны выполнять лица с соответствующей подготовкой и разрешением на данный вид работ.
- Общий потребляемый ток всех подключенных устройств не должен превышать 2,0 А.
- Не используйте изделие вблизи источника питания через USB: USB 2.0 – max. 500 mA / USB 3.0 – max. 900 mA / USB-C – max. 3000 mA
- Подобные смотрите руководства по эксплуатации или технические характеристики подключенных устройств и спецификациям.
- Соблюдайте указанные там сведения и правила техники безопасности по эксплуатации устройств.

### 3. Ввод в эксплуатацию и работа