


TV-SEINÄTELINE

Fix





Sisältö

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset	3
2. Pakkauksen sisältö	4
3. Tarvittavat työkalut.	4
4. Turvallisuusohjeet.	5
5. Käyttöalue ja erittelyt	5
6. Asennuksen valmistelu ja asennus	6
6.1 Asennus seinään	7
6.1.1 Asennuspinnan valmistelu	7
6.1.2 Seinätelineen asennus.	8
6.2 Asennus televisioon	9
6.2.1 VESA-varsiens asennus television takaosaan	10
6.3 Television asennus seinätelineeseen	11
7. Asetukset ja huolto	12
8. Tekniset tiedot	13
9. Vastuuvapauslauseke	14
10. Huolto ja tuki.	14
11. Takuuehdot	14



FIN Käyttöohje

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen.

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna kuvitettu pikaohje sekä painetut turvallisuusohjeet uudelle omistajalle.

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

Varoitus



Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus


















Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.



2. Pakkauksen sisältö

- TV-seinäteline
- VESA-varsi (2 x)
- Asennussarja
- Turvallisuusohjeet, kuvitettu pikaohje

Asennussarja

A1		6x50 (x4)	D1		M8x12 (x4)
A2		Ø8x50 (x4)	D2		M8x20 (x4)
A3		M6 (x4)	D3		M8x30 (x4)
B1		M6 (x4)	E1		M4x12 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	E2		M4x20 (x4)
B3		Ø8x20 (x4)	E3		M4x45 (x4)
C1		M6x12 (x4)	F1		(x1)
C2		M6x20 (x4)			

Huomautus

Tarkista ennen telineen asennusta, että pakkauksen sisältö on täydellinen ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.



3. Tarvittavat työkalut



Huomautus

Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!





4. Turvallisuusohjeet

Varoitus



- Koska markkinoilla on lukuisia päätelaitteita ja seinärakenteita, mukana tuleva asennuspaketti ei voi kattaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.
 - Joskus voi käydä niin, että ruuvit, joilla päätelaite kiinnitetään telineeseen, ovat liian pitkiä.
 - Huomaa, että toimitukseen kuuluvat tulpat on hyväksytty kiinteisiin, onttoihin ja paneelirakennusmateriaaleihin tehtäviin asennuksiin.
 - Lue päätelaitteesi käyttöohje ennen asentamista. Saat siitä tietoa sopivista kiinnitysmateriaaleista ja niiden mitoista.
 - Hanki päätelaitteen asentamiseen sopivat kiinnitysmateriaalit alan liikkeestä mikäli ne eivät jo sisälly mukana toimitettuun asennussarjaan.
 - Älä käytä asennukseen koskaan väkivaltaa tai suuria voimia. Muuten päätelaite tai teline voi vaurioitua.
 - Jos olet epävarma, anna tuotteen asennus siihen koulutetun henkilön tehtäväksi äläkä yritä suoriutua siitä itse!
-
- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joiden alapuolella voi oleskella ihmisiä.
 - Tarkista asennetun tuotteen ja siihen kiinnitetyn kuorman riittävä lujuus ja käyttöturvallisuus.
 - Toista tämä tarkastus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
 - Varmista, että tuotteen suurinta sallittua kuormitusta ei ylitetä ja ettei siihen kiinnitetä kuormaa, joka ylittää tuotteelle määritetyt suurimmat sallitut mitat.
 - Varo kuormittamasta tuotetta epäsymmetrisesti.
 - Säilytä turvaväli kiinnitetyn kuorman ympärillä (riippuu mallista).
 - Tuotteen vaurioituessa poista välittömästi siihen kiinnitetty kuorma äläkä käytä tuotetta enää.
 - Älä kiinnitä muita esineitä tuotteeseen.

5. Käyttöalue ja erittelyt

- Teline on tarkoitettu litteiden näyttöjen kiinnittämiseen yksityisessä, ei-kaupallisessa käytössä.
- Teline soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Käytä telinettä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.



6. Asennuksen valmistelu ja asennus

Huomautus



- Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!
- Eri päätelaitteilla on eri liitäntämahdollisuuksia johdoille ja muille laitteille. Tarkasta ennen asentamista päästäänkö tarvittaviin liitäntöihin käsiksi vielä asennuksen jälkeen.
- Tuotteesta ja asennustavasta riippuen et tarvitse välttämättä koko asennussarjaa. Oikein suoritetun asennuksen yhteydessä voi siis jäädä yli ruuveja ja muita pieniä osia, joita ei tarvita. Säilytä niitä yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten (tuotteen myynti, muutto, telineen muutokset, uusi televisio jne.).

Varoitus



- Huomaa, että telineet soveltuvat vain seinään asennettaviksi.
- Tarkista ehdottomasti ennen asentamista seinän sopivuus kiinnitettävälle painolle ja varmista, ettei asennuskohdassa ole seinän sisällä sähkö- eikä vesi-, kaasu- tai muita johtoja.

Huomautus Fischer-tulpista







Toimitukseen sisältyvät tulpat on hyväksytty seuraaville rakennusmateriaaleille:

- betoni
- kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- pystyreikätiili
- reikätiili kevytbetonista
- ontto kate tiilistä ja betonista
- reikätiili kalkkivihiekasta
- täyskalkkikivi
- luonnonkivi
- kevytbetoni
- lastulevyt
- kiinteät kipsilevyt
- täyskivi kevytbetonista
- täystiili

6.1 Asennus seinään

6.1.1 Asennuspinnan valmistelu




Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraaviin asennusvaiheisiin.



- Käytä telinettä mallineena ja mittaa tarvittaessa sen avulla oikea asento. Tarkista vesivaa'an avulla telineen vaakasuora ja pystysuora asento seinässä. Merkitse porausreiät seinään.
- Seinätelineen kiinnitystä varten tarvitset porakoneen ja poranterän, jonka halkaisija on 8 mm. Varmista, että poranterä soveltuu seinään. Reiän tulee olla 60 mm syvä.
- Tukevan kiinnityksen takaamiseksi imuroi porauspöly porausreijistä polyimurin suuttimella. Pistä sitten tulppa [A2] porausreikään niin, että se sulkeutuu tasaisesti.




6.1.2 Seinätelineen asennus



- Asenna seinäteline, kuten yllä kuvattu, toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla ([A2] tulppa, [A3] M6-aluslevy, [A1] ruuvi 6 x 50 mm ja [F1] vesivaaka) seinään.


6.2 Asennus televisioon

Huomautus




- Markkinoilla saatavilla olevien päätelaitteiden runsaudesta johtuen ei kaikkia asennusvariaatioita voida tässä kuvata.
- Varmista, että pidike on suorassa ja tasaisesti television taustapuolella.
- Käytä oheisia välikkeitä television taustapuolen epätasaisuuksien tasaamiseksi.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat oikean pituisia ja että ne asennetaan käsihuikkuuteen.

6.2.1 VESA-varsien asennus television takaosaan



Liteä television takaosa


C1, D1, E1, E3 B1 ★




★ D-ruuvit eivät tarvitse aluslevyä

Kaareva television takaosa

C2, D2, E2, E3 B1 ★ B2



D3, E3 B3




- Asenna VESA-varret television takaosaan.
- Käytä yllä kuvattua yhdistelmää, joka koostuu ruuvista, aluslevystä ja välikkeestä, litteälle tai kaarevalle televisiolle.




6.3 Television asennus seinätelineeseen

Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraavaan asennusvaiheeseen.



- Kiinnitä televisio ja siihen asennetut VESA-varret seinätelineeseen kuten yllä on kuvattu.



- Kiinnitä sitten lukkoruuvit molempiin varsiin kuten yllä on kuvattu.



7. Asetukset ja huolto

Huomautus



Älä säädä telinettä yksin. Pyydä apua sen säätöön!

- Tarkista telineen tukevuus ja käyttöturvallisuus sekä siihen kiinnitetty kuormitus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
- Puhdistus vain vedellä tai tavallisilla kodin puhdistusaineilla.



8. Tekniset tiedot

Suurin kantokyky:	25 kg
Kuvaruudun lävistäjä:	48,0–122,0 cm (US: 19"–48")
Syvyys:	2,3 cm
Seinäasennuslevyn mitat:	22,0 x 9,6 cm
Kiinnitys:	VESA-standardin mukaisesti: 50 x 50 75 x 75 75 x 100 100 x 100 100 x 200 200 x 100 200 x 200



9. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttööhjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

10. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Asiakaspalvelunumero: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisätietoja tuesta löydät osoitteesta: www.hama.com

11. Takuuehdot

HAMA GmbH & Co KG myöntää tälle tuotteelle laajennetun valmistajan takuun käytettyjen materiaalien virheettömyydestä, käytettävyydestä, käsittelystä ja kestävydestä 10 vuoden ajaksi. Takuu ei kata tuotteen yhteensopivuutta kehittyvien laitteiden tulevien standardien kanssa.

Mainittuna ajankohtana Hama GmbH & Co KG vastaa oikeutettuun takuuvaatimukseen harkintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen veloituksetta.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja on voimassa kaikissa EU-maissa.

Myönnetty takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, normaalista kulumisesta, kemikaalien vaikutuksesta tai ylivoimaisesta esteestä sekä itsesi tai kolmansien osapuolien suorittamista toimenpiteistä tai korjauksista.

Lisäksi takuu ei kata lisävarusteita, jotka eivät kuulu tuotteen perusvarustukseen (myynninedistämisosat).

Takuuasioissa ota yhteyttä Hama GmbH & Co KG:hen, Dresdner Str. 9, D-86653 Monheim ja liitä ostokuitti mukaan. Voit ottaa yhteyttä myös verkkosivuston www.hama.de kautta tai puhelimitse numeroon +49 9091 5020.