


TV-SEINÄTELINE

Fix





Sisältö

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset	3
2. Pakkauksen sisältö	4
3. Tarvittavat työkalut.	4
4. Turvallisuusohjeet.	5
5. Käyttöalue ja erittelyt	5
6. Asennuksen valmistelu ja asennus	6
6.1 Asennuksen valmistelu	7
6.2 Asennus seinään	8
6.2.1 Asennuspinnan valmistelu	8
6.2.2 Seinätelineen asennus.	9
6.3 Asennus televisioon	10
6.3.1 VESA-varsiens asennus television takaosaan	11
6.4 Television asennus seinätelineeseen	12
7. Asetukset ja huolto	13
8. Tekniset tiedot	14
9. Vastuuvapauslauseke	15
10. Huolto ja tuki	15
11. Takuuehdot	15



FIN Käyttöohje

Suurkiitos, että valitsit Hama-tuotteen!

Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan läpi. Säilytä sen jälkeen tämä käyttöohje varmassa paikassa, jotta voit tarvittaessa tarkistaa siitä eri asioita. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna kuvitettu pikaohje sekä painetut turvallisuusohjeet uudelle omistajalle.

1. Varoitusmerkkien ja huomautusten selitykset

Varoitus



Käytetään turvallisuusohjeiden merkitsemiseen ja huomion kiinnittämiseen erityisiin vaaroihin ja riskeihin.

Huomautus



















Käytetään lisätietojen tai tärkeiden ohjeiden merkitsemiseen.



2. Pakkauksen sisältö

- TV-seinäteline
- TV-varsi (2 x)
- Nippuside (1 x)
- Asennussarja
- Turvallisuusohjeet, kuvitettu pikaohje

Asennussarja

A1		8x60 (x6)	D1		M8x12 (x4)
A2		Ø10x60 (x6)	D2		M8x20 (x4)
A3		M8 (x6)	D3		M8x30 (x4)
B1		M6 (x4)	D4		M8x50 (x4)
B2		Ø8x10 (x4)	F1		(x4)
B3		Ø8x20 (x4)	F2		(x2)
C1		M6x12 (x4)	F3		(x1)
C2		M6x20 (x4)	F4		(x1)

* M8 x 50 + Ø8 x 5 = M8 x 45

Huomautus

Tarkista ennen telineen asennusta, että pakkauksen sisältö on täydellinen ja varmista, että se on moitteettomassa kunnossa.



3. Tarvittavat työkalut



Huomautus

Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!





4. Turvallisuusohjeet

Varoitus



- Koska markkinoilla on lukuisia päätelaitteita ja seinärakenteita, mukana tuleva asennuspaketti ei voi kattaa kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.
 - Joskus voi käydä niin, että ruuvit, joilla päätelaite kiinnitetään telineeseen, ovat liian pitkiä.
 - Huomaa, että toimitukseen kuuluvat tulpat on hyväksytyt kiinteisiin, onttoihin ja paneelirakennusmateriaaleihin tehtäviin asennuksiin.
 - Lue päätelaitteesi käyttöohje ennen asentamista. Saat siitä tietoa sopivista kiinnitysmateriaaleista ja niiden mitoista.
 - Hanki päätelaitteen asentamiseen sopivat kiinnitysmateriaalit alan liikkeestä mikäli ne eivät jo sisälly mukana toimitettuun asennussarjaan.
 - Älä käytä asennukseen koskaan väkivaltaa tai suuria voimia. Muuten päätelaite tai teline voi vaurioitua.
 - Jos olet epävarma, anna tuotteen asennus siihen koulutetun henkilön tehtäväksi äläkä yritä suoriutua siitä itse!
-
- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joiden alapuolella voi oleskella ihmisiä.
 - Tarkista asennetun tuotteen ja siihen kiinnitetyn kuorman riittävä lujuus ja käyttöturvallisuus.
 - Toista tämä tarkastus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
 - Varmista, että tuotteen suurinta sallittua kuormitusta ei ylitetä ja ettei siihen kiinnitetä kuormaa, joka ylittää tuotteelle määritetyt suurimmat sallitut mitat.
 - Varo kuormittamasta tuotetta epäsymmetrisesti.
 - Säilytä turvaväli kiinnitetyn kuorman ympärillä (riippuu mallista).
 - Tuotteen vaurioituessa poista välittömästi siihen kiinnitetty kuorma äläkä käytä tuotetta enää.
 - Älä kiinnitä muita esineitä tuotteeseen.

5. Käyttöalue ja erittelyt

- Teline on tarkoitettu litteiden näyttöjen kiinnittämiseen yksityisessä, ei-kaupallisessa käytössä.
- Teline soveltuu käytettäväksi vain sisätiloissa.
- Käytä telinettä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.



6. Asennuksen valmistelu ja asennus

Huomautus



- Älä asenna telinettä yksin. Pyydä apua sen asennukseen!
- Eri päätelaitteilla on eri liitäntämahdollisuuksia johdoille ja muille laitteille. Tarkasta ennen asentamista päästäänkö tarvittaviin liitäntöihin käsiksi vielä asennuksen jälkeen.
- Tuotteesta ja asennustavasta riippuen et tarvitse välttämättä koko asennussarjaa. Oikein suoritettuna asennuksen yhteydessä voi siis jäädä yli ruuveja ja muita pieniä osia, joita ei tarvita. Säilytä niitä yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa turvallisessa paikassa myöhempää käyttöä varten (tuotteen myynti, muutto, telineen muutokset, uusi televisio jne.).

Varoitus



- Huomaa, että telineet soveltuvat vain seinään asennettaviksi.
- Tarkista ehdottomasti ennen asentamista seinän sopivuus kiinnitettävälle painolle ja varmista, ettei asennuskohdassa ole seinän sisällä sähkö- eikä vesi-, kaasu- tai muita johtoja.

Huomautus Fischer-tulpista




Toimitukseen sisältyvät Fischer-tulpat on hyväksytty seuraaville rakennusmateriaaleille:

- betoni
- kipsilevyt ja kipsikuitulevyt
- pystyreikätiili
- reikätiili kevytbetonista
- ontto kate tiilistä ja betonista
- reikätiili kalkkikivihiekasta
- täyskalkkikivi
- luonnonkivi
- kevytbetoni
- lastulevyt
- kiinteät kipsilevyt
- täyskivi kevytbetonista
- täystiili



6.1 Asennuksen valmistelu







Kiinnitä sitten molemmat suojukset [F2] telineeseen.

6.2 Asennus seinään

6.2.1 Asennuspinnan valmistelu


Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraaviin asennusvaiheisiin.



- Käytä telinettä mallineena ja mittaa tarvittaessa sen avulla oikea asento. Tarkista vesivaa'an avulla telineen vaakasuora ja pystysuora asento seinässä. Merkitse porausreiät seinään.
- Seinätelineen kiinnitystä varten tarvitset porakoneen ja poranterän, jonka halkaisija on 10 mm. Varmista, että poranterä soveltuu seinään. Reiän tulee olla 70 mm syvä.
- Tukevan kiinnityksen takaamiseksi imuroi porauspöly porausreistä pölynimurin suuttimella. Pistä sitten tulppa [A2] porausreikään niin, että se sulkeutuu tasaisesti.




6.2.2 Seinätelineen asennus



- Asenna seinäteline, kuten yllä kuvattu, toimitukseen sisältyvillä asennustarvikkeilla ([A3] aluslevy M8 ja [A1] ruuvi 8 x 60 mm) seinään.


6.3 Asennus televisioon

Huomautus




- Markkinoilla saatavilla olevien päätelaitteiden runsaudesta johtuen ei kaikkia asennusvariaatioita voida tässä kuvata.
- Varmista, että teline on suorassa ja tasaisesti television taustapuolella.
- Käytä oheisia välikkeitä television taustapuolen epätasaisuuksien tasaamiseksi.
- Varmista, että kaikki ruuvit ovat oikean pituisia ja että ne asennetaan käsiukiukuteen.


6.3.1 VESA-varsien asennus television takaosaan




Litteä television takaosa



Kaareva television takaosa



★ D-ruuvit eivät tarvitse aluslevyä




- Asenna VESA-varret television takaosaan.
- Käytä yllä kuvattua yhdistelmää, joka koostuu ruuvista, aluslevystä ja välikkeestä, litteälle tai kaarevalle televisiolle.




6.4 Television asennus seinätelineeseen

Pyydä apua muilta henkilöiltä seuraavaan asennusvaiheeseen.



- Kiinnitä televisio ja siihen asennetut VESA-varret seinätelineeseen, niin että ne lukittuvat kuuluvasti, kuten yllä on kuvattu.



- Turvajohdojen päät voidaan kiinnittää seinätelineen taakse magneettien avulla.



7. Asetukset ja huolto

Huomautus



Telinettä ei voi säätää.

- Tarkista telineen tukevuus ja käyttöturvallisuus sekä siihen kiinnitetty kuormitus säännöllisin väliajoin (vähintään kolmen kuukauden välein).
- Puhdistus vain vedellä tai tavallisilla kodin puhdistusaineilla.



8. Tekniset tiedot

Suurin kantokyky:	75 kg
Kuvaruudun lävistäjä:	117,0–254,0 cm (US: 46"–100")
Syvyys:	2,1 cm
Seinäasennuslevyn mitat:	91,3 cm x 15,2 cm
Kiinnitys:	VESA-standardin mukaisesti: 100 x 100 200 x 100 200 x 200 200 x 300 300 x 100 300 x 200 300 x 300 300 x 400 400 x 200 400 x 300 400 x 400 500 x 400 600 x 200 600 x 300 600 x 400 600 x 500 600 x 600 800 x 200 800 x 400 800 x 500 800 x 600



9. Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka johtuvat epäasianmukaisesta tuotteen asennuksesta ja käytöstä tai käyttööhjeen ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

10. Huolto ja tuki

Tuotetta koskeissa kysymyksissä pyydämme kääntymään Haman tuoteneuvonnan puoleen.

Asiakaspalvelunumero: +49 9091 5020 (saksa/englanti)

Lisätietoja tuesta löydät osoitteesta: www.hama.com

11. Takuuehdot

HAMA GmbH & Co KG myöntää tälle tuotteelle laajennetun valmistajan takuun käytettyjen materiaalien virheettömyydestä, käytettävyydestä, käsittelystä ja kestävydestä 10 vuoden ajaksi. Takuu ei kata tuotteen yhteensopivuutta kehittyvien laitteiden tulevien standardien kanssa.

Mainittuna ajankohtana Hama GmbH & Co KG vastaa oikeutettuun takuuvaatimukseen harkintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen veloituksetta.

Takuuaika alkaa tuotteen ostopäivästä ja on voimassa kaikissa EU-maissa.

Myönnetty takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat tarkoituksenvastaisesta käytöstä, normaalista kulumisesta, kemikaalien vaikutuksesta tai ylivoimaisesta esteestä sekä itsesi tai kolmansien osapuolien suorittamista toimenpiteistä tai korjauksista.

Lisäksi takuu ei kata lisävarusteita, jotka eivät kuulu tuotteen perusvarustukseen (myynninedistämisosat).

Takuuasioissa ota yhteyttä Hama GmbH & Co KG:hen, Dresdner Str. 9, D-86653 Monheim ja liitä ostokuitti mukaan. Voit ottaa yhteyttä myös verkkosivuston www.hama.de kautta tai puhelimitse numeroon +49 9091 5020.