


# NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA TV

## Fullmotion





---

## Obsah

1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů . . . . .	3
2. Obsah balení . . . . .	4
3. Další potřebné nástroje . . . . .	4
4. Bezpečnostní pokyny . . . . .	5
5. Oblast použití a specifikace . . . . .	5
6. Příprava montáže a montáž . . . . .	6
6.1 Příprava montáže . . . . .	7
6.2 Montáž na stěně . . . . .	8
6.2.1 Příprava zamýšlené montážní plochy . . . . .	8
6.2.2 Připevnění nástěnného držáku . . . . .	9
6.3 Montáž k televizoru . . . . .	10
6.3.1 Montáž desky VESA na zadní stranu televizoru . . . . .	11
6.4 Montáž televizoru na nástěnný držák . . . . .	12
6.5 Montáž organizéru kabelů . . . . .	13
7. Nastavení a údržba . . . . .	13
8. Možnosti nastavení . . . . .	14
9. Technické údaje . . . . .	15
10. Vyloučení záruky . . . . .	16
11. Servis a podpora . . . . .	16
12. Záruční podmínky . . . . .	16



## CZ Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Hama!

Najděte si čas a přečtěte si nejprve následující pokyny a upozornění. Uchovejte tento návod k použití v dosahu na bezpečném místě, abyste do něj mohli v případě potřeby nahlédnout. Pokud zařízení prodáte, předejte ilustrovaný stručný návod a bezpečnostní pokyny v tištěné podobě novému majiteli.

### 1. Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů

#### Výstraha



Používá se k označení bezpečnostních upozornění nebo k upozornění na zvláštní nebezpečí a rizika.

#### Upozornění



















Používá se k označení dalších informací nebo důležitých pokynů.



## 2. Obsah balení

- Nástěnný držák na TV
- Kryt nástěnné desky (2x)
- Správce kabelů (3x)
- Montážní sada
- Bezpečnostní pokyny, ilustrovaný stručný návod

### Montážní sada


<b>A1</b>		6x55 (x4)	<b>D1</b>		M8x12 (x4)
<b>A2</b>		Ø8x50 (x4)	<b>D2</b>		M8x20 (x4)
<b>A3</b>		M6 (x4)	<b>D3</b>		M8x30 (x4)
<b>B1</b>		M6 (x4)	<b>E1</b>		M4x12 (x4)
<b>B2</b>		Ø8x10 (x4)	<b>E2</b>		M4x20 (x4)
<b>B3</b>		Ø8x20 (x4)	<b>E3</b>		M4x45 (x4)
<b>C1</b>		M6x12 (x4)	<b>F1</b>		(x1)
<b>C2</b>		M6x20 (x4)	<b>F2</b>		(x1)

### Upozornění

Před instalací držáku zkontrolujte kompletnost montážní sady a ujistěte se, že neobsahuje žádné vadné nebo poškozené díly.



## 3. Další potřebné nástroje



### Upozornění

Nikdy nemontujte držák sami. Přivzte si pomoc a podporu!





## 4. Bezpečnostní pokyny

### Výstraha



- Vzhledem k velkému množství koncových zařízení a různým stavebním konstrukcím nemusí být příložená montážní sada vhodná pro všechny možnosti.
  - V některých zvláštních případech se může stát, že jsou šrouby pro instalaci koncového přístroje na držák příliš dlouhé.
  - Dodávané hmoždinky jsou schváleny pro plné, duté a deskové stavební materiály.
  - Před montáží svého koncového zařízení si přečtěte návod k použití. Zpravidla obsahuje informace o typu a rozměrech vhodného upevňovacího materiálu.
  - Pokud dodaná montážní sada neobsahuje vhodný upevňovací materiál pro montáž Vašeho koncového zařízení, obstarajte si jej ve specializovaném obchodě.
  - Při montáži nikdy nepoužívejte násilí nebo velkou sílu. Můžete tak poškodit vaše koncové zařízení nebo držák.
  - V případě pochybností se za účelem montáže tohoto výrobku obraťte na vyškolený odborný personál a nezkoušejte to sami!
- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
  - Po montáži výrobku a zařízení, které je na něm umístěno, zkontrolujte jejich dostatečnou pevnost a provozní bezpečnost.
  - Pevnost a provozní bezpečnost kontrolujte pravidelně (nejméně jednou za čtvrt roku).
  - Dbejte na to, aby nedošlo k překročení maximální přípustné nosnosti výrobku a nebyla umístěna zátěž, která překračuje maximální přípustné rozměry.
  - Dbejte na to, aby byl výrobek zatěžován rovnoměrně.
  - V blízkosti umístěné zátěže udržujte bezpečnostní odstup (v závislosti na modelu).
  - V případě poškození výrobku ihned odstraňte umístěnou zátěž a výrobek již dále nepoužívejte.
  - Na výrobek neupevňujte žádné další předměty.

## 5. Oblast použití a specifikace

- Držák je určen k upevnění plochých obrazovek pro soukromé, nekomerční použití v domácnosti.
- Držák je určen pouze pro užívání uvnitř budov.
- Držák používejte výlučně k jeho stanovenému účelu.



## 6. Příprava montáže a montáž

### Upozornění



- Nikdy nemontujte držák sami. Přizvěte si pomoc a podporu!
- Různé koncová zařízení mají různé možnosti připojení kabelů a dalších zařízení. Před instalací zkontrolujte, zda jsou potřebné přípojky po montáži dostupné.
- V závislosti na výrobku a způsobu montáže nebudete potřebovat celou montážní sadu. Je také možné, že i při správné montáži Vám zůstanou nepotřebné šrouby a jiné malé součástky. Uchovejte je spolu s návodem k použití na bezpečném místě pro pozdější potřebu (prodej výrobku, stěhování, přestavba držáku, nový TV atd.).

### Výstraha



- Ujistěte se, že jsou držáky vhodné pouze pro montáž na stěnu.
- Před montáží bezpodmínečně zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete výrobek instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenacházejí elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.


### Upozornění – hmoždinky fischer



Dodávané hmoždinky fischer jsou schváleny pro následující stavební materiály:

- Beton
- Sádrokartonové a sádrovláknité desky
- Příčně děrované cihly
- Dutá tvárnice z lehkého betonu
- Duté stropy z cihel a betonu
- Vápenopísková děrovaná cihla
- Vápenopísková plná cihla
- Přírodní kámen
- Pórobeton
- Dřevotřískové desky
- Plné sádrové desky
- Plná cihla z lehkého betonu
- Plná cihla

## 6.1 Příprava montáže




- Nejprve pomocí šestihranného očkového klíče (F2) povolte vrchní přírubové matici.
- V dalším kroku povolte spodní přírubovou matici, jak je znázorněno výše.
- Sejměte desku VESA z nástěnného držáku tak, že ji nadzvednete.






## 6.2 Montáž na stěně

### 6.2.1 Příprava zamýšlené montážní plochy

Prizvěte si další lidi na pomoc a podporu při následujících montážních krocích.




- Sejměte z nástěnné desky prostřední kryt.




- Nejprve použijte držák jako šablonu a případně přeměřte pro ujistění, že je poloha správná. Pomocí vodováhy přitom zkontrolujte vodorovné a svislé vyrovnaní držáku na stěně. Nyní vyznačte na stěně otvory.
- Pro připevnění nástěnného držáku na stěnu potřebujete vrtačku a vrtací nástavec o průměru 8 mm. Dbejte na to, aby byl vrtací nástavec vhodný pro zamýšlenou stěnu. Hloubka otvoru má být 60 mm.
- Abyste zajistili bezpečné uchycení, vysajte otvory hubicí vysavače, aby byl otvor bez prachu z vrtání. Nyní do otvoru vložte hmoždinku [A2] tak, aby byla v jedné rovině s otvorem.

## 6.2.2 Připevnění nástěnného držáku




- Připevněte nástěnný držák, jak je znázorněno výše, na stěnu pomocí dodaného montážního materiálu ([A2] hmoždinka, [A3] podložka M6, [A1] šroub 6x55 mm).



- Poté připevněte k držáku kryty.


## 6.3 Montáž k televizoru

### Upozornění




- Vzhledem k rozmanitosti koncových zařízení, která jsou na trhu k dispozici, není možné popsat všechny varianty montáže.
- Dbejte na to, aby byl držák rovně nasazen na zadní straně televizoru.
- Pro vyrovnání nerovností na zadní straně TV použijte příložené rozpěrky.
- Upozorňujeme, že všechny šrouby mají správnou délku a montují se ručně.


### 6.3.1 Montáž desky VESA na zadní stranu televizoru



- Dávejte pozor, abyste desku VESA správně vyrovnali. Horní strana je ta, která je vybavená dvěma přírubovými maticemi.



C1, C2,  
D1, D2, D3,  
E1, E2, E3



B1

B2, B3

Zadní strana **plochého**  
televizoru

C1, D1, E1, E3, B1 + B1★

Zadní strana **zakřiveného**  
televizoru

C2, D2, E2, E3, B1, B2 + B1★ + B2

D3, E3 + B3


★ K D šroubům nepotřebujete podložku

- Namontujte desku VESA na zadní stranu svého televizoru.
- Dbejte na výše uvedenou kombinaci šroubu, podložky a distanční vložky pro Váš plochý nebo zakřivený televizor.



## 6.4 Montáž televizoru na nástěnný držák

Prizvěte si další lidi na pomoc a podporu při následujícím montážním kroku.

Při instalaci je nutné nastavit klouby tak, aby byl možný pohyb televizoru do strany.




- Zavěste televizor s namontovanou deskou VESA, jak je znázorněno výše, na nástěnný držák.



- Následně upevněte upevňovací šrouby příloženým šestihřanným očkovým klíčem [F2].



## 6.5 Montáž organizéru kabelů



- Nejprve odstraňte organizér kabelů z nástěnného držáku.
- Protáhněte kabely podél ramen nástěnného držáku.
- Upevněte preferovaný organizér kabelů, jak je znázorněno výše, na rameno držáku, až slyšitelně zacvakne.

## 7. Nastavení a údržba

### Upozornění

Nikdy neměňte nastavení držáku sami. Přizvěte si pomoc a podporu!




### Upozornění – Naklápěcí/plně pohyblivé držáky

- Při montáži a při instalaci dbejte na to, aby nedošlo ke stlačení nebo poškození elektrických vedení.
- Dbejte na to, aby nebyl výrobek zatěžován asymetricky a nebyla překročena maximální povolená nosnost.



- V pravidelných intervalech (minimálně čtvrtletně) kontrolujte pevnost a provozní bezpečnost držáku a zátěže k němu připojené.
- Čištění pouze vodou nebo běžnými čisticími prostředky.

## 8. Možnosti nastavení



**180°**  
otočný



**53 – 511 mm**  
vytažitelný



**-15°/+10°**  
naklápěcí



**6°**  
otočný

- Pro nastavení naklonění a pohyb do stran se nemusí povolovat žádné šrouby.



## 9. Technické údaje

Maximální nosnost:	35 kg
Úhlopříčka obrazovky:	48,0 – 122,0 cm (US: 19" - 48")
Hloubka:	5,3 cm – 51,1 cm
Sklon:	-15°/+10° (podle zařízení)
Akční rozsah:	až 180° (podle zařízení) na 3 kloubech
Rozměry nástěnné montážní desky:	7,2 x 29,2 cm
Uchycení:	podle standardu VESA: 75 x 75 100 x 100 200 x 100 200 x 200



## 10. Vyloučení záruky

Společnost Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží a neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

## 11. Servis a podpora

V případě dotazů k výrobku se laskavě obraťte na poradenství k výrobkům Hama.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Další informace k podpoře naleznete zde: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 12. Záruční podmínky

Na tento výrobek poskytuje společnost HAMA GmbH & Co KG prodlouženou záruku výrobce na bezporuchovost, použitelnost, kvalitu zpracování a trvanlivost použitých materiálů po dobu 10 let. Ze záruky je vyloučena kompatibilita výrobku s budoucími standardy dále vyvíjeného hardwaru.

Společnost Hama GmbH & Co KG ve stanovené lhůtě bezplatně odstraní oprávněnou záruční reklamaci podle vlastního uvážení, a to buď opravou, nebo výměnou.

Záruční doba začíná běžet dnem zakoupení tohoto výrobku a platí v celé EU.

Poskytnutá záruka doplňuje vaše zákonná práva a nemá na ně vliv. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním, běžným opotřebením, působením chemikálií nebo vyšší mocí, jakož i na zásahy nebo opravy provedené vámi nebo třetími stranami.

Dále je ze záruky vyloučeno příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku (reklamní díly).

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na adrese Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Německo, a přiložte doklad o koupi. Můžete nás také kontaktovat na adrese [www.hama.de](http://www.hama.de) nebo na telefonním čísle 09091/502-0.