


# UCHWYT ŚCIENNY TV

## Fix





---

## Zawartość

1. Objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek . . . . .	3
2. Zawartość zestawu . . . . .	4
3. Dodatkowo wymagane narzędzia . . . . .	4
4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . . . . .	5
5. Zakres zastosowania i specyfikacje . . . . .	5
6. Przygotowanie do montażu i montaż . . . . .	6
6.1 Montaż na ścianie . . . . .	7
6.1.1 Przygotowanie powierzchni montażowej . . . . .	7
6.1.2 Mocowanie uchwytu ściennego . . . . .	8
6.1.3 Regulacja wysokości . . . . .	9
6.2 Montaż do telewizora . . . . .	10
6.2.1 Montaż ramion VESA z tyłu telewizora . . . . .	11
6.3 Montaż telewizora na uchwycie ściennym . . . . .	12
7. Regulacja i konserwacja . . . . .	13
8. Dane techniczne . . . . .	14
9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji . . . . .	15
10. Serwis i pomoc techniczna . . . . .	15
11. Warunki gwarancji . . . . .	15



## PL Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu firmy Hama!

Prosimy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych informacji w całości. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej korzystać w przyszłości. W przypadku sprzedaży urządzenia należy przekazać nowemu właścicielowi ilustrowaną skróconą instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa w formie drukowanej.

### 1. objaśnienie symboli ostrzegawczych i wskazówek

#### Ostrzeżenie



Niniejszy symbol stosuje się do wskazania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa lub w celu zwrócenia uwagi na konkretne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

#### Uwaga

















Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.



## 2. Zawartość zestawu

- Uchwyt ścienny TV
- Ramiona VESA (2x)
- Zestaw montażowy
- Wskazówki bezpieczeństwa, ilustrowana skrócona instrukcja obsługi

### Zestaw montażowy

<b>A1</b>		8×60 (×3)	<b>C2</b>		M6×20 (×4)
<b>A2</b>		Ø10×60 (×3)	<b>D1</b>		M8×12 (×4)
<b>A3</b>		M8 (×3)	<b>D2</b>		M8×20 (×4)
<b>B1</b>		M8 (×4)	<b>D3</b>		M8×30 (×4)
<b>B2</b>		Ø8×10 (×4)	<b>D4</b>		M8×50 (×4)*
<b>B3</b>		Ø8×20 (×4)	<b>E</b>		(×1)
<b>C1</b>		M6×12 (×4)	<b>F</b>		(×1)

\* M8×50 + Ø8×5 = M8×45

### Uwaga



Przed montażem uchwytu należy sprawdzić zestaw montażowy pod kątem kompletności i czy nie ma wadliwych lub uszkodzonych elementów.

## 3. Dodatkowo wymagane narzędzia



### Uwaga



Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!



## 4. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

### Ostrzeżenie



- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych i konstrukcji ścian istnieje możliwość, że dołączony zestaw montażowy nie będzie się nadawał do niektórych sposobów mocowania.
  - W niektórych rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że śruby do zamocowania urządzenia końcowego na uchwycie będą za długie.
  - Dostarczone kołki są dopuszczone do stosowania w pełnych, pustych i płytowych materiałach budowlanych.
  - Przed montażem należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia końcowego. Informuje ona zazwyczaj o rodzaju i wymiarach odpowiedniego materiału mocującego.
  - Jeżeli materiał mocujący nie należy do zakresu dostawy dołączonego zestawu montażowego, w specjalistycznym sklepie należy nabyć odpowiedni materiał do mocowania urządzenia końcowego.
  - Podczas montażu nigdy nie wywierać nadmiernej siły. Może to uszkodzić urządzenie końcowe bądź uchwyt.
  - W razie wątpliwości zlecić montaż tego produktu wykwalifikowanym specjalistom oraz nie próbować wykonywać tych prac samodzielnie!
- 
- Nie montować produktu w miejscach, pod którymi mogą przebywać osoby.
  - Po montażu produktu i przymocowanego do niego ciężaru należy sprawdzić dostateczną wytrzymałość i bezpieczeństwo pracy.
  - Kontrolę tę należy powtarzać w regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał).
  - Nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej nośności produktu ani nie mocować ciężaru, który przekracza maksymalnie dopuszczalne wymiary.
  - Nie obciążać produktu asymetrycznie.
  - Zachować odstęp bezpieczeństwa wokół przymocowanego ciężaru (zależnie od modelu).
  - W razie uszkodzenia produktu natychmiast usunąć zamocowany ciężar i nie stosować więcej produktu.
  - Nie należy mocować do produktu żadnych innych przedmiotów.

## 5. Zakres zastosowania i specyfikacje

- Uchwyt służy do mocowania płaskich ekranów do prywatnego, niekomercyjnego użytku domowego.
- Uchwyt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Uchwyty należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.



## 6. Przygotowanie do montażu i montaż

### Uwaga



- Nie montować uchwytu w pojedynkę. Należy poprosić o wsparcie i pomoc!
- Różne urządzenia końcowe mają różne możliwości podłączenia okablowania i innych urządzeń. Przed montażem należy sprawdzić, czy po montażu nadal będą dostępne wymagane przyłącza.
- W zależności od produktu i rodzaju montażu nie jest potrzebny kompletny zestaw montażowy. Dlatego możliwe jest, że nawet jeśli montaż jest prawidłowy, mogą pozostać śruby i inne drobne części, które nie będą potrzebne. Należy je przechować razem z niniejszą instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania (sprzedaż produktu, przeniesienie, przebudowa uchwytu, nowy TV).

### Ostrzeżenie



- Należy pamiętać, że uchwyty są przeznaczone wyłącznie do montażu na ścianach.
- Przed montażem należy koniecznie sprawdzić, czy przewidziana ściana wytrzyma ciężar mocowanego produktu, i upewnić się, że w miejscu montażu na ścianie nie są zainstalowane przewody elektryczne, rury wodne, gazowe bądź inne przewody.

### Uwaga – kołki marki fischer




Dostarczone w zestawie kołki marki fischer są zatwierdzone dla następujących materiałów budowlanych:

- Beton
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Cegła kratówka
- Pustak z betonu lekkiego
- Sufity z cegły dziurawki i betonu
- Pustak wapienno-piaskowy
- Blok pełny wapienno-piaskowy
- Kamień naturalny
- Beton komórkowy
- Płyty wiórowe
- Pełne płyty gipsowo-kartonowe
- Blok pełny z betonu lekkiego
- Cegła pełna

## 6.1 Montaż na ścianie

### 6.1.1 Przygotowanie powierzchni montażowej




Do następujących etapów montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.



- Najpierw należy użyć uchwytu jako szablonu i wykonać dodatkowe pomiary, jeśli to konieczne, aby upewnić się, że pozycja jest prawidłowa. Za pomocą poziomicy należy sprawdzić wyrównanie uchwytu na poziomie i w pionie. Następnie zaznaczyć otwory na ścianie.
- Do przymocowania uchwytu ściennego do ściany potrzebna jest wiertarka i wiertło o średnicy 10 mm. Upewnić się, że uchwyt wiertarki jest odpowiedni do danej ściany. Głębokość otworu powinna wynosić 70 mm.
- Aby zagwarantować stabilne mocowanie, należy za pomocą ssawki odkurzacza odessać pył wiertniczy z wykonanych otworów. Następnie umieścić kołek [A2] w wywierconym otworze w taki sposób, aby zrównał się on z otworem.




## 6.1.2 Mocowanie uchwyty ścienny



- Przymocować uchwyt ścienny do ściany, jak pokazano powyżej, używając dostarczonego w zestawie materiału montażowego ([A2] kołki, [A3] podkładki M8, [A1] śruby 8x60 mm i [E] poziomica).



### 6.1.3 Regulacja wysokości



W przypadku tego uchwyty ściennego istnieje możliwość ustawienia dwóch różnych wysokości (a, b). Aby zmienić fabrycznie ustawioną wysokość, należy odkręcić kluczem imbusowym [F] pokazany wyżej element zabezpieczający. Następnie umieścić go w pożądanej pozycji i ponownie dokręcić kluczem imbusowym [F].

Ten etap instalacji można wykonać zarówno przed montażem ramion VESA z tyłu telewizora, jak i po nim.

## 6.2 Montaż do telewizora


### Uwaga




- Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku urządzeń końcowych może się zdarzyć, że opis nie uwzględni wszystkich opcji montażu.
- Należy upewnić się, że uchwyt prosto i płasko przylega do tylnej części odbiornika telewizyjnego.
- Za pomocą dołączonych elementów dystansowych wyrównać nierówności na tylnej stronie telewizora.
- Należy pamiętać, że śruby powinny mieć odpowiednią długość i należy je dokręcić ręcznie.



## 6.2.1 Montaż ramion VESA z tyłu telewizora





### Płaski tył telewizora



★ Śruby D nie wymagają podkładek


### Zakrzywiony tył telewizora




- Zamontować ramiona VESA z tyłu telewizora.
- Zwrócić uwagę na wymienione powyżej zestawienie śruby, podkładki i elementu dystansowego do telewizora płaskiego lub zakrzywionego.

### 6.3 Montaż telewizora na uchwycie ściennym

Do następującego etapu montażu należy poprosić o wsparcie i pomoc drugą osobę.



- Zawiesić odbiornik telewizyjny z zamontowanymi ramionami VESA na uchwycie ściennym, jak pokazano powyżej, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia.



- Końcówki sznurków zabezpieczających można przymocować magnetycznie do uchwytu ściennego.


## 7. Regulacja i konserwacja

### Uwaga

Uchwyt nie jest regulowany.



- Aby odblokować uchwyt, pociągnąć linkę zabezpieczającą w dół i rozczepić uchwyt.
- W regularnych odstępach czasu (co najmniej raz na kwartał) należy sprawdzać wytrzymałość i bezpieczeństwo działania uchwytu i przymocowanego do niego sprzętu.
- Czyścić tylko wodą lub domowymi środkami czyszczącymi dostępnymi w handlu.



**3°**

zakres przechyłu



## 8. Dane techniczne

Maksymalna nośność:	80 kg
Przekątna ekranu:	94,0 – 229,0 cm (US: 37" – 90")
Głębokość:	1,45 cm
Wymiar ściennej płyty montażowej:	67,4 × 5,0 cm
Mocowanie:	zgodnie ze standardem VESA: 50 × 50 75 × 75 75 × 100 100 × 100 100 × 150 100 × 200 200 × 100 200 × 200 200 × 300 200 × 400 300 × 100 300 × 200 300 × 300 300 × 400 400 × 100 400 × 200 400 × 300 400 × 400 600 × 100 600 × 200 600 × 300 600 × 400



## 9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji z tytułu szkód wynikających z niewłaściwego montażu, instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia ani z tytułu szkód wynikających z postępowania niezgodnie z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa.

## 10. Serwis i pomoc techniczna

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta firmy Hama.

Infolinia: +49 9091 502-0 (niem./ang.)

Bardziej szczegółowe informacje na temat wsparcia technicznego można znaleźć na stronie: [www.hama.com](http://www.hama.com)

## 11. Warunki gwarancji

Firma HAMA GmbH & Co KG udziela na ten produkt rozszerzonej gwarancji producenta w zakresie braku wad, możliwości użycia, jakości wykonania i trwałości użytych materiałów na okres 10 lat. Gwarancja nie obejmuje jest kompatybilności produktu z przyszłymi standardami udoskonalonego sprzętu.

W podanym terminie Hama GmbH & Co KG usunie bezpłatnie przyczynę uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej według własnego uznania poprzez naprawę lub wymianę przedmiotu.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu tego produktu i obowiązuje na terenie całej UE.

Prawo do udzielonej gwarancji przysługuje niezależnie od praw ustawowych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem, działaniem chemikaliów lub siły wyższej, a także ingerencjami lub naprawami wykonanymi przez użytkownika lub osobę trzecią.

Gwarancja nie obejmuje również akcesoriów, które nie są częścią podstawowego wyposażenia produktu (elementy promocyjne).

W razie reklamacji gwarancyjnej należy zwrócić się do nas na adres Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, dołączając dowód zakupu. Zapraszamy również do kontaktu na stronie [www.hama.de](http://www.hama.de) lub pod numerem telefonu 09091/502-0.