


НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА

Fullmotion





Содержание

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям	3
2. Комплект поставки	4
3. Требуемые дополнительные инструменты	4
4. Указания по технике безопасности	5
5. Применение и спецификации	5
6. Подготовка к монтажу и монтаж	6
6.1 Монтаж на стену	7
6.1.1 Подготовка предполагаемой монтажной поверхности	7
6.1.2 Установка настенного кронштейна	8
6.2 Монтаж на телевизор	9
6.2.1 Монтаж пластины VESA на обратной стороне телевизора	10
6.3 Монтаж телевизора на настенный кронштейн	11
7. Настройка и техническое обслуживание	12
8. Возможности регулировки	13
9. Технические характеристики	14
10. Исключение ответственности	15
11. Сервисное обслуживание и поддержка	15
12. Гарантийные обязательства	15



RUS Руководство по эксплуатации

Благодарим вас за выбор продукции Nana!

Перед использованием внимательно прочтите следующие инструкции и указания. Храните данное руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы в случае необходимости у вас всегда был доступ к нему. В случае продажи устройства передайте новому владельцу краткое иллюстрированное руководство и инструкции по безопасности в печатной форме.

1. Пояснения к предупреждающим знакам и указаниям

Предупреждение



Используется для маркировки указаний по технике безопасности или для акцентирования внимания на особых опасностях и рисках.

Указание

















Используется для дополнительного обозначения информации или важных указаний.



2. Комплект поставки

- Настенный кронштейн для телевизора
- Кронштейны VESA (2 шт.)
- Кабельная стяжка
- Монтажный комплект
- Инструкции по безопасности, краткое иллюстрированное руководство

Монтажный комплект


A1		6 x 60 (4 шт.)	C2		M6x20 (4 шт.)
A2		Ø 8 x 50 (4 шт.)	D1		M8x12 (4 шт.)
A3		M6 (4 шт.)	D2		M8x20 (4 шт.)
B1		M6 (4 шт.)	D3		M8x30 (4 шт.)
B2		Ø8x10 (4 шт.)	D4		M8x50 (4 шт.)
B3		Ø 8 x 20 (4 шт.)	F1		(1 шт.)
C1		M6x12 (4 шт.)	F2		(1 шт.)

* M8x50 + Ø 8 x 5 = M8x45

Указание

Перед установкой держателя проверьте монтажный комплект и убедитесь, что все детали на месте, соответствуют назначению и исправны.

3. Требуемые дополнительные инструменты



Указание

Никогда не выполняйте монтаж держателя в одиночку. Попросите вам помочь!



4. Указания по технике безопасности

Предупреждение



- В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа.
 - В редких случаях шурупы для монтажа оконечного устройства на держателе могут оказаться слишком длинными.
 - Учтите, что прилагаемые дюбели предназначены только для массивных, полых и панельных стройматериалов.
 - Перед началом монтажа требуется внимательно ознакомиться с инструкцией оконечного устройства. В инструкции обычно приводятся сведения о типе и размерах крепежных материалов.
 - Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести в специальном магазине.
 - При монтаже не применять чрезмерных усилий. Это может повредить оконечное устройство и держатель.
 - При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.
-
- Запрещается производить монтаж в тех местах, где могут находиться люди.
 - По окончании монтажа изделия и установки груза проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
 - Такую проверку необходимо проводить регулярно, но не реже одного раза в квартал.
 - Следите за тем, чтобы превышалась максимально допустимая нагрузка на изделие и на нем не размещался груз, превышающий максимально допустимые размеры.
 - Нагрузка должна распределяться равномерно.
 - Соблюдайте безопасное расстояние вокруг установленного груза (в зависимости от модели).
 - В случае повреждения изделия немедленно снимите размещенный груз и прекратите использование изделия.
 - Не устанавливайте и не крепите никакие дополнительные предметы на изделие.

5. Применение и спецификации

- Держатель служит для крепления плоских экранов и предназначен для домашнего, некоммерческого применения.
- Держатель предназначен только для использования в помещении.
- Используйте держатель исключительно в предусмотренных целях.



6. Подготовка к монтажу и монтаж

Указание



- Никогда не выполняйте монтаж держателя в одиночку. Попросите вам помочь!
- Оконечные устройства имеют разные разъемы для подключения к кабелю и другим устройствам. Перед установкой убедитесь, останутся ли необходимые разъемы после монтажа в зоне доступа.
- Количество используемых монтажных деталей зависит от устройства и типа монтажа. Поэтому даже при правильно выполненном монтаже могут остаться лишние шурупы и другие мелкие детали. Сохраните их вместе с руководством по эксплуатации для дальнейшего использования (на случай продажи изделия, переезда, переустановки держателя, установки нового телевизора и т. д.).

Предупреждение



- Обратите внимание на то, что держатели предназначены исключительно для настенного монтажа.
- Перед установкой обязательно проверьте, способна ли стена выдержать вес изделий, которые предполагается на ней разместить, и убедитесь, что в стене на месте монтажа нет электрической проводки, водопровода, газопровода или других коммуникаций.

Указание касательно дюбелей Fischer



Дюбели Fischer из комплекта поставки одобрены для следующих строительных материалов:





- бетон,
- гипсокартонные и гипсоволокнистые плиты,
- пустотелый кирпич с вертикальными пустотами,
- пустотелый блок из легкого бетона,
- пустотелые перекрытия из кирпича и бетона,
- силикатный пустотелый кирпич,
- силикатный полнотелый кирпич,
- природный камень,
- газобетон,
- ДСП,
- полнотелые гипсовые панели,
- полнотелый блок из легкого бетона,
- полнотелый кирпич.



6.1 Монтаж на стену


6.1.1 Подготовка предполагаемой монтажной поверхности

Попросите помощи других лиц на следующих этапах монтажа.



- Сначала используйте держатель в качестве шаблона и при необходимости выполните повторные измерения, чтобы убедиться в правильности его положения. С помощью водяного уровня проверьте горизонтальное и вертикальное выравнивание кронштейна на стене. Теперь наметьте отверстия на стене.
- Для крепления кронштейна к стене потребуется дрель и сверло диаметром 8 мм. Проверьте, подходит ли сверло для материала стены. Глубина отверстия должна составлять 60 мм.
- Чтобы обеспечить надежную фиксацию, пропылесосьте отверстия, чтобы в них не осталось пыли. Теперь вставьте дюбели [A2] в просверленные отверстия так, чтобы их края были вровень со стеной.

6.1.2 Установка настенного кронштейна




- Установите настенный кронштейн на стену с помощью входящего в комплект поставки монтажного материала (дюбель [A2], подкладная шайба М6 [A3], шуруп 6 x 60 мм [A1] и водяной уровень [F2]), как показано на рисунке выше.




6.2 Монтаж на телевизор

Указание




- В связи с большим количеством окончных устройств на рынке все варианты монтажа описать невозможно.
- Держатель должен плотно и ровно прилегать к задней стенке телевизора.
- Чтобы компенсировать неровности задней панели телевизора, воспользуйтесь распорками из комплекта поставки.
- Проследите за тем, чтобы все крепежные шурупы имели правильную длину и были затянуты усилием руки.

6.2.1 Монтаж пластины VESA на обратной стороне телевизора



Плоская обратная сторона телевизора


C1, D1, D4, E1 + B1



Выпуклая обратная сторона телевизора

C2, D2, D4, E2 + B1 + B2

D3, D4 + B3



Для шурупов с обозначением D подкладная шайба не требуется


- Прикрепите кронштейны VESA к обратной стороне телевизора.
- Обратите внимание на указанную выше комбинацию шурупа, подкладной шайбы и распорки для вашего плоского или изогнутого телевизора.





6.3 Монтаж телевизора на настенный кронштейн

Попросите помощи других лиц для следующего этапа монтажа.


Во время установки настройте шарниры таким образом, чтобы телевизор можно было сдвинуть вбок.



- Зацепите телевизор кронштейнами VESA за настенный кронштейн, как показано выше.



- Затяните шурупы на обоих держателях, как показано выше, чтобы закрепить кронштейн.



- Отрегулируйте сопротивление наклона, затянув поочередно боковые крепежные шурупы прилагаемым шестигранным ключом [F1].



7. Настройка и техническое обслуживание

Указание




Никогда не регулируйте положение держателя в одиночку. Попросите вам помочь!

Указание. Наклонные/подвижные кронштейны



- При монтаже и настройке не допускайте защемления и повреждения электропроводки.
 - При регулировке убедитесь в отсутствии асимметричного распределения нагрузки, которое приводит к превышению допустимых значений веса.
-
- Регулярно (не реже одного раза в квартал) проверяйте прочность и эксплуатационную безопасность держателя и прикрепленного к нему устройства.
 - Для очистки используйте только воду и стандартные чистящие средства.

8. Возможности регулировки



Поворот на 180°
возможен



72–427 мм
выдвижной



Наклон
-10°/+15°
возможен



Поворот на 6°

- a** Отворачивать шурупы для регулировки наклона и бокового движения не требуется. Сопротивление для регулировки наклона и бокового движения можно дополнительно отрегулировать с помощью соответствующих шурупов.
- b** Для последующего выравнивания телевизора крепление можно повернуть на угол до 6°. Для этого ослабьте винты на обратной стороне монтажной пластины, как показано выше, выровняйте телевизор, а затем снова затяните винты.
Будьте осторожны и не отсоединяйте винты, а только ослабляйте их – в противном случае есть риск падения!



9. Технические характеристики

Максимальная нагрузка:	40 кг
Диагональ экрана:	81,0–191,0 см (США: 32–75")
Глубина:	7,2–42,7 см
Угол наклона:	–10°/+15° (в зависимости от устройства)
Диапазон поворота:	до 180° (зависит от устройства)
Размеры настенной монтажной пластины:	5,5 x 20,9 см
Крепление:	по стандарту VESA: 75 x 75 100 x 100 150 x 150 100 x 200 200 x 100 200 x 200 300 x 200 300 x 300 400 x 200 400 x 300 400 x 400 600 x 400



10. Исключение ответственности

Hama GmbH & Co. KG не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате ненадлежащей установки, монтажа и ненадлежащего использования изделия или несоблюдения требований руководства по эксплуатации и/или указаний по технике безопасности.

11. Сервисное обслуживание и поддержка

При возникновении вопросов по изделию обращайтесь в службу поддержки Hama.

Горячая линия: +49 9091 502-0 (нем./англ.)

Дополнительную информацию о технической поддержке см. по ссылке support.hama.com

12. Гарантийные обязательства

HAMA GmbH & Co KG предоставляет для этого изделия расширенную гарантию изготовителя на отсутствие дефектов, удобство использования, обработку и долговечность используемых материалов в течение 10 лет. Гарантия не распространяется на совместимость изделия с будущими стандартами усовершенствованного оборудования.

В течение указанного периода компания Hama GmbH & Co KG бесплатно устраним обоснованную претензию по гарантии путем ремонта или замены изделия (на свое усмотрение).

Гарантийный срок начинается с даты покупки данного изделия и действует на всей территории ЕС.

Право на гарантию предоставляется в дополнение к законным правам и не влияет на них. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования, естественного износа, воздействия химикатов или форс-мажорных обстоятельств, а также вмешательства или ремонта, выполненного вами или третьей стороной.

Также из гарантии исключены принадлежности, не входящие в базовую комплектацию изделия (акционные детали).

В случае претензии по гарантии свяжитесь с нами по адресу Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, приложив документ, подтверждающий покупку. Вы также можете связаться с нами через сайт <https://hama.com> или по телефону 09091/502-0.