

hama®

R E M O T E C O N T R O L

Instrucciones

Antes de realizar cualquier operación con el mando a distancia que acaba de adquirir, coloque 2 pilas de tipo AAA / R3 / 4003. Para ello basta con deslizar la tapa que se encuentra en la parte posterior del mando en el sentido que indica la flecha e insertar las pilas respetando la polaridad (+ / -).

Como programar su mando a distancia para Aire Acondicionado? Este mando dispone de 2 formas diferentes de programación.

Buscando el código manualmente

Insertando el código según la tabla de códigos adjunta

Buscando el código manualmente

Ponga en marcha el mando pulsando la tecla "ON/OFF" Pulse la tecla "SET" hasta que el código que aparece en la parte inferior de la pantalla parpadee (3 segundos aproximadamente). Dirija el mando hacia el receptor de señal de su aparato de Aire Acondicionado y pulse la tecla "+" pausadamente (aproximadamente 1 vez por segundo) hasta que su Aire Acondicionado se ponga en marcha. Una vez que su Aire Acondicionado se ponga en marcha, memorice el código pulsando la tecla "OK".

Insertando el código según la tabla adjunta

Busque la marca de su Aire acondicionado en la tabla adjunta (pueden ser varios).

Ponga en marcha el mando pulsando la tecla "ON/OFF" Pulse la tecla "SET" hasta que el código que aparece en la parte inferior de la pantalla parpadee (3 segundos aproximadamente). Introduzca el primer código que ha localizado en la tabla utilizando las teclas (+ / -) y pulse "OK" para memorizarlo. Pruebe el mando intentando poner en marcha el aire acondicionado y repitiendo esta operación hasta localizar el código correcto.

Si después de probar con todos los códigos de su marca no ha programado el mando, pruebe a programarlo utilizando el modo "Buscando el código manualmente".

Nota:

Este mando a distancia le proporcionará el control de las funciones básicas de su Aire Acondicionado, en ningún momento ampliará las funciones de su Aire Acondicionado.

Nunca mezcle pilas usadas con nuevas.

Si no va a utilizar el mando durante largos periodos, quite las pilas del interior.

Si su mando dejase de funcionar o si se alteran las funciones, retire las pilas durante una hora a fin de resetearlo y programe el mando de nuevo.

GARANTÍA DE DOS AÑOS DE HAMA TECHNICS S.L.

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un periodo de 6 meses, desde la fecha de adquisición, contra todo defecto de fabricación que impida el normal funcionamiento del mismo. A partir de ese plazo y hasta cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el aparato sigue cubierto por esta Garantía en los términos de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

Esta garantía cubre la reparación del aparato dentro de dichos plazos y en los términos que indica la Ley, pero carece de validez si no está acompañado de la correspondiente factura o tique de compra que justifique la fecha exacta de la adquisición y que deberá presentarse libre de enmiendas o tachaduras. No están cubiertos por esta garantía los daños o averías producidas por instalación incorrecta, su manipulación, accidentes, roturas, quemaduras, daños producidos por líquidos o humedad excesiva o, en general, usos indebidos o negligentes. Las operaciones de mantenimiento, las piezas sometidas a desgaste natural no entran dentro de la cobertura de esta garantía.

La manipulación interna del aparato por personal no autorizado por HAMA TECHNICS S.L. anula asimismo esta garantía.

Este documento de garantía en ningún caso reduce o limita los derechos legales de los consumidores recogidos en las actuales legislaciones autonómicas, nacional y comunitaria sino que se enmarca dentro de las mismas y se somete a dichas legislaciones en caso de reclamaciones o litigios.

En caso de no estar satisfecho del servicio recibido por esta garantía, el consumidor puede reclamar ante los organismos competentes de cada área como son las Asociaciones de Consumidores, Oficinas de Consumo de Ayuntamientos, Centros de Arbitraje reconocidos oficialmente, Tribunales Ordinarios y cualesquiera otros organismos competentes en esta materia.

Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L. póngase en contacto con su vendedor. Esta garantía no incluye el dejar prestado ningún otro producto de características iguales o similares en sustitución del averiado durante el tiempo que dure la reparación.

Importado y distribuido por:

Hama Technics S.L.

C/ Ignacio Iglesias 17

Oficinas 1 y 2

08940 Cornellà del Llobregat

Barcelona

España

Fabricado en China

Este producto está sujeto a cambios técnico-estéticos sin previo aviso

hama®

R E M O T E C O N T R O L

Ar Conditioner Remote Control

Instruções:

Antes de realizar qualquer operação com o comando á distancia que acabou de adquirir, coloque as 2 pilhas de AAA/R3/4003.

Para colocação das pilhas basta deslizar a tampa que se encontra na parte traseira do comando, no sentido da seta e inserir as pilhas respeitando a polaridade de (+/-).

Como Programar o comando á distância para ara condicionado. Este comando dispõe de 2 formas diferentes de programação:

- Procura de código manualmente.
- Inserindo o código segundo a tabela de códigos em anexo.

Procura de código manualmente.

Ligue o comando pressionando a tecla ON/OFF, e pressione a tecla SET até que o código que aparece na parte inferior do visor se fixe (aproximadamente 3 segundos).

Aponte o comando ao receptor de sinal do seu ar condicionado e prima a tecla + pausadamente (aproximadamente 1 vez por segundo) até que o seu ar condicionado comece a trabalhar, e memorize o código pressionando a tecla OK.

Introdução do código por código de tabela.

Para introduzir o code segundo a tabela de códigos em anexo, procure a marca do seu ar condicionado na tabela anexa, que podem ser vários.

Ligue o comando pressionando a tecla ON/OFF, e pressione a tecla SET, até que o código que aparece na parte inferior do visor se fixe (aproximadamente 3 segundos).

Introduza o 1º código que localizou na tabela anexa referente ao modelo do seu ar condicionado, utilizando as teclas (+/-) e prima OK para memorizar o código.

Experimente o comando tentando ligar o ar condicionado, e repita esta operação até localizar o código correcto.

Se depois de testar todos os códigos da marca na tabela anexa e não ter conseguido programar o comando, utilize o modo de busca manual.

Nota:

Este comando á distancia, permite o controlo das funções básicas do seu ar condicionado, mas em nenhum momento aumentará as funções do seu ar condicionado.

Nunca use pilhas novas com pilhas usadas.

Se não usar o comando por um longo período de tempo, retire as pilhas do seu interior.

Se o comando deixar de funcionar ou alterar as funções, retire as pilhas durante uma hora, afim de fazer um reset, e programe o comando de novo.