

# Instrucciones de uso

## 1. Ajuste de la fecha y la hora

- Presione el botón "▲" para cambiar entre el formato 12/24h. Luego presione el botón S para introducir la hora mediante "▲" y "▼" y vuélvalo a presionar para cambiar en la siguiente secuencia:

hora → minuto → año → mes → fecha →

- En el modo de ajuste, presione M o no presione ningún botón durante 1 minuto para volver a la pantalla normal. Los cambios ya están guardados.

## 2. Ajuste de la alarma y el Snooze

- En el modo normal presione el botón M para entrar en el modo de alarma.
- En el modo alarma presione S para ajustar la alarma. Utilice los botones "▲" y "▼" para ajustar la alarma en el siguiente orden:

hora → minuto → snooze → sonido → salida →

- En el modo de alarma usted puede configurar el intervalo del Snooze (función que permite parar la alarma y que vuelva a sonar). Los intervalos del Snooze son: 1- 60 min.
- En el modo de ajuste, presione M o no presione ningún botón durante 1 minuto para volver a la pantalla normal. Los cambios ya están guardados.
- En el modo de alarma presione los botones para activar o desactivar la Alarma y/o el Snooze. La se pantalla muestra en la siguiente secuencia:

☞ → Z' → OFF →

- El intervalo funciona con 1 alarma y 2 funciones Snooze. Presione cualquier botón para parar el sonido de la alarma o del Snooze.
- Si los símbolos de la alarma o el Snooze no se muestran en la pantalla, esto significa que ambas cosas están desactivadas. Si solamente se muestra el símbolo de la alarma, el Snooze está desactivado. Si quiere tener función Snooze, tiene que tener activados los símbolos de alarma y Snooze a la vez.

## 3. Cambio de la medida de temperatura

- Presione en el botón "▼" en el modo normal (hora) para cambiar la temperatura entre °C y °F.

## 4. Función de retroiluminación

- Presione el botón L para que se encienda la retroiluminación de la pantalla durante 3 segundos.

## 5. Función de la luz de color nocturna

Presione "☾" para activar/desactivar la luz de color nocturna.

### Importante:

Quite las pilas del producto si no lo va a usar por un periodo de tiempo prolongado.

### Garantía

HAMA TECHNICS S.L. garantiza este artículo por un período de 6 meses, desde la fecha de adquisición, contra todo defecto de fabricación que impida el normal funcionamiento del mismo. A partir de ese plazo y hasta cumplirse los 2 años desde la fecha de la compra, el aparato sigue cubierto por esta Garantía en los términos de la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

La manipulación interna del aparato por personal no autorizado por HAMA TECHNICS S.L. anula asimismo esta garantía.

Antes de enviar el producto a HAMA TECHNICS S.L. póngase en contacto con su establecimiento habitual.

**hama**®

Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.